Wireless Presentation System

中文使用手册

(Model Name: WPS-Dongle)

Version: 3.0 Date: August 20, 2009

目錄

1. 產品簡介
2. 簡易執行步驟
<i>3. </i>
<i>3.1 啓動軟體</i> 7
<i>3.2 登入主機</i>
<i>3.3 主使用畫面</i>
<i>3.4 畫面投影</i>
<i>3.5 選單描述</i>
<i>3.5.1 顯示登入碼</i>
3.5.2 管理者首頁10
3.5.3 搜尋伺服器11
3.5.4 投影品質11
3.5.5 投影來源12
3.5.6 連線設定檔12
3.5.7 自動 WiFi 連線14
3.5.8 自動電源管理14
3.5.9 隱藏控制面板15
3.5.10 進階螢幕擷取15
3.5.11 製作 PnS Token16
3.5.12 拷貝程式至桌面17
3.5.13 關於
<i>3.5.14 離開1</i> 8
4. 網頁管理畫面19
4.1 進入首頁19
4.2 下載軟體
<i>4.3 登入管理畫面</i>
4.3.1 系統設定
4.3.2 網路設定
4.3.3 投影設定
4.3.4 密碼變更
4.3.5 設定重置
<i>4.3.6 </i>
<i>4.3.7 重新啓動</i>
4.3.8 登出

1.產品簡介

使用 WPS-Dongle 可讓您以最經濟及最有效的方式來升級您的投影機。只要簡單的插入 WPS-Dongle 即可。而隨插即用的技術可以允許任何使用者都可以做無線投影。另外,高效能的 FPNS 技術可以讓投影的速度更加的流暢。WPS-Dongle 絕對是您在會議室不可或缺的東西。

■ 隨插即秀(Plug & Show)

隨插即秀的技術讓無線投影變的更簡單了!只要您的桌上型電腦/筆記型電腦連上 WPS-Dongle,再插上 USB Token 到 USB port 裡,在幾秒中之內,就可以把 PC 的畫面透過無線的方式輸出到投影機上。

■ 高效能的投影技術

WPS-Dongle使用了新一代的投影技術。FPnS,不管在PC端播放什麼影片,都提供順暢的投影品質,讓您的投影畫面沒有任何延遲

■ 四分割投影畫面

WPS-Dongle 支援四分割畫面投影功能,可讓高達四台電腦同時投影在一個螢幕 畫面上,讓會議簡報者在簡報期間,可以輕鬆透過螢幕上的四個畫面一起做比較 分析,提升會議生產力。

■ 支援 PoVGA

使用支援PoVGA的投影機,電源可以直接由VGA孔供應,而不需要接額外的電源線。

▶ 產品特色

- 支援作業系統:Windows Vista, XP 以及 2000。
- 隨插即秀(Plug and Show),無須安裝軟體! 只需插入 USB Token 立即無線簡報。
- 四分割畫面投影,把一台投影機當成四台使用,提升會議生產力。
- 提供無線加密功能可保護簡報內容,及保護公司網路的安全性。

2. 簡易執行步驟

1) 請將 WPS-Dongle 插入投影機 VGA 接頭,或是將投影機 VGA 連接線接到 WPS-Dongle 的 VGA 接頭,並打開投影機的電源。



- 2) 開啓 WPS-Dongle。
 - ◆ 當投影機出現待機畫面(如下圖),表示 WPS-Dongle 已準備就緒。



- 3) 確認您電腦的無線網路已啓動,並且電腦已用無線網路成功連線到 WPS-Dongle 主機。
- 4) 開啓您的網頁瀏覽器(將會自動連到 WPS-Dongle 的首頁),或者您可以手動 輸入網址連線到 WPS-Dongle 的首頁。
 - ◆ WPS-Dongle 預設網址為 **192.168.100.10**,或者參考出現在投影畫面的左下角的 Server IP 位址。



- 點擊軟體下載,並選擇您的作業系統, Windows 系列(Windows Vista / XP / 2000), 然後執行安裝程式。
 - ◆ 安裝完成後,電腦桌面上會出現 WPS 的捷徑,如下圖:

Wireless Presenta	tion System
WPS>軟體下載	
軟體下載	
管理畫面	Windows 版本Utility,諸由此下載。
	下載 (Windows Vista / XP / 2000)
	Copyright© 2009. All rights reserved.



- 6)若您裝有個人防火牆,請允許您的個人防火牆讓 WPS-Dongle 軟體程式通過。7)輸入登入碼
 - ◆ 您可以從投影機螢幕左上角,看到主機的登入碼。

b

Current Server: WPS	
伺服器IP: 192.168.1	00.10
使用者名稱: User	
登入碼:	

8) 點擊"播放"按鍵將畫面投影至全螢幕,或選擇 1~4 將畫面投到分割畫面上, 並開始投影。



3. 視窗軟體

3.1 啓動軟體

當你從 WPS-Dongle 的網頁成功下載軟體並完成安裝後,軟體執行步驟如下:

1) 點擊 WPS 的捷徑來執行程式。



- 2) 程式開始自動搜尋,尋找 WPS-Dongle 主機。
- 3) 如果找到 WPS-Dongle 主機後,電腦主機上會出現輸入"登入碼"的視窗。

• 搜尋主機。



• 當搜尋到 WPS-Dongle 主機,請輸入"登入碼"。



3.2 登入主機

1) 出現"登入碼"對話框後,請輸入"登入碼"並開始投影。

2) 您可以在投影機的畫面左上方看到"登入碼"。

Current Server: WPS	×
伺服器IP: 19 使用者名稱: Us 登入碼:	2.168.100.10 ser
確定	取消

3.3 主使用畫面



3.4 畫面投影





按鈕	描述
	全螢幕投影
	指定投影至螢幕左上角
2	指定投影至螢幕右上角
3	指定投影至螢幕左下角
	指定投影至螢幕右下角
	停止投影
	暫停/繼續投影

3.5 選單描述



3.5.1 顯示登入碼

點擊"顯示登入碼",登入碼將會顯示於電腦的右上方並於10秒後自動關閉。您 也可以手動點擊登入碼區域關閉登入碼。



3.5.2 管理者首頁

點擊 死開啓功能表,選擇"管理者首頁"來開啓網頁管理畫面,如何操作網頁管理畫面將在下一章節詳細說明。



3.5.3 搜尋伺服器

點擊"搜尋伺服器"來再次尋找WPS-Dongle主機。



3.5.4 投影品質

點擊"投影品質",您可選擇"最佳"表示投影品較好但投影速度較慢;或是您也可 以選擇"一般"表示投影品質較不清晰但投影速度較快。



3.5.5 投影來源

點擊"投影來源",您可以選擇投影至主螢幕或虛擬延伸螢幕。

附註 1. 使用此功能前,您需先安裝虛擬延伸螢幕套件。

附註 2. 此功能只支援 Windows XP。





3.5.6 連線設定檔

點擊"連線設定檔",您可以點選"儲存目前連線設定"來儲存目前的連線檔案,或者是點選"管理設定檔"來新增/移除或變更目前的設定檔。



儲存目前連線設定
 點選"儲存目前連線設定"來儲存目前的連線檔案,讓您在未來使用上能更快速的連線。

設定檔管理員		×
設定檔	WPS-Dongle_01	
伺服器IP:	192 . 168 . 100 . 10	
使用者名稱:	User	
登入碼:	1234	
	儲存	

● 管理設定檔

點選"管理設定檔",您可以尋找到目前所儲存的連線設定檔,並且可新增/ 移除或變更目前的設定檔。

定檔管理員	×
	+ -
Profile	
WPS-Dongle_01 WPS-Dongle_02 WPS-Dongle_03 WPS-Dongle_04 WPS-Dongle_05	
編輯	確定

3.5.7 自動WiFi連線

點擊"自動 WiFi 連線"開啓 AWZC 功能,此功能可自動蒐尋 WPS-Dongle。



3.5.8 自動電源管理

為了達到最高品質的投影,應用系統會自動將電腦的電源設定切換至"最高效能"。然而,您也可以點選"自動電源管理"系統來啓動或關閉這個功能,即可 立即恢復您電腦原始的電源供應設定。



3.5.9 隱藏控制面板

點擊"隱藏控制面板"來選擇是否要於投影螢幕上顯示或隱藏控制面板。



3.5.10 進階螢幕擷取

點擊"進階螢幕擷取"時,您可以在投影畫面中看到工具提示文件(tool tip)及其他 使用在層次視窗(layer windows)的應用。而且,在此模式下投影時滑鼠游標仍會 一直閃爍。

● 關閉"進階螢幕擷取"



● 開啓"進階螢幕擷取"



工具提示文件將會顯示於投影螢幕。

3.5.11 製作 PnS Token

點擊"製作 PnS Token"來製作隨插即秀 USB 隨身碟,使用 USB 安裝精靈操作如下說明:





3.5.12 拷貝程式至桌面

點擊"拷貝程式至桌面",您可以直接拷貝程式至桌面不需經由系統允許。



3.5.13 關於

點擊"關於"來查看系統資料。它包含 Client 型號、IP 位址及其他相關資訊。



3.5.14 離開

點擊"離開"來結束程式,它將會停止目前投影狀態並且立即結束程式。



4. 網頁管理畫面

4.1 進入首頁

- 1. 確認您的電腦已成功的連接上 WPS-Dongle 主機。
- 2. 開啓您的瀏覽器,系統會自動進入 WPS-Dongle 的網路首頁。
- 3. 如果沒有自動進入網路首頁,在瀏覽器輸入 IP 位址,您可在投影機的螢幕上 找到 IP 位址。
- 4. 預設 IP 位址: 192.168.100.10。



4.2 下載軟體

- 1. 選擇"軟體下載"選項。
- 2. 點擊軟體下載,並選擇您的作業系統, Windows 系列(Vista / XP / 2000), 然後執行安裝程式。
- 3. 請依安裝精靈的指示來進行安裝程序,直到安裝程序完成。
- 如果出現"視窗安全性警告"是因為視窗的防火牆阻擋了安裝程式。請您點選 "不阻擋"的按鍵來繼續安裝。

5. 當安裝完成後,桌面上會出現 WPS 軟體的捷徑。

「 駅 値 下 戦		
軟體下載 管理畫面	Windows 版本Utility,諸由此下載。 <u>下載</u> (Windows Vista / XP	/ 2000)
	Copyright © 2009. All rights reserved.	
檔案下載 - 安全性警	告 🛛	
	這個檔案?	
是省安執行或語仔這		
是否要執行或儲存通 名稱: 類型: 來自:	WPS.MSI Windows Installer 封裝, 1.44 MB 192.168.100.10 執行(R) 儲存(S) 取消	

4.3 登入管理畫面

Wireless Presenta	tion System
WPS>管理畫面	
軟體下載 管理畫面	用戶名 admin
	密碼
	Copyright © 2009. All rights reserved.

1. 選擇"管理畫面"選項功能,然後輸入密碼。

2. 預設密碼為"admin",然後請按擊"登入"按鍵。

4.3.1 系統設定

> 管理畫面 > 系統狀態		₩ ●
系統狀態	型號	WPS_Dongle
網路設定	版本	
投影設定	韌體 版本	0.0.2.2
密碼變更	網路狀態	
設定重置	IP位址	192.168.100.10
韌體更新	子網路遮罩	255.255.255.0
	預設閘道	192.168.100.10
📴 重新啓動	無線MAC位址	00:24:21:47:77:49
	連線狀態	
	投影狀況	待機中
	人數	0

點選 [系統狀態] 選項, 會顯示目前的系統狀態, 項目如下: 型號: 產品型號。

版本號碼:

1. 韌體版本別:主機的韌體版本號碼。 網路狀態:

的的人感・

1. IP 位址: 主機的 IP 位址。

2. 子網路遮罩: 主機的子網路遮罩。

3. 預設閘道: 主機的預設閘道位址。

4. 無線 MAC 位址: 無線網路卡 MAC 位址。

5. 有線 MAC 位址: 有線網路卡 MAC 位址。 連線狀態:

1. 投影狀況:等待投影或投影中。

2. 登入使用者人數:目前登入到主機的人數。

4.3.2 網路設定

網路設定的相關操作設定,請參考下列描述:

Wireless Presenta	tion System	n		
WPS > 管理畫面 > 網路設定			● 登出 »	
系统状態	-	地域	WORLDWIDE	
網路設定 歩影読定		網路名稱(SSID)	vvPs	
密碼變更		SSID 廣播	● 啓用 〇 停用	
設定重置	焦線LAN設定	頻道	Auto	
勃體更新		Encryption	Disable	
😈 重新啓動		Key		
			確定取消	
-				
Copyright © 2009. All rights reserved.				

- < 無線設定>
 - ◆ 地域:預設為"全球不分區"。
 - ◆ 網路名稱(SSID):網路名稱,最長為 32 個字元。
 - ◆ SSID 廣播:預設為"啓用"。
 - ◆ 頻道:預設為"AUTO",您可設定為固定的頻道或者是自動選取。
 - ◆ 加密:您可以選擇"停用"、或選擇"WEP/WPA/WPA2 加密模式、或者是
 64/128 位元的 ASCII 或 HEX 加密模式。
 - ♦ Key: 如果您啓用 WEP 加密,您必須在此輸入您的加密金鑰,加密金鑰 必須符合您的加密模式。
 - < 確定 >: 按下此鍵來確認儲存設定值。
 - < 取消 >: 按下此鍵取消動作。
 - < 登出 >: 返回管理頁面。

4.3.3 投影設定

Wireless Presenta	tion Syste	m		
WPS>管理畫面>投影設定				● 登出 »
系统狀態		解析度	XGA (1024X768)	
お留設た	投影設定	登入碼	 ○ 停用 ○ 自動産生 	
密碼 受史 設定重置			C 指定	THINK 1
翝體更新			<u>NEAL</u>	AX78
◎ 重新啓動				
Copyright © 2009. All rights reserved.				

點選 [投影設定] 選項。

- ◆ <解析度>: XGA (1024x768) 或 SVGA (800x600)。預設値為 XGA(1024*768)。
- ◆ <登入碼>:您可以選擇"停用"或"自動產生"或者"指定四位數字"。
- ◆ <確定>:按下此鍵來確認儲存設定值。
- ◆ <取消>: 按下此鍵來取消動作。

4.3.4 密碼變更

Wireless Presenta	tion System		
WPS > 管理畫面 > 密碼變更			● 登出 »
系統狀態	管理畫面		
投影設定	輸入新密碼		確定
密碼變更	密碼確認		THEAL
設定重置			
初體更新			
🔯 重新啓動			
	Copyright © 2009. All rights rese	erved.	

點選[密碼變更]選項來改變密碼,最長為8個字元。

- ◆ < 輸入新密碼 >: 輸入您想要的新密碼。
- ◆ < 密碼確認 >: 再次輸入相同的新密碼。
- < 確定 >: 確認新密碼並儲存更改。

4.3.5 設定重置

Wireless Presenta	tion System
WPS > 管理畫面 > 設定重置	● 登出 »
系 统狀態 網 路設定 投影設定 密碼 望 更	於 說定重置 將所有設定還原為預設值
設定重置 刻體更新 圆 重新啓動	確定
	Copyright © 2009. All rights reserved.

點選 [設定重置] 選項,將所有設定還原為工廠生產預設值。

< 確定 >: 確認並執行此動作。

- ***還原工為預設值的另一個方法,請參考下列操作步驟:
 - 1. 請按下【Reset】按鍵並持續按住。
 - 2. 請開啓 WPS-Dongle 主機電源。
 - 3. 請稍待 10 秒鐘, 鬆開【Reset】按鍵。
 - 4. 回復原廠設定値完成。



* Press reset button and hold it for over 10 seconds.

4.3.6 韌體更新

Wireless Presenta	tion Syste	m		
WPS>管理畫面>韌體更新				● 登出 »
系统状態	韌體版本		0.0.2.2	
約 路設定 投影設定	釋出日期 20090820 當你開始執行朝饒更新後 投影功能將被關閉			
密碼變更 發定 重 署	檔案名			
初健更新	_	初腹史利		
💿 重新啓動				
	Copyright ©	2009. All rights re:	served.	

點選【韌體更新】選項,來更新韌體至最新版本。

- 1. 需先取得最新的韌體檔案。
- 2. 點選 < 瀏覽 > 按鍵來找尋你的韌體檔案。
- 3. 點選 < **韌體更新 >** 開始更新。
- 4. 開始更新後,畫面會出現警告訊息及倒數計時視窗。
- 5. 幾分鐘後,畫面會出現完成的訊息。
- 6. 待更新完後,WPS 主機會重新開機。

請稍侯,系統正在將新的韌體程式燒錄至您的主機。

估計仍需時間:: 184秒

4.3.7 重新啓動

Wireless Presenta	tion System
WPS > 管理畫面 > 重新啓動	● 登出 »
系 統狀態 網路設定 投影設定 密碼變更 設定重置 物體更新	▲新啓動本産品 重新啓動本産品 重新啓動本産品
💿 重新啓動	
	Copyright © 2009. All rights reserved.

點選【重新啓動】選項,來重新啓動系統。

◆ < **重新啓動**>: 自動重新啓動機器。

4.3.8 登出

點選[登出] 選項,來離開操作系統。

/PS > 管理畫面 > 系統狀態			● 登出 »
系统狀態	型蟹	WPS_Dongle	
網路設定	版本		
投影設定 密碼變更 設定重置 物體更新	韌體版本	0.0.2.2	
	網路狀態		
	IP位址	192.168.100.10	
	子網路遮罩	255.255.255.0	
🔯 重新啓動	預設閘道	192.168.100.10	
	無線MAC位址	00:24:21:47:77:49	
	連線狀態		
	投影狀況	待機中	
	人數	0	