TO: EPSON 愛用者 FROM: EPSON 客服中心 主題敘述:投影機使用無線投影模組(ELPAP07)設定 WIFI 方式(連接模式-快速) 適用機型: EB-1760W、EB-1761W、EB-1770W、EB-1771W、EB-1775W、EB-1776W EB-95、EB-900、EB-905、EB-915W、EB-925 EB-85、EB-825 EB-420、EB-430、EB-470、EB-480、EB-475WI、EB-485WI、 EB-450WI、EB-450、EB-460I、EB-460、EB-455WI、EB-465I EB-1925W、EB-1920W、EB-1915、EB-1910、EB-1935/1945W EB-G5450WU(NL)、EB-G5750WU(NL)、EB-G5950(NL) EB-Z8455WU/Z8350W/8355W/Z10000/Z10005

步驟一:在投影機上設定快速連線(將投影機當作無線 AP。

(1)進入投影機選單 - 選擇「網路」 - 選擇「至網路配置」。

影像			返回
「言張虎	網路資訊 - 無線LAN 網路資訊 - 有線LAN		
設定	主和統治的遺	S	
擴展			
和國語			
資訊			
重設			
[Esc] :返回 [◆]::選擇 [Enter]:確認		Menu]:3.8.3

(2)選擇「無線 LAN」

基本		返回
無線LAN 🕑	無縁LAN電源 連接模式	開啓 快速
安全性	新道 無線LAN系統 SSID白動設合	802.11b/g/n
有線LAN	SSID ID-0	明合 EBFF3681
郵件	SSID顯示 IP地址顯示	開啓
其他		用合
重設		
設定完成		
	-1-70-20	

(3)進入「無線LAN」選單後,將「無線LAN 電源」開啟、「連接模式」改為快速後返回。

基本	2			
無線LAN	無線LAN電源 連接模式	●「島啓」(快速)		
安全性	頻)直 無線LAN系統	11ch 802.11b/g/n		
有線LAN	SSID自動設定 SSID	開啓 EBFF3681		
郵件	SSID型商示	開啓		
其他	IP地址晶示	開啓		
重設				
設定完成				
[Esc]:返回 [◆]:選擇 [Enter]:確認				

(4)設定完無線 LAN,選擇「安全性」,並將安全性改為「否」。

基本	2.	
無緣LAN	安全性 WEP 加密	●否 128Bit
安全性	格式 識別広馬	HEX 1
有線LAN	加速感識另所專 1 加速感識另所專 2	
郵件	力口运动或方用用 3 力口运动或方用用 4	
其他	PSK	Open
重設		
設定完成		
[Esc]:返回【◆】]:選擇 [Enter]:確語	2

(5)將「無線 LAN」及「安全性」設定完成後,選擇「設定完成」。

基本	
無線LAN	儲存網路設定。
安全性	
有線LAN	
郵件	
其他	
重設	
設定完成	
L♥」:谜框 [Enti	er」:6館記

(6)設定完成後選擇「儲存」即可完成無線網路設定。

【設定完成】			
是否要儲存網路	安定?		
是③	· 否 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	取消	
[Fsc] ··反同 【4》】 ··疑招	Finterl 动行		

步驟二:確認無線網路連線狀態。

(1)返回選單後,選擇「網路」 - 「網路資訊 – 無線 LAN」確認設定。

影像			返回
(言思虎	(網路資訊 - 無線LAN 網路資訊 - 有線LAN	0	
設定	全網路配置		
擴展			
網路			
資訊			
重設			
[[Esc]:返回 [◆	;]:選擇 [Enter]:確認		[Menu]:退出

(2)確認「天線高度」及「IP地址」皆取得資訊,表示設定成功。

影像	【網路資訊 - 無線LAN	
信號	連接模式	快速
設定	大塚高度 投影機名稱 SSID	EBFF3681 白動
擴展	(EBFF3681-00000	0_pQ1080tb)
網路	IP地址 子網路波爾	
預訊	開道器地址 MAC地址	 A4.EE.57.F1.E3.64
重設	區碼	TWI
[Esc]/[Enter]	:20	[Menu]:退出

步驟三:透過無線網路與筆電或手機連線設定。

方法一:筆電無線投影

(1) 投影機快速 Wi-Fi 設定完成後,筆電 Wi-Fi 需連至與投影機相同的 SSID 並連線(如圖一)。 連線成功後筆電 Wi-Fi 狀態會呈現一直轉的狀態為正常(如圖二)。



(圖一)

(2)開啟 EasyMP Network Projection,並選擇「快速連接」後再按下「確認」。

ZeasyMP Network Projection Ver.2.84
請選擇連接模式。
 ◎ 快速連接 ○ 高級連接
將選擇的連接模式設定為今後連接的默認模式。 (下次不再顯示該視窗。)
確定 取消

(3)跳出防火牆安全性警告詢問是否有關閉防火牆,請選擇「是」。



(4)等畫面搜尋完成後,直接選擇要投影的投影機並勾選,並在選擇「連線」即可投影。

🖌 EasyMP Network Projection Ver.2.84 - 快速連接 -					
Auto 自動搜尋 新手動搜尋 := 配置檔案 ▼					
請選擇一台投影機並進行認	車接。				
狀態	投影機名稱	SSID	信號強度		
🛛 💽 待機	EBFF3681	EBFF3681-000000_pQ1			
J	巨新列表	儲存在配置檔案中		清除列表	
疑難排解 連接					

方法二:手機無線投影

(1)手機開啟 Wi-Fi,並選擇投影機的 SSID 名稱並連接。



(2)手機進入 iProjection 後,點選右上角「Projector」選擇投影機。



(3)待搜尋完投影機,選擇要投影的機器型號,並選擇右上角的「Connect」建立連線。



(4)跳出「是否確認要連線此投影機?/Connect to the Projector?」請選擇 OK 按鍵。



(5)當連線成功時,右上角的「Projector」會呈現紅色即可投影。

