

HD 記憶體攝影機

LYT2536-002AT V1.0



GZ-E300 GZ-EX310



目錄表

拍攝技巧提示	5
節慶日/耶誕節	6
婚禮	7
旅行	8
遊樂園	10
催認附件	12
電池充電	13
握帶調整	14
當作手提帶	14
插入 SD 記憶卡	14
可用的 SD 記憶卡類型	15
使用觸控螢幕	
調整觸控螢幕······	16
液晶顯示器上的按鍵名稱和功能	17
時間設定	
重設時間	19
變更顯示語言	20
握持本機	
安裝三腳架	
國外旅行時使用本機	
國外旅行時為雷池充雷	
旅行期間按常地時間設定時間	
設定日光節約時間	
·····································	

錄影

在自動模式下拍攝影片	24
靜音模式	26
變焦	26
在攝影時拍攝相片	26
在自動模式下拍攝相片	27
變焦	29
手動錄影	
依據場景(對象)拍攝	
手動調整聚焦	
調整高度	
設定背光補償······	
設定白平衡	
近,在1000000000000000000000000000000000000	
特別錄影	
前書效果錄影	
勤重次不勤款 臉孔,裝飾錄影	
印記錄影	
手宫效果錄影	
清楚地捕捉拍攝對象(觸碰優先 AE/AF)	
白動捕捉空腧(微空拍攝)	
白動捕捉寵物(寵物拍攝)	
答錄驗引及個人身分資訊	
設定空容%/姓名顯示	
编辑答錄論习。資訊	
減輕攝影機显動	
線影時製作標記	
高速錄影(慢動作放影)	
「「「たち」」、「「たち」」、「「たち」」、「「「たち」」、「「「「「いち」」」、「「「いち」」」、「「いち」」、「「いち」」、「「いち」」、「「いち」」、「「いち」」、「「いち」」、「「いち」」、「いっていいい」、「いっていい」、「いっていい」、「いっていい」、「いっていい」、「いっていい」、「いっていい」、「いっていい」、「いっていい」、「いっていい」、「いっていい」、「いっていい」、「いっていい」、「いっていい」、「いっていい」、「いっていい」、「いっていい」、「いっていい」、「いっていい」、「いってい	
停格動書錄影	
	50

自動錄影(偵測動作自動錄影) ------- 57 自拍定時器(拍攝團體照) ------ 58 錄下日期和時間------- 60 檢查剩餘錄影時間 ------ 61

播放

播放影片	63
正学播放	64
一一, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,	66
摘要播放(快速檢查影片内容)	70
清單播放	72
场甘此遗安	72
御瓜共他福希	13
播放相片	74
	75
	-0
按日期搜尋符疋的影万/相万	10
連接電視並在電視上觀賞	77
	70
稻田 ⊓DIMI 还你师子建按 ····································	10
經由 AV 端子連接	79

編輯

刪除不需要的檔案	• 80
刪除目前播放的檔案	• 80
■除選定的檔案 ····································	. 80
保護檔案	• 81
保護/取消保護目前顯示的檔案	- 81
保護/取消保護選定的檔案	. 82
在播放過程中,在影片中描取相片	. 83
摘取影片中的雲要部分(修剪)	. 84
松影片中建立播放清留	. 85
田骝儿的檔室建立播放清單	. 85
从照日期建立播放清留	. 87
后来口别生生间放行手。 编程球放洁器	. 88
/##198/2/月半***********************************	. 80
	00

複製

用藍光錄影機複製檔案為光碟	90
用 DVD 錄影機複製檔案為光碟	91
用 VCR 把檔案複製至 VHS 磁帶	92
複製到 Windows PC (GZ-EX310)	93
確認系統要求(指標需求)	93
安裝隨附軟體	94
備份所有檔案	95
把影片錄製到光碟上	96
在不用隨附軟體的情況下備份檔案	98
檔案和資料本清單	99
複製到 Windows PC (GZ-E300)	100
確認系統要求(指標雲求)	100
安準隨附軟體	101
人名哈马尔德 借公氏右樘安	103
偏闪而ら悔未	104
MH19719末 	105
近於戶 姚爱 到 兀 保 上 	105
往个用随剂软值的有次下偏份储条····································	107
福条和資料火 海 里 ····································	108
	109

使用 Wi-Fi

Wi-Fi 能力	110
操作環境	111
「「「」」、「」」、「」」、「」」、「」、「」、「」、「」、「」、「」、「」、「	111
直接監控 (直接連線進行畫面監控)	112

戶內監控 (在家經過接取點連線進行畫面監控) 115
戶外監控 (經過網路連線進行畫面監控) 120
偵測/郵件 (偵測到臉部或移動時經由郵件傳送照片) 122
影片郵件 (錄製並經由郵件傳送影片) 124
電視監控 (在電視上進行監控) 125
輕鬆儲存
記錄位置資訊
使用旋轉搖攝架(選購)130
變更設定 132
設定密碼(直接/戶內/戶外監控設定)135
設定強制群組持有人(直接監控)
變更 HTTP 埠(直接/戶內/戶外監控設定)136
設定攝影機的 UPnP(戶外監控設定)
取得動態 DNS 帳號(DDNS)137
設定攝影機的 DDNS(戶外監控設定)138
設定寄件者 E-mail 地址139
登記收件者 E-mail 地址141
設定攝影機的偵測方法(偵測/郵件設定)143
設定攝影機的偵測時間間隔(偵測/郵件設定) 143
設定攝影機的自拍(偵測/郵件設定)
登錄連接的接取點(AP 接取點)
設定密碼(直接監控)150
啟用 MAC 位址過濾器(TV Monitoring) 150
登錄 MAC 位址(TV Monitoring)151
檢查攝影機 MAC 位址 ······ 151
使用密碼保護網路設定152
Wi-Fi 初始化設定······153
變更搖攝架速度
使用智慧型手機應用
螢幕上的指示
使用標記
使用比賽得分
傳送影片(AVCHD 格式)159
傳送影片(IFrame 格式)·······162
傳送相片
智慧型手機應用設定·166
利用網路瀏覽 品 使用 WI-FI 切能
WI-FI 战陴排际·······1/1
WI-FI

通過建立的 QR 碼來使用 Wi-Fi

聿立 QR 碼網頁	178
	179
≤,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	182
/)]工	102
コクト監控	187
〔〕测/郵件 ····································	192
影片郵件	196
· ∨ 監控	200
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	-00

選單設定

操作選單	204
操作最上層選單	204
操作捷徑選單·····	
錄影設定選單(影片)	
場景選擇	
聚焦	
亮度調整	
背光補償	
白平衡	

	近拍	206
	觸碰優先 AE/AF	206
	增光······	207
	風聲消除	207
	快門模式	207
	微笑攝影	207
	微笑%/姓名顯示	207
	寵物拍攝	207
	影片錄製格式·······	207
	影片畫質	208
	變焦	208
		208
	後兌風台量指示······	209
	後兌風台量設定·······	209
<u>ц</u> +		209
衔	別銾彭選里(彭万) ······	210
		210
	從時球影····································	210
	停格 <u>期</u> 重嫁京	210
	日期疎永	210
	到重双未	210
	版孔发即双末 [1] 同安故田	210
	口.記圖余双未 千宮涂幀如田	210
	了為空物双木 口期/時間段型/	210
술쿵	口舟/吋间或彩····································	.211
业次	\$200足医半(他力) 但早婆埕	.211
	场只因洋····································	211
	^{救 (1)} 調整高度	211
	背上为10人 背光補償	211
	白亚衡	211
	近十歲	211
	觸碰優先 AE/AF······	211
	自拍定時	211
	·····································	211
	快門模式	212
	微笑拍攝	212
	微笑%/姓名顯示	212
	寵物拍攝	212
	相片大小	212
特	別錄影選單(相片)	213
	自動攝影	213
播	放選單(影片)	214
	搜尋日期	214
	顯示日期時間	214
	摘要播放	214
	依清單播放	214
	播放其他檔案	214
編	輯選單(影片)	215
	保護/取消	215
	編輯清單······	215
1.75	修则	215
播	波選卓(相片)······	216
	沒尋日期····································	216
4F	3.) 短行式播放・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	216
編	 	217
=0	保護/耿/ ···································	217
設		215
	1J	210
	时间调金	212

日期顯示樣式	218
LANGUAGE(語言)	
臉孔登録	
顯示器亮度	
操作聲音	
白動關閉電源	
快速重新啟動	
演示模式	
調整觸控帶墓	
出廠預設值	
到體更新	
電腦軟體更新	
單放源代碼許可證	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
通示於 TV ト	
影像輸出	
HDMI 輸出	
HDMI 控制	
AV 端子	
<i>棋體設定選單(影片/相片)</i>	
格式化 SD 記憶卡	
在雪腦上播放	
建立光碑	
	225

各按鍵開關名稱

正面	
沓向	
底部	225
内骙	225
	000
· 液晶顯示器	

液晶顯示器上的顯示

土田 絵 影 嫡 示	
	221
影片録製······	
位基扣止	
10)聑10/7	
播放影片	
	220
/ 偷 欣 他 与 ·································	

故障排除

錯誤提示?	
其他問題	
畫面/影像	
電腦	
編輯/複製	
播放	
SD 記憶卡	
錄製······	
電池	
當攝影機工作異常時	000

拍攝技巧提示

握持攝影機的基本方式

~録下穩定的影像~



這是站立時的標準拍攝方式。

務必掌握這一基本技巧,以便拍攝出穩定的影像。

- 〔準備〕
- 1 雙腳平行分開,兩腳間距離不超過肩寬。
- 2 握住攝影機的右臂胳膊肘緊貼身體一側。
- ③ 用左手拿住液晶顯示器,進行相應的角度調整。

伸出雙手拍攝

~高角度拍攝~



當拍攝對象處於一群人後面時,要伸手拍攝。

- 〔準備〕
- 1 雙腳平行分開,兩腳間距離不超過肩寬。
- 2 伸出右手,把攝影機舉過您的頭頂。
 - 3 用左手拿住液晶顯示器,進行相應的角度調整。

小心:

- 這種拍攝方式很難拍出穩定的影像,不到萬不得已不要採用。
- 由於影像容易發生攝影機振動,所以盡量設為廣角。
- 多為別人考慮。不要妨礙周圍的人。

蹲下,在眼部齊平位置拍攝。



低位是拍攝年幼的孩子時常用的姿勢。 在孩子眼部齊平位置拍攝,能清晰地捕捉到孩子的所有可 愛表情。

- 〔準備〕
- 1 左膝跪地,右腳踩在地上。
- 2 握住攝影機的右臂胳膊肘靠在右膝上。
- 3 用左手拿住液晶顯示器,進行相應的角度調整。

搖攝

- 請參考本手冊中,有關動畫拍攝的說明。
 使用此方式進行廣角度的拍攝。
- 〔準備〕
- 用轉動身體但取代移動手臂保持如前所說的基本姿勢 穩住攝影機。
- 2 站好並面向將來轉動停止的方向。
- 3 扭轉身體方向轉到開始攝影的方向。
- ④ 壓下開始鍵錄約 2 秒鐘,之後慢慢的轉動身體 面向正前方。
 再朝正前方錄影 2 秒鐘之後,壓下停止鍵。
 (頭尾不計,中間全程 90 度約耗時 5 秒鐘,讓人有緩 慢動作之感。)

節慶日/耶誕節

錄製全家歡度聖誕節的情景!



Photo by 101st CAB, Wings of Destiny Creative Commons Attribution-No Derivative Works 3.0

裝飾聖誕樹和準備晩餐

在聖誕節,裝飾聖誕樹和準備晚餐是歡樂的組成部份。一 定要拍下全家共享天倫之樂的情景。

■ 裝點聖誕樹



聖誕樹是營造聖誕氣氛的最重要的道具。

全家人用五彩繽紛的飾物裝點一顆樅樹,這情景本身就充 滿了歡樂。

■ 準備晩餐



Photo by Manicosity Creative Commons Attribution-No Derivative Works 3.0

拍下每個人幫助準備晚間大餐的情景。

您可以拍攝媽媽做飯,孩子們幫忙的情景,當然還有做蛋 糕的場面!

錄製聖誕派對



Photo by InnerSpirit

Creative Commons Attribution-No Derivative Works 3.0 一切準備就緒,終於到了聖誕派對時間。 您不僅應讓拍攝吹蠟燭的場面,還要拍下全家面帶笑容團 坐在美食前的情景,甚至還有爸爸喝過香檳後微醺的樣 子!

發現禮物



對孩子們來說,聖誕節最高興的事情莫過於第二天早上收 到禮物。

在枕邊發現禮物時的驚喜表情,是不可不拍的畫面。在孩 子們醒來前做好拍攝準備!

婚禮

為新郎新娘製作一份絕妙的婚禮影片!



婚禮前的討論和規劃

在舉行婚禮招待會的前一天,務必與新娘新郎討論一應細節,比如婚禮的順序,有沒有娛樂節目,換不換衣服等。 了解新郎新娘的喜好,您將能拍出更適宜的畫面。

■ 找出新娘新郎出現的路徑



婚禮的高潮就是新娘新郎進入會場的那一刻。 事前要問婚禮主持者,找出他們進來的入口和行進 的路徑,將三腳架好,以便等會兒可以用變焦伸縮 追蹤他們卻無需移動您的腳步。

■ 更衣次數與時機

找出新娘和新郎更衣後再度入場的時機,掌握最佳的場景。

找出新娘和新郎同時出現於構圖中最佳角度



婚禮的主角當然是新娘和新郎。要能清晰地錄下新娘新郎 的表情,無論是祝酒、致詞、娛樂節目和其他場景中。 另外的建議是:捕捉來賓的臉部鏡頭,然後搖攝對著新郎。 只有大群來賓的構圖會顯得寡然無味,所以務必要注意拍 攝角度和場景大小。

錄製來賓的表情和講話

■ 從眼部位置拍到胸部位置



您可以四處走動,錄下來賓的講話,要求來賓"請對新娘新 郎講幾句話"。在來賓等候室,當新娘新郎換衣服時,或在 娛樂節目過程中,可以進行這類拍攝。

用兩部攝影機進行更高階操作

如果事後要編輯影片,那麼可以用兩部攝影機錄影,這樣 就能製作出場景不斷變換的影片。您可以向家裡有攝影機 的好朋友借一部。

把借來的攝影機架在三腳架上,專門拍新娘新郎的近拍特 寫鏡頭。這樣,就能舉著另一部攝影機四處走動,拍攝其 他場景,利用編輯整理,製成場景不斷變換的生動影片。 如今,大多數人都有至少一台數位攝影機,即使您真的找 不到多餘的攝影機,那麼把相片插入影片的不同點,也是 增加畫面變化的好方法。不妨一試!

 <攝影機 1> 始終拍攝新娘和新郎的特寫



■ <攝影機 2> 同時錄下朋友的祝福



旅行

抓住您在國內或國外旅途中的所有美好瞬間!



帶上必不可缺少的設備

旅途要帶的必備之物取決於您的旅行目的和目的地。 特別是出國旅行,您必須根據當地的條件,想好要帶的東 西。

這裡提供一些建議供您參考。

■ 攝影機

想一想您通常一天拍攝幾個小時。務必帶足記錄媒體,長時間的國外旅行經常如此。

如果您用 SD 卡記錄,則要帶足 SD 卡,包括一些備用的記憶卡。

∎ 電池

要按一天預計製時間的3倍來準備電池。例如,如果您計 劃每天錄影2小時,那麼要準備夠用6小時(實際錄影時間) 的電池。

如果是一日遊,您可以準備一塊容量小的電池,但如果是 長時間旅行,則要準備幾塊容量大的電池。

■ 電源供應器(旅充)

JVC 電源供應器支援 100V 到 240V 電壓,因此能在世界 上任何地方使用。

如果旅行時間長,則要另外帶上充電器。睡覺時為電池充 電,以便充足電後第二天拍攝。

■ 電源插座轉換器



電源插座的形狀各國不同。務必事先了解電源插座的形狀,並帶上合適的電源插座轉換器。 "在國外為電池充池"(IPSP.21)

■ 座充



電源供應器與攝影機連接為電池充電時,就不能進行錄影。 如果您計劃在晚上用攝影機錄影,那麼您要另外帶一個座 充充電器為電池充電。您也可以同時使用座充和攝影機, 同時為多塊電池充電。

■ 三腳架



三腳架是錄製穩定影像不可或缺的物品。根據您的旅行目的和旅行方式選擇合適的三腳架,例如放在桌上使用的小 三腳架,或至少1公尺高的三腳架。

錄下出發前的忙亂情景

到了目的地再開始拍攝旅行影片,可能有點突兀。 如果是家庭旅行,則可以錄下出發前的準備工作,如果是 與朋友一起出遊,則可以錄製大家在集合地點集合的場面。 就出國旅行而言,在乘坐飛機的機場拍下標示牌和顯示文 字,可能有助於將來參照。



在名勝古蹟運用搖攝技巧

名勝古蹟是您肯定要錄影的地方。

如果要捕捉一個單幅畫畫放不下的雄偉場景,可以嘗試搖 攝技巧。

有關如何有效運用搖攝技巧,請參閱本網站的"拍攝提示"。 此外,您也可以拍攝旅遊景點常見的標牌或紀念碑。





表現每個人興高采烈的樣子

錄製影片時,僅僅拍攝景點或古蹟是很乏味的。 您可以一邊錄下景點的美麗風光一邊發表自己的感想,這 樣,日後觀賞才會有意思。

遊樂園

給家裡每個人多拍幾個微笑鏡頭!



根據景物拍攝影片或相片

您可以選擇始終拍攝影片。不過,您可能也想拍一些相片。 以下章節說明哪些場景適合拍攝影片或相片。

■ 適合拍攝影片的場景



有身體動作變化的場景適合拍攝影片。 這包括臉部表情快速變化或發出驚喜之聲的情景。

* 有些遊樂園不准遊客進行任何錄影活動。一定要事先問 清楚。

〔舉例〕

- 旋轉木馬、海盜船、旋轉咖啡杯等。
- 適合拍攝相片(照片)的場景



被拍對象動作很少的場景適合拍攝相片。 嘗試從一個能看清周圍環境的角度拍攝相片。 〔舉例〕

• 狂歡遊行、大轉輪、趣味自行車等。

喊話引發回應



沒有揮手畫畫或笑聲的影片,不僅日後觀賞時乏味,而且 還浪費了攝影機的錄音功能。

錄影時,可以使盡揮手或大喊"好玩不好玩?"等,引起更 多反應。

從錄影中的最佳時機捕捉相片

閉眼鏡頭往往是拍攝時不小心造成的。要減少此類失誤, 可以利用從影片捕捉相片的功能。 影片實際上就是一分鐘內連續錄製 60 張相片,使用這一功 能,您可以選取最佳時刻,把它儲存為相片。

"在播放過程中,在影片中擷取相片"(pp.83)



影片逐格播放時





相片提供:just that good guy jim <u>Creative Commons Attribution-No Derivative Works 3.0</u>

背光補償的進階操作

當拍攝對象處在背光處或對方表情看不清時,本機的智慧 全自動功能自動提高其亮度以便錄影。 如果智慧全自動功能沒有發揮預期作用或亮度矯正不足, 那麼您可以在手動模式下用背光補償提高亮度。 "設定細節"(**1**37**p**.35)

■ <不用背光補償>



■ <使用背光補償>



確認附件

	電源供應器(或簡稱為旅充) AC-V11U • 連接本機,為電池充電。 也可以在室內錄影或播放影片時使用。
A	電池 BN-VG114U(GZ-EX310) BN-VG107U(GZ-E300) • 裝入本機供應電源。
A second	AV 電纜線 零件編號:QAM1322-001 ● 連接本機與電視機,以便在電視機上播放所錄的影像。
	USB 電纜線 (A 型 − 迷你 B 型) • 連接本機與電腦。
	基本使用說明書 仔細閱讀,並保存在順手易尋的地方,以備需要時查閱。
	 CD-ROM (GZ-EX310) ● 將隨附軟體安裝於電腦中。
註:	

SD 記憶卡為另售商品。
 "可以使用的 SD 記憶卡類型"(☞ p.15)

• 在國外地區使用交流電源供應器時,請準備一個市售的轉換插頭,以適合當地插座使用。

"國外旅行時為電池充電" (📭.21)

電池充電

電池買來後以及剩餘電量低時,要立即為電池充電。 購買時電池尚未充電。

1 安裝電池。



- 把電池的頂部與本機上的標誌對齊,並滑入電池, 直至電池卡答一聲卡入為止。
- 將電池組的端子與本機對正。
- 2 連接旅充與直流電端子。



3 插入電源。



充電過程中,充電燈會閃爍。充電結束時熄滅。

警告

 電池插入時,請注意電池方向不要插錯,否則可能造成 本機或電池受損。

小心:一

<u>請務必使用 JVC 電池。</u>

- 如果使用 JVC 電池組以外的任何其他電池,則無法保證 安全和性能。
- 充電時間: BN-VG107 大約1時50分鐘(使用隨附的電池), BN-VG114 大約2時30分鐘(使用隨附的電池)。
- 充電時間是在 25°C 的條件下使用本機時的時間。如果 電池在 10°C - 35°C 室溫範圍以外的環境下充電,可能 需要較長時間,也可能不會開始充電。在某些使用條件 下,如低溫環境下,錄影時間和播放時間也可能縮短。
- 假如故障(過電流、過電壓、傳輸錯誤—等)發生, 或者其他非 JVC 工廠的電池企圖充電,此時充電指

示燈快速閃爍。

務必使用隨附的 JVC 交流旅充。

 如果您使用任何其他電源供應器,而不使用隨附的 JVC 交流電源供應器(旅充),則可能發生故障。

充電電池:

- 在低溫環境(10°C 或更低)使用電池時,工作時間可能會縮短,或無法正常工作。冬季在戶外使用本機時,裝入電池前,先把電池弄暖,如放在口袋裡。 (不要直接與發熱體或人體接觸)
- 不要讓電池處於過高溫度下,如直射的陽光或火。
- 取出電池後,將其置於溫度介於 15℃ 到 25℃ 的 乾燥場所。
- 如果電池長期不用,則保持 30%的電量(1)。然後,每6個月把電池充足電,然後完全放電,再繼續保持 30%的電量(1)。

註:

在室內長時間使用攝影機時可連接旅充。
 (液晶顯示器闔上時,本機電池開始充電。)

取出電池



把電池釋放桿滑向一邊,從本機取出電池。

電池充電的大約時間(使用交流器供應器)

電池	充電時間
BN-VG107U	1 小時 50 分鐘
(GZ-E300 隨附)	
BN-VG114U	2 小時 30 分鐘
(GZ-EX310 隨附)	
BN-VG121U	3 小時 30 分鐘
BN-VG138U	6 小時 10 分鐘

 電池達到使用壽命時,即使充飽了電,錄影時間也會縮 短。(請換新電池)

*上述充電時間是在 25°C 的條件下使用本機時的時間。如果 電池在 10°C 到 35°C 室溫範圍以外的環境下充電,可能需 要較長時間,也可能不會開始充電。在某些使用條件下,如 低溫環境下,錄影時間和播放時間也可能縮短。"大約錄影 時間(使用電池)"((2°P.62)

3 合上扣環

小心:一

務必妥善扣緊手握帶。
 如果握帶鬆開,本機可能會掉落,造成人身傷害
 或財產損失。

當作手提帶

調整皮帶長度並套在腕部。



插入 SD 記憶卡

錄影之前插入市售的 SD 記憶卡。 "可以使用的 SD 記憶卡類型" (mgp.15) "大約影片錄影時間" (mgp.62)

1 關上液晶顯示器。



2 打開 SD 記憶卡蓋子。



3 插入 SD 記憶卡。



• 插入時標籤面朝上。

警告

- 千萬不要把記憶卡插反,否則可能會損壞本機和記憶 卡。
- 插入或取出記憶卡之前,先關掉本機的電源。
- 插入記憶卡時,手指不要碰到金屬接點。
- 插入的記憶卡不保證必然可用,某些 SD 卡因特性改變而無法使用。

註:

- 錄影與拍照均可錄於 SD 卡上。建議您在使用前先確認 SD 卡對影片的操作。
- 要使用已經在其它裝置上用過的記憶卡,有必要利用媒體設定中"格式化 SD 記憶卡"對記憶卡進行格式化(初始化)。
 "格式化 SD 記憶卡"(IPP.222)

14

取出記憶卡

把 SD 記憶卡向內推一次,然後逕直拉出。



可以使用的 SD 記憶卡類型

此攝影機可以使用以下 SD 記憶卡: 操作以下廠商出品的 SD 記憶卡上得到確認。

- Panasonic
- TOSHIBA
- SanDisk

SD 記憶卡



- 此攝影機支援 256MB 到 2GB 的 SD 記憶卡。
- 錄影使用 Class 4 或以上相容 SD 記憶卡(2GB)。

SDHC 記憶卡



 用 Class 4 或以上相容 SDHC 記憶卡(4GB 到 32GB) 進行影片錄製。

SDXC 記憶卡



• 用 Class 4 或以上相容 SDXC 記憶卡(最大 128GB)

註:

- 不使用上述指定的 SD 卡(包括 SDHC/SDXC 卡),可
 能導致錄影失敗或資料遺失。
- 插入的記憶卡不保證必然可用,某些 SD 卡因特性改變而無法使用。
- 如將"影片畫質"設為"UXP"來錄製影片,建議使用 Class 6 或更高的 SDHC/SDXC 記憶卡)。
- Class 4 和 Class 6 保證能在讀取或寫入資料時分別 達到 4MB/秒和 6MB/秒的最低傳輸率。
- 您也可以使用 Class10 相容的 SDHC/SDXC 卡。
- 錄影與拍照均可錄於 SD 卡上。建議您在使用前先確認 SD 卡對影片的操作。
- 為了保護資料,不要觸及 SD 卡的金屬端子。
- UHS-I (Ultra High Speed 1-特高速記憶卡)
 SDHC/SDXC 可以和標準的 SDHC/SDXC 一樣的使用。但是, UHS 快速級不支援。

電腦無法辨認 SDXC 記憶卡時

確認並將電腦的作業(OS)系統升級。

Windows XP /	有必要升級到 SP2 或更高。
Windows XP	
SP1	
Windows XP	有必要下載升級軟體。
SP2 /	(KB955704)
Windows XP	http://www.microsoft.com/downloads/details.
SP3	c2dff5e30f61&displaylang=en
Windows Vista	有必要升級到 SP1 或更高。
Windows Vista	有必要下載升級軟體。
SP1	(KB975823)
/ Windows Vista	● 32 位元版本
SP2	http://www.microsoft.com/downloads/en/
	details.aspx?FamilyID=2d1abe01-0942-4f8a
	abb2-2ad529de00a1
	● 64位元版本
	http://www.microsoft.com/downloads/en/
	detalls.aspx?FamilyID=/054c53f-01/c-4ea 5-2e08-34c3452b2315
Windows 7	方心西下载448动牌。
	行必安下戰/1版料/ 腔。
	(KB976422)
	● 32 位元版本
	http://www.microsoft.com/downloads/en/
	details.aspx?FamilyID=3ee91fc2-a9bc-4ee1
	● 64 位 元 版本
	bttp://www.microsoft.com/downloads/en/
	details.aspx?FamilyID=73f766dd-7127-444
	5-b860-47084587155f
Mac OS X 10.4	不相容。
Tiger / Mac OS X	
10.5 Leopard	
Mac OS X 10.6	雲升級至 10.6.5 或更新版木。
Snow Leopard	
	I

使用觸控螢幕

根據使用中的模式,在觸控螢幕上顯示圖標操作按鍵、縮 圖、選單項目。

●操作觸控螢幕的方法有兩種,即"輕按"和"拖曳"。以下是一些實例。



註:

- 本機的觸控螢幕為壓力感應型。當螢幕沒有反應時,指 尖上稍微多用一點力。
- 準確地輕按觸控螢幕上的按鍵(圖標)。如果按壓位置不正確,按鍵可能不會作出反應。
- 不要用力過大,或用力摩擦。
- 如果螢幕上貼了保護膜或貼紙,可能不會作出靈活反應。
- 不要用帶有鋒利或堅硬尖頭的物體操作觸控螢幕。
- 同時按兩個或更多的位置可能導致功能異常。
- 如果螢幕的反應區與觸控區錯位,請執行"觸控螢幕調整"。(調整時用觸控筆輕輕按壓。不要用尖頭鋒利的物體,也不要用力按壓。)
 "觸控螢幕調整"(p3p.16)

調整觸控螢幕

在螢幕上調整按鍵的反應位置。

1 輕按"MENU"。



從錄影模式進入時,隨著最上層選單出現,輕按
 "設置"。

2 輕按"設置"。



3 輕按"調整觸控螢幕"。



- 出現螢幕調整畫面。
- **4** 輕按"+"。(總計3次)



● 繼續輕按"+",它的位置隨每次輕按而變化。

5	再次輕按"+"	,確認已調整的位置。(總計3次)
	+	
		已完成調整 檢查所作調整 再按一次+標記
	1/3	

- •繼續輕按"+",它的位置隨每次輕按而變化。
- 如果輕按調整螢幕上"+"標誌以外的位置,就會出 錯。在此情況下,從第4步開始再試。
- 6 輕按"OK"。



設定結束,返回選單畫面。

小心:-

在調整螢幕過程中,除"+"標記外,不要輕按其他地方(第4-5步)。否則可導致螢幕功能異常。

註:一

- 調整時,用觸控筆輕輕地按下。
- 不要用帶尖頭的物體按,也不要用力按。

液晶顯示器上的按鍵名稱和功能

影片和相片模式下顯示以下畫面,其操作方法與觸控螢幕相同。

錄製畫面(影片/相片)



- - 在影片和相片模示間切換。
- 2 變焦(縮放)鍵
- "變焦"(p♂p.29) 3 錄影/播放模式鍵
 - 錄影/播放模式鍵
 - 在錄影與播放模式之間切換。
- 4 錄影開始/停止鍵
 - 配影片錄影開始鍵
 - ● 影片錄影停止鍵
 - 〇和片拍攝鍵
- 5 標記鍵(影片專用)

當錄影時,輕觸此標記能製作一個特殊場景,在播放時 很容易找到它。

"錄影時製作標記" (📭 p.53)

6 選單鍵

"操作選單" (p3p.206)

7 顯示鍵

每輕按一次就在全顯(D?)與單顯(D)之間切換。

- 單顯:某些內容大約3秒鐘後便消失。
- 全顯:顯示所有內容。顯示鍵從D變為D?。
- 電源關閉時,會回到單顯(D)。
- 8 錄影模式鍵

在智慧全自動i.A.與和手動 M 之間區換。

播放畫面(影片)



1 🏙/ 🗋 影片/相片模式鍵

- ●在影片和相片模示間切換。
- 2 錄影模式鍵
 - 切換為錄影模式。
- 3 索引畫面鍵 "播放影片的操作鍵"(■3 p.63)
- 4 删除鍵
- "刪除目前播放的檔案" (**■ ₽.80**)
- 5 選單鍵
- "操作選單" (**₽⋧**₽.214)
- 6 操作鍵
 - "播放影片的操作鍵" (IPP p.64)

播放畫面(相片)



- 1 影片/相片模式鍵
 - 在影片和相片模示間切換。
- 2 旋轉鍵
- 將相片旋轉 90 度。(順時針或逆時針)
- 3 錄影模式鍵
 - 切換為錄影模式。
- 4 索引畫面鍵
- "播放相片的操作鍵" (₽₃₽.74)
- 5 删除鍵
 - "删除目前播放的檔案" (∎중 p.80) 選單鍵
- 6 選單鍵 "操作選單"(**₽**중-p.216)
- 7 操作鍵
- "播放相片的操作鍵" (**■ p.74**)

索引畫面



- 1 ▲ / 影片/相片模式鍵
- 在影片和相片模示間切換。
 2 日期鍵
- ! 日期鍵 "播放影片的操作鍵" (∎중p.64)
- "播放相片的操作鍵" (**■●** p.74)
- 3 放影模式鍵
- 切換至放影模式。
- 4 標記播放鍵

標記播放(**₽☎**₽.66)

- 5 刪除鍵
- "刪除選定的檔案" (▲ p.80) 7 選單鍵
- "操作選單"(**p**중p.214) 8 前一百/後一百鍵
- 》前一頁/後一頁鍵 "播放影片的操作鍵" (☞p.64) "播放相片的操作鍵" (☞p.74)

選單畫面(影片模式)(GZ-EX310)



- 1 Wi-Fi 選單(p3p.110)
- 2 捷徑選單(☞p.204)
- 3 設置選單(pcp.218)
- 4 幫助鍵
- 5 連接設定選單(p.221)
- 6 關閉鍵
- 7 媒體設定選單(影片/照片)" (prop.222)
- 8 特別錄影選單(影片)" (p3p.213)
- 8 錄影設定選單(影片)" (▲ p.206)

選單畫面(播放模式)(GZ-EX310)



- 1 播放設定選單(影片 pp.215)(相片 pp.216)
- 2 連接設定選單(p.223)
- 3 幫助鍵
- 4 媒體設定選單(影片/照片)" (■ p.222)
- 5 關閉鍵
- 6 設置選單(p₂p.218)
- 7 編輯選單
 - " (影片pcp.216)
 - " (照片 📭 p.217)

時間設定

購買後首次打開本機時或長期不用時,或時鐘尚未設定時, 會出現"請設定日期/時間!"畫面。 錄影前請先設定時間。

1 打開 LCD 顯示器。



- 打開本機。
- 闔上液晶顯示器時,本機也隨之關閉。
- 4 顯示"請設定日期/時間!"時,輕按"是"。



3 設定日期和時間。



- 輕按年、月、日、小時或分鐘項目時會 顯示"∧"和"∨"。
- 輕按^和∨調整年、月、日、小時和分鐘。
- 4 設定日期和時間後,輕按"確定"。
- 5 選擇您居住的區域, 並輕按"儲存"。



• 顯示城市名稱和時差。

輕按 < 或 >,選擇城市名稱。(台灣與香港同時差)

註:

- 以後可再次重設時間。
 "重設時間"(123 p.19)
- 在國外使用本機時,可用按當地時間設定錄影時間。
 "國外期間按當地時間設定時間"(p3p.22)
- 本機如果長期不用,再次打開時會顯示"請設定日期/時間!"
 設定時間前,連接旅充 24 小時以上,為本機的內建時鐘電池充電。

重設時間

利用選單用"時間設定"設定時間。

1 輕按"MENU"。



當進入錄影模式時,再次輕按"MENU"即可出現"最上層選單"。

2 輕按"設置"



3 輕按"時間調整"。



• 輕按^或v,向上或向下移動,擴大選擇範圍。

4 輕按"時間設定"。



5 設定日期和時間。



- 輕按年、月、日、小時或分鐘項目時,將顯示"∧"和"∨"。
- 輕按^和V調整年、月、日、小時和分鐘。
- 6 設定日期和時間後,輕按"確定"。
- 7 選擇您居住的區域, 並輕按"儲存"。



- 顯示城市名稱和時差。
- 輕按<或>,選擇城市名稱。
- 註:台灣時差和香港相同,本項目可選**香港**。

變更顯示語言

畫面語言可以改變。

1 輕按"MENU"。



2 輕按"設置"。



3 輕按"LANGUAGE"。



輕按^或v,向上或向下移動,擴大選擇範圍。

4 輕按所需語言。



輕按^或v,向上或向下移動,擴大選擇範圍。

握持本機

手持本機時,胳膊肘緊貼身兩側,以防攝影機振動。



• 左手輕握 LCD 顯示器並相應調整其角度。

小心:一

- 小心在移動時勿使本機跌落。
- 孩子使用本機時,監護人應密切留心。

註:

如果攝影機振動嚴重,則使用數位影像穩定器。
 "減少攝影機晃動" (p3p.52)

安裝三腳架

此攝影機可以架在三腳架(或單腳架上)。這對預防攝影 機振動以及在同一位置錄影時很有用。



為預防本機掉落,請在安裝前仔細檢查本機上的三腳架
 安裝螺絲孔和定位孔,然後旋轉螺絲,直至緊固。

小心:-

為防止本機掉落可能造成人身傷害或財產損失,要仔細閱讀待用三腳架的說明手冊,確認三腳架(或單腳架)安裝牢固。

註:

- 在攝影機容易發生振動的條件下錄影時(例如暗 處或變焦拉到望遠端時),建議用三腳架或單腳 架。
- 如果錄影使用三腳架時,把數位影像穩定器設為
 (關)。

"減輕攝影機振動" (psp.52)

國外旅遊時使用本機

電源插座的形狀各國各地區不同。

要給電池充電,您需要與電源插座形狀相符的轉接插 頭。

"在國外為電池充電"(📭.21)

在"時間設定"的"地區設定"中,選擇旅行目的地,按當 地時間變更日期和時間顯示。

"旅行期間按當地時間設定時間"(p.22)

在"時間設定"的"日光節約時間設定"中選擇"開"時,時間的設定提前1個小時。

"日光節約時間設定"(p3p.22)

在國外旅遊時為電池充電

電源插座的形狀各國各地區不同。

要為電池充電,您需要與電源插座形狀相符的轉接插 頭。

	ž.	歐洲		大洋洲	l I	中	
美國	А	冰島	С	澳洲	0	以色列	С
加拿大	A	愛爾蘭	C	關島	А	伊朗	С
墨西哥	A	英國	B,BF	大溪地	C	科威特	B,C
		義大利	С	東加	0	約旦	B,BF
亞	Ж	奥地利	C	紐西蘭	0		
台灣	А	荷蘭	С	斐濟	0	邦	
日本	А	加納利群島	С			阿爾及利亞	A,B,BF,C
香港特區	B,BF	希臘	С	南美		埃及	B,BF,C
澳門特區	B,C	瑞士	C			幾內亞	С
中國 A,E	B,BF,C,O	瑞典	С	阿根廷	0	肯亞	B,C
南韓	A,C	西班牙	A,C	哥倫比亞	A	尙比亞	B,BF
新加坡	B,BF	丹麥	С	牙買加	А	坦尙尼亞	B,BF
馬來西亞	B,BF,C	德國	С	智利	B,C	南非	B,C,BF
泰國	A,BF,C	挪威	C	海地	А	莫三比克	С
越南	A,C	匈牙利	С	巴拿馬	Α	摩洛哥	С
印尼	С	芬蘭	С	巴哈馬	А		
斯里蘭卡	B,C,BF	法國	C	波多黎各	Α		
尼泊爾	С	比利時	С	巴西	A,C		
巴基斯坦	B,C	波蘭	B,C	委內瑞拉	A		
孟加拉	С	葡萄牙	B,C	秘鲁	A,C		
菲律賓 印度	A,BF,O B,C,BF	羅馬尼亞	С				

入門

旅行期間按當地時間設定時間

在"時間設定"的"地區設定"中,選擇旅行目的地,按當地時 間更改日期和時間顯示。旅行回來後,恢復地區設定。

1 輕按"MENU"。



- 當進入錄影模式時,再次輕按"MENU"即可出現"最上層選單"。
- 2 輕按"設置"。



3 輕按"時間調整"。



- • 輕按"∧"或"∨",向上或向下移動,擴大選擇範圍。
- 4 輕按"地區設定"。



5 選擇您旅行的區域, 並輕按"儲存"。



- 顯示城市名稱和時差
- 輕按"<"或">",選擇城市名稱。

註:

"地區設定"設定變更時鐘時間,計入時差。
 回國後,重新選擇最初設定的地區,恢復原來的時間設定。

設定日光節約時間

在"時間設定"的"設定日光節約時間"中選擇"開"時,時間的設定提前1個小時。

1 輕按"MENU"。



當進入錄影模式時,再次輕按"MENU"即可出現"最上層選單"。

2 輕按"設置"。



3 輕按"時間調整"。



- 輕按"∧"或"∨",向上或向下移動,擴大選擇範圍。
- 4 輕按"日光節約時間設定"。



5 輕按"ON"。



註:-

- 什麼是日光節約時間?
- 日光節約時間是指夏季一段時間裡把時鐘的設定提前 1 小時。

主要由西方國家採用。

• 旅行回來後,恢復日光節約時間設定。

選購附件

使用選購的電池,可以延長錄影時間。

	-
產品名稱	說明
電池	 錄影時間較長的錄影時間。
• BN-VG114U	也可當作備用電池。
• BN-VG121U	
• BN-VG138U	
充電器	● 不用攝影機,也能為電池充電。
• AA-VG1	
HDMI 電纜	 ● 連接電視機時,可以觀賞高畫質影
• VX-HD310	像。
• VX-HD315	● 在不同設備之間傳送影片、聲頻及
	控制信號。

註:-----

- 上述附件可能不支援部分地區。
- 詳情請參考型錄。
- 有關隨附附件的詳情,請參閱"確認附件"。

"確認附件"(pp.12)

大約錄影時間(使用電池時)

GZ-EX310

電池	實際錄影時間	連續錄影時間
BN-VG114U (隨附)	1小時5分鐘	2 小時
BN-VG121U	1 小時 40 分鐘	3小時5分鐘
BN-VG138U	3小時	5 小時 30 分鐘

GZ-E300

電池	實際錄影時間	連續錄影時間
BN-VG107U (隨附)	40 分鐘	1小時5分鐘
BN-VG114U	1 小時 15 分鐘	2 小時 10 分鐘
BN-VG121U	1 小時 55 分鐘	3 小時 15 分鐘
BN-VG138U	3 小時 20 分鐘	5 小時 45 分鐘

- 以上是"攝影燈"置於"關","顯示器亮度"設為"3"
 時的數值。
- 如果使用變焦或反復停止錄影,實際錄製時間可能會縮短。
 (建議按三倍於預計錄影時間來準備電池。)
- 電池達到使用壽命時,即使充飽了電,錄製時間也會縮短。 (請換上新電池。)

在自動模式下拍攝影片

使用智慧全自動模式,使您在錄影時不必考慮設定細節。

- 在拍攝特定場景時,例如人物等。其代表圖標會出現在 螢幕之上。
- 錄製重要場景之前,建議先進行一小段的試錄。
- 1 打開鏡頭蓋。



2 打開液晶顯示器。



- 檢查此時模式為 👪。
- 3 查看錄影模式是不是 i.A. 智慧全自動。



 如果模式是M手動,則輕按錄影螢幕中的M, 顯示 模式切換畫面。

輕按 i.A.即可切換至智慧全自動模式。



4 開始錄影。



- 再按即可停止。
- ・某些顯示約3秒後即消失。用鍵 D 來改變顯示。

註:一

根據對象與拍攝條件,有時錄影無法正確執行,即使在智慧全自動模式下。



	顯示圖標	說明
1	影片畫質	顯示在錄影選單中選擇的"影片畫
		質"圖標。
		"影片畫質"(p 3208)
2	觸控優先	顯示"觸控優先 AE/AF"的設定。
	AE/AF	本機預設於"臉部追蹤"。
		"清楚的捕捉對象(觸控優先
		AE/AF)"(∎ ⊛p.44)
3	時間	顯示目前的時間
		"時間設定"(1 37p.18)
4	影像穩定器	顯示影像穩定的設定。
		"減輕攝影機晃動"(p3 p.52)
(5)	記錄媒體	顯示錄製影片媒體的圖標。
6	電池顯示	顯示電池大約剩餘電量。
		按 INFO 鍵,即可顯示電量的詳情。
		"檢查剩餘錄影時間"(1 37p.61)
$\overline{\mathcal{O}}$	錄影模式	顯示目前錄影模式是 i.A. (智慧全
		自動)或 🖸 (手動)。
8	i.A 場景設定	在 i.A.智慧全自動模式下,自動檢
		查並顯示場景。
10	剩餘錄影時間	顯示影片錄製的剩餘時間。
		"檢查剩餘錄影時間"(p3p.61)
1	場景計數器	顯示目前正在錄製的影片已經用
	(已錄影的時間)	掉的時間。

■智慧全自動的場景

顯示圖標	說明
Ø	漂亮地捕捉一個人的肌膚。
<u>0</u> 0	可以自然地捕捉人物。
989 289	記錄群組最合適的設置。
٩	清楚地記錄了笑臉。
\odot	聚焦近景時進行錄影。
\sim	遠距離聚焦,並捕捉色彩鮮明的銳利影像。
8	在整體影像噪音很小的情況下錄影。
3	可以在整體影像噪音很小的情況下,準確捕捉 夜景。
\Diamond	即使在明亮的環境下錄影,也能預防退色。
A	當使用聚光燈時,防止被攝體彩色退色。
Ģ	生動地重現樹木的綠色。
¢	自然地再現日落的色彩。
Ø	調整設定,使拍攝對象不會因為背光而顯得太 暗。
#	強調顏色亮度的同時記錄。
Q.	白天戶外活動重現自然色彩。
	重現自然色彩的室內冷色照明。
ţ	重現自然色彩的室內暖色照明。
Ē	選擇最合適的設置為手持拍攝。
	使用三腳架時,選擇最合適的設置來拍攝。

註:----

能根據拍攝條件偵測場景,並在智慧全自動模式下自動調整。

• 依據拍攝條件而定,有些功能可能無法正常使用。

錄製影片的操作鍵



	操作鍵	說明
1	錄影/照相模	在影片與照相模示之間切換。
	式	
2	T/W 變焦	與變焦桿有相同的作用。
		能最大限度減少使用變焦桿時經
		常發生的攝影機振動現象。
		"變焦"(p 3p.26)
3	播放模式	切換到播放模式。
(4)/ (5)	錄影開始	與 START/STOP 鍵有相同的作
		用。
	亚K京/J寸/戏 ● REC	
(6)		録製過程中,輕按圖標的動作,你
		可以標記一個特定的場景,能更容
	標記 🕒	易找到它。
$\overline{\mathcal{O}}$	MENU	顯示錄影時各種選單。
		"操作選單"(1 37p.206)
(8)	顯示鍵 D	每輕按一次就在全顯(D?)與單
		顯(D)之間切換。
		 • 單顯: 某些內容大約3秒鐘使
		/ 消失。 • 入野、野二氏左九穴、野二翎
		●王々: 線小所有内谷。線小鍵 D 織为 D 9 。
		●電源關閉時, 金回到單顯(D)。
(9)	錄影模式	切換錄影模式
0		

靜音模式

當設定為靜音模式時,LCD顯示器變暗、操作聲響消失, 此模式可用在無聲的黑暗環境,例如演奏會場。



- 壓下靜音鍵數秒即進入靜音模式,再壓一次就解除。
- 當"靜音模式"設定為"開"時, 💦 圖標出現。

錄影的有用設定

- 當"快速重新啟動"置於"開"時,只要在關上液晶顯示器將電源切斷,5分鐘內再度打開液晶顯視器,本機立即打開電源。
 - "快速重新啟動"(p3p 219)
- 當"自動關閉電源"設為"開"時,本機有5分鐘不工作,就 會自動關閉,以便省電。(僅在使用電池時)
- "自動關閉電源"(p.219)
- 當"觸碰優先 AE/AF"設為"臉部追蹤"時,本機偵測到臉部, 會自動調整其亮度及聚焦,以便更清晰地錄製臉部。
- "清楚地捕捉拍攝對象(觸碰優先 AE/AF)" 📭 44)
- 當使用"日期/時間錄影"時,日期和時間會同時與影像一 起錄入。
- "與日期/時間同時錄影 (PPP-60)

小心:一

- 不要讓鏡頭對準直射的陽光。
- 不要在雨中、雪中或浴室那種高濕的地方使用本機。
- 不要在濕度過高或多塵的地方以及有蒸汽或煙霧的地方 直接使用本機。
- 當本機溫度上升太高時,會關閉電源來保護電路。
- 存取指示燈點亮時,不要取下電池、電源供應器或 SD 記 憶卡,以免錄好的資料無法讀取。
- "操作指示燈"(psp.224)
- 本機為微電腦控制設備,靜電放電、外部雜訊和干擾(來 自 TV 或無線電等)可能造成功能異常。遇到此情形,關掉 電源,移除旅充,本機會重置。
- 將重要的錄影資料做好備份。
 建議您把重要的錄影資料複製到 DVD 或其他記錄媒體上存儲。JVC 對遺失的資料概不負責。

註:-

- 錄製重要場景之前,建議先進行一小段的試錄。
- 開始拍攝前,請先查看媒體的剩餘錄影時間。如果沒有足夠的空間,可以把資料移動(複製)到電腦或光碟上。
- 錄影完成後別忘了製作副本!
- 長時間錄影會自動停止,因為根據設計規格,不能連續錄 製 12 個小時以上。(可能需要過一段時間才能接著錄影。)
- 對於長時間的錄影,如果檔案超過 4GB,會把它分割成兩個或更多檔案。
- 在室內進行長時間錄影時,可以把本機連接電源供應器。
- 根據攝影條件,螢幕4個角落可能出現黑影,但這不是故障。遇到這種情形,請移動變焦桿等來改善。

變焦

可以用變焦調整視角。

- 用W端(廣角端)進行較寬角度的拍攝。
- 用 T 端(望遠端)拉近(放大)拍攝對象。



- 有以下變焦選項:
 光學變焦(1-40倍)
 -數位變焦(41-200倍)
- 您也可以用觸控螢幕上的變焦(T/W)進行變焦操作。
 變焦鍵(T/W)



註: ·

- 使用數位變焦時,由於為數位放大,影像會顯得粗糙。
- 變焦倍率範圍可以更改。

"變焦"(psp. 26)

拍攝影片中途擷取相片



• 當相片擷取時,螢幕上會出現"PHOTO"字樣。

...

рното

錄影期間截取相片時,相片會儲存在影片指定媒體中。
 "相片的記錄媒體"。

註:--

- 在攝影時所擷取的相片大小為 1920x1080。
- 在以下情況下操作無效。
 -當顯示選單時
 -當顯示**剩餘錄影時間**或電池電力出現時。
 -當使用"特別錄影"時。

在自動模式下拍攝相片

使用智慧全自動模式,您在錄影時不必考慮設定細節。

1 打開鏡頭蓋。



2 打開液晶顯示器,選擇相片模式。



出現相片模式圖標 🖸。

3 查看錄影模式是不是 i.A. 智慧全自動。



- 如果是M手動模式,請輕按M鍵顯示模式切換畫面。
 - 輕按**i.A.**將錄影模式切換為智慧全自動。



4 設定拍攝對像的焦點。



- 焦點對準時,聚焦圖標會亮綠燈。
- 5 拍照。



- 捕捉到相片時,PHOTO 亮起。
- 部份圖標3秒鐘之後消失。可用D鍵來改變顯示。

註:----

 根據對象與拍攝條件,在智慧全自動模式下錄影可能不能 正常進行。



	顯示圖標	說明
1	相片大小	顯示相片大小的圖標。
		● 相片尺寸可以變更。
		"相片大小" (┎ 중p.212)
2	觸控優先	顯示"觸控優先 AE/AF"的設定。
	AE/AF	本機預設於"臉部追蹤"。
		"清楚的捕捉對象(觸控優先
		AE/AF)"(∎ ⊛p.44)
3	時間	顯示目前的時間
		"時間設定"(€ 37.18)
4	記錄媒體	顯示錄製相片的媒體的圖標。
		"相片的記錄媒體"(📭.222)
(5)	電池指示	檢查剩餘電力(📭 p.61)
6	錄影模式	按i.AUTO鍵在i.A.(智慧全自動)
		和 🖸 (手動)之間切換錄影模式。
\bigcirc	I.A 場景設定	在 i.A.智慧全自動模式下,自動
		檢查並顯示場景。
8	剩餘拍攝張	顯示拍攝相片的剩餘拍攝張數。
	數	"約略相片拍攝數量(单位:張數) (
		(Lep.62)
9	錄製進行中	捕捉相片時,會出現"PHOTO"
		字樣。
10	聚焦	焦點對準後,亮緑燈起。
1	快門速度	顯示快門速度。

■智慧全自動場景

顯示圖標	說明
Ø	漂亮地捕捉一個人的肌膚。
00	可以自然地捕捉人物。
285 285	記錄群組最合適的設置。
(:)	清楚地記錄了笑臉。
\bigcirc	聚焦近景時進行錄影。
\frown	遠距離聚焦,並捕捉色彩鮮明的銳利影像。
8	在整體影像噪音很小的情況下錄影。
	可以在整體影像噪音很小的情況下,準確捕捉
Ø	夜景。
\Diamond	即使在明亮的環境下錄影,也能預防退色。
A	當使用聚光燈時,防止被攝體彩色退色。
₽	生動地重現樹木的綠色。
¢	自然地再現日落的色彩。
Ø	調整設定使拍攝對象不會因背光而顯得太暗。
₩	強調顏色亮度的同時記錄。
Land Contraction (Contraction)	白天戶外活動重現自然色彩。
	重現自然色彩的室內冷色照明。
\$	重現自然色彩的室內暖色照明。
₽ 1	選擇最合適的設置為手持拍攝。
	使用三腳架時,選擇最合適的設置來拍攝。

註:-----

能根據拍攝條件識別場景,並在智慧全自動模式下自動調整。

- 根據拍攝條件,多個場景可能被檢知。
- 依據拍攝條件而定,有些功能可能無法正常使用。



	操作鍵	說明
1	錄影/照相模	錄影/照相模式之間切換。
	式	
2	T/W 變焦	與變焦桿有相同的作用。
		能最大限度減少使用變焦桿時經
		常發生的攝影機振動現象。
		"變焦"(p 중p.29)
3	播放模式	切換到播放模式。
4	快照	與 SNAPSHOT 鍵有相同的作
	0	用。不過,半按無法設定聚焦。
5	MENU	顯示拍攝相片的各種選單。
		"操作選單"(p 3211)
6	顯示鍵 D	每輕按一次就在全顯(D?)與單
		顯(D)之間切換。
		●單顯:某些內容大約3秒鐘後
		便消失。
		 ●全顯:顯示所有內容。顯示鍵從
		●電源開閉時,曾回到早額(U)。
\overline{O}	記錄模式	切換記錄模式。
	i.A./M	

靜音模式

當使用靜音模式時。LCD顯示器變暗,操作聲響無輸出。 此模式可用在無聲的黑暗環境,如演奏會場。



- 持續壓著"靜音"鍵即進入靜音模式。再持續壓下此鍵關 閉此模式。
- 當"靜音模式"設定為"開"時, 💦 圖標出現。

錄影的有用設定

當"快速重新啟動"設為"開"時,只要在關上液晶顯示
 器將電源切斷,5分鐘內再度打開液晶顯視器,本機立即打開電源。

"快速重新啟動"(p.219)

- 當"自動關閉電源"設為"開"時,本機有5分鐘不工作, 就會自動關閉,以便省電。(僅在使用電池時)
- "自動關閉電源"(pp.219)
- 當"觸碰優先 AE/AF"設為"臉部追蹤"時,本機偵測到臉部,就自動調整其亮度及聚焦,以便更清晰地錄製臉部。
 "清楚地捕捉拍攝對象(觸碰優先 AE/AF)"(∎ → p.44)

小心:—

- 不要讓鏡頭對準直射的陽光。
- 不要在雨中、雪中或浴室那種高濕的地方使用本機。
- 不要在濕度過高或多塵的地方以及有蒸汽或煙霧的地方直接使用本機。
- 存取指示燈點亮時,不要取下電池、電源供應器或 SD 記憶卡,以免錄好的資料無法讀取。
- "操作指示燈"(p.224)
- 當本機溫度上升太高時,會關閉電源來保護電路。
- 本機為微電腦控制設備,靜電放電、外部雜訊和干擾(來 自 TV 或無線電等)可能造成功能異常。遇到此情形, 關掉電源,移除旅充,本機會重置。
- 註:・
- 拍攝重要場景之前,建議先進行若干張的試拍。
- 拍攝相片時,影像穩定器不起作用。
- 根據攝影條件,螢幕 4 個角落可能出現黑影,但這不 是故障。遇到這種情形,請移動變焦桿等來改善。

變焦

可以用變焦調整視角。

- 用 W 端(廣角最尾端)進行更寬角度的拍攝。
- •用T端(望遠最尾端)來放大拍攝對象。



有以下變焦選項:

-光學變焦(1-40 倍)

您也可以用觸控螢幕上的變焦(T/W)進行變焦操作。
 變焦鍵(T/W)



註:-

在拍攝相片之時,僅有光學變焦可用。

手動錄影

您可以用手動錄影模式調整設定,如亮度和快門速度。 影片和相片模式都可以設定成手動錄影。

1 打開鏡頭蓋。



2 打開液晶顯示器,選擇影片或相片模式。



- •可以設定錄影模式為 🕌 影片或 🖸 相片。
- ●要切換影片或拍照模式,可在出現→■或 ●時輕按該圖標,即可顯示模式切換畫面。
 此時即可依需求壓下→■或 ●圖標,進入錄影或拍照模式。(亦可輕按機身上的→■/● 鍵來選擇。)
- 3 選擇手動錄影模式。



 如果模式為i.A.智慧全自動,輕按錄影螢幕上的i.A. 即可顯示模式切換畫面。輕按MI切換成為手動模式。





• 出現最上層選單。

4

5 在最上層選單輕按"錄影設定"。



6 輕按要手動設定的項目。



● 有關各種手動設定的詳情,請參閱"手動錄影選單"。

註:-

• 手動設定僅在手動錄影模式下才會顯示。

手動錄影

可以設定以下各項。

名稱	說明
場景選擇	 可以輕易進行適合拍攝條件的錄製。
	"場景選擇"(1 37p.31)
聚焦	• 如果拍攝對象沒有被自動對焦,則用
	手動對焦。
	"手動調整聚焦"(📭 p.33)
調整亮度	 可以調整畫面整體的亮度。
	● 在黑暗或明亮的地方使用該功能。
	"調整亮度"(∎ ≊p.34)
背光補償	● 當拍攝對象因背光而變暗時用該設
	定修正影像。
	● 背光拍攝時使用該功能。
	"設定背光補償"(1 37p.35)
白平衡	● 可以調整畫面的整體色彩。
	● 當畫面上的色彩與實際色彩不同
	時,使用該設定。
	"設定白平衡"(📭 p.36)
近拍	 用該功能拍攝物體的近距離特寫(近)
	拍特寫)鏡頭。
	"近拍特寫鏡頭"(∎ 중p.37)

依據場景(對象)拍攝

可以用最合適的設定拍攝經常見到的場景。

1 選擇手動錄影模式。



 如果模式為i.A.智慧全自動,輕按螢幕上的i.A.即可 顯示模式切換畫面。

輕按⊠切換成手動模式。



2 輕按"MENU"



- 出現最上層選單。
- 3 輕按最上層選單中的"錄影設定"。



4 輕按"場景選擇"。



- •輕按"<"或">",向左或向右移動,擴大選擇範圍。
- 輕按"╳",離開選單。
- 輕按**5**,返回上一個畫面。

5 輕按適合的場景。



- 輕按"關",取消選擇。 輕按"Ⅹ",離開選單。

*圖像僅是示意。

設定	效果
📓 全彩夜	當周圍黑暗時,使用慢速快門能自動提高增
視	益,使場景變亮。
	要防止攝影機振動,可以用三腳架。
	OFF ON
🖸 聚光燈	防止人物在燈光下顯得太亮。
	OFF ON

註:-----

• 當場景選擇在"延時錄影"時,均無法設定。

手動調整聚焦

智慧全自動模式下焦點不清晰或需要手動聚焦時,進行此設定。

1 選擇手動錄影模式。



如果模式為i.A.智慧全自動,輕按錄影螢幕上的i.A.
 即可顯示模式切換畫面。
 輕按M切換成為手動模式。



2 輕按"MENU"。



- 出現最上層選單。
- 3 在最上層選單中輕按"錄影設定"。



4 調整"聚焦"。



- 輕按"╳",離開選單。
- ●輕按,返回上一個畫面。

5 輕按"手動"。



6 調整聚焦。



- 輕按▲對遠距離對象聚焦。
- 如▲出現閃爍,表示無法對更遠的對像聚焦。 ●輕按▲對近物聚焦。
 - 如』出現閃爍,表示無法對更近的對像聚焦。
- 7 輕按"確定"。



● 確認聚焦時,聚焦框消失,且顯示▲和▲。

註:-

 在望遠(T)端聚焦的拍攝對象,當鏡頭拉遠到廣角(W)端時 仍然還維持在焦點上。

調整亮度

您可以把亮度調整到最佳的程度。

1 選擇手動錄影模式。



如果模式為i.A.智慧全自動,輕按錄影螢幕上的i.A.
 即可顯示模式切換畫面。
 輕按M切換成為手動模式。



2 輕按"MENU"。



- 出現最上層選單。
- 4 在最上層選單中輕按"錄影設定"。



5 輕按"調整亮度"。



- 輕按"╳",離開選單。
- ●輕按,返回上一個畫面。

5 輕按"手動"。



6 調整亮度值。



- ●補償範圍:-2.0至+2.0
- 輕按"∧"增加亮度。
- 輕按"∨"降低亮度。
- 7 輕按"確定"確認。



- 註:-
- 可以對影片和相片分別調整設定。

設定背光補償

當拍攝對象因背光而變暗時,您可以用該設定修正影像。

1 選擇手動錄影模式。



如果模式為i.A.智慧全自動,輕按錄影螢幕上的i.A.
 即可顯示模式切換畫面。
 輕按M切換成為手動模式。



2 輕按"MENU"。



- 出現最上層選單。
- 3 在最上層選單中輕按"錄影設定"。



6 輕按"背光補償"。



- ●輕按"Ҳ",離開選單。
- ●輕按,返回上一個畫面。

5 輕按"開"。



- "進階"的目的是更有效的背光補償。當選擇調整"ON"不適當時才調整"進階"。
- 完成設定後,出現背光圖標

設定	詳細
明治	關閉背光補償功能。
開	打開背光補償功能。
進階	選擇較佳的背光補償效果。

設定白平衡

您可以根據光源設定色調。

1 選擇手動錄影模式。



如果模式為i.A.智慧全自動,輕按錄影螢幕上的i.A.
 即可顯示模式切換畫面。
 輕按M切換成為手動模式。



2 輕按"MENU"。



- 出現最上層選單。
- 3 在最上層選單中輕按"錄影設定"。



7 輕按"白平衡"。



- 輕按"╳",離開選單。
- ●輕按り,返回上一個畫面。

5 輕按合適的拍攝環境。



●輕按"<"或">",移動游標。

設定	詳細說明
🔼 自動	自動調整到自然色彩。
足 手動白平衡	色彩不自然問題未能解決時,使用該功能。
● 晴天	在陽光明媚的日子在戶外拍攝時設定 該功能。
≥ 陰天	在陰天或陰影下面拍攝時設定該功 能。
★ 氖燈	在攝影燈等照明下拍攝時設定該功 能。
🔧 水中:藍	拍攝深水區的大海(水呈藍色)時,設 定此項。
중 水中:緑	拍攝淺水區的大海(水呈綠色)時,設 定此項。

使用手動白平衡

- 1 在鏡頭前舉起一張白紙,使白紙占據整個畫面。
- 2 圖標顯示並閃爍期間,輕按"手動白平衡",並不斷觸碰。
- 3 選單消失且 🖓 燈亮起後,停止觸碰。

註:----

• 如果輕按"手動白平衡"太快(不到 1 秒鐘), 設定不會改變。
近拍特寫鏡頭

您可以用望遠端,拍攝物體的近距離特寫鏡頭。



*圖像僅是示意。

1 選擇手動錄影模式。



如果模式為i.A.智慧全自動,輕按錄影螢幕上的i.A.
 即可顯示模式切換畫面。
 輕按M切換成為手動模式。



2 輕按"MENU"。



• 出現最上層選單。

3 在最上層選單中輕按"錄影設定"。



3 輕按"近拍"。



- 輕按"X",離開選單。
- 輕按⁵,返回上一個畫面。

5 輕按"開"。



● 完成設定後,出現近拍圖標 № 。

設定	詳細說明
88	用望遠(T)端拍到 1 公尺的近拍鏡頭。
逐多	用廣角(W)端拍到5公分的近拍鏡頭。
88	用望遠(T)端拍到 50 公分的近拍鏡頭。
闬	用廣角(W)端拍到5公分的近拍鏡頭。

小心:一

不使用近拍功能時,把"近拍"設為"關"。
 否則,影像可能會模糊。

特別錄影

您可以在錄影時添加一些動畫效果。 只要偵測到笑臉或用手輕出螢幕時就會出現。

特效種類	描述
動畫效果	録影時添加一些動畫效 果。 "動畫效果錄影" (ᡎ⊋p.39)
臉孔裝飾效果	偵測到臉部並在臉部加上 諸如太陽眼鏡之類的效 果。
	(L 3p.41)
	錄影時添加不同的裝飾圖 案。
印記	"加入裝飾印記圖案來錄 影"
	(∎ ⊋p.42)
千穷故田	錄影時添加您的手寫塗 鴉。
ナ局双末 	"加入手寫效果錄影"
	(∎ ≩p.43)

動畫效果錄影

可以在錄影當中加入動畫效果。 當偵測到笑臉或觸摸螢幕時,動畫效果即出現。

1 開啟 LCD 顯示器。



- 檢查錄影模式是否為 ♣ •
- 如模式為□照相。輕按螢幕上的□出現切換畫面。
 輕按➡■切換為錄影模式。(也可以使用➡■/□鍵)
- 2 輕按"MENU"。



- 出現最上層選單。
- 3 輕按"特別錄影"。



4 輕按"動畫效果"。



- 輕按"×",離開選單。
- 輕輕按⁵,返回上一個畫面。

5 選擇想要的效果並輕按"確定"



- 輕按"**<**"或"**>**",變更效果。
- 壓下**開始/停止**鍵,開始錄影。再壓一次即停。
- 欲選擇其他特效,輕按"確定"後,輕輕按**5**。
- 輕按"×",離開選單。

設定期間	設定之後	備註
	♥ ♥ ♥ ■ II 0:00:00 [1:57] ★	當偵測到笑臉時即出現 動畫效果。
	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	當偵測到笑臉時即出現 動畫效果。
		當偵測到笑臉時即出現 動畫效果。
<		當偵測到笑臉時即出現 動畫效果。
	□ II 0:00:00 [1:57] X	當觸摸到螢幕時即出現 動畫效果。
	∰ ■ II 0:00:00 [0:55] ×	當觸摸到螢幕時即出現 動畫效果。
	II 0:00:00 [0:55] X	當觸摸到螢幕時即出現 動畫效果。
	II 0:00:00 [0:55]	當觸摸到螢幕時即出現 動畫效果。

臉孔裝飾錄影

偵測臉部並加上裝飾,例如加上太陽眼鏡等。 1 打開 LCD 顯示器



- 檢查是否為錄影模式 📲。
- 如果模式為照相,一,輕按螢幕上的,一即出現模式切換 畫面。輕按,量即可切換成錄影畫面。(按,量/) 鍵亦 可。)
- 2 輕按"MENU"。



- 最上層選單出現。
- 3 輕按"特別錄影"。

或者輕按捷徑選單中的"臉孔裝飾效果"(℃)亦可。



4 輕按"臉孔裝飾效果"。



- 輕按"╳",離開選單。
- 輕按5,返回上一個畫面。

5 選擇所需要的效果並輕按"確定"。



- 輕按"<"或">",選擇某一項。
- 壓下開始/停止鍵,開始錄影。再壓一次即停。
- 欲選擇其他特效,輕按"確定"後,輕輕按o。
- 欲執行錄影以外的操作,按×先取消裝飾。

6 選擇其中的"印記圖案"。

裝飾印記圖案錄影

- 加上不同的裝飾圖案。
- 1 打開 LCD 顯示器



- 檢查是否為錄影模式 ♣ •
- 如果模式為照相 ,輕按螢幕上的 即出現模式切換 畫面。輕按
 即可切換成錄影畫面。(按
- 2 輕按"MENU"。



- 最上層選單出現。
- 3 輕按"特別錄影"。

或者輕按捷徑選單中的"裝飾圖案"(上)亦可。



4 輕按下面右向">"。



5 選擇其中的"印記"。



- 輕按"╳",離開選單。
- 輕按⁵,返回上一個畫面。



 • 輕按♥₁即可開始選擇圖案,選出要用的圖案。
 數目字表式圖案的大小。



- 輕按 → 滾過整個圖案範圍。
- 輕按 🖌 變更圖案的大小。
- 輕按♥,返回上一個畫面。
- 7 選擇螢幕上欲加入的圖案。



- 輕按 ▲ 即可刪除圖案。
- 輕按"開/關"以顯示/隱藏圖案。
- 壓下開始/停止鍵,開始錄影。再壓一次即停。
- 欲執行錄影以外的操作,按×先取消圖案。
- 註:—
- 圖案最多有 50 種。
- 添加的圖案在圖案模式結束或關機後即取消。

手寫效果塗鴉錄影

加上您個人手寫的塗鴉或圖形。

1 打開 LCD 顯示器



- 檢查是否為錄影模式 н •
- 如果模式為
 照相,輕按螢幕上的
 即出現模式切換畫面。輕按
 即可切換成錄影畫面。(按
 (按
 (按
 (按
 (位)
- 2 輕按"MENU"。



- 最上層選單出現。
- 3 輕按"特別錄影"。

或者輕按捷徑選單中的"手寫效果"(Ѡ)亦可。



4 輕按下面右向 ">""。



7 選擇其中的"手寫效果"。



- 輕按"╳",離開選單。
- 輕按**5**,返回上一個畫面。

6 選擇線條。



● 輕按 ∕₁ 選擇線條顏色和粗細,數字表示線條粗細。



- 可以從白、灰、黑等色中選擇色彩。
- 選擇 並輕按來清除部分線條。
- - 輕按 → 滾過整個色彩範圍。
- 輕按 🐼 變更線條的粗細。
- 輕按り,返回上一個畫面。
- 6 開始用提供的觸控筆進行書寫和描繪。



- 輕按《山可以刪除所有的線條。
- 輕按"開/關"以顯示/隱藏線條。
- 壓下開始/停止鍵,開始錄影。再壓一次即停。
- 欲執行錄影以外的操作,按×先取消手寫效果。
- 註:-
- 如果手寫或圖形出現錯位,可以修改其觸控部位。
 見"觸控螢幕調整"(Logp.16)
- 當手寫模式結束或關機, 手寫和繪圖功能即取消。

清楚地捕捉拍攝對象(觸碰優先 AE/AF)

"觸碰優先 AE/AF"是一個根據您所輕按的位置調整聚焦和亮度的功能。

利用事前登録的某人面孔,您可以在錄影中追蹤該人而且不 需要特定的選擇。

影片和相片模式下都有此功能。

1 打開 LCD 顯示器



- 記錄模式可以是 💒 影片,也可以是 🖸 照相。
- 要在影片和照相之間切換模式,在螢幕上輕按 →
 或 □,即出現模式切換畫面。輕按 →
 或 □即可
 切換成影片模式或照相模示。(按 → / □ 鍵亦可。)
- 2 輕按"MENU"。



- 最上層選單出現。
- 3 在最上層選單中輕按"錄影設定"。



4 輕按下面右向箭頭">""。



5 輕按"觸碰優先 AE/AF"。



- 輕按"Ҳ",離開選單。
- 輕按, 返回上一個畫面。

6 輕按需要的設定。



臉部追蹤







色彩追蹤



區域選擇



- 聚焦及亮度將依據輕按的位置自動調整(臉部/色彩/區域)。
 藍色方框會出現在選定的拍攝對象周圍(臉部/色彩),在選定的區域周圍則出現白色方框。
- 如要重設,請再輕按需要的位置(臉部/色彩/區域)一次。
- 如要取消"臉部追蹤""寵物追蹤"或"色彩追蹤",請輕按藍框。
- 如要取消"區域選擇",則輕按白框。

設定	詳細說明
國	停用該功能。
臉部追蹤	◯→出現在螢幕上。對您所輕按的臉孔(拍攝對
	象)於錄影期間會自動使用最佳的聚焦和亮度
	來追蹤並自動調整。此外,在您所輕按的臉孔
	周圍(拍攝對象)會出現一個藍框。
	(當某人臉部登錄後, 它就變成主要拍攝的對
	象並出現藍框而無需特別選定。)
寵物追蹤	Sull 出現在螢幕上。對您所輕按的寵物(拍攝對
	象)於錄影期間會自動使用最佳的聚焦和亮度
	來追蹤並自動調整。此外,在您所輕按的寵物
	周圍(拍攝對象)會出現一個藍框。
色彩追蹤	₩₩33333333333333333333333333333333333
	對象)於錄影期間會自動使用最佳的聚焦和亮
	度來追蹤並自動調整。此外,在您所輕按的色
	彩周圍(拍攝對象)會出現一個藍框。
區域選擇	→出現在螢幕上。對您所輕按的區域(指定位
	置)於錄影期間會自動使用最佳的聚焦和亮度
	來追蹤並自動調整。此外,在您所輕按的區域
	會出現一個白框。

錄製

註:

- 當設定了"觸碰優先 AE/AF"時, "聚焦"將自動設為"自動"。
- 再次輕按所選的位置(臉部/色彩/區域)一次即取消設定。
 (只對登錄的臉孔設定。)
- 如要重置, 請輕按一處未被選擇的位置(臉部/色彩/區域)。
- 如攝影機失去追蹤的對象,請再按輕按該對象一次。
- 執行變焦操作時,設定會取消。(僅限"區域選擇")
- 當使用"臉部追蹤"來拍攝已經登錄的臉孔時,聚焦和亮度 會自動調整,而無需特別指定。此外,即使一度失去追蹤 的對象又會回復追蹤。因此建議事前將常會出現的面孔 予以登錄。

"登錄臉孔和個人身份資訊"(157p.48)

設定"色彩追蹤"時,如果偵測到類似的顏色,目標對象(色彩)可能會改變。在此情況下,請再次輕按拍攝對象。
 如果目標對象(色彩)在特定的時間內出現在螢幕的中央,
 該目標對象也可以恢復追蹤。

小心:—

- 進行輕按時,如拍攝對象在液晶顯示器兩側,可能不會作 出反應或無法識別。在此情況下,將拍攝對象移到中央,並 再次輕按。
- "臉孔追蹤"會因拍攝條件(距離、角度、亮度等)和對象(臉 孔方向)而可能無法正常運作。尤其是在背光情況下。
- "寵物追蹤"會因寵物種類,拍攝條件(距離、角度、亮度等) 和對象(臉孔方向)而可能無法正常運作。尤其是寵物的臉 是全黑的、覆蓋了長毛或背光情況下。
- 在以下情况下,"色彩追蹤"可能無法正常工作:
 -拍攝沒有對比的對象
 - -拍攝高速移動的對象
 - -在暗處拍攝時

-當周圍亮度改變時

- 當數位變焦使用時,"區域選擇"是無效的。
- 當設定了"臉部追蹤"時,如果攝影機非常快地垂直或水平 移動,就會失去拍攝對象。對未曾登錄的臉孔無法再回復 追蹤。要恢復追蹤拍攝對象,請再輕按一下該拍攝對象。 對於已經登錄的臉孔,會自動調整焦距和亮度,甚至不需 特定的選擇。

此外,對已登錄的臉孔即使追丢了也可能回復追蹤。因此 建議拍攝之前,最好將經常會拍到的臉孔先行登錄。 "登錄人臉個人鑑定資訊"(mp.48)

自動捕捉笑臉(微笑拍攝)

"微笑拍攝"偵測到笑臉時會自動捕捉相片。 影片和相片模式下都有此功能。

選擇"微笑拍攝"之前,請將"觸控優先 AE/AF"設定為"臉部追蹤"。

"清楚地捕捉拍攝對象(觸碰優先 AE/AF)"(127 p.44)

1 打開 LCD 顯示器



- 記錄模式可以是 👪 影片,也可以是 🖸 照相。
- 要在影片和照相之間切換模式,在螢幕上輕按量或
 ,即出現模式切換畫面。輕按量或
 即可切換
 成影片模式或照相模示。(按量/①鍵亦可。)
- 2 輕按"MENU"。



• 最上層選單出現。

3 在最上層選單中輕按"錄影設定"。

或者輕按捷徑選單中的"微笑拍攝"(〇)亦可。



4 輕按下面右向箭頭 ">""。

錄影設定		\times
《《》《 01 場景選擇	は 調整売度	wb A 白平衡
聚焦	背光補償	近拍
?		

5 輕按"微笑拍攝"。

錄影設定		\mathbf{X}
AF. C.	₩.	
萬禮優先 AE/AF	風聲消除	微笑拍攝
	9 I	() % ^{DFF}
増光	快門模式	微笑%/性名顺示
? <-		

- 輕按"×",離開選單。
- 輕按⁵,返回上一個畫面。

6 輕按"開"。



- 輕按 X,返回上一個畫面。
- 7 將攝影機對準人物。
 - 檢測到笑臉時自動捕捉相片。



- 捕捉相片時,亮起 PHOTO 字樣。
- ●錄影前,您可以把選單中的"微笑程度%/姓名顯示"設為 "開",即可與方框一起顯示姓名與微笑程度(%)。
 "設定微笑程度%/姓名顯示"(☞ p.50)

註:----

- 攝影機能偵測最多 16 張面孔。並對螢幕上最多 3 張最大的臉孔顯示微笑程度。
- 依據拍攝條件(距離、角度、亮度等)和拍攝對象(臉部方向、微笑程度等)而定,此功能也許無法正常作用。此外, 此功能可能在背光時亦難以偵測到微笑。
- 偵測並捕捉到微笑後,需要過一會兒才能繼續錄影。
- •"微笑拍攝"在以下情況下,可能無法正常工作:
 - -當選單出現時
 - -當剩餘攝影時間或電池電力顯示時
 - -當任何"特別錄影"設定時

小心:-

- 當"觸碰優先 AE/AF"設為"臉部追蹤"或"微笑拍攝"就不發生 作用。
- 如果不能得到理想的效果,請將"微笑拍攝"設為 "關"後再進行錄影。

自動捕捉寵物(寵物拍攝)

"寵物拍攝"偵測到寵物臉部時會自動捕捉相片,如貓、狗等。 影片和相片模式下都有此功能。

1 打開 LCD 顯示器



- 記錄模式可以是 🏰 影片,也可以是 🖸 照相。
- 要在影片和照相之間切換模式,在螢幕上輕按量或
 ,即出現模式切換畫面。輕按量或
 即可切換
 成影片模式或照相模示。(按量/) 鍵亦可。)
- 2 輕按"MENU"。



- 最上層選單出現。
- 3 在最上層選單中輕按"錄影設定"。



4 輕按下面右向箭頭">"。



5 輕按"寵物拍攝"。

🚰 錄影設定		\mathbf{X}
	×***	Sus ₪
拍攝寵物	影片畫質	變焦麥克風
	⊕ ∎	
影片錄製格式	變焦	麥克風音量
? <-		-> •

- 輕按"X",離開選單。
- ●輕按⁵,返回上一個畫面。

6 輕按"開"。



- 輕按"×",退出選單並返回上一個畫面。
- 7 將攝影機對準寵物。
 - 檢測到寵物臉部時會自動捕捉相片。



● 捕捉相片時,亮起 PHOTO 字樣。

註:----

- •攝影機能偵測最多6張寵物面孔。
- "寵物拍攝"依據寵物種類,拍攝條件(距離、角度、亮度等) 和拍攝對象(臉部方向等)而定,有可能無法拍出理想畫 面。同時此功能尤其在偵測到的寵物是全黑色,覆蓋了長 毛或在背光下,都難以偵測到寵物的臉部。
- 偵測並捕捉到寵物後,需要過一會兒才能繼續錄影。
- 有時可能誤偵測到您的寵物以外的對象。
 請確定只對您的寵物使用"寵物拍攝",如貓或狗。
- 偵測並捕捉到寵物後,需要過一會兒才能繼續錄影。
- 在以下情況下,"寵物拍攝"可能無法正常工作:
 -當選單出現時
 -當剩餘攝影時間或電池電力顯示時
- -當"特別錄影"設定時 "特別錄影"(**€**~**p**.38)

小心:一

- 當"寵物拍攝"設定為"開"時,"觸碰優先 AE/AF"將自動設定為"寵物追蹤"。
 如果"寵物拍攝"設定為"開",但是"觸碰優先 AE/AF"未設定為"寵物追蹤",前面的"寵物拍攝"也會自動變成"關"。
 如果不能得到理想的效果,請將"寵物拍攝"設為"關"後再
- 如本小記得到庄愿的双本,晶府 龍物泊灘 政為 崩 後+ 進行錄影。

經由事先登錄一個人的臉部,可以用臉部追蹤功能自動 調整聚焦和亮度。可以最多登錄 6 張臉孔及名稱和優 先程度。

建議事先登錄經常用此攝影機拍攝的臉孔。

1 打開液晶顯示器。



- 錄影模式可設為 ₩ 影片或 相片。
- 如要在影片和相片之間切換模式,則在錄影螢幕上輕按
 4. 國口,顯示模式切換螢幕。
 輕按4. 國口,分別切換到影片或相片模式。(您也可以使用本機機身的4. 四位,2000)
- 2 輕按"MENU"。



• 出現最上層選單。

3 輕按最上層選單中的"設置"。



4 輕按"臉孔登錄"。



- 輕按"×",退出選單。
- 輕按5,返回上一個畫面。

5 輕按"登錄新的臉孔"



6 將相機對準人物。



- 進行臉孔登錄錄影前,先收集資訊。收集資訊時,外 框不斷閃爍。
- 在外框閃爍期間,調整大小,使臉部正好位於框內。
 資訊收集完成後,外框停止閃爍並亮起。
- 如要取消登錄,則輕按"停止"。
 出現"取消臉部辨認?"時,輕按"是"返回正常錄影模式。

7 輕按"錄影",從正面錄製臉部。



- 一張在臉孔登錄索引畫面上使用的臉部就擷取完成 了。
- 除輕按"錄影"外,您完全按下 SNAPSHOT 按鍵也可以錄製。
- 錄製完成時,可以聽到一個聲音。
- 如要取消登錄,則輕按"停止"。
 出現"取消臉部識別?"時,輕按"是"返回正常錄影模式。
- 8 輕按"是",繼續錄影。



- 如要繼續收集上下左右這四個方向的臉部資訊則輕按
 "是"。建議繼續錄製,提高臉部識別的準確性。
- 如要結束臉部登錄錄影,請輕按"否"。執行第11步。
- 9 按四個方向緩慢旋轉臉部,登錄臉孔資訊。



一邊看著攝影機,一邊緩慢旋轉臉部。完成每個方向的錄製時,可聽到聲音。(總計4次)

重複這一步驟,直至完成所有方向的錄製(登錄)。

- 依據拍攝條件而定,四個方向的登錄可能無法完成。此時,請輕按"停止",取消錄製,然後輕按"否", 並執行第11步。
- 如果錄製過程中無法正常識別臉孔,則重新登錄臉 部。
- 10 微笑著面對攝影機。



- 錄製自動開始。用微笑%顯示作為參照,微笑的幅度盡量大一些,使這個數字盡量高一點。
- 錄製完成時,可以聽到一個聲音。
- 如要取消笑臉的錄製,並接著輸入名稱,請輕按"停止",然後輕按"否",並繼續執行第11步。

11 輕按"OK"。



- 輕按"OK",登錄已錄製的臉孔,並出現用來輸入名稱的畫面。
- 如要取消登錄,則輕按"STOP"
 出現"取消臉部識別?"時,輕按"是"返回正常錄影模式。
- 12 輕按螢幕上的鍵盤,輸入名稱,然後請按"登錄"。

1000 0000 00				
A/a/1	. @	ABC	DEF	刪除
+	GHI	JKL	MNO	Ť
	PQRS	TUV	WXYZ	
登錄		=+		取消

- 輕按"刪除",刪除一個字元。
- 輕按"取消"退出。
- 輕按"A/a/1",選擇大寫、小寫和數字等字元輸入格式。
- 輕按←或→向左或向右移動一個空格。
- 最多可輸入8個字元。
- 如何輸入字元 示例:如要輸入"KEN" 輕按"JKL"2次→輕按"DEF"2→輕按"MNO"2次

13 輕按需要的優先程度,然後輕按"登錄"。



- 登録後,最後的數字被指定為優先順序。在臉部偵 測過程中,會偵測到優先順序最高(最小的數字) 的拍攝對象。
- 您輕按該數字,即可更改任一拍攝對象的優先順序。
 例如:要將優先程級數字3號改為數字1,輕按數字3。已登錄拍攝對象的優先順序變成3數字1,而優先程級原先是數字1 和後面的數字向下掉一個位置。(在此例中,原先的數字1變成數字2,原先的數字2變成數字3。)
- 輕按"登錄"時,出現完成登錄的畫面。



- 輕按"OK"時,完成登錄。
- 您可以在"編輯"中編輯已登錄的臉部資訊。
 "編輯登錄的臉部資訊"(137 p.51)

註:—

- 在以下情況下,可能無法正確登錄臉部
 - -與外框相比,臉部顯得過小或過大
 - 光線太暗或太亮
 - 臉部呈橫向或傾斜
 - 臉孔一部分被隱藏
 - 框內有多張臉
 - 為提高臉部識別的準確度,只將一張臉放置在框內,並在明亮的環境下登錄臉孔。
 - 依據拍攝條件及環境而定,可能無法正確識別臉 部。在此情況下,請重新登錄臉孔。
 - 如果臉部識別度低,錄影時可能無法正確識別臉 部。在此情況下,請重新登錄臉孔。
 - 依據已登錄的臉部、拍攝條件(距離、角度、亮度等)和表情而定,臉部追蹤、臉部小視窗和名稱顯示可能無法正常工作。
 - 對於臉部特徵相似的人,如兄弟姐妹、父母和孩子等,臉部追蹤、臉部小視窗和名稱顯示可能無法正常工作。

設定笑臉%/姓名顯示

"笑臉%/名稱顯示"讓您設定偵測到臉部時的顯示項目。 只有"觸碰優先 AE/AF"設為"臉部追蹤"時,才顯示此 項。"清楚地擷取拍攝對象(觸碰優先 AE/AF)"(☞ p.44) 1 打開液晶顯示器。



- 錄影模式可設為₩₩影片或●相片。
- 如要在影片和相片之間切換模式,則在錄影螢幕上 輕按量或○,顯示模式切換螢幕。
 輕按量或○,分別切換到影片或相片模式。(您 也可以使用本機機身的量/○鍵。)
- 2 輕按"MENU"。



- 出現最上層選單。
- 3 輕按"錄影設定"。

也可以輕按捷徑選單中的"笑臉%/名稱顯示" (🛄)。



4 輕按下面右向箭頭">""。



5 輕按"笑臉%/姓名顯示"。

錄影設定		X
AF. C.	2	
腸碰優先 AE/AF	風聲消除	微笑拍攝
	SPC	(;)% ^{0##}
增光	快門模式	微笑%/性名顯示
? <-	_	

6 輕按需要的設定。



設定	詳細說明
(1) (1)	偵測到臉部時,僅顯示方框。
開	偵測到臉部時·顯示方框、名稱和微笑程度(%)

方框:出現在偵測到的臉部周圍。
 名稱:出現已登錄臉部的名稱。
 微笑程度:對偵測到的微笑以數值(0%-100%)表示。



註:一

- 本機能偵測最多 16 張面孔。將對螢幕上最多 3 張最大的臉孔顯示微笑程度。
- 依據拍攝環境而定,有些臉孔無法識別。
- 錄製前,您可以登錄個人認證資訊,比如人的臉部、
 名稱和優先程度。
- 將根據優先程度顯示最多3個已登錄的名稱。
 "登錄臉孔及個人身份資訊"(p3p.48)
- 啟用演示模式時,"笑臉%/姓名顯示"被設為"開"。
 "演示模式"(p3p.219)

編輯登錄臉孔資訊

您可以更改已登録的名稱、優先程度和臉部資訊。

1 輕按"MENU"。



出現最上層選單。

2 輕按最上層選單中的"設置"。



3 輕按"臉孔登錄"。



- 輕按"∧"或"∨",向上或向下移動,擴大選擇範 圍。
- 輕按"×",退出選單。
- 輕按5,返回上一個畫面。

4 輕按"編輯"。



5 輕按要編輯的人。



停止

6 輕按編輯的項目。



- 如果您選擇"再次錄製",則跳至""登錄臉孔及個人身份資訊"(mg P.48)"中的第6步。
- 如果您選擇"更改名稱",則跳至""登錄臉孔及個人身份資訊"(mg P.48)"中的第12步。
- 如果您選擇"更改優先順序",則跳至""登錄臉孔 及個人身份資訊"(m P.48)"中的第13步。
 "登錄臉孔及個人身份資訊"(m P.48)

取消(刪除)已登錄臉孔的資訊

您可以取消(刪除)登錄的臉部資訊。

1 輕按"MENU"

-	M
TW	D
(«PLAY	REC MENU

出現最上層選單。

2 輕按最上層選單中的"設置"。



3 輕按"臉孔登錄"。



- 輕按"╳",退出選單。
- 輕按5,返回上一個畫面。
- **4** 輕按"取消"。



5 輕按要取消登錄的人。



- 🖬 出現在選定的人上。
- 要去除一個人的 🔟 ,請再次輕按此人。
- 6 輕按"確<u>定"。</u>



7 輕按"是"。



- 輕按"是",刪除選定人物的臉部資訊。
- 輕按"否",返回上一個畫面。
- •出現完成刪除的畫面時,輕按"確定"。

減輕攝影機晃動

設定圖像穩定器功能時,能顯著減少影片錄製過程中的 攝影機晃動。

1 打開液晶顯示器。



2 按()) 鍵更改設定。



• 圖像穩定器的設定隨每按下一次而改變。

設定	詳細說明
() 陽	停用圖像穩定器。
()) 開	減少正常拍攝條件下的攝影機晃動。
())), ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	更有效地減少用廣角拍攝明亮場景
(🏜 僅限影	時的機機晃動。
片模式)	僅限於廣角端(約 5x)

註:一

- 把本機置於三腳架,拍攝不太運動的拍攝對象時, 建議將圖像穩定器設為"關"。
- 如果攝影機晃動嚴重,就不可能達到完全穩定。
- 設定了"開(AIS)"時, 視角會變窄。
- 在相片拍攝過程中,只有半按 SNAPSHOT 快照鍵
 時才會開始圖像穩定。

錄影時製作標記

在錄製視頻時,您可以標記一個特定的場景。當有標記的位置記錄,此位置可以很容易找到的,並開始摘要播放。

- 標記功能可以僅用於以 AVCHD 格式記錄的視頻。
 (不支援 iFrame 格式錄製的視頻)。
- 1 打開液晶顯示器。



2 開始錄影。



- 再按一下"START/STOP"停止錄影。
- 3 輕按圖標" 🖻 "可以您要的場景製造標記。



- 要再作下一標記,畢須要 5 秒以後。
- 4 停止影片錄影



● 再按一下**Ⅱ REC** 停止錄影

註:-

- 參閱下面的用於播放標記的場景。
 "標記播放"(137p.66)
- 安裝一個專門的應用軟體於智慧手機中,標記 操作也可以從智慧手機使用。(GZ-EX310)
 "使用標記"(IPP p.156)

高速錄影(慢動作放影)

增加錄影速度來錄影,以強調動作。播放時放慢動作。 對檢查動作有很方便的功能,例如高爾夫球的揮桿。 (影片檔案為 AVCHD 格式)

錄影速度	300fps
影像大小	720x480
最長錄影時間	144 分鐘
最長播放時間	12 小時
接到顯示器時影像大小	1920x1080

 播放時間為實際錄影時間的5倍長。 (例如錄影1分鐘,放影要5分鐘。)

1 打開液晶顯示器。



- 查看錄影模式是不是
- 如果模式是 ▲相片,則輕按錄影螢幕上的 ▲,顯示 模式切換螢幕。

輕按→→ ・把模式切換到影片。(您也可以使用本機機身的→→/→/→鍵。)

2 輕按"MENU"



- 出現最上層選單。
- 3 輕按最上層選單中的"特別錄影"。



4 輕按"高速錄影"。

特別錄影		\mathbf{X}
HI-SPEED OFF		
高速錄影	停格動畫錄製	動畫效果
TIMELAPSEOFF	OFF	<u>do</u>
延時錄影	自動錄影	臌孔裝飾效果
··· =		

5 輕按"開"。



- 當按下"開"時,每1秒記錄300 幀圖像。
- 要取消高速錄影,輕按"關"。
- 6 開始錄影。



- 再壓一次 START/STOP 鍵停止錄影。
- 高速錄影的設定在電源關閉後即取消。

註:---

- 影像較一般畫面模糊,如一邊拍一邊在顯示器上 看,畫面也會出現模糊。
- 聲音並未和影像同時錄下來。
- 執行高速錄影時,只有光學變焦可使用。
- 高速錄影當中,"觸碰優先 AE/AF"設為"關"。
 此外,當"DIS"影像穩定器,設為"關",建議您
 使用三腳架,最好讓拍攝對象處於光線明亮之處,且
 讓對象儘可能大。

"三腳架安裝"(IPP.21)

延時錄影(間隔錄影)

經由按一定的間隔拍攝若干幀畫面,在短時間內顯示長時間內緩慢發生的場景的變化。

這對做觀察很有用,比如花蕾的綻放。

1 打開液晶顯示器。



- 查看錄影模式是不是 ♣ 。
- 如果模式是○相片,則輕按錄影螢幕上的○, 顯示模式切換螢幕。
 輕按論,把模式切換到影片。(您也可以使用本 機機身的論/○鍵。)
- 2 輕按"MENU"

	M
WT	D
(«PLAY)	REC MENU

- 出現最上層選單。
- 3 輕按最上層選單中的"特別錄影"。



4 輕按"延時錄影"。



- 輕按"╳",退出選單。
- 輕按⁵,返回上一個畫面。

5 輕按選擇錄影間隔(1到80秒)。



- 秒數越多,錄影間隔時間越長。
- 輕按"<"或">",向左或向右移動,擴大選擇範圍。
- 輕按"X",退出選單。
- 輕按⁵,返回上一個畫面。
- 6 開始錄影



- 按照選定的間隔時間拍攝一幀。
- 當錄影間隔時間設在"20秒間隔"或更高時,本機 在不錄影時,自動切換到省電模式。
 到下一個錄製點,關閉省電模式,並自動開始錄 影。
- 再按一次 START/STOP 鍵,停止錄影。

延時錄影過程中的顯示



	~	~ ~
	顯示	說明
1	速度指示	顯示設定的錄影間隔時間。
2	已錄影的時 間	顯示影片的實際已錄影時間。已 錄影時間增加,以幀為單位。
3	實際用掉的 時間	顯示錄影開始後實際用掉的時 間。
4	剩 餘 錄 影 時 間	按目前所選影片畫質錄影所剩 的時間

延時錄影設定

秒數越多,錄影間隔時間越長。

設定	詳細說明
影	停用該功能。
	間隔1秒拍攝一幀。
「炒间啊	錄好的影片將會按 30 倍速播放。
2 手小甲呢豆	間隔2秒拍攝一幀。
∠ 砂间隔	錄好的影片將會按 60 倍速播放。
5 私用空	間隔5秒拍攝一幀。
3 砂间隔	録好的影片將會按 150 倍速播放。
10 孙阳鸣	間隔 10 秒拍攝一幀。
10 砂间隔	錄好的影片將會按 300 倍速播放。
20 秒間隔	間隔 20 秒拍攝一幀。
	錄好的影片將會按 600 倍速播放。
40 秒間隔	間隔40秒拍攝一幀。
	錄好的影片將會按 1200 倍速播放。
80 秒間隔	間隔80秒拍攝一幀。
	錄好的影片將會按 2400 倍速播放。

小心:----

- 延時錄影時無法錄音。
- 在延時錄影模式下,沒有變焦、同步相片拍攝和圖 像穩定器功能。
- 如果錄影時間不到"0:00:00:17"時就停止錄影,這段 影片不會儲存。

註:-

- 關掉電源時,延時錄影的設定就被重設。如要再次
 開始延時錄影,就需要再次進行選擇。
- 錄影開始 99 個小時後自動停止。
- 如果延時錄影時間隔時間很長,則可以使用三腳架
 和交流電源供應器。此外,建議用手動聚焦和設定
 白平衡。

"安裝三腳架"(pp-21)

"手動調整聚焦"(P33)

"設定白平衡"(📭 P.36)

停格動畫錄影(STOP-MOTION錄影)

按 SNAPSHOT 鍵,2 幀幅的靜止圖像被記錄下來, 停格動畫影像是這些圖像拼接一起所建立的。 (僅在 AVCHD 的影片檔案) *以下機型是 Wi-Fi 功能的螢幕。

1 打開液晶顯示器。



- 查看錄影模式是不是 4
- 如果模式是□相片,則輕按錄影螢幕上的□, 顯示模式切換螢幕。
 輕按量,把模式切換到影片。(您也可以使用本 機機身的量/□鍵。)
- 2 輕按"MENU"



- 出現最上層選單。
- 3 輕按最上層選單中的"特別錄影"。



4 輕按"停格動畫錄影"。



- 輕按"╳",退出選單。
- • 輕按5,返回上一個畫面。

5 輕按"開"。



● 出現"停格動畫錄影模式,按快照鍵捕捉畫面。"

6 按" SNAPSHOT 鍵"開始錄影



- 按快照鍵" 5" 開始錄影。
- 按"START/STOP"鍵或輕按"■"鍵停止錄影。
- 當場景被記錄時出現"CAPTURE"。
- 當電源關閉時,"停格動畫錄影模式"會被取消。

小心:—

- 停格動畫錄影時無法錄音。
- 停格動畫錄影模式,沒有支援 iFrame 陸影格式。
- 如果錄影時間不到"0:00:00:17"時就停止錄影,這段 影片不會儲存。(或少於8次快照)
- 在停格動畫錄影時,手振補償功能失效。
- 停格動畫錄影被設定時,省電功能失效。
- 停格動畫錄影被設定時,"碰觸優先 AE/AF"、微笑拍攝"、"寵物拍攝"、"自動錄影"功能失效。

自動錄影(偵測動作自動錄影)

這一功能使本機經由感知拍攝對象在液晶顯示器所示 紅框內的運動(亮度)變化,而自動進行錄影。 影片和相片模式都可以設定該功能。

1 打開液晶顯示器。



- 錄影模式可設為 ₩ 影片或 ●相片。
- 如要在影片和相片之間切換模式,則在錄影螢幕上 輕按量或○,顯示模式切換螢幕。
 輕按量或○,分別切換到影片或相片模式。(您 也可以使用本機機身的量/○鍵。)
- 2 根據拍攝對象進行構圖。
 - 用變焦等調整視角。
- 3 輕按"NENU"。



- 出現最上層選單。
- 4 輕按最上層選單中的"特別錄影"。



5 輕按"自動錄影"。



- 輕按"X",退出選單。
- 輕按⁵,返回上一個畫面。

6 輕按"開"。



7 當拍攝對象在紅框內移動時,自動開始錄影。



- 選單顯示消失後2秒出現紅框。
- 在影片錄影模式下,只要紅框內仍有拍攝對象的 運動(亮度變化),錄影就一直繼續。紅框內不 再有拍攝對象的運動(亮度變化)時,會在5秒 後停止錄影。
- 要手動停止影片錄影,按 START/STOP 鍵。不過,由於影片錄影停止後,"自動錄影"設定仍設在"開"上,所以一旦紅框內偵測到拍攝對象的運動(亮度變化),就會再次開始錄影。要取消"自動錄影",把它設為"關"。

小心:一

- 設定為"自動錄影"後,不能使用數位變焦、圖像穩定器、連續拍攝和定時器功能。
- "自動錄影"不能與"延時錄影"一起使用。兩者都設定時,以"延時錄影"優先。
- 選擇"自動錄影"後,無法更改"相片大小"。
 選擇"自動錄影"前,先把它設好。
- 設為"自動錄影"後,無法使用自動關閉電源功能和省 電模式。

註:一

- 在影片錄影過程中,有 5 秒鐘沒有變化,錄影就會
 停止。
- 電源切斷時,沒有儲存"自動錄影"的設定。
- 紅框內拍攝對象的運動太快,或亮度變化太小時, 可能不會開始錄影。
- 即使紅框內沒有運動,也會由於亮度變化而開始錄影。
- 變焦過程中無法開始錄影。

自拍定時器(拍攝團體照)

10 秒定時和臉部識別定時功能便於拍攝團體照。 2 秒定時有助於預防按下快門鍵所引起的攝影機晃動。 註:

用自拍定時功能拍照時,建議使用三腳架。 "安裝三腳架"(p3p.21)

使用 2-/10-秒定時

1 打開液晶顯示器。



- 查看錄影模式是不是 ○
- 如果模式是量影片,則輕按錄影螢幕上的量, 顯示模式切換螢幕。

輕按▶,把模式切換到相片。(您也可以使用本機機身的,量/♪)

2 輕按"MENU"。



- 出現最上層選單。
- 3 輕按最上層選單中的"錄影設定"。



4 輕按輕按下面右向箭頭 ">""。



5 輕按"自拍定時"。



- 輕按"X",退出選單。
- 輕按5,返回上一個畫面。
- 6 輕按"2 秒或 10 秒"。



7 設定被攝對象的焦點。



- 焦點對準時,聚焦圖標會亮緑燈。
- 8 拍攝相片。



- 計時器顯示,開始倒計時後開始拍攝。
- 要停止自拍定時,請再按一次 SNAPSHOT 鍵。

錄製

使用臉部識別自拍定時器

按 SNAPSHOT 鍵啟動臉部識別,並在第三人進入框架後3秒進行攝。

- 此功能有助於當您希望將攝影者拍進團體照裡時。
- 1 打開液晶顯示器,選擇相片模式。



• 出現相片模式圖標。

2 輕按"MENU"。



- 出現最上層選單。
- 3 輕按最上層選單中的"錄影設定"。



4 輕按輕按下面右向箭頭 ">"。



5 輕按"自拍定時"。

	AF C.		(\mathbf{e})
廓	碰優先 AE/AF	增光	微笑拍攝
	Q. 10		G% OFF
	自拍定時	快門模式	微笑%/姓名顯示

- 輕按"╳",退出選單。
- • 輕按5,返回上一個畫面。
- 6 輕按"臉部檢知"。



7 確認每個人都面向著相機後,按 SNAPSHOT 鍵。





- 拍攝對象臉部周圍出現框架。
- 再次按下 SNAPSHOT 按鍵,開始 10 秒自拍。
- 8 攝影者進入框架。



- 攝影者進入框架後3秒,釋放快門。
- 要停止自拍定時,請再按一次 SNAPSHOT 鍵。

註:—

根據拍攝環境,"臉部檢知"功能可能無法偵測到面
 孔。

錄下日期和時間

你可以在錄製影片時帶上日期和時間。 您想要儲存帶有日期和時間顯示的檔案時,可設定此 項。(錄製後不能刪除日期和時間。)

1 打開液晶顯示器。



- 查看錄影模式是不是 🔒 •
- 如果模式是 □相片,則輕按錄影螢幕上的 □, 顯示模式切換螢幕。

輕按 🚔 , 把模式切换到影片。 (您也可以使用本 機機身的 🚔 / 🗅 鍵。)

2 輕按"MENU"



- 出現最上層選單。
- 3 輕按最上層選單中的"MENU"。



4 輕按輕按下面右向箭頭 ">""。



5 輕按"錄影日期/時間"。

行別		<u> </u>
-	12445	
ro.		
	品 發影日期/時間	
14	/	
-		
手寫刻	收果	
	<	- 5
<u>[</u> 于稿》 [] [<u>x</u> *	

6 輕按"<"或">"選擇時間樣式,並輕按"確定"。



- 當按"確定",警語及錄影時間出現。
- 輕按×,退出選單。
- 7 用手指觸摸並拖動它,調整日期和時間顯示位置。



用手指在觸摸和跟在螢幕上移動的日期和時間顯示。
 8 按下 START/STOP 鍵開始錄影。



- 在按 START/STOP 鍵,停止錄影。
- 輕按×,退出選單。
- 輕按5,返回上一個畫面。
- 輕按此項時,會出現日期/時間錄製注意事項。
 (要執行除錄影外的其他操作,則輕按×,先取消錄影日期/時間模式。)

小心:--

• 錄製後不能刪除日期和時間。

檢查剩餘錄影時間

您可以查看 SD 卡上的剩餘錄影時間以及剩餘電池電量。

1 打開液晶顯示器。



- 錄影模式可設為₩₩影片或●相片。
- 如要在影片和相片之間切換模式,則在錄影螢幕上
 輕按→→→

 ・顯示模式切換螢幕。

輕按論式Ⅰ→分別切換到影片或相片模式。

2 按 INFO 鍵。



- 如果在相片模式下,請直接轉到第4步。
- 3 顯示剩餘錄影時間。



- 剩餘錄影時間只在影片錄影模式下顯示。
- 按 INFO 鍵, 查看每個記錄媒體的剩餘錄影時間。

- 輕按5,返回錄影模式。
- 要退出顯示,輕按×。
- 4 顯示剩餘電池電量。



- 如果是影片錄製,輕按>返回剩餘錄影時間顯示。如果是相片錄製,輕按返回錄影模式。
- 如要退出顯示,請按 INFO 按鍵或輕按×。

• 連接交流電源供應器時,不會顯示剩餘電力。

註:一

您從剩餘攝影時間顯示輕按影片畫質,可以改為所需的影片畫質。

大約影片錄影時間

按下"資訊"鍵可以檢視記憶卡剩餘的記錄時間。

⇒∽∽	SDHC/SDXC 卡						
重負	4GB	8GB	16GB	32GB	48GB	64GB	128GB
UXP	20 分鐘	40 分鐘	1 小時 20 分鐘	2 小時 50 分鐘	4 小時 10 分鐘	5 小時 40 分鐘	11 小時 30 分鐘
ХР	30 分鐘	1 小時	2 小時	4 小時	6 小時	8 小時 10 分鐘	16 小時 20 分鐘
SP	40 分鐘	1 小時 20 分鐘	2 小時 50 分鐘	5 小時 50 分鐘	8 小時 30 分鐘	11 小時 30 分鐘	23 小時 10 分鐘
EP	1 小時40分鐘	3 小時 30 分鐘	7 小時 10 分鐘	14小時40分鐘	21小時30分鐘	28小時50分鐘	57 小時 50 分鐘
SSW	1 小時20分鐘	2 小時 40 分鐘	5 小時 30 分鐘	11 小時 20 分鐘	16小時40分鐘	22小時20分鐘	44 小時 50 分鐘
SEW	2小時50分鐘	5 小時 40 分鐘	11 小時 30 分鐘	23小時30分鐘	34小時30分鐘	46小時10分鐘	92 小時 40 分鐘
iFrame (1280x720)	10 分鐘	30 分鐘	1 小時	2 小時	3時	4 小時	8 小時
(GZ-EX310)							
iFrame (960x540) (GZ-EX310)	15 分鐘	40 分鐘	1 小時 10 分鐘	2 小時 40 分鐘	3 小時 50 分鐘	5 小時 10 分鐘	10 小時 30 分鐘

• 實際錄影時間可因拍攝環境而縮短。

大約相片數量(單位:拍攝張數)

	SDHC/SDXC 卡					
他与入小	4GB	8GB	16GB	32GB	64GB	
3840X2160(8M)(16:9)	800	1600	3200	6600	9999	
1920×1080(2M)(16:9)	3100	6500	9999	9999	9999	
1440×1080(1.5M)(4:3)	4200	8500	9999	9999	9999	
640×480(0.3M)(4:3)	9999	9999	9999	9999	9999	

在影片錄製或影片播放過程中擷取的相片按 1920×1080 大小儲存。

大約錄影時間(使用電池)

GZ-EX310

電池	實際錄影時間	連續錄影時間	
BN-VG114U(隨附)	1 小時 5 分鐘	1 小時 55 分鐘	
BN-VG121U	1 小時 40 分鐘	3小時5分鐘	
BN-VG138U	3 小時	5 小時 30 分鐘	

GZ-E300

電池	實際錄影時間	連續錄影時間
BN-VG107U(隨附)	40 分鐘	1 小時 5 分鐘
BN-VG114U(隨附)	1 小時 15 分鐘	2小時10分鐘
BN-VG121U	1 小時 55 分鐘	3 小時 15 分鐘
BN-VG138U	3 小時 20 分鐘	5 小時 45 分鐘

• 以上是"攝影燈"設為"關"以及"顯示器亮度"設為"3"(標準)時的數值。

如果使用變焦或反復停止錄影,實際錄影時間可能會縮短。
 (建議按三倍於預計錄影時間來備妥電池。)

• 錄影時間會因拍攝環境和用法而有所差異。

• 電池達到使用壽命時,即使充足電,錄影時間也會縮短。(請換上新電池。)

播放影片

以下是由此機可以執行播放的類型。

正常播放	播放所錄製的影片
標記播放 (GZ-EX310)	當記錄影片和比賽中錄製錄製的場景時,製作標記(通過使用智慧手機的應用),播放時可以被搜尋。 此外,標記的場景和比賽場景可以抽出來播放,抽出來播放的場景可以保存為清單播放。 在播放畫面上輕觸 MM 開始播放。 對於遊戲的記錄模式中,參考的遊戲比賽設 置。 "遊戲比賽設置"(CPP 156)
標記播放 (GZ-E300)	當記錄影片錄製的場景時,製作標記標記的 場景可以抽出來播放,抽出來播放的場景可 以保存為清單播放。 在播放畫面上輕觸 NU 開始播放。
摘要播放	從所拍影片中,並將這些場景接合起來 作摘要播放。 在"播放設定"選單中選擇"摘要播放"開 始播放。
清單播放	要清單播放必先要建立播放清單,從播放設 定選單中選擇"清單播放"來開始播放。

🧱 切換到影片播放畫面

打開液晶顯示器。 1



- 查看錄影模式是不是 👪 。
- 如果模式是 一相片,則輕按錄影螢幕上的 一, 顯示模式切換螢幕。 輕按 📲 , 把模式切换到影片。(您也可以使用本 機機身的₩4/□鍵。)
- 3 輕按"<<PLAY",選擇播放模式。



3 影片播放畫面顯示。



小心:一

- 將重要的錄影資料做好備份。 建議您把重要的錄製資料複製到 DVD 或其他記錄媒 體上儲存。
- 本機是由微電腦控制的裝置。靜電放電、外部雜訊 和干擾(來自電視、無線電等)可能會妨礙它的正 常工作。在此情況下,關閉電源,然後拔下交流電 源供應器,並取出電池。本機將重置。
- 將重要的錄製資料做好備份。 -建議您把重要的錄製資料複製到 DVD 或其他記錄 媒體上儲存。

-JVC 對遺失的概不負責。

查看錄影日期和其他資訊

1 暫停播放,按INFO鍵。 您可以顯示所選檔案的錄影日期和持續時間。



正常播放

播放錄製的影片。

1 打開液晶顯示器。



- 錄影模式可設為 ₩ 影片或 ●相片。
- 如要在影片和相片之間切換模式,則在錄影螢幕上
 輕按量或○,顯示模式切換螢幕。
 輕按量或○,分別切換到影片或相片模式。
- 2 輕按"<<PLAY",選擇播放模式。



3 輕按檔案開始播放。



- 輕按∎以暫停。
- 輕按■ ,返回索引畫面。
- 當最後一個影片播放,畫面會出現 ◄◀ ◀┃。
- 索引畫面外框顯示不同顏色,以分辨錄影日期。

影片播放的操作鍵

在索引畫面顯示過程中



	顯示	說明
1	影片/相片模式	在影片和相片模式之間切換。
2	日期	移到上一個/下一個日期
3	>	顯示下一個索引畫面(縮圖顯 示)
		 您也可使用變焦桿來進行同 樣操作。
	<	 顯示上一個索引畫面(縮圖顯 示)
(4)		 您也可使用變焦桿來進行同 樣操作。
5	< <rec< th=""><th>切換到錄影模式。</th></rec<>	切換到錄影模式。
6	PLAY	切換到標記播放模式。
7	Ō	顯示索引畫面(縮圖顯示), 執行刪除
9	MENU	顯示選單畫面
	縮圖(檔案)	輕按縮圖-開始播放
10		向右輕擊-滑到右面,顯示上一個索引畫面(縮圖顯示)
		四本戦撃-済到左回,綱木下一 個索引畫面(縮圖顯示)

在影片播放過程中



	顯示	說明
1	影片/相片模式	在影片和相片模式之間切換。
	時間線軸	輕按隨機位置-移動到輕按的
\bigcirc		位置
		向左或向右拖曳播放點-從新
		的位置開始播放
3	游標	顯示場景內目前預計播放位置
	◄◄	回到場景開頭。如果輕按場景
		開頭,就會回到前一場景。
4		您也可使用變焦桿來進行
		同樣操作。
(5)		向後搜尋(每按一次速度加快)
(F)	⊲ I	向後慢放/按住開始向後慢速
9		播放
6	►/II	播放/暫停
\bigcirc		向前搜尋(每按一次速度加快)
$\overline{7}$		向前慢放/按住開始慢速播放
		前進到下一個場景
8		您也可使用變焦桿來進行
		同樣操作。
9	< <rec< th=""><th>切換到錄影模式。</th></rec<>	切換到錄影模式。
10	8	停止(返回索引畫面)
		刪除目前播放的影片。
12	MENU	顯示選單畫面

註:-

- 輕按或拖曳螢幕的操作區域。
- 如果本機不工作大約5秒鐘,螢幕上的操作按鍵就 會消失。輕按螢幕,再次顯示操作按鍵。
- 您可以按錄影日期搜尋某個特定檔案。
 "按日期搜尋特定的影片/相片"(p3p.76)
- 播放過程中可在螢幕上顯示錄影日期時間。
 "顯示時間/日期"(☞p.214)
- 播放過程中可在螢幕上顯示電池大約剩餘的電力。

調整影片音量

您可以用變焦/音量桿控制音量。

標記播放

- 可以搜尋錄影時標記的場景及比賽錄影模式中(透過 智能手機應用程式)拍下的得分場景。
 此外,已標記場景及得分場景可以抽出來播放;抽出 來的畫面可以播放清單形式儲存。
- 輕按影片播放畫面上的 MAIN,切換至標記播放模式。
- 下面畫面是有Wi-Fi的機型。

1 打開液晶顯示器。



- 錄影模式可設為 ₩ 影片或 ●相片。
- 如要在影片和相片之間切換模式,則在錄影螢幕上
 輕按→→

 ・顯示模式切換螢幕。
- 2 輕按"<<PLAY",選擇播放模式。



3 輕按 网络 開設標記播放模式。



4 輕按"DIGEST",選擇摘要/標記播放模式。



直接輕按縮圖顯示(而沒有輕按"DIGEST"按鈕時),
 會開始正常播放

- (可加入更多標記)。
- 輕按"設定"調整每個場面的播放時間及播放位置。
 "比賽播放(GZ-EX310)(1~p.67)
 "調整已標記的播放位置"(1~p.69)
- 5 選擇要播放的影片的錄影日期。

, — ≟	譯日期	SD
	2012.NOV.11	
	2012.NOV.15	
	2013.JAN.18	
$\mathbf{\nabla}$	2013.JAN.20	Ð

● 輕按"全部畫面"來播放全部場景。

6 選擇要播放的標記形式。

🚢 2012.N OV.11	\mathbf{X}
所有標記	
▶ 手動標記	
▶ 比賽標記	
	₽

7 開始摘要播放。



8 摘要播放會自動停止,輕按"MENU"顯示下一個畫面。

正常標記播放	
重播	
儲存至播放清單	
選擇日期	

- 正常標記播放:開始正常標記播放。
- 重播:重新開始摘要播放。
- 儲存至播放清單:儲存摘要播放影像至播放清單。 "清單播放" (▲3° p.72)
- 選擇日期:回到第5步驟。

標記播放中的顯示

正常標記播放



	顯示	說明
⊕	標記刪除鍵	刪除目前影片的標記。
2	播放標記鍵	在播放期間加入標記。
3	經過時間	顯示影片的播放時間。
	"▶"圖標顯示	表示目前的畫面已標記。
4	"P"圖標顯示	表示正在錄影得分。。
5	得分	顯示比賽得分(只在登錄了得
9	(GZ-EX310)	分時才被顯示)。

在摘要/標記標記播放



		顯示	說明
	\bigcirc	日期及時間顯	-
		示	
	2	刪除標記按鍵	刪除目前顯示的標記。
	Ģ	DIGEST 取消	移到正常標記播放。
	\odot	播放按鈕	
	4	經過時間	顯示影片的播放時間。
		"▶"圖標顯示	表示目前的畫面已標記。
	5	" P" 圖標顯示	表示正在錄影得分。
		得分	顯示比賽得分(只在登錄了得
	ଡ଼	(GZ-EX310)	分時才被顯示)。
=	÷ .		

ā± :

在某場面加了標記後,不會在 5 秒內添加下一個標記。

標記播放(比賽得分播放) (GZ-EX310)

- 標記播放是利用智慧型手機播放得分場景或標記場 景所記錄影片的功能。
- 在播放的螢幕上,輕按 图 開始播放。

 使用標記錄影模式,請參考"比賽得分設定" (pp.156)

1 打開液晶顯示器。



- 錄影模式可設為→量影片或 □相片。
- 如要在影片和相片之間切換模式,則在錄影螢幕上 輕按聲聲或聲,顯示模式切換螢幕。 輕按聲聲或◎,分別切換到影片或相片模式。
- 2 輕按"<<PLAY",選擇播放模式。



3 輕按 **PLAY** 開啟標記播放模式。



4 輕按"GAME", 選擇 GAME 播放模式。



5 輕按已經記錄的 GAME 播放。



- 輕按比賽播放列表上欲播放的全部場景。
- 輕按"DIGEST"從比賽播放場景取出得分和標記場 景,並開始 DIGEST 播放。

6 已標記場景被自動播放。



- 全部場景播放完後停止播放。
- 輕按"DIGEST X"返回正常播放畫面。

在比賽播放中的顯示

🧱 在正常比賽播放中



	顯示	說明
Φ	刪除標記按鍵	刪除目前顯示的標記。
Ø	播放標記	播放時建立標記。
3	錄影時間	顯示影片錄影時間。
•	"▶"圖標顯示	表示目前的畫面已標記。
4	"P"圖標顯示	表示正在錄影得分。
9	比賽播放模式	顯示比賽播放進行中。
	得分	顯示比賽得分(只在登錄了得
ଡ଼	(GZ-EX310)	分時才被顯示)。

在摘要/比賽播放中的顯示



	顯示	說明
⊕	日期及時間顯示	
2	刪除標記按鍵	刪除目前顯示的標記。
3	摘要播放刪除鍵	返回正常標記播放。
4	錄影時間	顯示影片錄影時間。
5	"▶"圖標顯示	表示目前的畫面已標記。
(\mathfrak{I})	"P"圖標顯示	表示正在錄影得分。
6	比賽播放模式	顯示比賽播放進行中。
	得分	顯示比賽得分(只在登錄了
\mathbb{O}	(GZ-EX310)	得分時才被顯示)。
≣t ·		

≣±:-

• 在某場景加了標記後,不會在 5 秒內添加下一個標記。

調整已標記的播放位置

為播放已標記的影片指定標記位置前後的時間長短。每個標記的最長播放時間是 20 秒。

1 打開液晶顯示器。



- 錄影模式可設為₩₩影片或●相片。
- 如要在影片和相片之間切換模式,則在錄影螢幕上
- 輕按→量或 🖸 , 顯示模式切換螢幕。
- 輕按🏙或 🗅 , 分別切換到影片或相片模式。
- 2 輕按"<<PLAY",選擇播放模式。



3 輕按 网络 開啟標記播放模式。



4 輕按"設定"。



5 選擇要設定的項目。。



- 如若選擇"每場播放時間",跳到步驟 6,若選擇"調 整播放位置",跳到步驟 7。
- 6 選擇每個場面的播放時間。



● 輕按"➡"返回上一個畫面。

7 調整播放位置。



- 將播放位置前後移動。在步驟 6 設定的播放時 間將會維持不變。
- 以"<"或">"進行調整,然後輕按"確定"。
- 輕按⊃返回上一個畫面。
- 輕按 "×"離開選單。

摘要播放(快速檢查影片內容)

您可以播放已錄影片的摘要(摘要播放)。 這在迅速查看影片內容時有用。

1 打開液晶顯示器。



- 查看錄影模式是不是 🏙 。
- 如果模式是 □相片,則輕按錄影螢幕上的 □, 顯示模式切換螢幕。
 輕按量,把模式切換到影片。(您也可以使用本 機機身的量/□鍵。)
- 2 輕按"<<PLAY",選擇播放模式。



3 輕按"MENU"。



4 輕按"播放設定"。



5 輕按"摘要播放"。



6 選擇摘要播放的日期。



- 選擇日期後,輕按"下一頁"。
- 輕按"全部"時,將對所有日期執行摘要播放。
- 輕按"∧"或"∨",向上或向下移動,擴大選擇範圍。
- 輕按"X",退出選單。
- 輕按⁵,退回前一頁選單。

7 選定摘要播放場景。



 若出現錯誤信息表示沒有發現場景,則選擇其他 場景,或輕按"自動"。

8 選定摘要播放時間。

(只有第7項選"自動"時)



- 摘要播放的時間顯示根據錄製時間而變化。
- 選擇摘要時間後,"摘要播放"需要一點時間(2 秒鐘以上)啟動,這時會顯示進度狀態。
- 摘要播放時間只供參考。

9 摘要播放開始。



- 輕按∎↓以暫停。
- 輕按▶ ,返回索引畫面。
- 輕按"DIGEST X",返回正常播放畫面。
- 影片播放中的操作
- "影片播放的操作鍵"(p3p.64)
- 10 摘要播放自動停止,或按"MENU"顯示下一個螢幕。



- 到正常標記播放:開始正常標記播放。
- 重播:重新開始摘要播放。
- 儲存至播放清單:儲存摘要播放影像至播放清單。 "清單播放"(**L**≪p.72)
- 選擇日期:回到第5步驟。

🧱 摘要播放的樣式

從下面播放樣式可供選擇,當選擇"AUTO",影片播放的時間會縮短成預先設定的長度。

項目	詳細情形
自動	影片播放的時間縮短到預先設定的長度。 根據影片記錄的時間,播放時間可以選 擇:1分鐘,3分鐘,5分鐘,10分鐘, 15分鐘,30 分鐘,45分鐘和 60分鐘。所有記錄部 份(記錄時間小於1分鐘)播放。
笑臉場景	要播放利用笑臉檢知錄製影片,必須在錄影設定中設定"笑臉拍攝"為"開"。 "自動捕捉笑臉(笑臉拍攝)"(L3p.45)
登錄臉部場景	要播放利用臉部登錄錄製影片。 "登錄臉孔及個人身分資訊" (p3p.48)
標記場景	

清單播放

播放您所建立的播放清單。

1 打開液晶顯示器。



- 查看錄影模式是不是 👪 。
- 如果模式是 ●相片,則輕按錄影螢幕上的 ●, 顯示模式切換螢幕。

輕按🏰 , 把模式切換到影片。

- 你也可以使用機身上的##/口來切換。
 - 😬 : 影片模式
 - ▶ : 相片模式
- 2 輕按"<<PLAY",選擇播放模式。



3 輕按"MENU"。



4 輕按"播放設定"。



5 輕按選擇"清單播放"。



6 選擇一個清單播放。



•播放清單開始播放。

"播放影片(psp.63)"

- 輕按"∧"或"∨",向上或向下移動,擴大選擇範圍。
- 輕按🖸 , 返回清單索引畫面。
- 輕按"檢查",並選擇播放清單,查看其內容。核 對完後,輕按5。
- 帶有DCEST(摘要播放)圖標的播放清單是在摘要 播放過程中所建立的播放清單。

建立播放清單-

"從影片中建立播放清單"(p.85)
播放其他的檔案

如果不正確操作錄製,比如在錄製過程中切斷電源,可 能會損壞影片的管理資訊。您可以執行以下操作,播放 管理資訊有缺陷的影片。

1 打開液晶顯示器。



- 查看錄影模式是不是 🏰 。
- 如果模式是 □相片,則輕按錄影螢幕上的 □, 顯示模式切換螢幕。
 輕按量,把模式切換到影片。(您也可以使用本 機機身的量/□鍵。)
- 2 輕按"<<PLAY",選擇播放模式。



3 輕按"MENU"。



4 輕按"播放設定"。



5 輕按"播放其他檔案"。



6 輕按檔案開始播放。



"播放影片"(📭 p.63)

註:一

- 當管理資訊受損時,會在 EXTMOV 資料夾建立一個 MTS 檔案。

播放相片

您可以經由索引畫面(縮圖顯示)選擇和播放已錄製的 相片。

1 打開液晶顯示器。



- 查看錄影模式是不是 〇。
- 如果模式是 # 影片,則輕按錄影螢幕上的 # , 顯示模式切換螢幕。
 輕按 , 把模式切換到相片。(您也可以使用本 機機身的 # /)
- 2 輕按"<<PLAY",選擇播放模式。



4 輕按檔案開始播放。



- 輕按■,返回索引畫面。
- • 出現在最後照片播放。
- 線上不同顏色代表不同拍攝日期。

相片播放的操作鍵



	顯示	說明
Φ	影片/相片模式	在影片和相片模式之間切換。
0		
٥	日期	移到上一個/下一個日期
		顯示下一個索引畫面(縮圖顯
		示)
3	>	您也可使用變焦桿來進行同
		樣操作 ∘
		顯示上一個索引畫面(縮圖顯
ል	<	示)
U		您也可使用變焦桿來進行同
		樣操作。
5	< <rec< th=""><th>切換到錄影模式。</th></rec<>	切換到錄影模式。
6	靣	顯示索引畫面(縮圖顯示),執
0		行刪除
8	MENU	顯示選單畫面
	檔案(相片)	輕按縮圖-開始播放
		向右輕擊-滑到右面,顯示上一
9		個索引畫面(縮圖顯示)
		向左輕擊-滑到左面,顯示下一
		個索引畫面(縮圖顯示)

在播放相片時



	顯示	說明
Φ	影片/相片模 式) ##/〇	
Ø	Ŷ	向左旋轉(每次輕按旋轉 -90)
٥	A	向右旋轉(每次輕按旋轉 90)
٩	H 4	回到前一張相片 您也可使用變焦桿來 游行同樣操作。
		UE1JIU(脉)禾IF ~
Ø	►/	
© ©	►/II ►►	□ 些13 IPU (\$\$\$\$\$\$\$1F ° 開始/暫停幻燈片播放 "幻燈片播放"(▲>>> P.76) 前進到下一張相片 (您也可使用變焦桿來 進行同樣操作。
© 	►/II ►►	□ 近 (新 F F) 開始/暫停幻燈片播放 "幻燈片播放"((☞ p.76) 前進到下一張相片 (您也可使用變焦桿來 進行同樣操作。 切換到錄影模式。
୍ତ ତ 	►/II ►► < <rec< th=""><th>□□□依抹TF° 開始/暫停幻燈片播放 "幻燈片播放"(cop.76) 前進到下一張相片 (您也可使用變焦桿來 進行同樣操作。 切換到錄影模式。 恢復索引畫面</th></rec<>	□□□依抹TF° 開始/暫停幻燈片播放 "幻燈片播放"(cop.76) 前進到下一張相片 (您也可使用變焦桿來 進行同樣操作。 切換到錄影模式。 恢復索引畫面
© © 0 (8) (9)	►/II ►► < <rec ■ 1</rec 	□ 些13 IOI (\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$ 開始/暫停幻燈片播放 "幻燈片播放"([]] P.76) 前進到下一張相片 (您也可使用變焦桿來 進行同樣操作。 切換到錄影模式。 恢復索引畫面 刪除目前播放的相片。

註:-

• 輕按或拖曳螢幕的操作區域。

- 如果本機不工作大約5秒鐘,螢幕上的操作按鍵就 會消失。輕按螢幕,再次顯示操作按鍵。
- 在播放過程中,您可以把相片向右或向左旋轉 90。
 旋轉僅適用於螢幕上的顯示。
- 您可以按錄影日期搜尋某個特定檔案。
 在大量檔案中搜尋時很有用。
 "按日期搜尋特定的影片/相片"(p3p.76)

小心:-

 本機是由微電腦控制的裝置。靜電放電、外部雜訊 和干擾(來自電視、無線電等)可能會妨礙它的正 常工作。在此情況下,關閉電源,然後拔下交流電 源供應器,並取出電池。本機將重置。

幻燈片式播放

相片可作為幻燈片播放。 播放相片期間輕按▶,開始幻燈片播放。



"相片播放的操作鍵"(p3p.74)

註:-

• 可增加幻燈片播放中的轉場效果。

"幻燈片放映效果"(p3p.216)

按日期搜尋特定的影片/相片

當錄好的影片和相片數量龐大時,很難經由索引畫面找到 所需的檔案。

- 你可以用搜尋功能找到您要的檔案。
- 您可以按錄影日期搜尋和播放影片或相片。
- 1 輕按"MENU"。



- 在影片和相片模式下都可以進行搜尋。
 *圖中為影片模式。
- 2 輕按"播放設定"。



3 輕按"搜尋日期"。



4 輕按錄影日期,然後輕按"下一項"。



• 再次輕按,取消選定的日期。

5 輕按檔案開始播放。



- 您可以在影片模式下選擇影片,在相片模式下選 擇相片。
- 僅顯示在選定日期錄製的影片。
- 輕按×,即可停止搜尋並返回索引畫面(縮圖顯示)

刪除所選日期的檔案。:-

在索引畫面(縮圖顯示)上輕按 **而**,刪除不需要的檔案。 "刪除不需要的檔案"(**c**3 p.80)

連接電視並在電視上觀賞

您可以將本機與電視連接進行播放。電視的影片畫質因 電視機類型及相連的電纜而異。選擇最適合您電視機的 端子。

- 另請參閱所用電視機的使用說明書。
 "經由 HDMI 迷你端子連接"(13 p.78)
 "經由 AV 端子連接"(13 p.79)
- 要在電視上顯示日期和時間,"顯示時間/日期"和
 "在 TV 上顯示"均需設為"開"。

"顯示時間/日期"(pp.214)

"在 TV 上顯示"(p3p.221)

影像在電視機上顯	願示不自然
故障	措施
影像在電視機	● 斷開電纜並重新連接。
上沒有正確顯	● 關閉本機並再次啟動。
示 ∘	 ■ 剩餘電池電量低時,可能無法正
	常顯示影像。請使用交流電源供
	應器。
影像垂直拉長	● 在"共用"選單中把"影像輸出"設
於電視機上。	為"4:3"。
	"影像輸出"(p3p.221)
圖像水平拉寬	● 對電視畫面作出對應的調整。
於電視機上。	
圖像色彩看起	● 對電視畫面作出對應的調整。
來怪怪的。	
HDMI-CEC 功	• 電視機的操作因規格而異,即使
能未能正常工	是相容 HDMI-CEC 的電視機也
作,且電視機	不例外。因此,不能保證本機的
未與本機配合	HDMI-CEC 功能能與所有電視
動作。	機配合使用。在此情況下,把
	"HDMI 控制"設為"關"。
	"HDMI 控制"(📭p.221)
畫面語言已改	● 當您用 HDMI 迷你電纜把本機與
變。	語言設定不同的電視機連接
	時,可能會出現這種情況。

小心:一

 操作檔案時,不要取出記錄媒體或進行任何其他操作(比如關閉電源)。此外,務必使用隨附的交流電源供應器,這是因為,如果操作過程中電池用完, 記錄媒體上的資料可能會損壞。如果記錄媒體的資料損壞,那麼將記錄媒體格式化,即可再次使用該 媒體。

經由 HDMI 迷你端子連接

如果您使用的是高畫質電視,您可以將它連接到 HDMI 迷你端子來表現 HD 畫質。

- 可以使用另購的高速 HDMI 迷你電纜,連接攝影機 HDMI 迷你端子及電視 HDMI 端。
- 另請參閱所用電視機的使用說明書。
- 1 連接至電視機。



- 按[●] 鍵約 2 秒鐘, 關閉攝影機再連接 HDMI 電 纜。
- 2 把交流電源供應器與本機連接。



3 按電視機上的外部輸入鍵,經由連接的端子切換到 本機的輸入。



4 播放檔案。



"播放影片"(13~p.63) "播放相片"(13~p.74)

註:-

- 根據連接,更改"HDMI 輸出"中的設定。
- "HDMI 輸出"(pp.221)
- 經由 HDMI 迷你電纜連接電視時,依據連接的電視機而定,影像和聲音可能無法正確輸出。
 此時,請進行如下操作。
 1)斷開 HDMI 迷你電纜,並再次連接。

2) 關閉本機並再次啟動。

 有關電視機或連接方法的問題,請與電視機製造 商聯絡。

經由 HDMI 與電視機搭配操作

用 HDMI 迷你電纜將本機與啟用 HDMI-CEC 的電視機 連接,可以執行與電視相關的操作。

 HDMI-CEC(消費電子控制)是一項工業標準,使 經由 HDMI 電纜連接的 HDMI-CEC 相容設備具有互 通性。

註:-

- 並非所有由 HDMI 控制的設備都符合 HDMI-CEC 標準。與這些設備連接時,本機的 HDMI 控制功能不工作。
- 不保證本機能與啟用 HDMI-CEC 的設備搭配使用。
- 根據每種啟用 HDMI-CEC 的設備的規格而定,有些功能可能無法在本機上使用。(詳見電視機的使用說明書。)
- 有些連接設備可能會發生意外的運作現象。在此情況下,把"HDMI控制"設為"關"。

"HDMI 控制"(p3p.221)

準備

• 用 HDMI 迷你電纜連接本機與電視機。

"經由 HDM 迷你端子連接"(📭 p.78)

- 打開電視機,把 HDMI-CEC 相關設定設為"開"。(詳 見電視機的使用說明書。)
- 打開本機,把"共用"選單中"HDMI 控制"設為"開"。 "HDMI 控制"(**□**☞p.221)

操作方法1

- 1 打開本機。
- 2 選擇播放模式。
- 3 連接 HDMI 迷你電纜。
 - 打開本機時,電視機自動打開,並切換到 HDMI 輸入模式。

操作方法 2

- 1 關閉電視機
- 本機自動關閉。

註:-

- 根據連接的電視而定,本機的顯示語言自動切換到本機打開時,電視機選定的語言。
 (只有在本機支援為電視機所選語言的情況下,這一點才有效。)如果本機所用語言不同於電視機顯示語言,則將"HDMI控制"設為"關。"
- 即使更改本機的顯示語言,電視機的顯示語言也不 會自動切換。
- 當連接擴大機和調諧器等設備時,這些功能可能無法正確工作。把"HDMI 控制"設為"關"。

播放

• 如果 HDMI-CEC 不能正常工作,則關閉本機,然後 再打開。

經由 AV 端子連接

用隨附的 AV 電纜連接到 AV 端子,即可在電視機上播放影片。

- 另請參閱所用電視機的使用說明書。
- 1 連接至電視機。



• 按也鍵約2秒鐘, 關閉攝影機再連接 HDMI 電纜。



3 按電視機上的外部輸入鍵,經由連接的端子切換到 本機的輸入。



4 播放檔案。



"播放影片"(p3p.63) "播放相片"(p3p.74)

註:-

有關電視機或連接方法的問題,請與電視機製造商
 聯絡。

刪除不需要的檔案

當記錄媒體上的空間所剩無幾時,可以刪除不需要的影 片和相片。

刪除檔案後,可以恢復記錄媒體的容量。

- "刪除目前播放的檔案"(pgp.80)
- "刪除選定的檔案"(p3p.80)

註:-

- 刪掉的檔案無法恢復。
- 當播放清單中的檔案被刪除時,播放清單會改變。
- 受保護的檔案無法刪除。
 刪除檔案前取消保護。
- "保護檔案"(p3p.81)
- 一定要把重要的檔案備份到電腦上。
- "備份所有檔案"GZ-EX310(₽중P.95)

"備份所有檔案"GZ-E300(123 p.103)

刪除目前播放的檔案

刪除目前播放的檔案。

小心:-

- 刪掉的檔案無法恢復。
- 1 輕按面。



•儘管上圖只顯示影片模式,但相片模式也適用。

2 輕按"是"。



- ●輕按₩/₩選擇上一個或下一個檔案。
- 沒有剩餘檔案時,畫面返回到索引畫面。

刪除選定的檔案

刪除選定的檔案

小心:一

- 刪掉的檔案無法恢復。
- 1 打開液晶顯示器。



- 你也可以使用機身上的₩/□來切換。
 ₩:影片模式
 - ▶ : 相片模式

2 輕按"<<PLAY",選擇播放模式。

-	M
WT	D
< PLAY	REC

- 儘管此圖像中顯示影片模式,但同樣的操作也適用於相片模式。
- 3 輕按 🔟。



4 輕按刪除的檔案。



- 出現在選定的檔案上。
 要去除一個檔案的 ,請再次輕按此檔案。
- 輕按"全選",選擇所有檔案。
- 輕按"取消全選",取消全部選定。

5 輕按"確定"。



6 輕按"執行",確認刪除。



- 完成刪除後,輕按"OK"
- 如要取消刪除,則輕按"離開"。

保護檔案

經由保護檔案,防止無意中刪除重要的影片/相片。 "保護/取消保護目前顯示的檔案"(₽≥ p.81) "保護/取消保護選定檔案"(₽≥ p.82)

小心:---

在格式化記錄媒體時,即使受保護的檔案也會被刪除。

保護/取消保護目前顯示的檔案

保護目前顯示的檔案或取消其保護。

1 輕按"MENU"。



2 輕按"編輯"。



2 輕按"保護/取消"。



4 輕按"是"。



- ●輕按₩/₩選擇上一個或下一個檔案。
- ●設定完成後,輕按"OK"。

保護/取消保護選定的檔案

保護所選檔案或取消其保護。

1 打開液晶顯示器。



- 你也可以使用機身上的##/①來切換。
 - 😬 : 影片模式
 - ▶ : 相片模式
- 2 輕按"<<PLAY",選擇播放模式。



3 輕按"MENU"。



4 輕按"編輯"。



5 輕按"保護/取消"。



6 輕按要保護或取消保護的檔案。



- 出現在選定的檔案上。
 要去除一個檔案的 ,請再次輕按此檔案。
- 已經設保護的檔案上顯示**一**和。
 如要取消檔案的保護,則輕按檔案,去除。
- 輕按"全選",選擇所有檔案。
- 輕按"取消全選", 取消全部選定。

7 輕按"確定",完成設定。



保護標誌 Cm 出現在選定檔案上。
 保護標誌 Cm 從取消選定的檔案上消失。

在播放過程中,在影片中擷取相片

您可以在錄好的影片中擷取您喜歡的場景相片。

1 打開液晶顯示器。



- 查看錄影模式是不是 👪 。
- 如果模式是○相片,則輕按錄影螢幕上的○, 顯示模式切換螢幕。
 輕按論,把模式切換到影片。(您也可以使用本 機機身的論/○鍵。)
- 2 輕按"<<PLAY",選擇播放模式。



3 輕按需要的影片。



4 在播放過程中,在想要的場景上輕按暫停Ⅱ。



- • 暫停影片後,您可以輕按向前慢放
 I▶ 和向後慢
 放

 放

 和)
 微調
 振取點。
- 5 按快照鍵。



註:-

擷取影片中的需要部分(修剪)

選擇所需的部分影片,儲存為一個新的影片檔案。

- 原來的影片仍在其現有的位置上。
- 1 打開液晶顯示器。



- 查看錄影模式是不是 🎥 🖥
- 如果模式是 ○相片,則輕按錄影螢幕上的 ○, 顯示模式切換螢幕。
 輕按量,把模式切換到影片。(您也可以使用本 機機身的量/○鍵。)
- 2 輕按"<<PLAY",選擇播放模式。



3 輕按"MENU"。



4 輕按"編輯"。



5 輕按"修剪"。



6 輕按要編輯的影片。



7 輕按 II,在需要的起點暫停播放,然後輕按"A"。



- 輕按"A"時,起點被設定。
- 設定起點後,輕按▶,繼續播放。
- 8 輕按Ⅱ,在需要的終點暫停播放,然後輕按"B"。

	5
0:01:23	0:12:34
	麗開

- 輕按"B"時,終點被設定。
- 如果重設起點或終點,在需要的場景(位置)輕按"A"或"B"。
- 9 輕按"確定"。



- 輕按"確定"時,確認修剪區域。
- 10 輕按"是"。



- 完成複製後,輕按"OK"。
- 複製完成時,將複製好的檔案添加到索引畫面。

註:一

分割點可能稍微偏離選定的場景。

從影片中建立播放清單

從錄好的影片中選取您喜愛的影片,在此基礎上建立的 清單,稱為播放清單。經由建立播放清單,您可以按喜 歡的順序僅僅播放您喜歡的影片。即使登錄到播放清單 中,原來的影片檔案也仍還在原處。

• 建立新的播放清單

"用選出的檔案建立播放清單"(IPP.85)

- "按日期建立播放清單"(p3p.87)
- 編輯或刪除已建立的播放清單
- "編輯播放清單"(p3p.88)

"刪除播放清單"(p3p.89)

註:---

删除或移動影片檔案時,該檔案也會從播放清單中 除去。 在影片中的 iFrame 格式,無法被選擇來建立播放清

在影片中的 IFrame 格式,無法被選擇來建立播放清 單。

用選出的檔案建立播放清單

- 逐一安排檔案,建立播放清單。
- 1 打開液晶顯示器。



- 查看錄影模式是不是 👪 。
- 如果模式是 ●相片,則輕按錄影螢幕上的 ●, 顯示模式切換螢幕。
 輕按 ●

 ・把模式切換到影片。
- 你也可以使用機身上的→益/▲來切換。
 → :影片模式
 → : 相片模式
- 2 輕按"<<PLAY",選擇播放模式。



3 輕按"MENU"。



4 輕按"編輯"。



5 輕按"編輯清單"。

	編輯	
/		
$\mathbf{\mathbf{\nabla}}$		
2	編輯清單	

6 輕按"新增清單"



7 輕按"從場景建立"。



8 輕按要添加到播放清單的影片。



- ▶出現在選定的影片上,輕按⊃取消選擇。
- 再次輕按選定的影片,以便查看該影片。核對完後,輕按5。
- 1920 表示影片的大小。
- 輕按</>
 </>
 </>
 或移動變焦桿,顯示上一個/下一個 影片。

9 輕按"加入",將影片插入到下半部分。



- 重複第8-9步,安排播放清單中的影片。
- 要更改影片在播放清單中的位置(下行),則在 第8步後用←/→選擇插入點,並輕按"加入"。
- 插入的影片被選定後,出現 ▶,輕按⊃取消選擇。
- 再次輕按選定的影片,以便查看該影片。核對完後,輕按つ。
- 要刪除清單影片,按該影片然後按"刪除"。
- 1920 表示影片的大小。
- 10 安排好後,輕按"儲存"。



11 輕按"是"。



- 註:一
- 在每個螢幕上輕按×,退出選單。

依照日期建立播放清單

按錄影日期安排多個檔案,建立播放清單。

1 打開液晶顯示器。



- 查看錄影模式是个是 🖬 。
- 如果模式是 □相片,則輕按錄影螢幕上的 □, 顯示模式切換螢幕。
 輕按量,把模式切換到影片。(您也可以使用本 機機身的量/□鍵。)
- 2 輕按"<<PLAY",選擇播放模式。



3 輕按"MENU"。



4 輕按"編輯"。



5 輕按"編輯清單"。

論 編輯	X
·/·	
⊻	
編輯清單	5

6 輕按"新清單"



7 輕按"按日期建立"。



8 輕按這天的影片,以便添加到播放清單上。



- ▶出現在選定的影片上,輕按⊃取消選擇。
- 再次輕按選定的影片,查看同一天的所有影片。查看 完後,輕按5。
- 輕按</>>或移動變焦桿,顯示上一個/下一個影片。
- 影片上的數字表示當天錄製的影片數量。
- 9 輕按"加入",將影片插入到下半部分。



- 重複第8-9,安排播放清單中的影片。
- 輕按</>/>,滾動翻閱影片清單(上行)。
- 要更改影片在播放清單中的位置(下行),則在第8
 步後用←/→選擇插入點,並輕按"加入"。
- 插入的影片被選定後,出現),輕按つ取消選擇。
- 再次輕按選定的影片,查看同一天的所有影片。查看
 完後,輕投う。
- 10 安排好後,輕按"儲存"。



11 輕按"是"。



註:-

• 在每個螢幕上輕按×,退出選單。

編輯播放清單

你可以更改已建立的播放清單的內容。 但是,不能更改由摘要播放建立的播放清單。 1 打開液晶顯示器。



- 查看錄影模式是不是 🏙 。
- 如果模式是□相片,則輕按錄影螢幕上的□, 顯示模式切換螢幕。
 輕按量,把模式切換到影片。(您也可以使用本 機機身的量/□鍵。)
- 2 輕按"<<PLAY",選擇播放模式。



3 輕按"MENU"。



4 輕按"編輯"。



5 輕按"編輯清單"。

	編輯	\square
^	THE REPORT	
• V ••		
$\mathbf{\mathbf{v}}$		
2	編輯清單	•

6輕按"編輯"。



7 輕按編輯的播放清單, 並輕按"下一頁"。



8 輕按影片(上行),安排播放清單中的順序。



- ▶出現在選定的影片上,輕按⊃取消選擇。
- 再次輕按選定的影片,查看同一天的所有影片。查看完後,輕按5。
- 輕按</>
 </>
 ○或移動變焦桿,顯示上一個/下一 個影片。
- 1920 表示影片的大小。

9 輕按"加入",將影片插入到下半部分。



- 重複第8-9, 安排播放清單中的影片。
- 要更改影片在播放清單中的位置(下行),則 在第8步後用←/→選擇插入點,並輕按"加 入"。
- 插入的影片被選定後,出現▶,輕按⊃取消選擇。
- 再次輕按選定的影片,以便查看該影片。查看完後,輕投う。
- 要刪除清單影片,按該影片然後按"刪除"。
- 1920 表示影片的大小。

10 安排好後,輕按"儲存"。



11 輕按"是"。



註:-

• 在每個螢幕上輕按×,退出選單。

刪除播放清單

刪除您已經建立的播放清單。

1 打開液晶顯示器。



- 查看錄影模式是不是 📲 。
- 如果模式是 □相片,則輕按錄影螢幕上的 □, 顯示模式切換螢幕。
 輕按 □

 ・把模式切換到影片。(您也可以使用本

機機身的輪∕₫鍵。)

2 輕按"<<u><PLAY"</u>,選擇播放模式。



3 輕按"MENU"。



4 輕按"編輯"。



5 輕按"編輯清單"。



6 輕按"刪除"。



7 輕按要刪除的播放清單,並輕按"下一頁"。



- 選擇"全部刪除"時,將刪除所有已經建立的播放 清單。
- 8 輕按"是",確認刪除。



- 刪除後,輕按"OK"。
- 完成刪除後,畫面回到刪除播放清單選項畫面。
- 註:
- 在每個螢幕上輕按×,退出選單。

用藍光錄影機複製檔案為光碟

您可以用 USB 電纜將藍光錄影機與本機相連,用藍光錄影機燒錄光碟。

- 1 從本機上取下交流電源供應器和電池。
- 2 打開液晶顯示器。



3 連接至藍光錄影機。



- ① 用隨附的 USB 電纜連接。
- ② 把交流電源供應器與本機連接。
 - 連接交流電源供應器時,本機自動接通電源。
 - 務必使用隨附的交流電源供應器。
 - 本機打開,"選擇裝置"螢幕出現。
- 4 輕按"連接其他"。



• 螢幕切換後,在藍光錄影機上執行操作。



- 6 在藍光錄影機上進行複製。
 - 另請參閱藍光錄影機的使用說明書。
 - 完成複製後,斷開 USB 電纜。USB 電纜斷開前, 本機無法操作。

用 DVD 錄影機複製檔案為光碟

您可以連接 DVD 錄影機,複製標準畫質的影片。

- 另請參閱電視機和 DVD 錄影機的使用說明書。
- 1 從本機上取下交流電源供應器和電池。
- 2 打開液晶顯示器。



3 連接至 DVD 錄影機。



- 用隨附的 AV 電纜連接。
- ◎ 把交流電源供應器與本機連接。
 - 連接交流電源供應器時,本機自動接通電源。
 - 務必使用隨附的交流電源供應器。
 - 確認此時為錄影模式
- 4 輕按"<<PLAY",選擇播放模式。



- 每次輕按一下,就在錄影和播放之間切換模式。
- 5 準備錄影用的電視機/DVD 錄影機。
 - 切換到相容的外部輸入。
 - 將光碟(DVD-R 等) 插入 DVD 錄影機。
- 6 做好本機的播放準備。
 - 在"共用"選單中把"影片輸出"設定為相連電視機的長 寬比("4:3"或"16:9"。)
 - "影像輸出"(📭p.221)
- 7 開始錄影。
 - 在本機上開始播放並按下錄影機上的錄影鍵。 "播放影片"(₫☞p.63)
 - 播放完成後,停止錄影。

註:-

有許多影片要複製時,您可以先建立一份播放清單然後播放,這樣可以一次性複製您所有喜歡的影片。

"用所選的檔案建立播放清單"(☞p.85)

"清單播放"(p3p.72)

 要想在複製過程中納入錄影日期和時間,可以在影片播放 選單中把"顯示時間/日期"設為"開"。在共用選單中把"在 TV上顯示"設為"開"。

用 VCR 把檔案複製到 VHS 磁帶

您可以連接 VCR 錄影機,複製標準畫質的影片。

- 另請參閱電視機和 VCR 錄影機的使用說明書。
- 1 從本機上取下交流電源供應器和電池。
- 2 打開液晶顯示器。



3 連接至 VCR/DVD 錄影機。



- □ 用隨附的 AV 電纜連接。
- ☑ 把交流電源供應器與本機連接。
 - 連接交流電源供應器時,本機自動接通電源。
 - 務必使用隨附的交流電源供應器。
- 5 輕按"<<PLAY",選擇播放模式。



- 5 準備錄影用的 TV/VCR。
 - 切換到相容的外部輸入。
 - 插入錄影帶。
- 6 做好本機的播放準備。
 - 在"共用"選單中把"影像輸出"設定為相連電視機的 長寬比("4:3"或"16:9"。)

"影像輸出"(**₽**͡☞p.221)

- 7 開始錄影。
 - 在本機上開始播放並按錄影機上的錄影鍵。
 "播放影片"(m3p.63)
 - 播放完成後,停止錄影。

註:—

 有許多影片要複製時,您可以預先建立一份播放清單, 然後播放清單,就可以整個複製您喜歡的所有影片。
 "用所選檔案建立播放清單"(137 p.85)

"清單播放"(p3p.72)

要想在複製過程中納入錄影日期和時間,可以在影片播放選單中把"顯示時間/日期"設為"開"。在共用選單中把"在電視機上顯示"設為"開"

複製到 Windows PC (GZ-EX310)

您可以用隨附的軟體把檔案複製到電腦上。

還可以用電腦的 DVD 或藍光燒錄器建立光碟。

如果沒有安裝隨附的軟體,那麼連接本機時,電腦會把本機當作外接儲存器。

- 註:-
- 要把影片錄製到光碟上,所用電腦必須有可以錄影的 DVD 或藍光燒錄器。
- 不能用隨附軟體將相片錄製到光碟上。
- 用 iFrame 格式記錄的影片不能被複製。
- 要將影片燒錄到藍光光碟,本 LoiLoFit 軟體必須付費升級,詳見 LoiLoFit 官網。 http://www.loilo.tv/jp/product/33/page/27
- 不支援用其他軟體備份檔案。

使用隨附軟體 Everio LoiLoFit 時遇到問題。

向下列客戶服務中心洽詢。

http://www.loilo.tv/us/product/LoiLoFit_for_Everio

• 有關更詳細如何上傳到 YouTube,請參閱 LoiLofit Everio 的"幫助"欄。

核對系統需求(指標)

在"開始"選單右擊"電腦"(或"我的電腦"),並選取"內容",查看以下各項內容。

Windows Vista/Windows 7

• 參閱詳細用戶使用指南顯示中的操作說明。

Windows XP

• 參閱詳細用戶使用指南顯示中的操作說明。

	Windows Vista/Windows 7	Windows XP
操作系統	Windows Vista 32/64 位元 Home Basic 或 Home	Windows XP
	Premium(僅限預裝版)Service Pack 2	Home Edition 或 Professional
	Windows 7 32/64 位元	(僅限預裝版)Service Pack 3
	Home Premium(僅限預裝版)Service Pack 1	
中央處理器	Intel Core 2 Duo、CPU 2 GHz 或以上	
CPU		
內建記憶體	至少 2 GB	
RAM		
圖形顯示	(在播放或備份中):	
	Intel G45 或更新版本,NVIDIA Geforce 6000 系列或更	新版本,ATI Radeon 9600 或更新版本
	(在影片編輯/建立光碟/影片轉檔/上傳中):	
	Intel G45 或更新版本,NVIDIA Geforce 8000 系列或更	新版本(除 8800GTX 和 8300) ,ATI Radeon
	HD2200 系列或更新版本(除 2900)	
	● 圖形(在影片編輯/建立光碟/影片轉檔/上傳中):	
	Intel G45 或更新版本,NVIDIA Geforce 8000 系列或更	新版本(除 8800GTX 和 8300) ,ATI Radeon
	HD2200 系列或更新版本(除 2900)	

■ 其他要求

● VRAM: 256MB 或更高 。

Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 須要安裝。

• 欲編輯/播放影片,建議使用 iIntel Core i7(4 核心)電腦。

註:

• 如果您的個人電腦達不到上述系統要求,隨附軟體的操作就得不到保證。

- 依照 PC 環境中,即使操作環境是足夠的,在影片播放過程中,可能會每秒減少1 幀幅。
- 不保證所有的電腦都能夠操作。
- 如需更多資訊,請聯絡電腦製造商。

安裝隨附的軟體

您可以按日曆格式顯示錄好的圖像,並用隨附的軟體進行簡單的編輯。

Windows Vista/Windows 7

• 參閱詳細用戶使用指南顯示中的操作說明。

Windows XP

• 參閱詳細用戶使用指南顯示中的操作說明。

備份所有檔案

備份前,確認電腦硬碟上留有足夠的剩餘空間。 如果沒有足夠的剩餘空間,不會開始備份。

- 1 從本機上取下交流電源供應器和電池。
- 2 打開液晶顯示器。



3 連接 USB 電纜,再連接交流電源供應器。



- ① 用隨附的 USB 電纜連接。
- ② 把交流電源供應器與本機連接。
- 連接交流電源供應器時,本機自動接通電源。
- 務必使用隨附的交流電源供應器。
 ③ 出現"選擇裝置"選單。
- 4 輕按"連接個人電腦"。



5 輕按"備份"。



- 輕按×,退出選單。
- 輕按つ,返回上一個畫面。
- 隨附軟體 LoiLoFit for Everio 在電腦上啟動。
 隨後的操作在電腦上進行。

6 選擇影像檔案的來源。



- •點擊"選擇所有",一次選擇所有檔案。
- 9 選擇後按"Next"



8 按"Yes",開始備份 完成備份後,點擊"OK"。



- 備份開始。
- 當完成備份後,點擊右邊變成空白。



註:-

- 備份前,把儲存影片和相片的 SD 卡裝入本機。
- 使用隨附軟體不能複製 iFrame 格式影片。
- 使用此軟體備份的檔案不能回存到本攝影機。
- 備份前刪除不要的影片。備份許多影片很費時間。
 "刪除不需要的檔案"(■ p.80)

把本機與電腦斷開

1 點擊"安全移除硬體及退出媒體"。



- 2 點擊"安全移除 USB Mass Storage Device"。
- 3 (如果是 Windows Vista)點擊"OK"。
- 4 取下 USB 電纜, 關閉液晶顯示器。

把影片複製到光碟上

把經由用戶清單安排的檔案複製到光碟上。

- 1 把一張新光碟插入電腦的可錄 DVD 燒錄器。
- 2 點擊"光碟"選擇光碟類型。



3 選擇要儲存到光碟影片日期。



4 依次選擇要複製到光碟的檔案。



5 點擊"Next"。



6 按照您要的順序排列檔案。



7 點擊"光碟"。



8 複製完成,點擊"刪除"。



• 點擊"刪除",完成建立光碟。

註:-

• 以下各類光碟可在隨附軟體 LoiLoFit 上使用。

DVD-R

DVD-R DL

DVD-RW

• 要製作藍光光碟,必需安裝額外付費的軟體。 詳見 LoiLoFit 官網。

http://loilo.tv/jp/product/33/page/27

- 無法複製以iFrame 格式錄製的視頻。
- 根據電腦環境而定,即使操作環境足夠,在視頻播 放期間也可能會每秒減少1幀幅。
- 如要查看LoiLoFit for Everio 的幫助檔,請從 LoiLoFit for Everio 功能表選擇"幫助",或按鍵盤上 的F1。
- 如果您在創建光碟時無法啟動,可按螢幕上的說明
 完成啟動。

在不用隨附軟體的情況下備份檔案

用以下方法把檔案複製到電腦上。

- 1 從本機上取下交流電源供應器和電池。
- 2 打開液晶顯示器。



3 連接 USB 電纜,再連接交流電源供應器。



- 用隨附的 USB 電纜連接。
- ② 把交流電源供應器與本機連接。
- 連接交流電源供應器時,本機自動接通電源。
- 務必使用隨附的交流電源供應器。
 ③ 出現"選擇裝置"選單。
- 4 輕按"連接個人電腦"。



5 輕按"在電腦上播放"。



- 輕按×,退出選單。
- 輕按5,返回上一個畫面。
- 如果 Everio LoiLoFit 程式啟動,則關閉之。
- 螢幕切換後,在電腦上執行操作。



- 6 從"開始"選單選擇"電腦"(Windows Vista)/"我的電 腦"(Windows XP)/"電腦"(Windows 7),然後點擊 "JVCCAM_SD"圖標。
 - 打開有所需檔案的資料夾。 "檔案和資料夾清單"(**■**중**p.99**)
- 7 把檔案複製到電腦的任何資料夾(桌面等)。

小心:---

當資料夾或檔案在電腦上被刪除/移除/重命名
 時,就再也不能在本機上播放了。

註:---

- 要編輯/瀏覽檔案,需使用支援 iFrame(影片) /AVCHD(影片)/JPEG(相片)檔案的軟體。
- 在電腦上,上述操作方法可能因所用系統而異。

把本機與電腦斷開

1 點擊"安全移除硬體並退出媒體"。



- 2 點擊"安全移除 USB Mass Storage Device"。
- 3 (如果是 Windows Vista) 點擊"OK"。
- 4 取下 USB 電纜, 關閉液晶顯示器。

檔案和資料夾清單

在內建記憶體和 SD 卡上,按如下方式建立資料夾和檔案。 只有必要時才建立。



小心:一

• 當資料夾或檔案在電腦上被刪除/移除/重命名時,就再也不能在本機上播放了。

複製到 Windows PC (GZ-E300)

您可以用隨附的軟體把檔案複製到電腦上。 還可以用電腦的 DVD 或藍光燒錄器建立光碟。 如果沒有安裝隨附的軟體,那麼連接本機時,電腦會把本機當作外接儲存器。

註:-

- 要把影片錄製到光碟上,所用電腦必須有可以錄影的 DVD 或藍光燒錄器。
- 不能用隨附軟體將相片錄製到光碟上。
- 要製作 DVD-Video 光碟,必須另行安裝軟體。
 詳見 Pixela 官網。
- http://www.pixela.co.jp/oem/jvc/mediabrowser/e/
- 不支援用其他軟體備份檔案。

使用隨附軟體 Everio MediaBrowser 4 時遇到問題。

向下列客戶服務中心洽詢。

● Pixela 用戶支援中心

電話	美國和加拿大(英語):+1-800-458-4029(免費電話)
	歐洲(英國、德國、法國和西班牙)
	(英語/德語/法語/西班牙語):+800-1532-4865(免費電話)
	歐洲其他國家
	(英語/徳語/法語/西班牙語):+44-1489-564-764
	亞洲(英語): +63-2-438-0090
	亞洲(中文): 10800-163-0014(免費電話)
官網	http://www.pixela.co.jp/oem/jvc/mediabrowser/e/

• 有關如何使用軟體的詳細說明,參閱 Everio MediaBrowser 4"幫助"選單中的"MediaBrowser 幫助"。



核對系統需求(指標)

在"開始"選單右擊"電腦"(或"我的電腦"),並選取"內容",查看以下各項內容。

Windows Vista/Windows 7

• 參閱詳細用戶使用指南顯示中的操作說明。

Windows XP

• 參閱詳細用戶使用指南顯示中的操作說明。

	Windows Vista/Windows 7	Windows XP
操作系統	Windows Vista 32/64 位元 Home Basic 或 Home	Windows XP
	Premium(僅限預裝版)Service Pack 2	Home Edition 或 Professional
	Windows 7 32/64 位元	(僅限預裝版)Service Pack 3
	Home Premium(僅限預裝版)Service Pack 1	
中央處理器	Intel Core Duo丶CPU 1.66 GHz 或以上	Intel Core Duo、CPU 1.66 GHz 或以上
	(推薦 Intel Core 2 Duo ∖ CPU 2.13 GHz 或以上)	(推薦 Intel Core 2 Duo∖CPU 2.13 GHz 或以上)
內建記憶體	至少 2 GB	至少1GB
影片編輯	Intel Core i7、推薦 CPU 2.53 GHz 或更高	Intel Core i7丶推薦 CPU 2.53 GHz 或以上

■ 其他要求

顯示: 1024×768 像素或更高(推薦 1280×1024 像素或以上)

顯卡:推薦 Intel G965 或以上

註:-

• 如果您的個人電腦達不到上述系統要求,隨附軟體的操作就得不到保證。

• 如需更多資訊,請聯絡電腦製造商。

安裝隨附的軟體

您可以按日曆格式顯示錄好的圖像,並用隨附的軟體進行簡單的編輯。

Windows Vista/Windows 7

• 參閱詳細用戶使用指南顯示中的操作說明。

Windows XP

• 參閱詳細用戶使用指南顯示中的操作說明。

安裝提供軟體(內建)

Everio MediaBrowser 已內建於本攝影機,可供您將影片存檔及編排。同時,還可以供您建立 碟及將影片上傳至 YouTube 以及一般網站。

準備:

- 闔上 LCD 顯示器關掉本機,拔除旅充及電池。
- 用 USB 線連接攝影機跟電腦。



❷在使用者帳號控制畫面中點擊"繼續"

- 過了一下,出現"軟體設定"
- 如果沒有出現,請在"我的電腦" 中雙 擊"JVCAM_APP"圖示。然後在雙 擊"install.exe"
- 5 點擊"Everio MediaBrowser 4"。



備份所有檔案

備份前,確認電腦硬碟上留有足夠的剩餘空間。 如果沒有足夠的剩餘空間,不會開始備份。

- 1 從本機上取下交流電源供應器和電池。
- 2 打開液晶顯示器。



3 連接 USB 電纜,再連接交流電源供應器。



- 用隨附的 USB 電纜連接。
- 2 把交流電源供應器與本機連接。
- 連接交流電源供應器時,本機自動接通電源。
- 務必使用隨附的交流電源供應器。
 ③ 出現"選擇裝置"選單。
- 4 輕按"連接個人電腦"。



5 輕按"備份"。



- 輕按×,退出選單。
- 輕按5,返回上一個畫面。
- 隨附軟體 Everio MediaBrowser 4 在電腦上啟動。

隨後的操作在電腦上進行。

6 選擇影像檔案的來源。



單擊"攝影機中所有空間"

7 開始備份

儲存目的地(PC)

45 THE TURE.			
PETRICIPATION POPULATION	Without South South Street		
GRANTER C			
WHERE IL 7 IN			
TRUE OF			
Second of the second se			
	18	- 18	16

- 備份開始。
- 8 完成備份後,點擊"OK"。

Everio MediaBrowser 4	×
00000000000000000000000000000000000000	
	ОК

註:-

- 備份前,把儲存影片和相片的 SD 卡裝入本機。
- 如果使用隨附軟體 Everio MediaBrowser 4 遇到任何問題,請洽詢"Pixela 用戶支援中心"。
 電話 美國和加拿大(英語):+1-800-458-4029(免費電話) 歐洲(英國、德國、法國和西班牙)
 - (英語/德語/法語/西班牙語):+800-1532-4865(免 費電話) 歐洲其他國家 (英語/德語/法語.西班牙語):+44-1489-564-764
 - 亞洲(英語): +63-2-438-0090 亞洲(中文): 10800-163-0014(免費電話)
- 官網 http://www.pixela.co.jp/oem/jvc/mediabrowser/e/
- 備份前刪除不要的影片。
 備份許多影片很費時間。

"刪除不需要的檔案"(**p**?p.80)

把本機與電腦斷開

1 點擊"安全移除硬體及退出媒體"。



- 2 點擊"安全移除 USB Mass Storage Device"。
- 3 (如果是 Windows Vista) 點擊"OK"。
- 4 取下 USB 電纜, 關閉液晶顯示器。

編排檔案

完成檔案的備份後,加上"家庭旅遊"或"運動會"等標簽加以編排。

這不僅對燒錄光碟有用,而且對查看檔案也有用。

- 1 雙擊 Everio MediaBrowser 4 圖標。
 - 隨附軟體開啟。





Everio MediaBro...

. MediaBro...

2 顯示待編排檔案的月份



3 建立用戶清單。



- 4 點擊錄製日。
 - 顯示該日錄製的檔案的縮圖。
 錄製日期



5 把檔案登錄到已經建立的用戶清單上。



確定影片或相片:-

- 您可以用畫面右上角的"選擇"選單選擇檔案。
- 查看右上角縮圖的影片/相片圖標。



註:-

如果使用隨附軟體 Everio MediaBrowser 4 遇到任何問題,請洽詢"Pixela 用戶支援中心"。

電話	美國和加拿大(英語):+1-800-458-4029(免費電話)
	歐洲(英國、德國、法國和西班牙)
	(英語/徳語/法語/西班牙語) : +800-1532-4865 (免費
	電話)
	歐洲其他國家
	(英語/德語/法語/西班牙語): +44-1489-564-764
	亞洲(英語): +63-2-438-0090
	亞洲(中文):10800-163-0014(免費電話)
官網	http://www.pixela.co.jp/oem/jvc/mediabrowser/e/

把影片複製到光碟上

把經由用戶清單安排的檔案複製到光碟上。

- 1 把一張新光碟插入電腦的可錄 DVD 燒錄器。
- 2 選擇想要的用戶清單。



3 選擇光碟類型。



4 依次選擇要複製到光碟的檔案。



- 點擊"設定"選擇光碟類型。
- 點擊"全選"選擇所有顯示的檔案。
- 選完後,點擊"下一步"。
- 5 設定光碟頂層選單的標題。



- 點擊"設定",選擇選單背景。
- 設定完成後,點擊"開始"。
- 6 完成複製後,點擊"OK"。

Everio MediaBrowser 4	×
0 成功完成。	
	ОК
	影擊

- 註:一
- 以下各類光碟可在隨附軟體 Everilo MediaBrowser 4 上使用。

DVD-R

DVD-R DL

DVD-RW

DVD+R

DVD+R DL

DVD+RW

● 附附軟體 Everio MediaBrowser 4 支援以下格式。 AVCHD

DVD-Video*

*要製作 DVD-Video 光碟,必需安裝額外的軟體。 詳見 Pixela 官網。

http://www.pixela.co.jp/oem/jvc/mediabrowser/e/

- 用 Everio MediaBrowser 4 播放器播放 AVCHD 光 碟。操作方法參閱隨附 Everio MediaBrowser 4 軟體 的幫助檔案。
- 當複製 UXP 錄影模式錄妥的影片,以便燒錄 AVCHD 光碟時,需要在複製前將影片轉換成 XP 錄影模式。
 因此,可能比複製用其它模式錄製的影片耗時更長。
- 要查看 Everio MediaBrowser 4 的幫助檔案,經由 Everio MediaBrowser 4 的選單欄選擇"幫助",或在 鍵盤上按 F1。
- 如果使用隨附軟體 Everio MediaBrowser 4 遇到任何問題,請洽詢"Pixela 用戶支援中心"。

 電
 美國和加拿大(英語): +1-800-458-4029(免

 話
 費電話)

 歐洲(英國、德國、法國和西班牙)

 (英語/德語/法語/西班牙語): +800-1532-4865

 (免費電話)

 歐洲其他國家

 (英語/德語/法語/西班牙語):

 +44-1489-564-764

 亞洲(英語): +63-2-438-0090

 亞洲(中文): 10800-163-0014(免費電話)

 官
 http://www.pixela.co.jp/oem/jvc/mediabrowser/

 網
 <u>e/</u>

在不用隨附軟體的情況下備份檔案

用以下方法把檔案複製到電腦上。

- 1 從本機上取下交流電源供應器和電池。
- 2 打開液晶顯示器。



3 連接 USB 電纜,再連接交流電源供應器。



- 用隨附的 USB 電纜連接。
- ② 把交流電源供應器與本機連接。
- 連接交流電源供應器時,本機自動接通電源。
- 務必使用隨附的交流電源供應器。
 ③ 出現"選擇裝置"選單。
- 4 輕按"連接個人電腦"。



5 輕按"在電腦上播放"。



- 輕按×,退出選單。
- 輕按5,返回上一個畫面。
- 如果 Everio MediaBrowser 4 程式啟動,則關閉

之。

- 螢幕切換後,在電腦上執行操作。
- 6 從"開始"選單選擇"電腦"(Windows Vista)/"我的電 腦"(Windows XP)/"電腦"(Windows 7),然後點擊 "JVCCAM_SD"圖標。
 - 打開有所需檔案的資料夾。
 "檔案和資料夾清單"(☎ p.108)
- 7 把檔案複製到電腦的任何資料夾(桌面等)。

小心:一

當資料夾或檔案在電腦上被刪除/移除/重命名時,就再也不能在本機上播放了。

註:-----

- 要編輯/瀏覽檔案,需使用支援 AVCHD(影片)/
 JPEG(相片)檔案的軟體。
- 在電腦上,上述操作方法可能因所用系統而異。

把本機與電腦斷開

1 點擊"安全移除硬體並退出媒體"。



- 2 點擊"安全移除 USB Mass Storage Device"。
- 3 (如果是 Windows Vista) 點擊"OK"。
- 4 取下 USB 電纜, 關閉液晶顯示器。

檔案和資料夾清單

在內建記憶體和 SD 卡上,按如下方式建立資料夾和檔案。 只有必要時才建立。



小心:-

• 當資料夾或檔案在電腦上被刪除/移除/重命名時,就再也不能在本機上播放了。
複製到蘋果 Mac 電腦

用以下方法把檔案複製到 Mac 電腦上。

- 1 從本機上取下交流電源供應器和電池。
- 2 打開液晶顯示器。



3 連接 USB 電纜,再連上交流電源供應器。



- 用隨附的 USB 電纜連接。
- 2 把交流電源供應器與本機連接。
- 連接交流電源供應器時,本機自動接通電源。
- 務必使用隨附的交流電源供應器。
 - ③ 出現"選擇裝置"選單。
- 4 輕按"連接個人電腦"。



5 輕按"在電腦上播放"。



- 輕按×,退出選單。
- 輕按(,返回上一個畫面。
- JVCCAM_SD"圖標顯示在桌面上。

- 6 開始 iMovie。
 - 隨後的操作在 Mac 電腦上進行。

小心:-

- 當資料夾或檔案在電腦上被刪除/移除/重命名時,就再也不能在本機上播放了。
- 複製到 Mac 電腦上的 MTS 檔案無法匯入至 iMovie。
 要使用 iMovie 中的 MTS 檔案, 需以 iMovie 匯入檔案。

註:—

- 要編輯/瀏覽檔案,需使用支援 AVCHD(影片) /JPEG(相片)檔案的軟體。
- 將本機從電腦去除時,把桌面上的 "JVCCAM_SD" 圖標拖曳到垃圾筒即可。

iMovie 和 iPhoto

您可以用蘋果公司的 iMovie'08,'09,'11(影片)或 iPhoto(相片)把本機上的檔案匯入電腦。

如要檢核系統需求,請從 Apple 選單選擇"關於 Mac"。 您可以確定操作系統版本、處理器和內建記憶體容量。

- 有關 iMovie 或 iPhoto 的最新資訊,請查閱 Apple 網站。
- 如需有關如何使用 iMovie 或 iPhoto 的詳情,請查閱 各軟體的幫助檔案。
- 不能保證所有電腦環境下都能進行此類操作。

Wi-Fi 能力

本機具備 Wi-Fi 功能。

您可使用智慧型手機或電腦,經由無線連接執行下列功能。

功能名稱	能力
	● 您可使用智慧型手機(或電腦)經由直接1對1連線(Wi-Fi Direct)檢查攝影機上
	的畫面,不須經由接取點(LAN 路由器)。
	影片和相片的錄製可在監控中執行。
	(從電腦瀏覽器監控時,影片和相片無法錄製)。
	"經由直接連線進行直接監控(DIRECT MONITORING)"(∎중p.112)
戶內監控	•您可使用無線 LAN 路由器,經由家中的接取點連接到智慧型手機(或電腦),
	檢查隨身攝影機錄製的影像。
	影片和相片的錄製可在監控中執行。
	(從電腦瀏覽器監控時,影片和相片無法錄製)。
	"經由家中的接取點進行畫面監控(INDOOR MONITORING)"(₽3°P.115)
戶外監控	• 當您外出時,您可使用智慧型手機(或電腦),經由網際網路連線檢查攝影機上
	的畫面。
	影片和相片的錄製可在監控中執行。
	(從電腦瀏覽器監控時,影片和相片無法錄製)。
	"經由網際網路進行畫面監控(OUTDOOR MONITORING)"(🖙 p.120)
偵測/郵件	 ● 當攝影機偵測到臉部或物體移動時,相片會自動擷取並經由電子郵件傳送。
	您也可在偵測期間設定攝影機錄製影片。
	"當偵測到臉部或移動時經由電子郵件傳送相片(DETECT/MAIL)"(☞p.122)
影片郵件	 ● 15 秒以下的影片可進行錄製並經由電子郵件傳送。
	"錄製並經由電子郵件傳送影片(VIDEO MAIL)"(🖙 p.124)
電視監控	● 使用無線 LAN 路由器經由希望的接取點,將本機連線到 DLNA 相容的電視。
	(⊈ ≩p.125)
輕鬆儲存	• 經由無線網路連線,儲存所有未備份到電腦的影片和相片。管理檔案也會同時
	儲存。(n 麥p.126)
記錄位置資訊	● 您可使用支援 GPS 功能的智慧型手機,經由直接連線(Wi-Fi Direct),記錄錄
	製現場的位置資訊。
	記錄的位置資訊可在本機隨附的軟體上使用。
	"記錄位置資訊"(📭. 127)
搖攝架(選購)	• 搖攝操作(變更攝影機左/右方向)可將攝影機設置在搖攝架(選購)上,經由智慧
	型手機遙控。
	"使用搖攝架(選購)"(☞p.130)
	● 關於如何連接搖攝架,請參閱搖攝架操作手冊的進一步細節。

本手冊中使用的術語:-

- 在本手冊中,觸控面板上的操作以"輕按"表示。
- 智慧型手機上的按鈕名稱以"選單 MENU"或"返回 RETURN"表示,
 名稱可能會依使用的智慧型手機不同而異。

請同時參閱您智慧型手機的操作手冊。

操作環境

欲使用電腦或智慧型手機檢查攝影機上的畫面,和傳送 影片/相片時,必須符合下列要求。

Android 智慧型手機和平板電腦

- ①作業系統: Android 2.3 或以上版本 (本機不保證可在所有的機型上操作)。
- ②支援 GPS 功能(用於 GPS 錄製)
- ③可以連線到網際網路或 Google Play(必須安裝 "Everio Sync. 2"軟體)

iPhone/iPad/iPod Touch

①作業系統:iOS5.1 或以上版本

(本機不保證可在所有的機型上操作)。

②可以連線到網際網路或"App Store™"(必須安裝軟 體)

電腦

欲從電腦瀏覽器檢查攝影機上的畫面並傳送影片/相片 時,必須符合下列要求。

①作業系統:Windows 7

②支援無線 LAN 或有線 LAN

(攝影機和電腦之間欲使用直接監控功能直接連線時,必需能支援無線 LAN)

③安裝 Windows Media Player 12 或以上版本

 符合的操作環境: Internet Explorer 9 或以上版本

注意:

 不保證操作可在所有的電腦環境下執行。例如,行動 瀏覽器的影片下載功能不支援。

使用 Wi-Fi 的注意事項

Wi-Fi 功能的注意事項

- 不保證在所有的裝置上均可操作。
- 本功能並非設計來做為災難或犯罪預防用。
- 為了避免忘記關閉電源,本機將會在連續使用 10 天後自動關機。
- 讓LCD 顯示器維持打開狀態可使其更容易接收無線 電波。因此,當使用 Wi-Fi 功能時,建議打開 LCD 顯示器。

● 無線 LAN 的保密

無線 LAN 的優點為可取代 LAN 連接線,它使用無線 電波傳輸資訊,因此可在無線電波覆蓋的區域內建立 LAN 連線。然而,無線電波會在電波涵蓋的範圍內 穿透物體(例如牆壁),如果未架構保密設定,會有保 密上的問題發生,例如傳輸的攔截或非法存取。 在無線 LAN 環境下連接網路之前,請閱讀使用中無 線 LAN 裝置的操作手冊,並架構保密設定。未架構 保密設定時可能會增加個人資訊被攔截的風險,例如 使用者名稱,密碼,和您的郵件內容,或網路非法的 存取。

- 由於無線 LAN 的設計方式,注意保密可能會被不尋常或未能預測的方法突破。
- 關於無線 LAN 和網路保密的細節,請洽詢您無線
 LAN 裝置的製造業者。
- JVC 不對本裝置使用時所衍生的任何保密問題,糾紛,損害或損失負責。

本產品使用的無線電波

本產品在 ISM 頻段(2.4 GHz)的無線電波下操作。 雖然使用本產品不需要廣播電台執照,但請謹記下列注 意事項。

■不可在靠近下列場所下使用本產品。

- 工業,科學,或醫療設備,例如微波爐和心律調整器
- 特定的低功率(不需要廣播電台執照的)廣播電台
- 藍芽裝置

上述設備使用和 Wi-Fi 相同的頻段。

靠近上述設備使用本產品可能會造成無線電波干擾,並 導致連線失敗或連線速度下降。此時,請關閉不使用裝 置的電源。

■避免靠近電視機或收音機使用本產品。

電視機或收音機使用和 Wi-Fi 不同的無線電波頻段,因此對本產品或電視/收音機的通訊沒有影響。

然而,當電視/收音機靠近 Wi-Fi 產品時,Wi-Fi 產品發出的電磁波可能會使電視機/收音機的聲音或畫面產生雜訊。

當本機靠近無線設備或廣播電台時可能發生通訊送
 出不正常現象,此時請改變擺放的位置。

■無線電訊號無法穿透加強的鋼材,金屬,或混凝土。本產品使用的無線電波無法穿透加強的鋼材,金屬,或混凝土材料。

如果二個房間或地板使用這些材料隔開時,通訊建立可 能會有困難。

* 當 Wi-Fi 裝置之間有人體隔絕時,通訊也可能會較微弱。

■不可連線到未經授權的無線網路。

當連線後,可能會被視為未授權存取,且您可能會有違 法爭議。

■不可在購買國家以外使用 Wi-Fi 功能。

依據國家而異,無線電波的使用可能會有限制,而且可 能會有違法問題。

輸出/本機帶往海外

當將本機帶往有政府輸出管制的國家(例如古巴,伊拉克,北韓,伊朗,盧安達,和敘利亞,必須要有政府的許可。

經由直接連線進行畫面監控(直接監控 DIRECT MONITORING)

您可利用智慧型手機(或電腦),經由直接連線(Wi-Fi Direct)檢查攝影機上的畫面,不需要經由接取點(無線 LAN 路由器)。

• 影片和相片的錄製可在監控中進行。



注意:-

- 本功能並非設計來做為災難或犯罪預防用。
- 為了避免忘記關閉電源,本機將會在連續使用 10 天後自動關機。
- 當智慧型手機(或電腦)未監控時,攝影機的焦距會固定。
- 當智慧型手機(或電腦)中斷連線後,錄製即停止。
- 即使當智慧型手機(或電腦)監控時,如果超過3小時 沒有操作,攝影機的焦距將會固定。(當攝影機操作 後,聚焦功能會再次作用)。
- 當攝影機遠離智慧型手機(或電腦)的環境下,您可能 會遭遇到經由直接監控建立連線的困難。在此狀況 下,可使用接取點(無線 LAN 路由器)進行連線。

"經由家中的接取點進行畫面監控(戶內監控 INDOOR MONITORING)"(ISP.115)

您所需要的設備

 智慧型手機或 Windows 電腦 (需要與 WPA2 相容的無線 LAN)。

必要的設定

執行下列操作,設定您的攝影機和智慧型手機(或電 腦)。

對於支援 WPS 的智慧型手機,請參閱"Wi-Fi 保護設定 (WPS)"。

*WPS 是藉由簡易按鈕操作即可讓攝影機和智慧型手機進行無線連線的方法。

智慧型手機和攝影機無線連線

利用以下任一方法將智慧型手機連線到攝影機。 ■藉由輸入 Wi-Fi 密碼進行連線

1 輕按"MENU"。

(在攝影機上操作) 將攝影機設定到錄影模式。



- 最上層選單會顯示。
- 2 輕按"Wi-Fi"(奈)符號。



3 輕按"Wi-Fi"選單中的"直接監控" (▲)符號。

(在攝影機上操作)



4 輕按"開始"(→)。 (在攝影機上操作)



 當在"影片記錄格式"選擇 iFrame 時,以下的顯示 將會出現,且錄影模式會切換到 AVCHD 的 60i 模式



5 檢查攝影機螢幕上顯示的 SSID 和 PASS。



6 從您智慧型手機的 Wi-Fi 網路選擇螢幕,選擇步驟 5 中的 SSID,並在密碼螢幕上輸入密碼。 (在智慧型手機(或電腦)上操作)



- 關於智慧型手機(或電腦)連線到 Wi-Fi 網路的細節,請參閱使用中電話終端設備的操作手冊。
 7 連線建立,且令會出現在攝影機螢幕上。



- ■以 Wi-Fi 保護設定(WPS)進行連線
- 1 輕按"MENU"。

(在攝影機上操作) 將攝影機設定到錄影模式。



- ●最上層選單會顯示。
 2 輕按"Wi-Fi"()符號。
 - (在攝影機上操作)



3 輕按"Wi-Fi"選單中的"直接監控" (▲□)符號。

(在攝影機上操作)



4 輕按"開始"(→)。

(在攝影機上操作)



 當在"影片記錄格式"選擇 iFrame 時,以下的顯示 將會出現,且錄影模式會切換到 AVCHD 的 60i 模式。



5 輕按"WPS"。

(在攝影機上操作)



6 在 2 分鐘內啟動智慧型手機(或電腦)的 WPS。 (在智慧型手機(或電腦)上操作)



- 欲啟動 WPS 時,請參閱使用中裝置的操作手冊。
- 7 連線建立, 且 중 會出現在攝影機螢幕上。



從智慧型手機(或電腦)監控畫面 ■智慧型手機(Android/iPhone)

備忘:-

使用此功能之前,必須在智慧型手機上安裝應用程式。

"安裝智慧型手機應用程式"(pp.155)

1 設定直接監控之後,啟動智慧型手機的"Everio sync. 2"。



2 輕按"直接監控"。



3 錄製螢幕會顯示。



● 如何從智慧型手機操作 "使用智慧型手機應用程式" (☞p.155)

■電腦(Windows 7)

輕按攝影機螢幕上顯示的 URL 按鈕。
 (當電腦和攝影機以無線連線時會顯示)。



- 電腦連線的 URL 會出現。
- 2 確認攝影機螢幕上顯示的 URL 開頭為"http://"。



- 確認 URL 之後,輕按"離開"可回到前一螢幕。
- 3 啟動電腦上的 Internet Explorer(網路瀏覽器)並輸入 URL。



• 從網路瀏覽器操作

"使用來自網路瀏覽器的 Wi-Fi 功能"(☞p.168)

經由家中的接取點進行畫面監控(戶內監控

INDOOR MONITORING)

將攝影機和智慧型手機(或電腦)經由無線接取點,連接 到家中的無線 LAN 路由器。

當智慧型手機(或電腦)連接時,您可監控攝影機錄製的 畫面。

• 影片和相片的錄製可在監控中執行。



注意:-

- 本功能並非設計來做為災難或犯罪預防用。
- 為了避免忘記關閉電源,本機將會在連續使用 10 天後自動關機。
- 當智慧型手機(或電腦)未監控時,攝影機的焦距會固定。
- 即使當智慧型手機(或電腦)監控時,如果超過3小時 沒有操作,攝影機的焦距將會固定。(當攝影機操作 後,聚焦功能會再次作用)。

您所需要的設備

- 智慧型手機或 Windows 電腦
- 無線 LAN 路由器(使用具有 Wi-Fi 認證標籤的產品) 備忘:
- 依據使用的無線 LAN 路由器和訊號強度,您可能會 遭遇到無法連線或連線速度太慢的問題。

操作方法

將攝影機連線到接取點(無線 LAN 路由器)



使用下列任一方法將攝影機連線到接取點。

■Wi-Fi 保護設定(WPS)登錄

如果使用中的接取點(無線 LAN 路由器)支援 WPS,依 據以下所述操作。

1 輕按"MENU"。

(在攝影機上操作)



- 最上層選單會顯示。
- 2 輕按"Wi-Fi"(合)符號。
 - (在攝影機上操作)



3 輕按螢幕右下角的>。 (在攝影機上操作)

□10年分1成___1末 | F**7**

i i i	120	
直接監控	戶外監控	影片郵件
E	S.	
戶內監控	偵測/郵件	電視監控

4 輕按"Wi-Fi 常用設定"。(在攝影機上操作)



5 輕按"接取點"。

(在攝影機上操作)



6 輕按"加入"。

(在攝影機上操作)

(t-	接取點		\times
> ?	加入	確定	Ţ

7 輕按"簡易登錄 WPS"。 (在攝影機上操作)



- 8 在 2 分鐘內啟動接取點(無線 LAN 路由器)的 WPS。
 欲啟動 WPS 時,請參閱使用中裝置的操作手冊。
- 9 登録完成之後,輕按攝影機螢幕上的"OK"。 (在攝影機上操作)



■搜尋接取點,並從清單中進行選擇。

事先設定接取點(無線 LAN 路由器)的名稱(SSID)和密碼。

1 輕按"MENU"。

(在攝影機上操作)



• 最上層選單會顯示。

 搜尋結果會出現在攝影機螢幕上。 2 輕按"Wi-Fi"(�)符號。 如果周邊區域沒有接取點,則"無法找到接取點" (在攝影機上操作) 訊息會出現。 ••• 最上層選單 8 從搜尋結果清單輕按需要的接取點名稱(SSID)。 6 (在攝影機上操作) Ellint X 錄影設定 Wi-Fi 特別錄影 50 -----BALLER. 連接設定 媒體設定 ? × V ----1.3 3 輕按螢幕右下角的 >。 **₽** (在攝影機上操作) 再次搜尋 🕆 Wi-Fi \times 9 輸入密碼。 .**...**n 120 (在攝影機上操作) 戶外監控 直接監控 影片郵件 密碼 **G** 刪除 A/a/1 . @ ABC DEF 戶內監控 偵測/郵件 電視監控 GHI JKL MNO N ? • -WXYZ PQRS TUV 輕按"Wi-Fi 常用設定"。 4 (在攝影機上操作) - + 取消 🕆 Wi-Fi X • 輕按螢幕上的鍵盤可輸入字元。字元會在每次輕 -按時變更。 輕鬆儲存 例如, "ABC", 輕按一次可輸入"A", 輕按二次可 輸入"B",或輕按三次可輸入"C"。 ***** ● 輕按"<mark>刪除</mark>"可刪除字元。 Wi-Fi Wi-Fi 常用設定 • 輕按"取消"可退出。 < ¢ • 輕按"A/a/1"可選擇字元輸入型式,大寫字母,小 5 輕按"接取點"。 寫字母,和數字。 (在攝影機上操作) ● 輕按←或→可左右移動一個空格。 Wi-Fi 常用設定 如果無線 LAN 路由器沒有密碼保護,則不需要 \times 密碼。 接取點 10 登錄完成之後,輕按攝影機螢幕上的"OK"。 (在攝影機上操作) ----V -----登錄 ? SSID:****** ENCRYPTION 方式 輕按"加入"。 6 WPA2 (在攝影機上操作) OK $\left[\times\right]$ 중 接取點 ● 亦提供其他方法,例如"**手動登錄**"和"WPS PIN 登録"。請參閱下列連結中的細節。 "登録攝影機的接取點以連接(ACCESS POINT)" (pp.144) 加入 確定 Ð ? 將智慧型手機(或電腦)連線到接取點(無線 LAN 路由器) 7 輕按"搜尋"。(在攝影機上操作) $\left[\times\right]$ ☞ 加入 搜尋 ----• 將智慧型手機(或電腦)連線到家中的接取點(無 -----線 LAN 路由器)。 -----• ?

- 關於連線的細節,請參閱使用中裝置或無線 LAN 路由器的操作手冊。
- 如果智慧型手機(或電腦)已經連線到家中的接取點(無線 LAN 路由器),則不需要此設定。





事先將"Everio sync. 2"安裝到智慧型手機。
 "安裝智慧型手機應用程式"(☞p.155)

■在攝影機上操作

輕按"MENU"。
 (在攝影機上操作)



- 最上層選單會顯示。
- 輕按"Wi-Fi"(奈)符號。 (在攝影機上操作)



3 輕按"戶內監控"(合) (在攝影機上操作)



4 輕按"開始"(→)。
 (在攝影機上操作)



5 開始進行連線。 (在攝影機上協作)

(在攝影機上操作)

, , , ,		
	連接中	
SSID:***		

- 連線的接取點(無線 LAN 路由器)名稱(SSID)會 顯示。
- 6 當攝影機連線到接取點時,下列項目會顯示。



 ● 輕按"URL"以顯示攝影機和瀏覽器連線需要的 URL。

■在智慧型手機上操作

1 設定戶內監控之後,啟動智慧型手機上的"Everio sync. 2"。



輕按攝影機上戶內監控的"開始"以啟動操作。
 2 輕按"戶內監控"。



3 利用您的使用者名稱及密碼登入。



● 使用者名稱為"everio", 且預設密碼為"0000"。
 "變更設定"((☞p.132))

4 錄製螢幕會顯示。



● 如何從智慧型手機操作 "使用智慧型手機應用程式" (☞p.155)

■從電腦(Windows7)監控

1 選攝影機螢幕上顯示的 URL 按鈕。 (當電腦和攝影機以無線連線時會顯示)。



- 電腦連線的 URL 會出現。
- 2 認攝影機螢幕上顯示的 URL 開頭為"http://"。

攝影機網	路資訊	
URL(LAN	l):http://******	
	離開	

- 確認 URL 之後,輕按"離開"可回到前一螢幕。
- 3 動電腦上的 Internet Explorer(網路瀏覽器)並輸入 URL。

6 00	- Windows Internet Explorer	• + ×
*	e	Bi•⊡•⊾•

- 4 用您的使用者名稱和密碼登入。

 - 從網路瀏覽器操作

"使用來自網路瀏覽器的 Wi-Fi 功能"(∎중p.168)

經由網際連線檢查攝影機上的書面 (戶外監控 OUTDOOR MONITORING)

可以經由智慧型手機(或電腦)利用網際網路檢查攝影 機上的畫面。

*欲使用此功能時,必須準備 UPnP(通用型即插即用) 相容的無線 LAN 路由器,和可取得全球 IP 位址的網際 網路連線。

• 影片和相片的錄製均可在監控中執行。



在同一網路設定多台攝影機:



- 欲設定多台攝影機時,您必須固定每一台攝影機的 HTTP 連接埠。
- "變更 HTTP 連接埠(直接監控/戶內監控/戶外監 控)"(pp.136)

您所需要的設備

- 智慧型手機或 Windows 電腦
- 支援 UPnP 的無線 LAN 路由器(使用具有 Wi-Fi 認證 標章的產品)

欲確認 UPnP 是否支援時,請參閱使用中無線 LAN 路 由器的操作手册。

- 以取得的全球 IP 位址進行網際網路連線 *全球 IP 位址為可連線到所有網際網路的 IP 位址。 更多資訊,請連絡您的網際網路服務提供者。 備忘:-
- 依據使用的無線 LAN 路由器和訊號強度, 您可能會 遭遇到無法連線或連線速度太慢的問題。
- 當變焦或搖攝架使用智慧型手機或電腦操作時,反應 時間可能會比手動操作更長。

必要的設定

欲操作時,必須將攝影機經由家中的接取點(UPnP 相 容的無線 LAN 路由器)連線到網際網路。同時,必須有 以下3個設定。

*如果其他功能已經設定,則不需要上述設定。

- 登録接取點 "登録攝影機的接取點以連線(ACCESS POINT)"(p.144)
- 2 取得動態 DNS 帳號 "取得動態 DNS(DDNS)帳號"(歐p.137)
- 3 攝影機上設定帳號 "在攝影機上設定動態 DNS(戶外監控)" (123 p.138) 注意:-
- 即使攝影機登錄已經正確執行,但存取可能會暫時無 法取得,例如當動態 DNS 伺服器關機。欲確認動態 DNS 伺服器是否正常作用時,使用電腦等裝置存取 和檢查 DDNS 伺服器。

http://dd3.jvckenwood.com/user/

操作方法

■攝影機上操作

備忘:-

- 使用此功能之前,必須安裝智慧型手機應用程式。 "安裝智慧型手機應用程式"(pp.155)





- 最上層選單會顯示。
- 2 選"Wi-Fi"(奈)符號。
 - (在攝影機上操作)



3 選"戶外監控"(120%)。 (在攝影機上操作)



4 選"開始"(➡)。 (在攝影機上操作)



始進行連線。 5



- 連線的接取點(無線 LAN 路由器)名稱(SSID)會 顯示。
- 攝影機連線到接取點時,下列項目會顯示。 6



- 智慧型手機連線的 URL(WAN)會出現。 (如果 DDNS 未設定或設定不正確時不會出現)。 ● 當 UPnP 無法使用時,"XUPnP"會顯示。
- 認 URL(WAN)。 7



- 確認 URL 之後,輕按"離開"可回到前一螢幕。
 當 UPnP 無法使用時,"XUPnP"會顯示。

■在智慧型手機上操作

定"戶外監控"之後, 啟動智慧型手機上的"Everio 1 sync. 2" •



輕按攝影機上戶外監控的"開始"以啟動操作。

2 輕按"戶外監控"。



3 用您的使用者名稱和密碼登入。 (如果驗證無法完成)。



● 使用者名稱為"everio", 且預設密碼為"0000"。 "變更設定"(∎~p.132)

4 監控螢幕會顯示。



● 如何從智慧型手機操作 "使用智慧型手機應用程式" (☞p.155)

■從電腦(Windows7)監控

1 Internet Explorer(網路瀏覽器),輸入"在攝影機上操作"確認的 URL(WAN)。



- 2 用您的使用者名稱和密碼登入。
 - 使用者名稱為"everio",且預設密碼為"0000"。
 "變更設定"(p: p.132)

• 從網路瀏覽器操作

"使用來自網路瀏覽器的 Wi-Fi 功能"(📭 .168)

注意:

- 當您外出而欲監控畫面時,必須事先輸入"網路資訊" 上顯示的 URL(WAN),經由網際網路建立連線。
 然而,當您外出時,若您的智慧型手機(或電腦)經由 家中的接取點(無線 LAN 路由器)連線,您無法以相 同的方式監控(操作)。
- 使用變更之後的密碼啟動。
 如果密碼未變更,會有來自其他人未授權存取的高度
 風險。
 同時,避免使用容易猜測的密碼,例如出生日期。

" 設 定 密 碼 (直 接 監 控 / 戶 內 監 控 / 戶 外 監 控)"(☞p.135)

 不保證操作可在所有的電腦環境下執行。例如,行動 瀏覽器的影片下載功能不支援。

注意:-

太頻繁使用可能會造成高額通訊費用,且可能會有通訊量的限制。更多細節,請洽詢您的網際網路或智慧型手機提供者。

- 如果網路連線太慢,影片的畫面可能會跳動,或聲音 可能會中斷或延遲。
- 本功能並非設計來做為災難或犯罪預防用。
- 為了避免忘記關閉電源,本機將會在連續使用 10 天後自動關機。
- 當智慧型手機(或電腦)未監控時,攝影機的焦距會固定。
- 即使當智慧型手機(或電腦)監控時,如果超過3小時 沒有操作,攝影機的焦距將會固定。(當攝影機操作 後,焦距會再次作用)。

當偵測到臉部或動作時經由電子郵件傳送 相片(偵測/郵件 DETECT/MAIL)

當攝影機偵測到臉部或移動時,相片會自動擷取並經由 電子郵件傳送。



備忘:--

- 偵測/郵件 摄取的相片尺寸為 640x360。
- 使用"直接監控/戶內監控/戶外監控"經由智慧型手機 (或電腦)連線的操作甚至可在偵測待機期間執行。
- 當攝影機連線到智慧型手機(或電腦)時,"偵測/郵件 設定"將會暫時停止功能。
- 偵測期間,您可設定本機自動錄製影片。
 "在本機錄製"(urp.134)
- 當偵測頻繁進行時,為了避免太多電子郵件傳送,您可設定電子郵件傳送的時間間隔。
 "設定偵測時間間隔"(x3p.134)

您所需要的設備

- 無線 LAN 路由器(使用具有 Wi-Fi 認證標章的產品)
- 網際網路連線
- 傳送電子郵件的帳號(支援 SMTP。僅可從網路存取 的電子郵件服務無法使用)。

必要的設定

欲傳送電子郵件時,必須事先執行下列設定。

- *如果其他功能已經設定,則不需要上述設定。 1 登録接取點
- "登録攝影機的接取點以連線(ACCESS

POINT)"(p.144)

2 設定傳送電子郵件的帳號

"設定攝影機上寄件人的電子郵件位址"(p3p.139)

3 登録通知郵件收件人的電子郵件位址(最多 8 個位址)

"登録攝影機上收件人的電子郵件位址"(∎중p.141)

操作方法

1 輕按"MENU"。

將攝影機設定到錄影模式。



123

錄製並經由電子郵件傳送影片(影片郵件 VIDEO MAIL)

15 秒以下的影片可進行錄製並經由電子郵件傳送。 利用此功能,短片甚至可以容易每天傳送,例如將小朋 友的成長過程展示給在遠地的祖父母。



備忘:-

- 經由影片郵件傳送的影片規格如下所示:
 - 系統: MP4
 - 影像:-H.264/MPEG-4 AVC baseline profile codec -640x360 解析度
 - -30p 幀幅率
 - -1 Mbps 位元率
 - 聲音:-進階音訊編碼(AAC)系統
 - -48 kHz 取樣率
 - -16 位元
 - -2 聲道

您所需要的設備

- 無線 LAN 路由器(使用具有 Wi-Fi 認證標章的產品)
- 網際網路連線
- 傳送電子郵件的帳號(支援 SMTP。僅可從網路存取 的電子郵件服務無法使用)。

必要的設定

欲傳送電子郵件時,必須事先執行下列設定。 *如果其他功能已經設定,則不需要上述設定。 1 登錄接取點 "登錄攝影機的接取點以連線(ACCESS POINT)"(☞ p.144) 2 設定傳送電子郵件的帳號 "設定攝影機上寄件人的電子郵件位址"(☞ p.139)

- 3登錄收件人的電子郵件位址(最多8個位址)
- "登録攝影機上收件人的電子郵件位址"(📭 .141)

操作方法

- 1 選"MENU"。
 - 將攝影機設定到錄影模式。



最上層選單會顯示。

2 輕按"Wi-Fi"(奈)符號。



3 輕按"影片郵件"(1)。

,#iÓ	120	
直接監控	戶外監控	影片郵件
m	S	
戶內監控	偵測/郵件	電視監控

4 輕按"影片郵件址"。



5 選擇"影片郵件址",然後輕按



0

- 欲顯示母子符號時,輕按電子郵件位址。
- 欲取消電子郵件位址時,再按一次符號。
- 最多可選擇8個電子郵件位址。
- 6 輕按"開始"(→)。



7 按下 START/STOP 按鈕,開始錄製。



● 或,輕按螢幕上的 REC。

5秒倒數計時之後,錄製開始。 8

● 在倒數計時期間,再次按下 START/STOP 按鈕 時,錄製會立刻開始。



- 您可讓錄製進行 15 秒,或按下 START/STOP 按 鈕予以停止。
- 輕按"傳送"。 9



- 影片郵件開始傳送。
- 欲檢查檔案時,輕按"進行播放檢查 "。
- 完成後,輕按"OK"。

注意:-

 ▶ 注意不可造成太多電子郵件傳送。依據提供電子郵件 服務的網際網路提供者而定,電子郵件可能會被標示 為垃圾郵件或可能會超過使用限制。

事先確認網際網路提供者的規定,以確認是否有任何 電子郵件傳送的數量限制。

- 當將其他人設定為收件人時,確認事先取得收件人的 同意。
- 依據電子郵件服務提供者而定,影片郵件的傳送可能 不支援。
- 太頻繁使用可能會造成高額通訊費用,日可能會有通 訊量的限制。更多細節,請洽詢您的網際網路或智慧 型手機提供者。
- 如果您使用本機回覆收到的電子郵件,收件人可能無 法使用本機檢查您回覆的電子郵件。 必須從電腦等裝置檢查本機傳送的電子郵件。
- JVC 不負責任何郵件傳送發生的問題。
- 經由影片郵件擷取的影片不會儲存到攝影機或 SD 卡。
- 已經摘取的影片不會傳送。

在電視上進行畫面監控(TV MONITORING)

您可將本機無線連線到 DLNA 相容的電視,在電視螢 幕上播放本機的相片。(依據使用中的 DLNA 裝置,此 功能可能不提供)。

經由家中的接取點(無線 LAN 路由器)進行連線。

您所需要的設備

- DLNA 相容的裝置 無線 LAN 路由器(使用具有 Wi-Fi 認證標章的產品)

必要的設定

1 將攝影機連線到接取點(無線 LAN 路由器)。 "登録攝影機的接取點以連線(ACCESS

POINT)"(p.144) 2 將 DLNA 相容的裝置連線到接取點(此功能也可使用 連接線進行連線)

*如果其他功能已經設定,則不需要上述設定。

操作方法

- 1 輕按"MENU"
- (在攝影機上操作)



- 最上層選單會顯示。
 輕按"Wi-Fi"(令)符號。
 (在攝影機上操作)
- 2



輕按"電視監控"(▲□)。 (在攝影機上操作) 3

	120	
直接監控	戶外監控	影片郵件
B		
戶內監控	偵測/郵件	電視監控

輕按"開始"(→)。 4 (在攝影機上操作)



5 開始進行連線。
 (在攝影機上操作)



6 連線進行中。



7 連線完成之後,等待 DLNA 裝置啟動。 (在攝影機上操作)



如果攝影機錄製了大量的影片/相片,啟動的等待時間可能會加長。

8 DLNA 裝置操作



- 從 DLNA 裝置,進入 Everio 的相片資料夾以選 擇欲播放的畫面。
- 關於操作細節,請參閱使用中 DLNA 裝置的操作 手冊。
- 9 面出現在 DLNA 裝置的監視器上。 (在 DLNA 裝置上操作)



依據下列說明,執行 DLNA 裝置上的操作。
 關於電視使用的細節,請參閱使用中電視的操作
 手冊。

備忘: ● 如果使用中的 DLNA 相容電視無法偵測到 Everio, 輕按"停止"並再次從步驟 1 開始。

注意:-

- 本功能並非設計來做為災難或犯罪預防用。
- 我們不保證所有 DLNA 相容電視的相容性。
- 此功能也可經由接取點有線連接操作。
- 為了避免忘記關閉電源,本機將會在連續使用 10 天後自動關機。

輕鬆儲存

您可藉由下列容易儲存的步驟,將影片和相片儲存到您 的電腦。

經由家中的無線接取點(無線 LAN 路由器)連線到您的 電腦。

您需要的設備

- 電腦(在您的電腦安裝 Everio 的 LoiLoFit)
 "安裝隨附的軟體"(☎p.94)
- 無線 LAN 路由器(使用具有 Wi-Fi 認證標章的產品)

必要的設定

1 登録攝影機連線到接取點(無線 LAN 路由器)所需的 必要資訊。

"登録攝影機的接取點以連線(ACCESS

POINT)"(p.144)

須事先將電腦連線到接取點。
 *如果其他功能已經設定,則不需要上述設定。

操作方法

- 1 選"MENU"。
 - (在攝影機上操作)



- 最上層選單會顯示。
- 2 選捷徑選單(¹³)。





3 選"輕鬆儲存"。

使用 Wi-Fi(GZ-EX310)

(在攝影機上操作) 建 捷徑選單 建盤鬆樁存 輕鬆儲存 動畫效果 驗乳裝飾效果 微笑約/ 姓名顯示 (文)

4 始進行連線。(在攝影機上操作)



5 連線建立;備份開始。(在攝影機上操作)

輕鬆儲存 處理中 反 停止

按"停止"解除連線。

6 Everio Watcher 會出現在電腦的工作列上。



Everio Watcher

- 欲查看備份和剩餘時間的狀態時,可移動箭頭。
- 7 備份完成。

(在攝影機上操作)



● 輕按"OK",或大約等待 10 秒讓電源自動切斷。

備忘:

• 在執行"輕鬆儲存"之後,建議檢查資料存儲是否

正確。

• 從第二次及以後,只有新添加的資料進行備份。

記錄位置資訊(Location Information)

您可使用智慧型手機,經由直接連線(Wi-Fi Direct),記錄錄製現場的位置資訊



備忘:-

- 欲取得位置資訊時,必須將智慧型手機連線到攝影機,並啟動智慧型手機的應用程式。
 同時,必須設定智慧型手機應用程式的"LOC INFO TRANSINT"。
- "智慧型手機應用程式設定"(∎了p.155)
- 事先啟動智慧型手機的 GPS 功能。
- 記錄的位置資訊可在本機隨附的軟體上使用。

您需要的設備

• 智慧型手機

必須事先設定

操作下列操作,設定您的攝影機和智慧型手機。 對於支援 WPS 的智慧型手機,請參閱"Wi-Fi 保護設定 (WPS)"。

*WPS 是藉由簡易按鈕操作即可讓攝影機和智慧型手機進行無線連線的方法。

■藉由輸入 Wi-Fi 密碼進行連線

1 輕按"MENU"。

(在攝影機上操作) 將攝影機設定到錄影模式。



• 最上層選單會顯示。

2 輕按"Wi-Fi"(奈)符號。

(在攝影機上操作)



3 輕按"Wi-Fi"選單中的"直接監控" (音)符號。

(在攝影機上操作)



4 輕按"開始"(→)。

(在攝影機上操作)



• 當在"影片記錄格式"選擇 iFrame 時,以下的顯示 將會出現,且錄影模式會切換到 AVCHD 的 60i 模式。



5 檢查攝影機螢幕上顯示的 SSID 和 PASS。



6 從您智慧型手機的 Wi-Fi 網路選擇螢幕, 選擇步驟 5中的SSID, 並在密碼螢幕上輸入密碼。 (在智慧型手機(或電腦)上操作)



- 關於智慧型手機(或電腦)連線到 Wi-Fi 網路的細 節,請參閱使用中電話終端設備的操作手冊。
- 7 連線建立, 且 중 會出現在攝影機螢幕上。



■以 Wi-Fi 保護設定(WPS)進行連線

1 輕按"MENU"。

(在攝影機上操作) 將攝影機設定到錄影模式。

	M
(WT)	D
(«PLAY	REC MENU

- 最上層選單會顯示。
- 2 輕按"Wi-Fi"(奈)符號。
- (在攝影機上操作)



3 輕按"Wi-Fi"選單中的"直接監控"

(高)符號。

(在攝影機上操作)

2	🕈 Wi-Fi		\times
	éò	120	
	直接監控	戶外監控	影片郵件
		ł	
	戶內監控	偵測/郵件	電視監控
?	-		

4 輕按"開始"(→)。
 (在攝影機上操作)



 當在"影片記錄格式"選擇 iFrame 時,以下的顯示 將會出現,且錄影模式會切換到 AVCHD 的 60i 模式。



5 輕按"WPS"。 (在攝影機上操作)



- 6 在 2 分鐘內啟動智慧型手機(或電腦)的 WPS。 (在智慧型手機上操作(或電腦))
 - 欲啟動 WPS 時,請參閱使用中裝置的操作手冊。
- 7 連線建立,且 중會出現在攝影機螢幕上。



操作方法

1 啟動智慧型手機的 GPS 功能。 (在智慧型手機上操作)。



- 關於使用智慧型手機的細節,請參閱使用中裝置 的操作手冊。
- 2 啟動智慧型手機的"Everio sync. 2"。



3 輕按"直接監控"。



4 監控螢幕會顯示。



欲變更取得 GPS 位置資訊的時間間隔(OFF-15 秒),輕按 \$\$

"智慧型手機應用程式設定"(📭.166)

- 5 接收位置資訊。
 - (在攝影機上顯示)



- 當 GPS 位置資訊從智慧型手機接收時,符號
 (新)會顯示在攝影機螢幕上。
- 6 開始記錄。

(在攝影機上操作)



• 按下 "START/STOP" 按鈕可啟動正常記錄。

備忘:--

- 手動記錄無法執行。
- 無法切換到到播放模式。

使用搖攝架(Pan Cradle)(選購)

搖攝操作(攝影機左/右,水平方向移動)可將攝影機設置 在搖攝架(選購)上,經由智慧型手機遙控。 欲使用搖攝架時,必須先變更"AV 端子"的設定。 (從攝影機的選單螢幕變更設定。)

■變更 AV 端子的設定。

- AV 端子的預設值為"AV"。欲使用搖攝架時,依據下 列步驟的說明變更設定。
- 1 輕按"MENU"。

(在攝影機上操作)



2 輕按"連接設定"。



3 輕按"AV 端子"。



4 輕按"搖攝架"。



• 輕按 X 可退出設定螢幕。

■將攝影機設定到搖攝架上。

- 關於如何連接搖攝架和攝影機,請參閱搖攝架操作手冊的進一步細節。
- 1 將攝影機設定到搖攝架上。



- 關於如何連接搖攝架和攝影機,請參閱搖攝架操 作手冊的進一步細節。
- 2 將搖攝架的電源切換到"ON"。



3 等待直到搖攝架停止轉動。



• 當電源 ON 時,搖攝架會左/右移動以調整位置。

■從智慧型手機應用程式操作

經由直接監控或戶內監控/戶外監控,將攝影機和智慧型手機連線。

"經由直接連線進行畫面監控(<mark>直接監控)"(127</mark>p.112)

"經由家中的接取點進行畫面監控(戶內監控)"(☞第 115頁)

"經由網際網路進行畫面監控(戶外監控)"(☞p.120)

1 啟動"Everio sync. 2"。



- 確認智慧型手機連線到攝影機之後,啟動應用程式。
- 2 輕按連線方法。



3 輕按← / →以執行搖攝操作。



備忘:-

搖攝操作的速度可用二個步驟設定。
 "變更搖攝操作速度"(1)37-153)

變更設定

欲使用 Wi-Fi 功能時,可能必須在攝影機和智慧型手機 (或電腦)上執行某些設定。

- 登録連線的接取點(無線 LAN 路由器)
 "登録攝影機的接取點以連線(ACCESS POINT)"(137 p.144)
- 取得動態 DNS 帳號 "取得動態 DNS(DDNS)帳號"(☞p.137)
- 在攝影機上設定帳號 "在攝影機上設定動態 DNS(戶外監控)"(☞p.138)
- 設定寄件人的電子郵件位址 "設定攝影機上寄件人的電子郵件位址"(₪ ☞ p.139)
- 登録收件人的電子郵件位址 "登録攝影機上收件人的電子郵件位址"(☞p.141)

選單設定	
設定	細節
直接監控	架構與直接監控相關的各種設定。
	● PASSWORD (密碼)
	設定存取攝影機的密碼。
	"設定密碼(直接監控/戶內監控/戶外監控)"(☞p.135)
	● 強制執行群組持有人(預設值: "ON")
	設定是否取得使用者群組授權。
	OFF:如果支援 Wi-Fi Direct 的裝置連線失敗,請使用此設定。(當設定
	到 OFF 時, 不支援 Wi-Fi Direct 裝置的連線將會停用)。
	"設定 <mark>強制執行群組持有人(直接監控)"(©%P. 136)</mark>
	● HITP PORT() ● HTTP PORT() ● 約売増見() ● 約売増見()
尸内監控	
	● PASSWORD() 投設 但: 0000) 跳 # 定方取 # 見名 # # 40 应应 正 -
	□
	● ΠΠΓΓΓΟΝΤ()投設性. OU) 織再堪影響方面的演技培練。
	★相央广介面沿他的的合理改定。 ● $PASSWORD(貊弧佶 · "0000")$
	" " 我的我们有这些, " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
	[]] 题:定应碼(古接點控/戶內點控/戶外點控)"($prend 135$)
	● UPnP(預設值・"ON")
	。 設定攝影機的 UPnP。
	OFF:停用UPnP。
	ON: 啟用 UPnP。
	"設定攝影機的 UPnP(戶外監控)"(📭 .137)
	● DDNS 設定
	架構與 DDNS 相關的各種設定。
	"設定攝影機的動態 DNS(戶外監控)"(▮중p.138)
	● HTTP PORT(預設值:"80")
	變更攝影機存取的連接埠編號。
	『變更 HTTP 連接埠(直接監控/戶內監控/戶外監控)"(📭 p.136)
影片郵件	● 影片郵件地址
	選擇影片郵件的收件人電子郵件位址。
	"當偵測到臉部或動作時經由電子郵件傳送相片(偵測/郵件)"
	(IGp .122)
	設定寄件人利收件人的電子郵件位址。
	"設定攝影機上寄件人的電子郵件位址"(PGP.139)
	"登録攝影機上收件人的電子郵件位址"(📭 p.141)

使用	Wi-Fi(GZ-EX32	10)
----	---------------	-----

設定	
偵測/郵件	架構與通知郵件相關的各種設定。
	● 偵測/郵件提示。
	選擇 偵測/郵件 的收件人電子郵件位址。
	"當偵測到臉部或移動時經由電子郵件傳送相片(偵測/郵件)"
	(☞第122頁)
	電郵設定
	設定寄件人和收件人的電子郵件位址。
	"設定攝影機上寄件人的電子郵件位址"(📭 p.139)
	"登録攝影機上收件人的電子郵件位址"(📭 p.141)
	● 偵測方式(預設值:"動作偵測")
	設定開始錄製的偵測方法。
	動作偵測:偵測到物體移動時開始錄製。
	臉部檢知:偵測到臉部時開始錄製。
	"設定攝影機的偵測方法(偵測/郵件 設定) "(📭 p.143)
	 ● 偵測間隔(預設值: "10 分鐘")
	設定前一次偵測之後,再次啟用偵測的時間間隔。
	"設定攝影機的偵測時間間隔(影片郵件設定)"(🖙 p.143)
	● 自行錄影(預設值: "ON")
	設定是否在值測期間於攝影機錄製影片。
	OFF:攝影機不錄製影片。
	ON:攝影機錄製影片。
	"設定攝影機自動錄製(值測/郵件 設定)"(marp.144)
	● MAC 位址渦濾(預設值・"OFF")
	藉由設定到"ON", Fverio 可從裝置(TV 監視哭)搜尋、裝置的 MAC 位址
	》和出版定到 GHT 呈Hone 与使教置(HT 监例出)及导,教置的 Hinte 也显 亦 有 事 牛 容 録 到 Fverio 。
	OFF·信田UPnP。
	ON · 即田 LIPnP 。
	"的田 MAC 位址過濾(需祖幹控)"(r∞p 150)
	电航面航台的 $M O 应加 同半 马豆稣到解》 (\sim 2 n)$
	●电丁野什苡仁
	一般宣旗於機的 MAC 位址(『客P.151)
	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
	-
	」 建立 QR 临以使用 ₩I-FI(LSp.176)
	[伊用密碼保護網路設定 (C3 P.152)
	"WI-FI 設定初始設化"(☞p.153)

設定密碼(直接監控/戶內監控/戶外監控)

設定存取攝影機所需的密碼。

- 最多8個字元(只可使用字母,數字和符號),大小寫 有關。
- 1 輕按"MENU"。

(在攝影機上操作)



• 最上層選單會顯示。

2 輕按"Wi-Fi"(令)符號。

(在攝影機上操作)



3 輕按"戶內監控"(金)或"戶外監控"(金)。 (在攝影機上操作)

🗇 Wi-Fi		\times
, # 0	120	NI T
直接監控	戶外監控	影片郵件
	ł	
戶內監控	偵測/郵件	電視監控
? =		-> •

4 輕按"密碼"。

(在攝影機上操作)



5 輸入密碼。

(在攝影機上操作)



- 預設密碼為"0000"。(戶內監控/戶外監控)
- 輕按螢幕上的鍵盤可輸入字元。字元會在每次輕 按時變更。

例如,"ABC",輕按一次可輸入"A",輕按二次可輸入"B",或輕按三次可輸入"C"。

- 輕按"<mark>刪除</mark>"可刪除字元。
- 輕按"取消"可退出。
- 輕按"A/a/1"可選擇字元輸入型式,大寫字母,小 寫字母,和數字。
- ●輕按←或→可左右移動一個空格。

6 輕按"確定"。

(在攝影機上操作)

● 輕按"確定"之前,設定將不會儲存。



備忘:

● 當設定到"OFF"時,不支援 Wi-Fi Direct 裝置的連線 將會停用。

變更 HTTP 連接埠(直接監控/戶內監控/戶外監控)

變更存取攝影機的連接埠編號。 當設定多台戶外監控攝影機時有效。

1 輕按"MENU"。

(在攝影機上操作)



- 最上層選單會顯示。
- 2 輕按"Wi-Fi"(奈)符號。
- (在攝影機上操作)



3 輕按"直接監控"/"戶內監控"/"戶外監控" (在攝影機上操作)

	120	
直接監控	戶外監控	影片郵件
合		
戶內監控	偵測/郵件	電視監控

4 輕按"HTTP 埠"

(在攝影機上操作)



5 輸入連接埠編號。(在攝影機上操作)

設定攝影機的 UPnP (戶外監控)

設定攝影機的 UPnP。

1 輕按"MENU"。

(在攝影機上操作)



- 最上層選單會顯示。
- 2 輕按"Wi-Fi"(令)符號。

(在攝影機上操作)



3 輕按"戶外監控"(^企)。

(在攝影機上操作)

, iii Ò	120	
直接監控	戶外監控	影片郵件
	ł	
戶內監控	偵測/郵件	電視監控

4 輕按"UPnP"。

(在攝影機上操作)



5 輕按"ON"或"OFF"以進行選擇。



- 選擇"ON"可啟用 UPnP。
- 選擇"OFF"可停用 UPnP。

取得動態 DNS 帳號

取得動態 DNS(DDNS)帳號後,即使經由網際網路存取本機時 IP 位址變更,本機也可在網路上正常使用。

只有 JVC 動態 DNS 服務可在攝影機上設定。
 欲取得(登錄)帳號時,執行下列步驟。

從瀏覽器存取下列 URL 並登錄帳號。
 (在電腦或智慧型手機上操作)

http://dd3.jvckenwood.com/user/

將電子郵件位址設定成您的使用者名稱。

- 2 確認您已經收到登錄位址的確認電子郵件,並存取 電子郵件中所列的 URL。 (在電腦或智慧型手機上操作)
- 3 設定攝影機上登錄的使用者名稱和密碼。
 (在攝影機上操作)。
 "在攝影機設定動態 DNS(DDNS)
 (戶外監控)"(□☎p.138)
- 4 執行"戶外監控"。

(在攝影機上操作)。 如果"戶外監控"在動態 DNS 設定啟用後執行,攝影 機將會存取動態 DNS 伺服器。

- 5 輕按"攝影機網路資訊"以確認 URL(WAN)顯示。
 - (登錄完成)

"經由網際網路進行畫面監控(戶外監 控)"(∎중p.120)

注意:-

- 如果您在3天內未從攝影機存取動態DNS伺服器,
 登錄將會取消。
 此時,必須再次執行登錄。
- 如果攝影機上設定的使用者名稱和密碼不正確,登錄 將無法完成。確認使用者名稱和密碼是否正確。
- 如果您1年內未存取動態DNS伺服器,已經成功的 登錄也會取消。

在攝影機設定動態 DNS (戶外監控)

在攝影機上設定取得帳號的動態 DNS 資訊。 "取得動態 DNS(DDNS)帳號"(☞ p.137)

- 1 輕按"MENU"。
 - (在攝影機上操作)



- 最上層選單會顯示。
- 2 輕按"Wi-Fi"(令)符號。
- (在攝影機上操作)



3 輕按"戶外監控"(3)。

(在攝影機上操作)

·=0	120	
直接監控	戶外監控	影片郵件
	S.	
戶內監控	偵測/郵件	電視監控

4 輕按"DDNS 設定"。

(在攝影機上操作)



5 輕按"DDNS",然後輕按"ON"(在攝影機上操作)

6 輸入 DDNS 設定(使用者名稱/密碼)

(在攝影機上操作)



 輕按螢幕上的鍵盤可輸入字元。字元會在每次輕 按時變更。

例如, "ABC", 輕按一次可輸入"A", 輕按二次可輸入"B", 或輕按三次可輸入"C"。

- 輕按"<mark>刪除</mark>"可刪除字元。
- 輕按"取消"可退出。
- 輕按"A/a/1"可選擇字元輸入型式,大寫字母,小 寫字母,和數字。
- ●輕按←或→可左右移動一個空格。
- 設定完成之後,輕按"確定"。

備忘:--

• 只有 JVC 動態 DNS 服務可在攝影機上設定。

設定攝影機上寄件人的電子郵件位址

設定攝影機上用於傳送電子郵件的位址。 備忘:

• 當使用 Gmail 做為寄件人的郵件位址時,某些設定 可以省略。

擁有 Gmail 帳號的使用者建議使用 Gmail。

輕按"MENU"。 1

(在攝影機上操作)



- 最上層選單會顯示。
- 2 輕按"Wi-Fi"(�)符號。



(在攝影機上操作)

輕按螢幕右下角的>。 3 (在攝影機上操作)

		M
直接監控	戶外監控	影片郵件
	ł	
戶內監控	偵測/郵件	電視監控

輕按"Wi-Fi常用設定"。 4 (在攝影機上操作)



輕按"電郵設定"。 5 (在攝影機上操作)

(1-	Vi-Fi 常用設定	\times
	郵件設定	
• ?		

6 輕按"寄件人電郵"。 (在攝影機上操作) ◎ 郵件設定 寄件人電郵 收件人電郵 ? 7 輕按"下一步"。 (在攝影機上操作) 雷郵址 輸入傳送『偵測/郵件』及 『影片郵件』用的電郵址 下一項 @ 1 1 1 1 1 • 輕按"變更"可變更已經設定的內容。 • 輸入電子郵件位址, 並輕按"確定"。

電郵址 ****	*****	**** <mark>_</mark>		
A/a/1	. @	ABC	DEF	刪除
+	GHI	JKL	MNO	Ť
	PQRS	TUV	WXYZ	
確定		- +		取消

×

Ð

 \mathbf{X}

•

- 輕按螢幕上的鍵盤可輸入字元。字元會在每次輕 按時變更。
- 輕按"刪除"可刪除字元。
- 輕按"取消"可退出。
- 輕按"A/a/1"可選擇字元輸入型式,大寫字母,小 寫字母,和數字。
- • 輕按←或→可左右移動一個空格。

 • 設定完成之後,輕按"確定"。

輕按"下一步"。 8 (如果使用 Gmail, 輕按"跳過") (在攝影機上操作)



- 輕按"變更"可變更已經設定的內容。 進入 SMTP 伺服器並輕按"確定" • ' 0

SMTP 何服 ****	266 *****	****_		-
A/a/1	. @	ABC	DEF	刪除
t	GHI	JKL	MNO	\rightarrow
	PQRS	TUV	WXYZ	
確定		- +		取消

使用 Wi-Fi(GZ-EX310)

- 輕按螢幕上的鍵盤可輸入字元。字元會在每次輕 按時變更。
- 輕按"<mark>刪除</mark>"可刪除字元。
- 輕按"<mark>取消</mark>"可退出。
- 輕按"A/a/1"可選擇字元輸入型式,大寫字母,小 寫字母,和數字。
- 輕按←或→可左右移動一個空格。
- 設定完成之後,輕按"確定"。

9 輕按"變更"可變更 SMTP 連接埠。 (如果使用 Gmail,輕按"跳過") (在攝影機上操作)

SMTP 連接埠		\mathbf{X}
SMTP 連掛 如有需 5	建卓已設定如下 要可作更改 87	
更改	跳過	
@ 🗊 👖	E 1 ×	Ð

● 變更 SMTP 連接埠編號(依需要)並輕按"確定"。

		**		
	1	2	3	刪除
t	4	5	6	+
	7	8	9	
確定		0		取消

- 輕按螢幕上的鍵盤可輸入字元。字元會在每次輕 按時變更。
- 輕按"<mark>刪除</mark>"可刪除字元。
- 輕按"取消"可退出。
- 輕按←或→可左右移動一個空格。
- 設定完成之後,輕按"確定"。
- 10 輕按"變更"可變更授權。

(如果使用 Gmail,輕按"跳過") (在攝影機上操作)





11 輕按"下一步"。

(如果使用 Gmail,	輕按"跳過")
(在攝影機上操作)	

使用者名稱	$\overline{\times}$
使用者名和 如有需要 TE	₩已設定如下 要可作更改 ST
更改	跳過
@ 1 1	💷 👤 🔌 🔁

- 如果"認證方式"設定到"無",則下列項目不會出現。
- 輕按"更改"可變更已經設定的內容。
- 輸入使用者名稱並輕按"確定"。



- 輕按螢幕上的鍵盤可輸入字元。字元會在每次輕 按時變更。
- 輕按"<mark>刪除</mark>"可刪除字元。
- 輕按"取消"可退出。
- 輕按"A/a/1"可選擇字元輸入型式,大寫字母,小 寫字母,和數字。
- 輕按←或→可左右移動一個空格。
- 設定完成之後,輕按"確定"。
- 12 輕按"下一步"。(在攝影機上操作)



- 如果"認證方式"設定到"None 無",則下列項目不 會出現。
- 輕按"更改"可變更已經設定的內容。
- ·輸入密碼並輕按"確定"。



- 輕按螢幕上的鍵盤可輸入字元。字元會在每次輕 按時變更。
- 輕按"刪除"可刪除字元。
- 輕按"取消"可退出。
- 輕按"A/a/1"可選擇字元輸入型式,大寫字母,小 寫字母,和數字。
- 輕按←或→可左右移動一個空格。
- 設定完成之後,輕按"確定"。

13 輕按"離開"或"傳送測試郵件"。

(在攝影機上操作)

內容設定如下 郵件址 SMTP 伺服器 SMTP 連接埠 認證方式 使用者名稱	: text@gmail.com : smtp.gmail.com : 587 : SMTP(TLS) : test
離開	傳送測試郵件

輸入寄件人的電子郵件位址。
輸入 SMTP 伺服器位址。
當 SMTP 連接埠編號需要變更
時,使用此設定。
當驗證方法需要變更時,使用
此設定。
輸入使用者名稱

注意:-

- 必須事先取得電子郵件帳號。
- 某些網路基礎的郵件位址不支援此功能。
- 此為 2012 年 12 月之前的 Gmail 設定。
 如果 Gmail 規格已經變更,必須執行手動設定。
- 使用 Gmail 以外的位址時,設定的資訊請洽詢郵件 服務提供者(網路提供者等)。

登録攝影機上收件人的電子郵件位址

在攝影機上登錄收件人的電子郵件位址

- 1 輕按"MENU"。
 - (在攝影機上操作)



- 最上層選單會顯示。
- 2 輕按"Wi-Fi"(令)符號。
 - (在攝影機上操作)



3 輕按螢幕右下角的 >。 (在攝影機上操作)

.iin	1 h	
直接監控	戶外監控	影片郵件
龠		
戶內監控	偵測/郵件	電視監控

4 輕按"Wi-Fi 常用設定"。 (在攝影機上操作)



5 輕按"郵件設定"。

(在攝影機上操作)



6 輕按"收件人電郵"。

(在攝影機上操作)



7 輕按"加入"。

(在攝影機上操作)



8 輸入收件人的電子郵件位址。



 輕按螢幕上的鍵盤可輸入字元。字元會在每次輕 按時變更。

例如,"ABC",輕按一次可輸入"A",輕按二次可輸入"B",或輕按三次可輸入"C"。

- 輕按"刪除"可刪除字元
- 輕按"<mark>取消</mark>"可退出。
- 輕按"A/a/1"可選擇字元輸入型式,大寫字母,小 寫字母,和數字。
- ●輕按←或→可左右移動一個空格。
- 設定完成之後,輕按"確定"。
- 9 據使用中的功能,在輕按"偵測/郵件"或 "影片郵件"之後,輕按"確定"。



 輕按"偵測/郵件"和偵測/郵件的收件人電子郵件 位址之後,符號(毫)會出現。

- 輕按"影片郵件"和影片郵件的收件人電子郵件位 址之後,符號(¹¹)會出現。
- 欲取消時,再按一次符號。

備忘:—

• 收件人的電子郵件位址最多可登錄8個。

注意:-

- 當將其他人設定為收件人時,確認事先取得收件人的 同意。
- 確認錯誤通知是否已經送到寄件人的電子郵件位址 (必須使用電腦或類似裝置,因為從攝影機無法進行 確認)。

若未收到通知:請參閱"無法傳送電子郵件",並依據狀 況調整設定。

如果收到通知:確認通知的內容。

*備註

如果收到錯誤通知,請勿繼續使用相同的設定傳送電 子郵件。依據提供者而定,您可能會被標記為垃圾郵 件寄件人。



設定攝影機自動錄製(偵測/郵件設定)

設定是否於偵測期間在攝影機上錄製影片。

- 1 輕按"MENU"。
 - (在攝影機上操作)



- 最上層選單會顯示。
- 2 輕按"Wi-Fi"(奈)符號。

(在攝影機上操作)



 2 輕按"偵測/郵件"(←)。 (在攝影機上操作)

.=0	120	
直接監控	戶外監控	影片郵件
	P.	
戶內監控	偵測/郵件	電視監控

4 輕按"自行錄影"。

(在攝影機上操作)



5 輕按"ON"或"OFF"以進行選擇。



- 選擇"ON"時可在攝影機上錄製影片。
- 選擇"OFF"時不可在攝影機上錄製影片。

登録攝影機的接取點以連線(ACCESS POINT)

有4個方法可以登錄連線的接取點(無線 LAN 路由器)。

Wi-Fi 保護設	此為最簡易的登録方式。
定(WPS)登錄	驗證方法和無線 LAN 設定會在
	WPS 自動執行,以便在裝置之間容
	易登録連線設定。
搜尋和登錄	搜尋會執行以找出接取點。
	從搜尋結果清單選擇和登錄接取點。
手動登錄	手動輸入名稱和驗證方法以登錄接
	取點。
WPS PIN 登錄	將攝影機的 WPS PIN 碼輸入接取
	點以進行登録。

備忘:-

 當登錄多個接取點時,您可從清單輕按需要的項目, 將連線變更到其他的接取點。

■Wi-Fi 保護設定(WPS)登錄

1 輕按"MENU"。

(在攝影機上操作)



- 最上層選單會顯示。
- 2 輕按"Wi-Fi"(令)符號。

(在攝影機上操作)



3 輕按螢幕右下角的 >。 (在攝影機上操作)

🗇 Wi-Fi		\times
	120	N. Contraction of the second s
直接監控	戶外監控	影片郵件
	d l	
戶內監控	偵測/郵件	電視監控
?		
- 4 輕按"Wi-Fi 常用設定"。 ■搜尋和登録 (在攝影機上操作) 1 輕按"MENU"。 \times 🕆 Wi-Fi (在攝影機上操作) -11 Μ 輕鬆儲存 D WT 常用設定 < t 5 輕按"接取點"。 **«PLAY** REC MENU (在攝影機上操作) • 最上層選單會顯示。 Wi-Fi 常用設定 8 \times 2 輕按"Wi-Fi"(令)符號。 接取點 (在攝影機上操作) ••• 最上層選單 ----------錄影設定 特別錄影 Wi-Fi -----• ? 50 6 輕按"加入"。 連接設定 媒體設定 × ? (在攝影機上操作) 3 輕按螢幕右下角的>。 \times 중 接取點 (在攝影機上操作) 🗇 Wi-Fi \times . 120 戶外監控 影片郵件 直接監控 確定 加入 • **G** **B** 戶內監控 偵測/郵件 電視監控 7 輕按"簡易登錄 WPS"。 ? 2 Ð (在攝影機上操作) 4 輕按"Wi-Fi 常用設定"。 $\left[\times\right]$ 佘 加入 (在攝影機上操作) 簡易登錄 WPS 🕆 Wi-Fi X ----------輕鬆儲存 ----• ? **~*** Wi-Fi Wi-Fi 常用設定 8 在 2 分鐘內啟動接取點(無線 LAN 路由器)的 WPS。 < t • 欲啟動 WPS 時,請參閱使用中裝置的操作手冊。 登錄完成之後,輕按攝影機螢幕上的"OK"。 5 輕按"接取點"。 9 (在攝影機上操作) (在攝影機上操作) Wi-Fi 常用設定 \times 8 登錄 接取點 SSID:******** ENCRYPTION 方式 -----WPA2 ------OK t
 - 6 輕按"加入"。(在攝影機上操作)

使用 Wi-Fi(GZ-EX310)



7 輕按"搜尋"。





- 搜尋結果會出現在攝影機螢幕上。
- 從搜尋結果清單輕按需要的接取點名稱(SSID)。 8 (在攝影機上操作)



輸入密碼。 9

(在攝影機上操作)



• 輕按螢幕上的鍵盤可輸入字元。字元會在每次輕 按時變更。

例如,"ABC",輕按一次可輸入"A",輕按二次可輸 入"B",或輕按三次可輸入"C"。

- 輕按"刪除"可刪除字元
 輕按"取消"可退出。
- 輕按"A/a/1"可選擇字元輸入型式,大寫字母,小 寫字母,和數字。
- 輕按←或→可左右移動一個空格。
- 如果無線 LAN 路由器沒有密碼保護,則不需要 密碼。

10 登錄完成之後,輕按攝影機螢幕上的"OK"。 (在攝影機上操作)

SSID:****		
ENC	RYPTION 方式	
	WPA2	
	ОК	

■手動登録

- 1 輕按"MENU"。
 - (在攝影機上操作)



• 最上層選單會顯示。

2 輕按"Wi-Fi"(令)符號。



3 輕按螢幕右下角的 >。 (在攝影機上操作)

		120	
	直接監控	戶外監控	影片郵件
ſ		ł	
	戶內監控	偵測/郵件	電視監控

4 輕按"Wi-Fi 常用設定"。 (在攝影機上操作)



5 輕按"接取點"。

(在攝影機上操作)



6 輕按"加入"。

(在攝影機上操作)



7 輕按"手動"。

(在攝影機上操作)



8 輸入接取點(無線 LAN 路由器)的名稱(SSID)並輕按 "確定"。

(在攝影機上操作)



 輕按螢幕上的鍵盤可輸入字元。字元會在每次輕 按時變更。

例如,"ABC",輕按一次可輸入"A",輕按二次可輸入"B",或輕按三次可輸入"C"。

- 輕按"刪除"可刪除字元
- 輕按"取消"可退出。
- 輕按"A/a/1"可選擇字元輸入型式,大寫字母,小 寫字母,和數字。
- 輕按←或→可左右移動一個空格。

9 選擇驗證方法(保密)的類型。(在攝影機上操作)



• 依據您的路由器設定進行選擇。

10 當驗證方法非設定為"無"時,輸入密碼並輕按"確定 "。

0

(在攝影機上操作)



 輕按螢幕上的鍵盤可輸入字元。字元會在每次輕 按時變更。

例如,"ABC",輕按一次可輸入"A",輕按二次可輸入"B",或輕按三次可輸入"C"。

- 輕按"删除"可删除字元
- 輕按"取消"可退出。
- 輕按"A/a/1"可選擇字元輸入型式,大寫字母,小 寫字母,和數字。
- ●輕按←或→可左右移動一個空格。
- 11 登録完成之後,輕按攝影機螢幕上的"OK"。 (在攝影機上操作)

SSID:****		
ENC	RYPTION 方式	
	WPA2	-
	ОК	

■WPS PIN 登錄

1 輕按"MENU"。



- 最上層選單會顯示。
- 2 輕按"Wi-Fi"(奈)符號。

(在攝影機上操作)



3 輕按螢幕右下角的>。(在攝影機上操作)

	éò	120		
	直接監控	戶外監控	影片郵件	
ſ		d I		
	戶內監控	偵測/郵件	電視監控	

4 輕按"Wi-Fi 常用設定"。 (在攝影機上操作)



5 輕按"接取點"。

(在攝影機上操作)



6 輕按"加入"。

(在攝影機上操作)



7 輕按"WPS PIN"

(在攝影機上操作)

(† 1	心入	\times
	WPS PIN	
?		t)

- PIN 碼將會出現。
- 8 將攝影機上顯示的 PIN 碼輸入到接取點(無線 LAN 路由器)。
 - 關於如何輸入 PIN 碼的細節,參閱使用中 Wi-Fi 裝置的操作手冊。
- 9 輕按"開始"。

(在攝影機上操作)

WPS PIN	
PIN:** 為接取點輯 然後觸摸	俞入此號碼 "開始"
開始	停止
用始	停止

PIN 碼輸入到無線 LAN 路由器之後,輕按"開始"。
 (如果輸入密碼之前輕按"開始",則連線無法建立)。

10 登録完成之後,輕按攝影機螢幕上的"OK"。 (在攝影機上操作)

	登錄	
SSID:****	******	*******
ENC	RYPTION 方式	
	WPA2	
	OK	

編輯接取點的 LAN 設定(無線 LAN 路由器)

依據狀況進行變更,例如當您想要固定攝影機的 IP 位 址時。

- 1 輕按"MENU"。
 - (在攝影機上操作)



- 最上層選單會顯示。
- 2 輕按"Wi-Fi"(令)符號。

(在攝影機上操作)



3 輕按螢幕右下角的>。

(在攝影機上操作)

, i i		N. C.
直接監控	戶外監控	影片郵件
	ł	
戶內監控	偵測/郵件	電視監控

4 輕按"Wi-Fi 常用設定"。

(在攝影機上操作)



5 輕按"接取點"。

(在攝影機上操作)

(t-	Wi-Fi 常用設定	\times
	接取點	
$\overline{\mathbf{v}}$		
?		I

- 6 輕按"LAN 設定"。
 - (在攝影機上操作)

🧟 m	uAP5	X
	使用	
	刪除	
	LAN 設定	
?		€)

- 輕按"使用"可使用選定的接取點。
- 輕按"刪除"可刪除登錄的接取點。
- 7 執行 LAN 設定。(當"DHCP"設定為"OFF"時) (在攝影機上操作)



- 設定完成之後,輕按"OK"。
- LAN 設定包含下列項目。

DHCP	ON:從 DHCP 伺服器自動取得 IP
	位址。
	OFF:必須設定"IP 位址"," <mark>子網</mark>
	路遮罩","預設閘道","主 DNS",
	和"副 DNS"。
IP 位址	輸入 IP 位址。
子網路遮罩	輸入子網路遮罩。
預設閘道	輸入預設閘道。
\pm DNS/	輸入主和副 DNS 伺服器的 IP 位址。
副 DNS	

設定密碼(直接監控)

設定直接監控的密碼。(8 到 32 個字元)

- 1 輕按"MENU"。
 - (在攝影機上操作)



- 最上層選單會顯示。
- 2 輕按"Wi-Fi"(令)符號。

(在攝影機上操作)



 ∰ 輕按"Wi-Fi"選單中的"直接監控"
 (▲)符號。
 (在攝影機上操作)

- i i	120	
直接監控	戶外監控	影片郵件
1	A	
戶內監控	偵測/郵件	電視監控

4 輕按"密碼"。

(在攝影機上操作)



5 輸入密碼。

(在攝影機上操作)

密碼	-			
A/a/1	. @	ABC	DEF	刪除
+	GHI	JKL	MNO	\rightarrow
	PQRS	TUV	WXYZ	
確定		- +		取消

- 輕按螢幕上的鍵盤可輸入字元。字元會在每次輕按時變更。
 例如,"ABC",輕按一次可輸入"A",輕按二次可輸入"B",或輕按三次可輸入"C"。
- 輕按"刪除"可刪除字元
- 輕按"取消"可退出。
- 輕按"A/a/1"可選擇字元輸入型式,大寫字母,小 寫字母,和數字。
- ●輕按←或→可左右移動一個空格。
- 設定完成之後,輕按"確定"。
- 6 輕按"確定"。
 (在攝影機上操作)
 - "確定"輕按之前,設定將不會儲存。

啟用 MAC 位址過濾(電視監控)

啟用"MAC ADDRESS FILTER", Everio 可從裝置(電 視監控)搜尋;裝置的 MAC 位址必須事先登錄到 Everio。

1 輕按"MENU"。

(在攝影機上操作)



- 最上層選單會顯示。
- 2 輕按"Wi-Fi"(奈)符號。





- 3 輕按"電視監控"。
- 4 輕按"MAC 位址過濾"。
- 5 選擇"ON"或"OFF"。

備忘:—

• 如果"MAC 位址過濾"啟用時沒有 MAC 位址登錄,則 Everio 無法從所有的裝置搜尋。

登錄 MAC 位址(電視監控)

將電視監視器的 MAC 位址登錄到 Everio。

- 1 輕按"MENU"。
 - (在攝影機上操作)



- 最上層選單會顯示。
- 2 輕按"Wi-Fi"(令)符號。

(在攝影機上操作)



- 3 輕按"電視監控"。
- 4 輕按"MAC 位址過濾"。
- 5 輕按"加入"。
- 6 進入電視監控的 MAC 位址。
 - 輕按螢幕上的鍵盤可輸入字元。
 - 輕按"刪除"可刪除字元。
 - 輕按"取消"可退出。
 - 輕按"A/a/1"可變更字元。
 - 輕按←或→可左右移動一個空格。
 - 設定完成之後,輕按"確定"。
 - 關於檢查 MAC 位址登錄的細節,請參閱使用中 裝置的操作手冊。

檢查攝影機的 MAC 位址

顯示攝影機的 MAC 位址。

- 1 輕按"MENU"。
 - (在攝影機上操作)



● 最上層選單會顯示。

輕按"Wi-Fi"(奈)符號。 (在攝影機上操作)



3 輕按螢幕右下角的 >。 (在攝影機上操作)

(te	Wi-Fi		[\times
10		120	M	
Ĩ	直接監控	戶外監控	影片郵件	
		Solution		
ţ	与內監控	偵測/郵件	電視監控	
?	-			•

4 輕按"Wi-Fi 常用設定"。 (在攝影機上操作)

🕆 Wi-Fi	X
輕鬆儲存	
Wi-Fi Wi-Fi Wi-Fi開設定	
? (Ð

5 輕按"MAC 位址"。



- 攝影機的 MAC 位址將會顯示。
 (上方顯示直接連線時的位址,而下方顯示連線到接取點的 MAC 位址。)
- 設定完成之後,輕按"確定"。
- 檢查完成之後,輕按"確定"。

使用密碼保護網路設定

設定密碼以鎖定和保護網路設定。

- 1 輕按"MENU"。
 - (在攝影機上操作)



- 最上層選單會顯示。
- 2 輕按"Wi-Fi"(令)符號。

(在攝影機上操作)



3 輕按螢幕右下角的>。 (在攝影機上操作)

	120	N.
直接監控	戶外監控	影片郵件
	P	
戶內監控	偵測/郵件	電視監控

4 輕按"Wi-Fi 常用設定"。

(在攝影機上操作)



5 輕按"鎖定設定"(位於第二頁)。(在攝影機上操作)



6 鎖定密碼。(最多4個字元)
 (在攝影機上操作)



- 輸入4位數的密碼。
- 輕按"刪除"可刪除字元。
- 輕按"取消"可退出。
- 輕按←或→可左右移動一個空格。
- 設定完成之後,輕按"確定"。

Wi-Fi 初始設定

將本機 Wi-Fi 設定恢復到預設值。

- 1 輕按"MENU"。
 - (在攝影機上操作)



- 最上層選單會顯示。
- 2 輕按"Wi-Fi"(令)符號。

(在攝影機上操作)



3 輕按螢幕右下角的 >。 (在攝影機上操作)

		ă.
直接監控	戶外監控	影片郵件
戶內監控	偵測/郵件	電視監控

4 輕按"Wi-Fi 常用設定"。

(在攝影機上操作)



5 選"初始化"(位於第二頁)。(在攝影機上操作)



6 選"是"。

(在攝影機上操作)



- 欲取消時,輕按"否"。
- 當輕按"是"後,網路設定會恢復到預設值。

變更搖攝操作速度

經由智慧型手機變更搖攝架(選購)的操作速度。 可選擇2種選項之一: "高速"或"低速"。

關於如何使用搖攝架的細節,請參閱下列內容。
 "使用搖攝架(選購)"(■3 p.130)

■經由智慧型手機變更設定

1 輕按章。

確認攝影機和智慧型手機經由 Wi-Fi 連線, 且監控 螢幕顯示在智慧型手機上。



2 輕按"搖拍操作速度"。



3 輕按"高速"或"低速"。

監控	
監視中	
<i>•</i>	
搖拍操作速度	
高速	
低速	\bigcirc
取消	
Saul / Annon	
比賽得分	
比賽得分設定 設定比賽得分及隊伍	
連接設定	

使用智慧型手機應用程式

- 藉由安裝"Everio sync. 2"智慧型手機軟體,攝影機上 的畫面可從遠距檢查,並可錄製影片/相片和執行變 焦操作。
- 您也可經由 Wi-Fi 將攝影機錄製的畫面傳送到智慧型
 手機,以觀看您智慧型手機或平板電腦上錄製的畫面。

安裝智慧型手機應用程式。





■Android 智慧型手機

- 1 輕按應用程式清單上的"Play store"。
- 2 搜尋"Everio Sync. 2"應用程式。
- 3 輕按"Everio Sync. 2"應用程式。
- 應用程式的詳細資訊將會顯示。
- 4 輕按"安裝"。
 - 存取本機資料或功能的應用程式,顯示使用資料 或功能的螢幕將會顯示。
- 5 確認內容並輕按"下載"。
 - 下載將會開始。

刪除應用程式

①輕按應用程式清單上的"Play store"。 ②按下選單按鈕並輕按"My apps"。

一系列先前下載的應用程式將會顯示。
 ③輕按"Everio Sync. 2"應用程式。
 ④輕按"卸載",然後輕按"OK"。

備忘:

Google Play 的規格變更時不會事先告知。 關於操作細節,參閱 Google Play 的協助檔案。

iPhone/iPad/iPod Touch

- 1 輕按主螢幕上的"App Store"。
- 2 搜尋"Everio Sync. 2"應用程式。
- 3 輕按"Everio Sync. 2"應用程式。
 應用程式的詳細資訊將會顯示。
- 4 輕按"FREE"→"安裝"。
 - 在密碼輸入螢幕輸入密碼。
 - 下載開始。
 - 下載的應用程式將會自動加入到主螢幕。

刪除應用程式

1按住主螢幕上的"Everio sync. 2"應用程式。2輕按 X 以確認刪除。

備忘:

App Store™的規格變更時不會事先告知。 關於操作細節,參閱 App Store™的協助檔案。

操作智慧型手機應用程式

- 螢幕上的指示
- "螢幕上的指示" (₽₴₽ p.155)
- 傳送影片
- "傳送影片(AVCHD 格式)"(p3p.159)
- "傳送影片(iFrame 格式)"(📭 p.162)
- 傳送相片
- "傳送相片"(**₽**☞p.164)
- 變更設定
- "智慧型手機應用程式設定"(map.166)

螢幕上的指示

_	直接監控	
÷Ö	直接連接至攝影機-您可以使用比 費計分功能。	
	戶內監控	
1	經由接取點連接。須先登錄接取點。	
_	戶外監控	
12h	經網上連接。必須登錄接取點及 DDNS。	
2	·**	



■索引螢幕(AVCHD影片/iFrame影像/StillImage相片)



■傳送螢幕。



比賽得分螢幕



注意:

 當 iPhone/iPad 連線到行動電話網路時, iPhone/iPad 的"Everio Sync. 2"無法使用。欲使用此功能時,利 用 Wi-Fi 連線到攝影機或接取點。

使用標記

輸入標記以便稍後容易找到畫面。

■Android 和 iOS 的共通功能

1 當錄製影片時,輕按"Marking(標記)"。



2 在您想要標記的畫面輕按標記符號(■)。



- 當畫面標記後,5 秒內不可以再做下一個標記。
- 輕按"Monitor(監控)"可返回監控螢幕。

■做標記時的攝影機螢幕顯示



• 當畫面標記時,標記符號將會顯示。

使用比賽得分

各種運動比賽的得分可以和影片畫面一起記錄。 同時,錄製的位置可做標記,以便稍後想要觀看時可以 容易找到畫面。

■Android 和 iOS 的共通功能

1 輕按"Game Score(比賽得分)"。



2 輕按得分卡。



• 到步驟 5 可保持隊伍的設定不變。

3 輕按"隊伍選擇"。



輕按"隊名"可變更隊名和顏色,並加入隊伍。

4 選擇隊伍,然後輕按"OK"。





6 當比賽開始時,輕按"Game Start(開始)"。



7 當得分時,輕按數字。



- 輕按得分隊伍的數字按鈕。
- 欲修改得分時,輕按得分卡。
- 輕按"Undo"按鈕可取消最新輸入的得分。
- 當得分確認後,5 秒內不可以再輸入得分。

8 標記喜愛的畫面。



- 輕按標記符號(▶)可標記喜愛的畫面
- 當畫面標記後,5 秒內不可以再做下一個標記。

- Game Score
- 9 當比賽結束時,輕按"Game End"。

- 如果"要離開嗎?"出現,輕按"OK"。
- 比賽結束之後,影片錄製會繼續進行,直到錄製
 停止。
- 輕按"Monitor(監控)"可返回步驟1的監控螢幕。
 備忘:
- 隊伍名稱和顏色,畫面的背景可在錄製之前設定。
- 依據比賽的類型選擇得分按鈕。
- 標記操作之後,5秒內不可以再輸入得分。但是得分可藉由變更比賽得分設定,在標記操作之後立即輸入。

"比賽得分設定"(p3p.166)





1隊伍名稱和得分

隊伍名稱可在錄製之前設定。(使用字母和數字) "比賽得分設定"(☞p.166) ②比賽得分記錄符號

傳送影片(AVCHD 格式)

將 AVCHD 格式錄製的影片傳送到智慧型手機。

• 傳送的影片會被轉換成以下的格式。

項目	細節	
系統	MP4	
影像	編解碼器	H.264/MPEG-4AVC
		baseline profile
	解析度	1280X720(3.6 Mbps)
	*位元率在()中指示	640X480(1.5 Mbps)
	幀幅率	30p
聲音	編碼系統	AAC
	取樣率	48 kHz
	位元	16 位元
	聲道	2 聲道

1 啟動智慧型手機上的"Everio sync. 2"。



- 確認智慧型手機連線到攝影機之後,啟動應用程式。
- 2 選擇攝影機的連線型式。



- 輕按目前的連線型式。
- 錄製螢幕將會出現。

3 輕按"Index (索引) "。



4 在 Index 螢幕中,輕按需要傳送的畫面。

Monitor	Index	*
	23:43 [00h07m	11 18s]
	22:43 [00h01m	0 8s]
	/ / 17:16 [00h02m	10s]
	14:19 [00h00m	36s]
AVCHD	iFrame	日本

● 確認"AVCHD"標籤指示在螢幕下方。

5 檔案會以特定時間長度的分散檔案顯示。在欲傳送的檔案輸入確認標記(①),並輕按右下方的傳送標記符號(②)。



- 選定畫面檔案的編號會指示在左下方的確認標 記旁邊。
- 欲設定傳送影片的長度時,請參閱以下說明。
- "智慧型手機應用程式設定"(📭.166)
- 6 輕按"傳送"。



● 輕按"取消"可取消操作。

7 "傳送"開始。



- 輕按"<mark>取消</mark>"可取消操作。
- 8 傳送完成之後,輕按"OK"。

完成

Nex Sex	37
	2
ОК	
檢查	
分享	

- 欲播放和檢查影片時,輕按"檢查"。(僅 Android)
- 欲上傳影片時,輕按"分享"。(僅 Android)

輕按需要的服務,然後進行上傳程式。 欲使用服務時,必須事先登錄。

■手動傳送

您可設定傳送影片的長度。

①輕按步驟5的"手動"。

②在開始點,輸入影片的開始時間。

使用捲動指標制定影片的長度。(10 到 300 秒) ③確認設定之後,輕按"傳送",然後再次輕按"傳送"。



- 輕按"+""-"可設定影片傳送的開始點(分/秒)。
- 傳送影片的長度可使用捲動指標調整。
- 傳送影片的長度設定愈長,傳送影片的時間也愈長。

傳送影片(iFrame 格式)

將 iFrame 格式錄製的影片傳送到智慧型手機。(依據使用中的智慧型手機而定,影片可能無法播放)。

- 傳送的影片會以原始的檔案格式傳送。
- 1 啟動智慧型手機上的"Everio sync. 2"。



- 確認智慧型手機連線到攝影機之後,啟動應用程式。
- 2 選擇攝影機的連線型式。



- 輕按目前的連線型式。
- 錄製螢幕將會出現。

3 輕按"Index (索引)"。



4 從螢幕下方的標籤選擇"iFrame"。

Monitor	Index	*
C.M	19:50 [00h00m	/ 11 004s]
	13:49 [00h00m	/ 11 108s]
	11:00 [00h00m	/ 11 101s]
	11:00 [00h00m	01s]
AVCHD	iFrame	日本

- 輕按"Monitor(監控)"可返回監控螢幕。
- 輕按 🏶 可移動到選單設定螢幕。

	2013/1/29	
to ale	9:59	
6	[00h00m22s]	
	2013/1/29	
720	9:22	
	 [00n00m34s] 	
	2013/1/29	
	9:21	
	[00h00m24s]	
		0
AVCHD	iFrame S	till Image

5 在 Index(索引)螢幕中,輕按需要傳送的畫面。 7 "傳送"開始。

- 輕按" Monitor(監控)"可返回監控螢幕。
- 輕按 # 可移動到選單設定螢幕。

6 輕按"傳送"。



● 輕按"取消"可取消操作。

	 Ц
)件 /井 /吉 /兴	
準備傳送	
1/1	

- 輕按"<mark>取消</mark>"可取消操作。
- 8 傳送完成之後,輕按"OK"。



● 欲播放和檢查影片時,輕按"檢查"。(僅 Android)

● 欲上傳影片時,輕按"分享"。(僅 Android) 輕按需要的服務,然後進行上傳程式。 欲使用服務時,必須事先登錄。

傳送相片

您可將錄製的相片傳送到智慧型手機。 如果原始相片的高寬比為 4:3,當傳送時,畫面會被 降階到 1600X1200。 如果原始相片的高寬比為 16:9,當傳送時,畫面會被 降階到 1920X1080。

1 啟動智慧型手機上的"Everio sync. 2"。



- 確認智慧型手機連線到攝影機之後,啟動應用程式。
- 2 選擇攝影機的連線型式。

æð.	直接監控 直接連接至攝影機。悠 費計分功能。	欧可以使用比
畲	戶內監控 經由接取點連接·須外	七登錄接取點。
(ii)	戶外監控 經網上連接。必須登錄 DDNS。	绿接取點及
2		演示

- 輕按目前的連線型式。
- 錄製螢幕將會出現。

3 輕按"Index (索引) "。



4 從螢幕下方的標籤選擇"Still Image(相片)"。

	Monitor	Index	()
		2013/1/29 9:41	
		2013/1/22 13:46	
		2012/11/21 20:43	2
		2012/11/21 20:43	
		2012/11/21 20:43	
	AVCHD	iFrame	Still Image
● 輕按"	Monitor(監打	<mark>空)</mark> "可返回!	監控螢幕。

• 輕按 • 可移動到選單設定螢幕。

5 在欲傳送相片的勾選框(①)輸入確認,並輕按右下 7 "傳送"開始。 方的傳送標記符號(②)。



- 輕按"Back 再按 Monitor "可返回監控螢幕。
- 輕按 Back 再按 ♣可移動到選單設定螢幕。
- 6 輕按"傳送"。

Back		
	00:00:00 -	- 00:00:22
您可以傳 機	送影片或相》	↑至智能手
傳送		取消

● 輕按"取消"可取消操作。

		1	
準備傳述	ž		
1/1			

- 輕按"取消"可取消操作。
- 8 傳送完成之後,輕按"OK"。

完成



- 欲播放和檢查相片時,輕按"檢查"。(僅 Android)
- 欲上傳相片時,輕按"分享"。(僅 Android)
 輕按需要的服務,然後進行上傳程式。
 欲使用服務時,必須事先登錄。

智慧型手機應用程式設定

您可變更智慧型手機應用程式的設定。

■Android 和 iOS 的共通功能

1 輕按 。



2 輕按需要的設定。



項目	細節
監控	切換螢幕的監控功能 ON/OFF。(勾
	選時可設定到"ON")
搖拍速度	選擇搖攝架(選配)的操作速度為高
	速/低速。
位址資訊傳送間隔	選擇使用直接監控時取得 GPS 位
	置資訊的時間間隔。(OFF-15 秒)
傳送影片長度	設定傳送到智慧型手機的影片長
	度。(10-300 秒)
	僅可使用 AVCHD 格式的影片。
傳送影片尺寸	選擇傳送到智慧型手機影片的解析
	度。("1280×720"或"640×360")
	僅可使用 AVCHD 格式的影片。
比賽得分 設定	輸入比賽得分的記錄方法,和隊伍資
	訊。
	"比費得分設定"(ICP p.166)
URL	輸入攝影機經由無線網路連線到智
	慧型手機的網址。
HIIP 認證	設定戶內監控/戶外監控的使用者名
	· 伸和密饰。 范凯的使用来名预为 "manaria"(用
	旗設的使用石名梅局 eveno (固定) 应用为 mar = 10000"。
	(可必堪影響)
百场悲早分彩	
<u>史</u> 英月京巴杉 「 「 に 「 眠 に 描 式	这字府京。 設定確田程式店田市防止知慧刑手
行业理时很少	或定愿用住以使用中的正自意空子 機進入睡眠档式。
	(勾骝時可停止睡眠模式)。
	·····································
授權協議	顯示軟體的授權協議。(僅 Android)
備亡·	

11用示い

當連線到戶內監控/戶外監控時,如果未輸入或輸入 不正確,您將會被提示輸入網址 URL 或 HTTP 授權。

比賽得分設定

輸入比賽得分的記錄方法,和隊伍資訊。

■Android 和 iOS 系統的共通功能

1 輕按





說明

比賽得分設定	欲顯示"主隊"和"客隊"時,輕按0" 隊伍名稱"。 ②"隊名"和"顏色"可藉由輕按每一 個按鈕進行設定。 ③選擇"隊名"可顯示輸入隊伍名稱 的螢幕。輕按欄位可輸入隊伍名稱 的螢幕。輕按欄位可輸入隊伍名 稱,並按下"OK"。 ④從調色盤輕按需要的顏色,選擇 "顏色"。 輕按+按鈕可增加新的隊伍。 輕按+按鈕可增加新的隊伍。 輕按"得分按鈕設定"可最多選擇 4 種得分按鈕。每個數字表示每次可 加入的得分。請依據比賽的類型選 擇按鈕。
	(一分、二分、三分、四分按鍵)
更換背景色彩	設定比賽得分螢幕的背景顏色。
優先處理得分	得分可藉由選擇勾選框,在標記操
	作之後5秒內輸入。然而,當得分
	確認後,標記位置會改變。
說明	顯示協助檔案。
備忘:————	
• 常谷録隊伍名稱	時,由智慧型手機輸入的"\"標記會在

細節

設定隊伍名稱及顏色。

項目

隊伍名稱

· 當豆球隊伍名梅時,田智慧型于機輸八的17標記曾在 攝影機上以"\"(反斜線)顯示。

使用網路瀏覽器的 Wi-Fi 功能

您可連線到攝影機,並使用電腦網路瀏覽器的 Wi-Fi 功能。

- 螢幕上的指示
- "螢幕上的指示" (📭 .168)

螢幕上的指示

■錄製螢幕



備忘:-

• 當串流格式為 MotionJPEG 時,全螢幕按鈕不會顯示。

注意:-

串流格式的特性如下:
 Full HD/SD(MPEG-2 TS 格式)
 -攝影機的聲音可從瀏覽器檢查。
 -錄製操作無法從瀏覽器執行。

MotionJPEG

- -攝影機的聲音可從瀏覽器播放。
- -錄製和變焦操作可從瀏覽器執行。
- 以 Full HD 或 SD 連續執行監控 12 小時後,監視器的畫面會自動停止。(欲重新啟動時,必須按下重新載入按 鈕)
- 欲使用 Full HD 或 SD 時,必須事先安裝 Windows Media Player 12。
- 網路速度或電腦性能可能會造成螢幕延遲。
- 如果延遲嚴重,必須定期重新載入螢幕。
 (重新載入螢幕後,螢幕可能需要一些時間才會顯示)。
- 播放 Full HD 時,必須使用具備下列系統要求的電腦。
 CPU Intel Core 2 Duo 2 GHz 或以上

2 GB 記憶體或以上

■影片索引(AVCHD)



■影片索引(iFrame)



- 欲下載影片時,輕按縮圖。
- ■相片索引<mark>(Still Image)</mark>



• 欲下載相片時,輕按縮圖。

■偵測/郵件 設定螢幕

即使無法接觸到攝影機,但例如偵測方法和收件人的電子郵件位址等的通知郵件設定可做變更。

在 Everio 機中登錄收件人電郵址(至多 8 個) *選妥的位址會出現檢查符號



故障排除

直接監控

故障	對策對策對策
無法連線到攝影機。	● 確認 Wi-Fi 連線是否成功建立。
(必須有 URL)	● 確認 Wi-Fi 是否連線到"DIRECT-**EVERIO"。
	● 確認智慧型手機(或電腦)是否連接到攝影機。
	• 攝影機和終端設備(智慧型手機或電腦)的電源關閉和重新啟動之後,再次嘗試。
當電腦連線到攝影機時,無	● 當直接監控時,攝影機會做為接取點。
法瀏覽電腦上的網際網路。	大部分的電腦(或智慧型手機)無法同時連線到多個接取點。
	同樣地,如果電腦(或智慧型手機)已經經由無線 LAN 連線到網際網路,則網際網
	[2] [2] [2] [2] [2] [2] [2] [2] [2] [2]
	● 重新将電腦連線到通堂做為網際網路連線使用的無線 AN 路中哭。如里電腦音
	小海接到摄影機, 從雷腦山斷攝影機的海線。(登錄的又稱為
	● 「「」」」 明心版上「「」」「19月17年17~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
家隊以軍日中斷以延進	● 如木梢的还反迥慢,於该和其日马比曾平幽,以延姓马比曾安取里。 。(尚为卿叹测曉哭哄)江泥司北会田为索叭的州北五戀号手。
	● (高為網路瀏見品时)処理り能習凶為电脑的性能間愛敵里。 如果中达投学訊点式"Full UD"。即初後列"CD"式"Mation。IDFO"并再次賞試。
	□ 如果审流格式設定成 Full FD ,則切換到 SD 或 Molion-JPEG 业冉次言訊。
	• (富為智慧型主機時)嘗試變更位置和時間以找到訊號強度良好的環境。
_ 本機自動關機。	● 為了避免忘記關閉電源,本機將會在連續使用 10 天後自動關機。
無法設定焦距。	● 當智慧型手機(或電腦)未監控時,攝影機的焦距會固定。
	● 即使當智慧型手機(或電腦)監控時,如果超過3小時沒有操作,攝影機的焦距將
	會固定。(當攝影機操作後, <mark>聚焦功能</mark> 會再次作用)。
連線中斷,或"無法連線"訊	• 在訊號強度良好的地方再次建立連線。如果裝置之間的距離太遠,裝置之間有
息顯示	物體,或當微波爐或其他的無線裝置使用時,傳輸速度可能會降低,或連線可
	能會失敗。
	• 如果連線無法再次建立,重新啟動終端設備(智慧型手機或電腦)。
	• 如果攝影機距離智慧型手機(或電腦)太遠,依據環境而定,直接監控的連線建立
	可能會有困難。在此狀況下,請經由接取點(無線 LAN 路由器)進行連線。

接取點(無線 LAN 路由器)

故障	對策
無法偵測到接取點(無線	● 確認接取點(無線 LAN 路由器)的距離是否太遠,或之間是否有隔離物體。
LAN 路由器)。	● 如果使用中的接取點(無線 LAN 路由器)進入 SSID 隱形模式,執行手動登錄或
	在登録之前暫時停用隱形模式。
	● 在多個接取點的環境,您可能無法經由搜尋找到需要的接取點。在此狀況下,
	以手動方式増加接取點。
無法連線到接取點(無線	● 確認密碼是否正確。
LAN 路由器)。	● 當手動連線時,確認 SSID 或驗證方法是否正確。
使用的接取點(無線 LAN 路	● 如果接取點(無線 LAN 路由器)的設定未曾從其預設值變更,則檢查下列項目。
由器)不確定。	-確認指示初始設定的標籤是否貼在接取點(無線 LAN 路由器)的機殼上。
	-檢查接取點(無線 LAN 路由器)操作手冊上的預設設定。
接取點(無線 LAN 路由器)的	參閱使用中接取點(無線 LAN 路由器)的操作手册。
密碼不確定。	
無法經由 Wi-Fi 保護設定	● 不支援 WPS 以外的簡易連線方法。執行連線接取點的搜尋。
(WPS)連線	● 關閉攝影機電源,然後再次嘗試。

戶內監控(在室內連線)

故障	對策
無法連線到攝影機。	● 確認 Wi-Fi 連線是否成功建立。
(必須有 URL)	 確認攝影機和終端設備(智慧型手機或電腦)是否連線到相同的接取點。
	• 攝影機和終端設備(智慧型手機或電腦)的電源關閉和重新啟動之後,再次嘗試。
從網路瀏覽器存取的 URL	 當戶內監控啟動後,輕按攝影機螢幕上顯示的"攝影機網路資訊"。將
不確定。	"URL(LAN):"顯示的位址輸入到網路瀏覽器以進行存取。
當從網路瀏覽器存取時沒有	 如果您已經安裝第三台影片播放機,影像和聲音可能會無法正常播放。
影像和聲音。	● 當傳送到網路瀏覽器時,如果串流格式設定成"Motion-JPEG",則不會有聲音從
	瀏覽器輸出。
	 如果影片錄製正在進行中,則不會有聲音從瀏覽器輸出。
無法存取輸入的 URL。(無	• 確認攝影機正常連線到接取點(無線 LAN 路由器)。(🛜 出現在攝影機螢幕上)。
法找到)	• 確認電腦正常連線到接取點(無線 LAN 路由器)。如果電腦連線到網際網路,則
	應該可以連線。
	● 確認 URL 是否正確。
無法存取輸入的 URL。	● 輸入您的使用者名稱和密碼。
(必須有密碼)	使用者名稱為"everio"(固定)且預設密碼為"0000"(可做變更)。
影像或聲音中斷或延遲	 • 如果網路速度過慢,影像和聲音可能會中斷,或延遲可能會變嚴重。
	 (當為網路瀏覽器時)延遲可能會因為電腦的性能而變嚴重。
	如果串流格式設定成"Full HD",則切換到"SD"或"Motion-JPEG"並再次嘗試。
	"Wi-Fi 規格"(📭 p.176)
	 (當為網路瀏覽器時)如果延遲嚴重,則定期重新載入螢幕。
	• (當為智慧型手機時)嘗試變更位置和時間以找到訊號強度良好的環境。
本機自動關機。	 為了避免忘記關閉電源,本機將會在連續使用 10 天後自動關機。
無法設定焦距。	 當智慧型手機(或電腦)未監控時,攝影機的焦距會固定。
	• 即使當智慧型手機(或電腦)監控時,如果超過3小時沒有操作,攝影機的焦距將
	會固定。(當攝影機操作後,焦距會再次作用)。
連線中斷,或"無法連線"訊	• 在訊號強度良好的地方再次建立連線。如果裝置之間的距離太遠,裝置之間有
息顯示	物體,或當微波爐或其他的無線裝置使用時,傳輸速度可能會降低,或連接可
	能會失敗。
	• 如果連線無法再次建立,重新啟動終端設備(智慧型手機或電腦)。
螢幕無法更新或維持黑色	● 確認攝影機和接取點是否正確連線。
	如果攝影機中途從接取點中斷連線,畫面可能無法在終端設備(智慧型手機或電
	腦)上偵測到。

外部監控(從網際網路連線)

故障	對策
從網路瀏覽器存取的 URL	 當戶外監控啟動後,輕按攝影機螢幕上顯示的"攝影機網路資訊"。
不確定。	將"URL(LAN):"顯示的位址輸入到網路瀏覽器以進行存取。
URL(WAN)未出現在網路資	● 如果攝影機未設定動態 DNS, URL(WAN)將不會出現。
訊上。	欲設定動態 DNS 時,執行下列步驟。
	1.使用您的電腦,以 JVC 動態 DNS 服務取得帳號。(URL?)
	2.登入 JVC DNS 並取得動態 DNS 服務。(如何?)
	3.在攝影機上設定取得動態 DNS 的使用者名稱和密碼。
	● 如果攝影機未設定動態 DNS, URL(WAN)將不會出現。
	欲設定動態 DNS 時,執行下列步驟。
	1.使用您的電腦,以 JVC 動態 DNS 服務取得帳號。
	http://dd3.jvckenwood.com/user/
	2.登入 JVC DNS 並取得動態 DNS 服務。
	3.在攝影機上設定取得動態 DNS 的使用者名稱和密碼。
	*只有 JVC 動態 DNS 服務可在攝影機上設定。
無法存取輸入的 URL。(無	● 此功能無法在二個或以上的路由器環境中使用。
法找到)	● 確認動態 DNS 使用者名稱和密碼是否正確。
	• 使用的路由器與 UPnP 不相容, 或 UPnP 關閉。確認使用中路由器的操作手册,
	並將 UPnP 打開。
	 攝影機的"UPnP"設定為"OFF"。(預設值設定為"ON")。
	將"UPnP"設定到"ON"。
	● 依據提供者的服務條款,可能無法取得全球 IP 位址。"確認全球 IP 位址
	● 確認走谷伊用網路通訊埠 80 的終端設備(例如網路向服器)已經任網路中設定,
	32 26 37 26 36 36 36 37 36 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37
	「IIF 建按焊 。 "緣声 UTTD 油 按 拒
	(且按监控/户内监控/户外监控) (magn 136)
	 ● 攝影機和終端設備(智慧型手機或電腦)的電源關閉和重新啟動之後,再次嘗試。
影像或聲音中斷或延遲	 如果網路速度過慢,影像和聲音可能會中斷,或延遲可能會變嚴重。
	● (當為網路瀏覽器時)延遲可能會因為電腦的性能而變嚴重。
	如果串流格式設定成"Full HD",則切換到"SD"或"Motion-JPEG"並再次嘗試。
	"Wi-Fi 規格"(📭 p.176)
	 ● (當為網路瀏覽器時)如果延遲嚴重,則定期重新載入螢幕。
	 (當為智慧型手機時)嘗試變更位置和時間以找到訊號強度良好的環境。
本機自動關機。	 為了避免忘記關閉電源,本機將會在連續使用 10 天後自動關機。
無法設定焦距。	● 當智慧型手機(或電腦)未監控時,攝影機的焦距會固定。
	 即使當智慧型手機(或電腦)監控時,如果超過3小時沒有操作,攝影機的焦距將
	會固定。(當攝影機操作後,焦距會再次作用)。
連線中斷,或"無法連線"訊	• 在訊號強度良好的地方再次建立連線。如果裝置之間的距離太遠,裝置之間有
息顯示	物體,或當微波爐或其他的無線裝置使用時,傳輸速度可能會降低,或連接可
	能會失敗。
	● 如果連線無法再次建立,重新啟動終端設備(智慧型手機或電腦)。

使用 Wi-Fi(GZ-EX310)

螢幕無法更新或維持黑色	● 確認攝影機和接取點是否正確連線。
	如果攝影機中途從接取點中斷連線,畫面可能無法在終端設備(智慧型手機或電
	腦)上偵測到。
"XUPnP"顯示。	當 UPnP 失效時,"XUPnP"將會顯示。
	● 檢查使用中的無線 LAN 路由器是否和 UPnP 相容。
	(參閱使用中的無線 LAN 路由器的操作手册,或洽詢路由器的製造業者)。
	● 使用中的無線 LAN 路由器和 UPnP 相容時,啟用 UPnP 功能。
	• 如果 UPnP 功能啟用時符號不消失,將使用中的無線 LAN 路由器和攝影機中的
	電源關閉並重新打開,然後再次嘗試。
雖然"XUPnP"顯示,但無法	● 當"UPnP"設定成"OFF"時,"XUPnP"將不會顯示。在此狀況下,將"UPnP"設定
連線	為"ON"。
	• 當連接埠 80 由其他經由 UPnP 的裝置使用時,則連線無法建立。必須將攝影機
	重新連線。
	● 當攝影機的"HTTP 連接埠"(預設值為"80")被另外的裝置使用時,連線無法建
	立。必須變更攝影機的"HTTP 連接埠"。
	"變更 HTTP 連接埠
	(直接監控/戶內監控/戶外監控)"(☞p.136)

電子郵件(通知郵件,影片郵件	‡)
故障	對策
無法傳送電子郵件。	● 確認電子郵件伺服器的設定是否正確。
	● 確認寄件人的電子郵件位址設定是否正確。
	● 確認使用者名稱和密碼是否正確。
	● 如果您使用非來自提供者的電子郵件服務,必須變更 SMTP 設定。
	• 某些來自網路瀏覽器或電子郵件軟體(SMTP)的免費電子郵件服務可能有不允
	許電子郵件傳送的預設 SMTP 設定值。
	使用之前,變更 SMTP 設定以使電子郵件可傳送。
傳送的電子郵件無法接收。	• 確認錯誤通知是否已經送到寄件人的電子郵件位址(必須使用電腦或類似裝
	置,因為從攝影機無法進行確認)。
	-若未收到通知:參閱"無法傳送電子郵件"。並依據狀況調整設定。
	-如果收到通知:確認通知的內容。
	*註:如果收到錯誤通知,請勿繼續使用相同的設定傳送電子郵件。依據提供者
	而定,您可能會被標記為垃圾郵件寄件人。
無法將畫面附加到電子郵	● 依據提供者,某些附加檔案可能會被刪除。請利用其他的免費電子郵件服務。
件。	
本機自動關機。	 為了避免忘記關閉電源,本機將會在連續使用 10 天後自動關機。
無法設定焦距。	(當為 <mark>偵測/郵件</mark> 設定)
	• 當在通知郵件待機時,焦距會固定。首先執行攝影機設定,然後才能啟用通知
	郵件。
	如果在攝影機設定完成之前通知郵件啟動,焦距可能無法正確設定。在此狀況
	下,必須暫時停用通知郵件,然後再次啟用。

影片/相片傳輸	
故障	對策
無法將影片和相片傳送到 智慧型手機(或電腦)。	● 確認標的媒體(智慧型手機或電腦)的剩餘容量。

Wi-Fi 規格

Wi-Fi 規格

項目	細節
無線 LAN 標準	IEEE802.11b/g/n(2.4GHz 頻段)
Wi-Fi 保密	加密:WEP,WPA,WPA2 *WPA 和 WPA2 僅支援個人模式(PSK)。

直接監控/戶內監控/戶外監控 ■當使用 Everio Sync. 2 時

項目	細節
支援的終端設備	iPhone/iPad/iPod Touch:iOS 5.1 或以上
	Android:Android 2.3 或以上
	● 不保證在所有的終端設備上均可操作。
	● 當 iPhone/iPad 連線到行動電話網路(3G)時, iPhone/iPad 的"Everio Sync. 2"
	無法使用。
	欲使用此功能時,經由 Wi-Fi 連線到攝影機或接取點。
	● 攝影機傳送資料和智慧型手機終端設備接收資料建議的網路環境為最小連線速
	度大約 5.3 Mbps。
	如果網路速度太慢,影片畫面可能會跳動,或聲音可能會中斷或延遲。
監控螢幕	影像:JPEG 640x360 最大 15fps
	│聲音:線性 PCM 8kHz 16 位元 1ch
影片傳輸	影像:MP4 相容 H.264 baseline profile codec 640x360 30p 或 1280x720 30p
	聲音:AAC 48kHz 16 位元 2 ch
相片傳輸	JPEG 格式

■當使用網路瀏覽器時

項目	細節
操作環境	Windows 7 :
	安裝 Internet Explorer 9 或以上版本 [,] 和 Windows Media Player 12 或以上版本
	● 對於 Full HD,使用具備下列系統要求的電腦。
	-CPU:Intel Core 2 Duo 2 GHz 或以上
	-記憶體:2 GB 或以上
	● 攝影機傳送資料和智慧型手機終端設備接收資料建議的網路環境的最小連線速
	度。
	-MotionJPEG:約為 1.7 Mbps 或以上
	-Full HD:約為 10 Mbps 或以上
	-SD:約為3 Mbps 或以上
	如果網路速度太慢,影片畫面可能會跳動,或聲音可能會中斷或延遲。
監控螢幕	MotionJPEG
	影像: JPEG 640x360 最大 5fps
	曾音:無 「 「 」 」 「 」 」 」 「 」 」 」 」 、 、 、 、 、 、 、
	影像: MPEG-2 TS 相容 H.264 High Profile 1920x1080 60i
	聲音:AAC 48kHz 16 位元 2Ch
	影像: MPEG-21S相容H.264 Main Profile 720x480 60i
	聲音: AAC 48kHz 16 <u>但</u> 元 2Ch
	MPEG-2 IS 格式(禾轉換)
<u> 相片傳輸</u>	_ JPEG 格式(未轉換)

影片郵件

項目	細節
影像	MP4 相容 H.264 Baseline Profile 640x360 30p
設立 耳曰	AAC 48kHz 16 位元 2ch
時間	最大 15 秒

偵測/郵件

項目	細節
相片傳輸	JPEG 640x360

通過建立的 QR 碼來使用 Wi-Fi

直接監控

您可利用智慧型手機或電腦監控 Everio 擷取的畫面。當您忙碌時,您可監控您在隔壁房間睡覺的嬰兒。

戶內監控

當您的孩子返家時,由 Everio 擷取的畫面會經由無線 LAN 路由器傳送到您的電腦或智慧型手機。

戶外監控

偵測**/**郵件

當您外出而您的孩子返家時,相片會藉由電子郵件傳送給您。

影片郵件

傳送影片訊息(早安,晚安)給您出差的父親或先生。

電視監控

DLNA 相容的電視可用於顯示和播放畫面。

通過建立的 QR 碼來使用 Wi-Fi,請到 JVC 專用網頁輸入各別數據建立 QR 碼,然後再用攝影機讀取 建立的 QR 碼,它將會自動設定攝影機內部數據。

建立 QR 碼的網頁如下: http://manual3.jvckenwood.com/c3a/lyt2648-001ct/DNTXSYmmbftjfu.php

直接監控

■設定(QR 碼設定完成後,從以下的"一般操作"開始)

建立 QR 碼。

■輸入直接監控所需項目的數值。

- 密碼:設定攝影機連線到直接監控裝置的密碼。(8) 到 64 個字元(十六進位時為 64 個字元))
- 強制群組使用者:設定用於啟用不支援 Wi-Fi direct 裝置的連線。通常設定到"ON"。
- HTTP 連接埠:通常設定到"80"。

顯示讀取 QR 碼的螢幕。

1 輕按"MENU"。 (在攝影機上操作)



- 最上層選單會顯示。
- 2 輕按"Wi-Fi"(奈)符號。

(在攝影機上操作)



3 輕按螢幕右下角的>。 (在攝影機上操作)

, # 0	120	
直接監控	戶外監控	影片郵件
	ł	
戶內監控	偵測/郵件	電視監控

輕按"Wi-Fi 常用設定"。 4 (在攝影機上操作)



5 輕按"從 QR 碼設定"。











 \mathbf{X}



3 輕按"OK"。



- 按"下一步"將會回到讀取 QR 碼螢幕。
- 設定內容將會儲存。

■一般操作

智慧型手機和攝影機無線連線

■輸入 Wi-Fi 密碼進行連線

1 輕按"MENU"。 (在攝影機上操作) 將攝影機設定到錄影模式。

建立 QR 碼以使用 Wi-Fi(GZ-EX310)

X



5 檢查攝影機螢幕上顯示的 SSID 和 PASS。

?
- 3 輕按"Wi-Fi"選單中的"直接監控"
 - (▲)符號。 (在攝影機上操作)



4 輕按"開始"(→)。 (在攝影機上操作)



- 當在"影片記錄格式"選擇 iFrame 時,以下的顯示將會出現,且錄影模式會切換到 AVCHD 的 60i 模式。
- 此顯示會在大約3秒之後自動消失,但若螢幕輕 按時會立即消失。



5 輕按"WPS"。 (在攝影機上操作)



6 在 2 分鐘內啟動智慧型手機(或電腦)的 WPS。 (在智慧型手機(或電腦)上操作)



- 欲啟動 WPS 時,請參閱使用中裝置的操作手冊。
- 7 連線建立, 且 🗢 會出現在攝影機螢幕上。



從智慧型手機(或電腦)監控畫面

■智慧型手機(Android/iPhone)

備忘:-

- 使用此功能之前,必須安裝智慧型手機應用程式。
- "安裝智慧型手機應用程式"(當攝影機的"HTTP 連接 埠"(預設值為"80")被另外的裝置使用時,連線無法建 立。必須變更攝影機的"HTTP 連接埠"。

"變更 HTTP 連接埠

(直接監控/戶內監控/戶外監控)"(103°p.136)

1 設定直接監控之後 , 啟動智慧型手機的"Everio sync. 2"。



2 輕按"直接監控"。



3 錄製螢幕會顯示。



4 從智慧型手機操作。



● 如何從智慧型手機操作 "使用智慧型手機應用程式" (☞p.155)

■電腦(Windows 7)

輕按攝影機螢幕上顯示的 URL 按鈕。
 (當電腦和攝影機以無線連線時會顯示)。



- 電腦連線的 URL 會出現。 2 確認攝影機螢幕上顯示的 URL 開發
 - 確認攝影機螢幕上顯示的 URL 開頭為"http://"。



●確認 URL 之後,輕按"離開"可回到前一螢幕。
 3 啟動電腦上的 Internet Explorer(網路瀏覽器)並輸入 URL。

6 00	- Wincows Internet Lxpiorer e about:blank		• 4 ×
*	¢	<u> </u>	

戶內監控

■設定(QR 碼設定完成後,從以下的"一般操作"開始)

建立 QR 碼。

■輸入戶內監控所需項目的數值。

- 密碼:設定戶內裝置經由接取點連線到本攝影機的登 入密碼。(不可超過8個字元)
- HTTP 連接埠:通常設定到"80"。

顯示讀取 QR 碼的螢幕。

- 1 輕按"MENU"。
 - (在攝影機上操作)



最上層選單會顯示。

2 輕按"Wi-Fi"(�)符號。

(在攝影機上操作)



3 輕按螢幕右下角的 >。 (在攝影機上操作)

	120	
直接監控	戶外監控	影片郵件
1	L.	,
戶內監控	偵測/郵件	電視監控

4 輕按"Wi-Fi 常用設定"。 (在攝影機上操作)

🗇 Wi-Fi	\mathbf{X}
輕鬆儲存	
Wi-Fi Wi-Fi 常用設定	
? <	





- 輕按螢幕上的鍵盤可輸入字元。字元會在每次輕 按時變更。
- 例如,"ABC",輕按一次可輸入"A",輕按二次可輸入"B",或輕按三次可輸入"C"。
- 輕按"刪除"可刪除字元。
- 輕按"取消"可退出。
- 輕按"A/a/1"可選擇字元輸入型式,大寫字母,小 寫字母,和數字。
- 輕按←或→可左右移動一個空格。
- 如果無線 LAN 路由器没有密碼保護,則不需要密碼。
- 10 登録完成之後,輕按攝影機螢幕上的"OK"。 (在攝影機上操作)



 ● 亦提供其他方法,例如"手動登錄"和"WPS PIN 登錄"。請參閱下列連結中的細節。
 "登錄攝影機的接取點以連線(ACCESS POINT)" (☞p.144)

將智慧型手機(或電腦)連線到接取點(無線 LAN 路由器)

- 將智慧型手機(或電腦)連線到家中的接取點(無線 LAN 路由器)。
- 如果智慧型手機(或電腦)已經連線到家中的接取點 (無線 LAN 路由器),則不需要此設定。
- ■一般操作

藉由將智慧型手機和攝影機連線以監控畫面

■在攝影機上操作

- 1 輕按"MENU"。
 - (在攝影機上操作)



● 最上層選單會顯示。

2

輕按"Wi-Fi"(奈)符號。





3 輕按"戶內監控"(🏠)。(在攝影機上操作)



4 輕按"開始"(→)。 (在攝影機上操作)



開始進行連線。
 (在攝影機上操作)

/ P]m]]	F
	連接中
SSID:****	

● 連線的接取點(無線 LAN 路由器)名稱(SSID)會顯示。 6 當攝影機連線到接取點時,下列項目會顯示。



• 輕按"URL"以顯示攝影機和瀏覽器連線需要的網址。

■在智慧型手機上操作

備忘:-

●使用此功能之前,必須安裝智慧型手機應用程式。
 "安裝智慧型手機應用程式"(■ p.155)

1 設定戶內監控之後,啟動智慧型手機上的"Everio sync. 2"。



輕按攝影機上戶內監控的"開始"以啟動操作。

2 輕按"戶內監控"。



3 錄製螢幕會顯示。



● 如何從智慧型手機操作 "使用智慧型手機應用程式" (∎중p.155)

■從電腦(Windows7)監控

輕按攝影機螢幕上顯示的 URL 按鈕。
 (當電腦和攝影機以無線連線時會顯示)。



- 電腦連線的 URL 會出現。
- 2 確認攝影機螢幕上顯示的 URL 開頭為"http://"。



- 確認 URL 之後,輕按"離開"可回到前一螢幕。
- 3 啟動電腦上的 Internet Explorer(網路瀏覽器)並輸 入 URL。

00-	2 about:blank	-	• + ×
*	#		la • ⊠ • 🖾)

- 4 使用您的使用者名稱和密碼登入。
 - 使用者名稱為"everio",且預設密碼為"0000"。 "密碼變更設定"(☞p.135)
 - 從網路瀏覽器操作
 - "使用網路瀏覽器的 Wi-Fi 功能"(🖙 第 168 頁)

戶外監控

■設定(QR 碼設定完成後,從以下的"一般操作"開始)

取得動態 DNS 帳號

- 取得動態 DNS(DDNS)帳號後,即使經由網際網路存取本機時 IP 位址變更,本機也可在網路上正常使用。
- ◆ 只有 JVC 動態 DNS 服務可在攝影機上設定。
- 只有 300 勤怒 500 服務 51 (猫家 級上 欲取得(登錄)帳號時,執行下列步驟。
- 從瀏覽器存取下列 URL 並登錄帳號。 (在電腦或智慧型手機上操作) <u>http://dd3.jvckenwood.com/user/</u> 將電子郵件位址設定成您的使用者名稱。
- 2 確認您已經收到登錄位址的確認電子郵件,並存取 電子郵件中所列的 URL。 (在電腦或知慧型手機上操作)
- (在電腦或智慧型手機上操作)
 3 設定攝影機上登錄的使用者名稱和密碼。
 (在攝影機上操作)
 "在攝影機設定動態 DNS(DDNS)(戶外監
- 控)"(27.138) 4 執行戶外監控。 (在攝影機上操作) 如果"戶外監控"在動態 DNS 設定啟用後執行,攝影 機將會存取動態 DNS 伺服器。
- 5 輕按"攝影機網路資訊"以確認 URL(WAN)顯示。
 (登錄完成)
 "經由網際網路進行畫面監控(戶外監控)"

际田桐际桐匠進1〕重田重任(广가重1: (☞p.120)

注意

- 如果您在3天內未從攝影機存取動態DNS伺服器, 登錄將會取消。
- 此時,必須再次執行登録。
- 如果攝影機上設定的使用者名稱和密碼不正確,登錄 將無法完成。確認使用者名稱和密碼是否正確。
- 如果您1年內未存取動態DNS伺服器,已經成功的 登錄也會取消。

建立 QR 碼。

■輸入戶外監控所需項目的數值。

- 密碼:設定戶外裝置經由接取點連線到本攝影機的登入密碼。(不可超過8個字元)
- DDNS:將連線環境設定為網際網路。通常設定到 "ON"。
- 使用者名稱(DDNS):設定取得 DDNS 帳號的使用者 名稱(E-mail 位址)。
- 密碼(DDNS):設定取得 DDNS 帳號的密碼。
- UPnP:如果 UPnP 協定可用來將裝置連線到網路, 則設定到"ON"。
- HTTP 連接埠:設定網際網路連線的連接埠編號。通常設定到"80"。

顯示讀取 QR 碼的螢幕。

1 輕按"MENU"。 (在攝影機上操作)



最上層選單會顯示。
 2 輕按"Wi-Fi"(令)符號。





3 輕按螢幕右下角的>。 (在攝影機上操作)

, # 0	120	
直接監控	戶外監控	影片郵件
	ł	,
戶內監控	偵測/郵件	電視監控

4 輕按"Wi-Fi 常用設定"。 (在攝影機上操作)



5 輕按"從 QR 碼設定"。



6 輕按"執行"。





■搜尋接取點,並從清單中進行選擇。

事先設定接取點(無線LAN路由器)的名稱(SSID)和密碼。

1 輕按"MENU"。

(在攝影機上操作)



- 最上層選單會顯示。
- 2 輕按"Wi-Fi"(�)符號。

(在攝影機上操作)



3 輕按螢幕右下角的>。 (在攝影機上操作)

,iii D	120	-
直接監控	戶外監控	影片郵件
	P	
戶內監控	偵測/郵件	電視監控

輕按"Wi-Fi 常用設定"。 4 (在攝影機上操作)



- 輕按"接取點"。 5
 - (在攝影機上操作)



6 輕按"加入"。

(在攝影機上操作)



-----+ ? ● 搜尋結果會出現在攝影機螢幕上。 8 從搜尋結果清單輕按需要的接取點名稱(SSID)。 (在

E攝影機上	操作)	

(?)	度尋	\times
\checkmark		
	再次搜尋	€

輸入密碼。 9

(在攝影機上操作)

密碼	-			
A/a/1	. @	ABC	DEF	刪除
+	GHI	JKL	MNO	→
	PQRS	TUV	WXYZ	
催定		- +		取消

- 輕按螢幕上的鍵盤可輸入字元。字元會在每次輕 按時變更。
- 例如,"ABC",輕按一次可輸入"A",輕按二次可輸 入"B",或輕按三次可輸入"C"。
- ●輕按"刪除"可刪除字元。
 ●輕按"取消"可退出。
- 輕按"A/a/1"可選擇字元輸入型式,大寫字母,小 寫字母,和數字。
- 輕按←或→可左右移動一個空格。
- 如果無線 LAN 路由器沒有密碼保護,則不需要 密碼。
- 10 登錄完成之後,輕按攝影機螢幕上的"OK"。 (在攝影機上操作)

SSID		*****
	ENCRYPTION 方式	
	WPA2	
	ОК	

- 輕按"MENU"。 1 (在攝影機上操作) 1 M WT D **«PLAY** REC MENU 最上層選單會顯示。 輕按"Wi-Fi"(令)符號。 2 (在攝影機上操作) ··· 最上層選單 19 FILW 錄影設定 特別錄影 Wi-F 50 連接設定 媒體設定 ? 輕按"戶外監控"(12%)。 3 (在攝影機上操作) 🕆 Wi-Fi $\left[\times\right]$ 120 戶外監控 影片郵件 直接監控 **G** 戶內監控 偵測/郵件 電視監控 ٧ ? •1 輕按"開始"(→)。 4 (在攝影機上操作) ◎ 戶外監控 X нттр DDNS -HTTP 連接埠 開始 DDNS 設定 ٨ UPnP ON 密碼 UPnP + 開始進行連線。 5 (在攝影機上操作) 戶外監控 連接中 SSID:*****
- 當 UPnP 無法使用時, "XUPnP"會顯示。 7 確認 URL(WAN)。

以下列 URL 從外部地點

攝影機網路資訊

進行連線

● 智慧型手機連線的 URL(WAN)會出現。 (如果 DDNS 未設定或設定不正確時不會出現)。



- 當攝影機連線到接取點時,下列項目會顯示。 6
- 連線的接取點(無線 LAN 路由器)名稱(SSID)會顯示。
- 建立 QR 碼以使用 Wi-Fi(GZ-EX310)

● 確認 URL 之後,輕按"離開"可回到前一螢幕。 ● 當 UPnP 無法使用時, "XUPnP"會顯示。

URL(WAN):http://**************

離開

■在智慧型手機上操作

備忘:-

- 使用此功能之前,必須安裝智慧型手機應用程式。 "安裝智慧型手機應用程式"(IPP.155)
- 1 設定"戶外監控"之後,啟動智慧型手機上的"Everio sync. 2" •



• 輕按攝影機上戶外監控的"開始"以啟動操作。

X

停止

● 亦提供其他方法,例如"手動登錄"和"WPS PIN

"登録攝影機的接取點以連線(ACCESS POINT)"

登録"。請參閱下列連結中的細節。

將攝影機連線到智慧型手機(或電腦)。

(pp.144)

■一般操作

2 輕按"戶外監控"。



3 使用您的使用者名稱和密碼登入。 (如果驗證無法完成)

SETTINGS	
監控	
監視中 ^{顯示監控畫面}	\checkmark
搖拍操作速度	
HTTP授權	
everio	
密碼	
••••	
ок	取消
設定比賽得分及隊伍	
連接設定	
URL 輸入攝影機的 URL 進行連接	
HTTP授權	

●使用者名稱為"everio",且預設密碼為"0000"。
 "變更設定"(☞p.135)

4 錄製螢幕會顯示。



5 從智慧型手機操作。



● 如何從智慧型手機操作 "使用智慧型手機應用程式"(☞p.155)

■從電腦(Windows7)監控

 在 Internet Explorer(網路瀏覽器),輸入"在攝影機 上操作"確認的 URL(WAN)。



- 2 使用您的使用者名稱和密碼登入。
 - ●使用者名稱為"everio",且預設密碼為"0000"。
 "變更設定"(©p.135)
 - 從網路瀏覽器操作

偵測**/**郵件

■設定(QR 碼設定完成後,從以下的"一般操作"開始)

建立 QR 碼。

- 備忘: ●建立 QR 碼之後,執行步驟 2 和 3 的操作,並利用 攝影機逐一讀取 QR 碼。
- ■輸入設定收件人電子郵件位址所需項目的數值。
- 電子郵件位址:設定收件人的電子郵件位址。
- 電子郵件功能:設定傳送到收件人電子郵件位址的電子郵件功能。
- 最多可設定 8 個電子郵件位址。
- 若是多個收件人,從第1個開始讀取,再按數字或。<,> 鍵依序讀取。

■輸入設定寄件人電子郵件位址所需項目的數值。

- 電子郵件位址:設定寄件人的電子郵件位址。
- ■輸入設定電子郵件伺服器(SMTP 伺服器)所需項目的數值。
- SMTP 伺服器:設定取得電子郵件帳號的電子郵件伺服器 (SMTP 伺服器)的名稱。
- SMTP 連接埠編號:當電子郵件位址取得後,依據狀況進行設定。通常設定到"25"。
- SMTP 驗證方法:當電子郵件位址取得後,依據狀況進行 設定。
- 使用者名稱:當 SMTP 驗證方法設定到"None 無"以外時 才須進行設定。(當電子郵件位址已經取得後,和登錄的 使用者名稱(帳號名稱)相同)
- 密碼:當 SMTP 驗證方法設定到"None 無"以外時才須進行設定。(當電子郵件位址已經取得後,和登錄的密碼相同)

■輸入設定通知郵件所需項目的數值。

- <u>偵測方法</u>:設定通知電子郵件何時開始錄製影片的偵測方法。
- · <u>偵測時間間隔</u>:選擇前一次偵測之後,再次啟用偵測的時間間隔。
- 自動錄製:指定是(ON)否(OFF)在攝影機儲存偵測到的影片。

顯示讀取 QR 碼的螢幕。

1 輕按"MENU"。 (在攝影機上操作)



- 最上層選單會顯示。
- 2 輕按"Wi-Fi"(奈)符號。
 - (在攝影機上操作)



3 輕按螢幕右下角的>。 (在攝影機上操作)



4 輕按"Wi-Fi 常用設定"。 (在攝影機上操作)



5 輕按"從 QR 碼設定"。



6 輕按"執<u>行"。</u>



讀取 QR 碼。

1 讀取 QR 碼。(在攝影機上操作)

	請讀取 QR 碼	3
2	∞按"₽"。	
2	₩1女 定 0 從 QR 碼設定	
	更改"偵測/郵件"設定 舊設定會被覆寫	
		J
	• 螢幕的內容依據本機讀取的 QR 碼變	動。

使用 Wi-Fi(GZ-EX310)



建立 QR 碼以使用 Wi-Fi(GZ-EX310)

2 輕按"Wi-Fi"(令)符號。

(在攝影機上操作)



3 輕按螢幕右下角的>。 (左揮累約機 上級(左))

(在攝影機上操作)

😤 Wi-Fi		X]
,iii ii		-	
直接監控	戶外監控	影片郵件	
	Second		
戶內監控	偵測/郵件	電視監控	
?		-> •)

4 輕按"Wi-Fi 常用設定"。

(在攝影機上操作)

🕆 Wi-Fi	\mathbf{X}
輕鬆儲存	
(î¢	
Wi-Fi Wi-Fi 常用設定	
? <	

5 輕按"接取點"。

(在攝影機上操作)



6 輕按"加入"。

(在攝影機上操作)



7 輕按"搜尋"。(在攝影機上操作)



- 搜尋結果會出現在攝影機螢幕上。
- 8 從搜尋結果清單輕按需要的接取點名稱(SSID)。 (在攝影機上操作)



9 輸入密碼。(在攝影機上操作)

密碼				
A/a/1	. @	ABC	DEF	刪除
+	GHI	JKL	MNO	+
	PQRS	TUV	WXYZ	
確定		- +		取消

 輕按螢幕上的鍵盤可輸入字元。字元會在每次輕 按時變更。

例如,"ABC",輕按一次可輸入"A",輕按二次可輸入"B",或輕按三次可輸入"C"。

- 輕按"刪除"可刪除字元。
- 輕按"取消"可退出。
- 輕按"A/a/1"可選擇字元輸入型式,大寫字母,小 寫字母,和數字。
- ●輕按←或→可左右移動一個空格。
- 如果無線 LAN 路由器沒有密碼保護,則不需要密碼。
- 10 登錄完成之後,輕按攝影機螢幕上的"OK"。 (在攝影機上操作)



亦提供其他方法,例如"手動登錄"和"WPS PIN
 登錄"。請參閱下列連結中的細節。

"登録攝影機的接取點以連線(ACCESS POINT)" (123 p.144)



+	Ľ.☆	(10 Mill
開始	郵件	偵測間隔
(B)		
偵測/ 郵件的件↓	偵測方式	自行錄影



偵測/郵件 偵測待機。



- 前5秒的偵測會暫停。
- 偵測/郵件 偵測進行中(偵測完成之後,電子郵件會



- 偵測時, "PHOTO"符號會出現在螢幕上大約2秒。
- 當移動物體或臉部出現在攝影機螢幕上時,畫面 會自動擷取。(偵測時, PHOTO 符號會出現在螢



- 直到下一個偵測完成之前,偵測會暫停達預設的
- "偵測間隔"選擇可從 15 秒,1 分鐘,3 分鐘,10 分鐘,30分鐘到60分鐘。
- "設定攝影機的偵測時間間隔(<mark>偵測/郵件</mark> 設定)

檢查接收到的電子郵件。

影片郵件

■設定(QR 碼設定完成後,從以下的"一般操作"開始)

建立 QR 碼。

備忘:-

 建立 QR 碼之後,執行步驟 2 和 3 的操作,並利用 攝影機逐一讀取 QR 碼。

■輸入設定收件人電子郵件位址所需項目的數值。

- 電子郵件位址:設定收件人的電子郵件位址。
- 電子郵件功能:設定傳送到收件人電子郵件位址的電子郵件功能。
- 最多可設定8個電子郵件位址。
- 若是多個收件人,從第1個開始讀取,再按數字或。<,> 鍵依序讀取。
- ■輸入設定寄件人電子郵件位元址所需項目的數值。
- 電子郵件位址:設定寄件人的電子郵件位址。
- ■輸入設定電子郵件伺服器(SMTP 伺服器)所需項目的數值。
- SMTP 伺服器:設定取得電子郵件帳號的電子郵件伺服器 (SMTP 伺服器)的名稱。
- SMTP 連接埠編號:當電子郵件位址取得後,依據狀況進行設定。通常設定到"25"。
- SMTP 驗證方法:當電子郵件位址取得後,依據狀況進行 設定。
- 使用者名稱:當 SMTP 驗證方法設定到"None 無"以外時 才須進行設定。(當電子郵件位址已經取得後,和登錄的 使用者名稱(帳號名稱)相同)
- 密碼:當 SMTP 驗證方法設定到"None 無"以外時才須進行設定。(當電子郵件位址已經取得後,和登錄的密碼相同)

顯示讀取 QR 碼的螢幕。

1 輕按"MENU"。

(在攝影機上操作)



- 最上層選單會顯示。
- 輕按"Wi-Fi"(令)符號。
 (在攝影機上操作)



3 輕按螢幕右下角的>。 (在攝影機上操作)

, iii d		N. C.
直接監控	戶外監控	影片郵件
	ł	
戶內監控	偵測/郵件	電視監控

4 輕按"Wi-Fi 常用設定"。 (在攝影機上操作)

🗇 Wi-Fi	\times
輕鬆儲存	
(î¢	
Wi-Fi Wi-Fi 常用設定	
? <	

5 輕按"從 QR 碼設定"。





讀取 QR 碼。



使用 Wi-Fi(GZ-EX310)



- 3 輕按螢幕右下角的>。 (在攝影機上操作)

直接	本 臣 告 也的	- OL Think	and the second se	
	女而行	戶外監控	影片郵件	
1		ł		
۶	內監控	偵測/郵件	電視監控	

4 輕按"Wi-Fi 常用設定"。 (在攝影機上操作)



5 輕按"接取點"。 (在攝影機上操作)



6 輕按"加入"。 (在攝影機上操作)



7 輕按"搜尋"。 (在攝影機上操作)



• 搜尋結果會出現在攝影機螢幕上。

8 從搜尋結果清單輕按需要的接取點名稱(SSID)。 (在攝影機上操作)

\$	搜尋	\times
		1
\checkmark		
	再次搜尋	-

9 輸入密碼。(在攝影機上操作)

密碼	_			
A/a/1	. @	ABC	DEF	刪除
+	GHI	JKL	MNO	\rightarrow
	PQRS	TUV	WXYZ	
催定		- +		取消

- 輕按螢幕上的鍵盤可輸入字元。字元會在每次輕 按時變更。
- 例如,"ABC",輕按一次可輸入"A",輕按二次可輸入"B",或輕按三次可輸入"C"。
- 輕按"刪除"可刪除字元。
- 輕按"取消"可退出。
- 輕按"A/a/1"可選擇字元輸入型式,大寫字母,小 寫字母,和數字。
- ●輕按←或→可左右移動一個空格。
- 如果無線LAN路由器沒有密碼保護,則不需要密碼。
- 10 登録完成之後,輕按攝影機螢幕上的"OK"。 (在攝影機上操作)

	66	D	登錄				
	55	ENCR	WPA2	江			
			ОК				
小提 登錄	供其他 "。請參	万法, 、閥下列	例如" リ連結□	主動登 P的細館	:銾"札" 節。	WPS	PIN

"登録攝影機的接取點以連線(ACCESS POINT)" (mgp.144)

■一般操作

錄製影片以傳送影片郵件。

1 輕按"MENU"。

將攝影機設定到錄影模式。

<u>[wt]</u>	D
<	REC MENU

• 最上層選單會顯示。

- 2 輕按"Wi-Fi"(令)符號。 - 最上層選單 Ellint 特別錄影 Wi-F 連接設定 媒體設定 X ? 輕按"影片郵件"(🏝)。 3 \times 🕆 Wi-Fi 100 戶外監控 直接監控 影片郵件 **G**-...... 戶內監控 偵測/郵件 電視監控 > L) ? 輕按"影片郵件址"。(收件人位址) 4 X 중 影片郵件 -o 開始 郵件設定 9 輕按"傳送"。 ----影片郵件址 2 Ð 選擇"影片郵件收件人位址",然後輕擔□ 5 0 影片郵件收件人 X ----......... V •
 - 欲顯示 础符號時,輕按電子郵件位址。
 - 欲取消電子郵件位址時,再按一次符號。
 - 最多可選擇8個電子郵件位址。
 - 6 輕按"開始"(→)。



7 按下 START/STOP 按鈕,開始錄製。

檢查接收到的電子郵件。

●影片郵件開始傳送。

● 完成後,輕按"OK"。

予以停止。

8 5 秒倒數計時之後,錄製開始。



影片郵件

傳送

欲檢查檔案時,輕按"進行播放檢查"。



● 您可讓錄製進行 15 秒或按下 START/STOP 按鈕

傳送此影片?

進行播放檢查

電視監控

■設定(QR 碼設定完成後,從以下的"一般操作"開始)

建立 QR 碼。

■輸入設定電視監控所需項目的數值。

- MAC 位址過濾:當使用特定的電視裝置監控畫面時,設定到"ON"。
- 增加 MAC 位址:當使用特定的電視裝置監控畫面時,登錄實際的位址。(最多可登錄8個位址)

顯示讀取 QR 碼的螢幕。

1 輕按"MENU"。

(在攝影機上操作)



- 最上層選單會顯示。
- 2 輕按"Wi-Fi"(令)符號。





3 輕按螢幕右下角的>。 (在攝影機上操作)



4 輕按"Wi-Fi 常用設定"。

(在攝影機上操作)

🗟 Wi-Fi	\times
輕鬆儲存	
Wi-Fi	
Wi-Fi 常用設定 ?	-

5 輕按"從 QR 碼設定"。



6 輕按"執行"。

從 QR 碼設定		
可以透過編	網上用戶指南或 指南設定 Wi-Fi	

讀取 QR 碼。



• 設定內容將會儲存。

將接取點(無線 LAN 路由器)登錄到本機

■Wi-Fi 保護設定(WPS)登錄

輕按"MENU"。
 (在攝影機上操作)



7 輕按"簡易登錄 WPS"。 (在攝影機上操作)



- 8 在 2 分鐘內啟動接取點(無線 LAN 路由器)的 WPS。
 欲啟動 WPS 時,請參閱使用中裝置的操作手冊。
- 9 登録完成之後,輕按攝影機螢幕上的"OK"。 (在攝影機上操作)

SSID:
ENCRYPTION 方式
WPA2
ОК

■搜尋接取點,並從清單中進行選擇。 事先設定接取點(無線LAN路由器)的名稱(SSID)和密碼。

1 輕按"MENU"。 (在攝影機上操作)



- 最上層選單會顯示。
 2 輕按"Wi-Fi"(令)符號。
- (在攝影機上操作)



3 輕按螢幕右下角的>。 (在攝影機上操作)

.=0	120	
直接監控	戶外監控	影片郵件
B	S	
戶內監控	偵測/郵件	電視監控

4 輕按"Wi-Fi 常用設定"。 (在攝影機上操作)



- 輕按螢幕上的鍵盤可輸入字元。字元會在每次輕 按時變更。
 例如,"ABC",輕按一次可輸入"A",輕按二次可輸 入"B",或輕按三次可輸入"C"。
- 輕按"刪除"可刪除字元。
- 輕按"取消"可退出。
- 輕按"A/a/1"可選擇字元輸入型式,大寫字母,小 寫字母,和數字。
- ●輕按←或→可左右移動一個空格。
- 如果無線 LAN 路由器沒有密碼保護,則不需要密碼。
- 10 登録完成之後,輕按攝影機螢幕上的"OK"。 (在攝影機上操作)

0010	登録	
SSID:		
ENC	WPA2	,
	OK	

 亦提供其他方法,例如"手動登錄"和"WPS PIN 登錄"。請參閱下列連結中的細節。

"登録攝影機的接取點以連線(ACCESS POINT)" (p3p.144)



將電視連線到接取點。

- 將 DLNA 相容的裝置連線到接取點(此功能也可使用 連接線進行連線)
- 關於電視連線到 Wi-Fi 網路的細節,參閱使用中電視的操作手冊。

將攝影機連線到電視

輕按"MENU"。
 (在攝影機上操作)

	M
<u>[WT</u>]	D
(«PLAY)	REC MENU

• 最上層選單會顯示。

2 輕按"Wi-Fi"(奈)符號。

(在攝影機上操作)



3 輕按"電視監控"(▲)。

(在攝影機上操作)

	, iii ()	120	
	直接監控	戶外監控	影片郵件
ſ		ł	
	戶內監控	偵測/郵件	電視監控

4 輕按"開始"(→)。

(在攝影機上操作)



5 開始進行連線。

(在攝影機上操作)



6 連線進行中。



7 連線完成之後,等待 DLNA 裝置啟動。 (在攝影機上操作)



- 如果攝影機錄製了大量的影片/相片,啟動的等待時間可能會加長。
- 8 畫面出現在 DLNA 裝置的監視器上。
 - (在 DLNA 裝置上操作)



依據下列說明,執行 DLNA 裝置上的操作。
 關於電視使用的細節,請參閱使用中電視的操作手冊。

備忘:-

- 如果在電視監控期間沒有畫面顯示,輕按"停止",從 步驟1開始。
- 如果使用中的 DLNA 相容電視無法偵測到 Everio, 輕按"停止"並再次從步驟 1 開始。

選單設定

操作選單

本機有兩類選單。

- 最上層選單-此選單包含影片錄製、相片錄製、影片播放和相片播放等模式各自特有的項目。
- 捷徑選單-該選單包含影片/相片主選單的推薦功能。

操作最上層選單

您可以用最上層選單及捷徑選單,在影片/相片錄影模 式下,配置了推薦功能的各種設定。

• 下面畫面是有 Wi-Fi 機型的顯示。

1 輕按"MENU"。

- 出現捷徑選單。
- 選單隨著使用模式而不同。

2.1	M
[WT]	D
(«PLAY)	REC

2 輕按需要的選單和設定。
 <影片錄影模式下的捷徑選單>

3 輕按需要的選單和設定。



註:-

要顯示前一個/下一個畫面
輕按"<或>"
退出畫面
輕按"×"(退出)。
顯示幫助檔案
輕按"?"(幫助)並輕按項目。
有一些幫助檔案不會出現。

操作捷徑選單



您您可以用捷徑選單,為影片/相片拍攝模式中建議使 用的各項功能進行各種設定。

● 下面書面是有 Wi-Fi 機型的顯示。

1 輕按"MENU"。

• 選單因所用模式而異。



2 輕按捷徑選單。



3 輕按需要的設定。

• 捷徑選單 ų, ٩.

<影片錄影模式的捷徑選單>



• 准許的設定有"輕鬆儲存", "動畫效果", "臉孔 裝飾效果", "微笑拍攝", "姓名顯示", "背光補 償"。

<照片錄影模式的捷徑選單>



• 准許的設定有"輕鬆儲存", "動畫效果", "臉孔 裝飾效果", "微笑拍攝", "姓名顯示", "背光補 償"。

註:-

● 返回前一	·個畫面
輕按"๖"	(返回)。
● 退出畫面	Ī
輕按"×"	(退出)。
● 顯示幫助	檔案

輕按"?"(幫助)並輕按項目。 有些項目可能沒有幫助檔案。

錄影設定選單(影片)



場景選擇

可以選擇適合拍攝條件的設定。 "依據場景(拍攝對象)進行拍攝"(▲ 2 . 3 . 3 . 1)

聚焦

可以手動調整聚焦。 "手動調整聚焦"(**■**중**p.33**)

調整亮度

調整畫面的整體亮度。 "調整亮度"(☞p.34)

背光補償

當拍攝對象因背光而發暗時用該設定修正圖像。 "設定背光補償"(**1**37-35)

白平衡

根據攝影時的光源調整色彩。 "設定白平衡"(☞p.36)

近拍

觸碰優先 AE/AF

依據拍攝對象的臉部或選定區域自動調整聚焦和亮度。 "清楚地擷取拍攝對象(觸碰優先 AE/AF)"(了) (13) (13)

增光

在暗處錄影時,自動使拍攝對象顯得明亮。

設定	詳細說明
同時	停用該功能。
開	場景黑暗時,用電子方式使場景變亮。
自動慢速 快門	場景黑暗時,放慢快門速度,使場景變亮。

註:-

• 雖然"自動慢速快門"亮化場景的強度高於"開",但拍攝對象的動作可能顯得不自然。

風聲消除

減低由強風所造成的雜訊。

設定	詳細說明
家町	停用該功能。
開	啟用該功能。
自動	自動啟用該功能。

快門模式

減低由強風所造成的雜訊。

設定	詳細說明
單張攝影	記錄一張照片。
連拍	按住快照鍵連續拍照。

註:--

- 在錄影模式按下快拍鍵,照片大小為 1920x1080。
- 有些 SD 卡不支援快速連拍。
- 如果重複使用快速連拍,則連拍速度會變慢。

微笑拍攝

偵測到笑臉時自動擷取相片。 "自動擷取笑臉(微笑拍攝)"(☞p.45)

笑臉%/姓名顯示

設定偵測到臉部時顯示的項目。 "設定笑臉%/名稱顯示"(p중p.50)

寵物拍攝

當檢知到寵物臉孔時(如貓、狗),自動進行拍照。 "自動補捉寵物(寵物攝影)"((13~p.46)。

影片錄製格式

選擇錄影格式"AVCHD"或"iFrame"。

設定	詳細說明
AVCHD	記錄 AVCHD 格式。
iFrame(GZ-EX310)	記錄 iFrame 格式,適合輸入到 "iMovie"。

註:——

• iFrame 錄影格式的影片適合 Mac 電腦,不能保證在 Windows 電腦播放。

影片畫質

設定影片畫質。

設定	詳細說明
UXP	能按最佳畫質錄影。
	僅適用於藍光碟片。用高畫質拍攝的影片不能儲存為 DVD。
XP	能按高畫質錄影。
SP	能按標準畫質錄影。
EP	能 . 示 『 記録』。
SSW	能按最佳畫質錄影。
SEW	能按最佳畫質錄影。
iFrame 格式(GZ-EX310)	
iFrame	適合編輯 1280x720 影片。
1280x720	
iFrame	適合編輯 960x540 影片。
960x540	

註:-----

● 錄製快速移動的場景或亮度變化劇烈的場景時,設為"UXP"或"XP"模式,以免出現雜訊。

• 當剩餘錄影時間顯示,輕按影片畫質,可以改變所需的"影片畫質"。

變焦

設定最高變焦倍率。

設定	詳細說明
40 倍	能以 1-40 倍光學變焦錄影。不需要數位變焦時設定此項。
60 倍/動態	以 1-40 倍光學變焦和 41-60 倍動態變焦,當影像穩定器設在正常模式或關閉。
(55 倍/動態)	(以 1-40 倍光學變焦和 41-55 倍動態變焦,當影像穩定器設在"開"模式或影像格
	式設定為 iFrame 錄影格式。)
120 倍/數位	以 1-40 倍光學變焦和 41-120 倍數位變焦錄影(AVCHD)。
(110 倍/數位)	(以 1-40 倍光學變焦和 41-110 倍數位變焦錄影(iFrame)
200 倍/數位	以 1-40 倍光學變焦和 41-200 倍數位變焦錄影。

註:-----

• 使用數位變焦時,因用數位放大,圖像會變得粗糙。

• 圖像穩定器打開或關閉時, 觀看的角度會改變。

變焦麥克風

設定變焦麥克風

設定	詳細說明
民国	禁用變焦麥克風。
開	按變焦操作方向錄製聲音。

麥克風音量指示

設定麥克風

-		
	設定	詳細說明
		隱藏麥克風輸入指示。
	開	顯示麥克風輸入指示。

麥克風音量設定

設定麥克風音量位準大小。

設定	詳細說明
+2	增加麥克風輸入音量位準。
+1	輕微增加麥克風輸入音量位準。
0	麥克風音量位準不變。
-1	輕微減少麥克風輸入音量位準。
-2	減少麥克風輸入音量位準。

K2 TECHNOLOGY

錄製過程中錄入幾乎錄不進去的小聲音或高音,並用接近於原音的音質播放。

設定	詳細說明
いていていていていていていていていていていていていていていていていていていて	停用 K2 TECHNOLOGY。
開	啟用 K2 TECHNOLOGY。

特別錄影選單(影片)



高速錄影

以加快錄影速度進行拍攝,錄出慢動作鏡頭,強調慢動作分解。再以正常速度放出圓滑的慢動作。 "慢動作(高速錄影)"(IP3P.53)

延時錄影

經由按一定的間隔拍攝若干幀畫面,在短時間內顯示長時間內緩慢發生的場景變化。 這對做觀察很有用,比如花蕾的綻放。 "間隔錄影(延時錄影)"(☞ p.54)

停格動畫錄影

按 SNAPSHOT 按鈕,就會拍下 2 張相片,把相片接合起來就能製作停格影片。 "錄製停格影片(停格動畫錄製)" (prop.56)

自動錄影

經由感受拍攝對象在液晶顯示器上所示紅框內的運動變化(亮度),自動開始錄影。 "經由感應動作自動錄影(自動錄影)"(☞p.57)

動畫效果

動畫效果錄製影片時帶上動畫效果。 "動畫效果錄影" (**∎**중**p.39**)

臉孔裝飾效果

檢知臉部並能進行裝飾,例如加上太陽眼鏡之類。 "臉部裝飾錄影" (☞ p.41)

印記圖案效果

添加不同裝飾圖案來錄影。 裝飾圖案錄影"(**L**3p.42)

手寫效果

錄製有您的手寫字或繪畫的影片。 如果手寫字及繪畫看來沒有對準,請調整觸碰位置。 "錄影時運用個人手寫字(手寫效果)(☞p.43)

日期/時間錄影

您可以在錄製影片時帶上日期和時間。 您想要儲存帶有日期和時間顯示的檔案時,可設定此項。(錄製後不能刪除日期和時間。) "帶日期和時間錄製影片"(mgp.60) 錄影設定選單(相片)



場景選擇

可以選擇適合拍攝條件的設定。

"根據場景(拍攝對象)進行拍攝" (pp.31)

聚焦

可以手動調整聚焦。 "手動調整聚焦"(☞p.33)

調整亮度

調整畫面的總體亮度。 "調整亮度"(▲ p.34)

背光補償

當拍攝對象因背光而發暗時用該設定修正圖像。 "設定背光補償"(**m**p.35)

白平衡

根據攝影光源調整色彩。 "設定白平衡"(**■ ○ p**.36)

近拍

使用變焦遠攝(T)端,進行近距離特寫。 "近拍特寫"(**■** p.37)

觸碰優先 AE/AF

依據拍攝對象的臉部或選定區域自動調整聚焦和亮度。 "清楚地擷取拍攝對象(觸碰優先 AE/AF)"(▲→ p.44)

自拍定時

拍攝團體照時使用該功能。

"拍攝團體照(自拍定時器)" (IPP p.58)

增光

在暗處錄影時,自動使拍攝對象顯得明亮。

詳細說明

關 停用該功能。

開場景黑暗時,用電子方式使場景變亮。

註:

● 能跟影片設定分開調整。"增光(影片)"(□ p.207)

快門模式

可以調整連拍設定。

設定	詳細說明	
單次拍攝	録製一張相片。	
連拍	按住快照鍵時連續錄製相片。	

- 連拍速度不能變更。
- 某些 SD 卡部支援連拍功能。
- 如果反復使用此功能, 連拍速度會下降。

微笑拍攝

偵測到笑臉時自動擷取相片。

"自動擷取笑臉(微笑拍攝)" (pgp.45)

微笑%/姓名顯示

設定偵測到臉部時顯示的項目。 "設定笑臉%/名稱顯示"(**■**중**p.50**)

寵物拍攝

當檢知到寵物臉孔時(如貓、狗),自動進行拍照。 "自動補捉寵物(寵物拍攝)"(**∎**☞p.46)

相片大小

設定相片的圖像尺寸(像素數)。

設定	詳細說明
3840×2160(8M)	以 16:9 的長寬比拍攝相片。
1920×1080(2M)	 以16:9長寬比拍攝的相片邊緣,列印時可能會被切掉。
1440×1080(1.5M)	以 4:3 的長寬比拍攝相片。
640×480(0.3M)	

特別錄影選單(照片)



自動攝影

經由感受拍攝對象在液晶顯示器上所示紅框內的運動變化(亮度),自動開始錄影。 "經由感應動作自動錄影(自動錄影)"((☞p.57)

播放選單(影片)



搜尋日期

根據錄影日期縮小影片索引畫面的顯示範圍。

操作細節

"按日期搜尋特定的影片/相片" (prop.76)

顯示時間/日期

設定是否在影片播放過程中顯示錄影日期和時間。

設定	詳細說明
影	播放過程中不顯示錄影日期和時間。
開	播放過程中顯示日期和時間。

摘要播放

播放已錄影片的摘要。

"快速查看影片內容(摘要播放)" (p3p.70)

依播放清單

播放您建立的播放清單。

"清單播放"(p3p.72)

播放其他檔案

播放管理資訊不完整的影片。

"播放管理資訊毀損的影片" (📭 .73)

編輯選單(影片)



保護/取消

保護檔案以免無意中刪除。

- "保護/取消保護目前顯示的檔案" (🖙 p.81)
- "保護/取消保護選定檔案"(☞p.82)

編輯清單

把最喜歡的影片排在一份清單中,稱為播放清單。 經由建立播放清單,您可以按喜歡的順序僅僅播放您喜歡的影片。 即使登錄到播放清單中,原來的影片檔案也仍在原處。 "用所選的檔案建立播放清單"(corp.85) "按日期建立播放清單"(corp.87) "編輯播放清單"(corp.88)

修剪

選擇所需的部分影片,儲存為一個新的影片檔案。 "摄取影片中的需要部分(修剪)"(p3p.84)

播放選單(相片)



搜尋日期

根據錄製日期縮小相片索引畫面。

"按日期搜尋特定的影片/相片" (📭.76)

幻燈片式播放

設定幻燈片播放中的過渡效果。

設定	詳細說明
滑動	按照從右向左滑的方式切換畫面。
百葉窗	按照分割成直條的方式切換畫面。
棋盤格	按照變換棋盤圖案的方式切換畫面。
隨機	按滑動、"百葉窗"和"棋盤格"方式隨機切換畫面。

註:----

• 在播放外接驅動器(如 USB 外接磁盤驅動器)的相片時, 幻燈片效果無法使用。
編輯選單(照片)



保護/取消

保護檔案以免無意中刪除。

"保護/取消保護目前顯示的檔案" (🖙 p.81)

"保護/取消保護選定檔案" (prop.82)

設置選單



行動裝置用戶指南

顯示 QR碼以操作手機用戶指南。



●如果正確讀取 QR 碼,入口網頁出現,選擇您攝影機型號以顯示手機用戶指南。

註:--

● QR 碼是 Denso Wave Inc.的註冊商標。

●要讀取 QR 碼,需要相關的運用,如無法讀取 QR 碼,請以手動方式在網路瀏覽器輸入 URL。

● Android 設備和 iPhone 都支援行動裝置用戶指南。您可以在標準的瀏覽器查看。

時間調整

重設目前時間,或在海外使用本機期間設為當地時間。

"時間設定"(**1137**)

- "旅行期間按當地時間設定時間"(p3p.22)
- "設定日光節約時間"(**p3p.22**)

日期顯示樣式

設定年月日的順序和時間顯示格式(24小時/12小時)。

排列順序	時間顯示
月.日.年	12h
年.月.日	24h
日.月.年	-

LANGUAGE (語言)

畫面語言可以改變。 "更改顯示語言"(**∎**⋧p.20)

臉孔登錄

登錄經常被本機所拍攝者的臉部。

"登錄人臉個人認證資訊" (p3p.48)

顯示器亮度 設定波具顯示哭的喜度。

政 化 田 親 八 お 切 「 文 比 / 牧 田 窓 パ ・ ・ ・ ・ ・		
設定	詳細說明	
自動	戶外使用時,把亮度自動設為"4",室內使用時,則設為"3"。	
4	調亮顯示器的背光,而不管周圍條件如何。	
3	設為標準亮度。	
2	調暗顯示器的背光,而不管周圍條件如何。	
1	設為暗亮度。	
1	選定此項有助於省電。	

操作聲音

打開或關閉操作時的聲響。

設定	詳細說明
閉	關閉操作音。
開	打開操作音。

自動關閉電源

設定這一功能,能預防忘記關電源的情況發生。

設定	詳細說明
「大学」	即使本機不工作 5 分鐘,電源也不會關閉。
開	如果本機不工作 5 分鐘,電源自動關閉。

註:----

- 使用電池時,如果本機不工作5分鐘,電源自動關閉。
- 使用交流電源供應器時,本機會進入待機模式。

快速重新啟動

液晶顯示器在5分鐘內再次打開時,能迅速打開電源。

設定	詳細說明
國	停用該功能。
開	液晶顯示器在 5 分鐘內再次打開時,能迅速打開電源。
ŧ:	

• 液晶顯示器關閉後5分鐘內的耗電量降低。

演示模式

播放本機特殊功能的演示。

	設定	詳細說明
	影	停用該功能。
	開	播放本機特殊功能的演示。
1	- •	

註:——

• 此模式在播放模式下無法使用。

● 啟用演示模式時,"笑臉%/姓名顯示"被設為"開"。
 "設定笑臉%/姓名顯示"(∎중p.50)

調整觸控螢幕

在螢幕上調整按鍵的反應位置。 "調整觸控螢幕" (p3p.16)

出廠預設值

把所有設定恢復到預設值。

韌體更新

把本機的功能更新到最新版本。 詳見JVC官網。<u>http://www3.jvckenwood.com/english/support/index.html</u> (本機軟體沒有更新程式時,官網上沒有相關內容。)

電腦軟體更新

將本裝置的內置 PC 軟體更新至最新版本。 如需詳細資訊,請參閱JVC 首頁。 (沒有電腦軟體程序可供更新時,首頁上將不會隨附任何軟體。) http://www3.jvckenwood.com/english/support/index.html

開放源碼許可證(影片模式)(GZ-EX310)

顯示本機所用軟體許可。

連接設定選單(影片/相片)



顯示於 TV 上

在電視銀幕上顯示圖標和日期/時間。

設定	詳細說明	
影	不在電視機上顯示圖標和日期/時間。	
開	在電視機上顯示圖標和日期/時間。	

影像輸出

根據相連的電視機設定長寬比(16:9 或 4:3)。

設定		詳細說明
4:3	連接一般電視機(4:3)時選擇此項。	
16:9	連接寬銀幕電視機(16:9)時選擇此項。	

HDMI 輸出

連接電視時,設定本機 HDMI 端子的輸出。

設定	詳細說明
自動	建議一般情況選擇"自動"。
480p	當影片用"自動"無輸出時,選擇此項。

HDMI 控制

設定是否與相容 HDMI-CEC 的電視機連動操作。

設定	詳細說明
影	關閉連動操作。
開	打開連動操作。

AV 端子(GZ-EX310)

設定連接搖攝架

設定	詳細說明
AV	設定輸出為 AV信號。
搖攝架	設定使用旋轉搖攝架。

媒體設定選單(影片/相片)



格式化 SD 記憶卡

刪除 SD 卡上的所有檔案。

設定	詳細說明
檔案	刪除 SD 卡上的所有檔案。
檔案+管理	刪除 SD 卡上的所有檔案,把資料夾和檔案的編號重設為"1"。
編號	
1.5	

小心:-----

• 沒有插入 SD 卡時不能選擇。

- 格式化時,SD卡上的所有資料都會被刪除。
 格式化前,把SD卡上的所有檔案都複製到個人電腦上。
- 確認電池充飽了電,或連上交流電源供應器,因為格式化程式可能需要一些時間。

USB 連接選單

當本機連接 USB 時會出現要求連接 AC 交流旅充

GZ-EX310

在電腦上播放

●利用隨機應用軟體來顯示本機拍攝的影片。"安裝隨機提供軟體"(IIIII p.94)

●不用隨機應用軟體來備份本機影片。"不用隨機應用軟體來備份檔案"(■ p.98)

"複製檔案到 Mac 電腦" (區 p.109)

建立光碟

利用電腦及 Loilofit軟體將本機拍攝的影片儲存到藍光 /DVD光碟。要建立藍光光碟, 必須購買付費版本 LoiLoFit http://loilo.tv/us/product/33/page/27

直接燒錄光碟

利用電腦將本機拍攝的影片直接儲存到藍光 /DVD光碟。要建立藍光光碟,必須購買付費版本 LoiLoFit http://loilo.tv/us/product/33/page/27

上傳

利用 LoiLofit 將本機拍攝的影片上傳到網路分享。

備份

利用 LoiLofit 將本機拍攝的影片備份到電腦。"備份所有檔案"(IPEP.95)

註:-

- ●要備份前先要將利用本機拍攝的影片的 SD卡插入本機。
- 使用提供軟體備份檔案到電腦後,不能再回存到本攝影機。
- ●備份前要先刪除不要的影片,因備份要花很多時間。"刪除不要的影片"(IIIIII p.80)

GZ-E300

在電腦上播放

●利用隨機應用軟體來顯示本機拍攝的影片。"安裝隨機提供軟體"(IIIII)

●不用隨機應用軟體來備份本機影片。"不用隨機應用軟體來備份檔案"(III)p.107)

"複製檔案到 Mac 電腦" (Kkp.109)

建立光碟

利用電腦及Everio MediaBrowser 4軟體將本機拍攝的影片儲存到藍光 /DVD光碟。

直接燒錄光碟

利用電腦將本機拍攝的影片直接儲存到藍光 /DVD光碟。

上傳

利用Everio MediaBrowser 4將本機拍攝的影片上傳到網路分享。

備份

利用 Everio MediaBrowser 4 將本機拍攝的影片備份到電腦。"備份所有檔案"(FFP.103)

註:-

- 使用提供軟體備份檔案到電腦後,不能再回存到本攝影機。
- ●備份前要先刪除不要的影片,因備份要花很多時間。"刪除不要的影片"(IIIIII)p.80)

[●]要備份前先要將利用本機拍攝的影片的 SD卡插入本機。

正面



- 1 SNAPSHOT(拍照)鍵
 - 拍攝靜態相片。
- 2 變焦/音量桿
 - 拍攝時:調整拍攝範圍。
 - 播放時(索引畫面):移動到下一頁或前一頁。
 - 播放影片時:調整音量。
- 3 鏡頭蓋
 - 不要碰觸鏡頭。
 - 在錄製影片期間,不要用手指遮住鏡頭。

4 立體聲麥克風

• 在錄製影片期間,不要用手指蓋住麥克風。

背面



- 1 直流電端子
 - 連接電源供應器給電池充電。

2 ACCESS(存取)指示燈

- 錄影或播放過程中亮燈/閃爍。
 此時不要取出電池、電源供應器或 SD 卡。
- 3 POWER/CHARGE(電源/充電)指示燈
 - 売起:電源"打開"
 - 閃爍:充電進行中
 - 熄滅:充電完成
- 4 START/STOP(開始/停止)鍵
 - 開始/停止影片的錄製。
- 5 握帶扣
- 6 握帶
 - 手穿過握帶,握緊本機。
 "握帶調整"(☎p.14)
- 7 鏡頭蓋開關
 - 打開/關閉鏡頭蓋。

底部



1 三腳架安裝孔

"安裝三腳架" (📭 p.21)

- 2 SD 卡插槽
 插入另購的 SD 卡
 - "插入 SD 記憶卡"(☞p.14)
- 3 電池鬆脫桿
 - "給電池充電"(pp.13)
- 4 電池座





- 1 揚聲器
 - 播放影片時輸出聲頻。
- 2 # / 四(影片/相片)鍵
 - 在錄影與照相模式間切換。
- 3 靜音鍵
 - ・持續壓著 SILENT 鍵數秒即進入靜音模式。
 要去除此模式,再壓下數秒。(₫중p.26)
- 4 (🏙) 鍵
 - ●每次壓下就可以改變錄影時的影像穩定情況。
 "減少攝影機的搖晃"(▲●p.52)
- 5 INFO(資料)鍵
 - 錄影:顯示剩餘時間(僅限影片)和電池電力。
 - 放影:顯示檔案資料如錄製日期等。
- 6 AV 端子
 - 連接至電視機。
- 7 心(電源鍵)
 - 持續按住即可在 LCD 顯示器打開時也可關閉/開 啟電源。
- 8 HDMI 迷你端子
 - ●使用 HDMI 迷你端子的電纜接至電視機。
- **9** USB 端子
 - ●用 USB 電纜連接個人電腦。

液晶顯示器



1 液晶顯示器

- 打開或關閉液晶顯示器即可開啟或關閉電源。
- 翻轉顯示器,可用來拍攝自己的大頭照。



"使用觸控銀幕"(☞p.16) "LCD 顯示器上的按鍵名稱與功能"(☞p.17)

小心:一

液晶表面不可以承受重壓也勿用堅硬物體觸碰。
 銀幕會因此而刮傷甚至損壞。

液晶顯示器上的顯示



1 觸碰優先 AE/AF

"清楚地捕捉拍攝對象(觸碰優先 AE/AF)" (፪중 p.44)

- 2 背光補償 "設定背光補償"(☞p.35)
- 3 自動錄影

"偵測到動作時自動開始錄影" (pp.57)

- 4 近拍
 - "進行微距拍攝" (₽중 p.37)
- 5 場景選擇

"根據場景(對象)拍攝" (pgp.31)

- 6 白平衡 "設定白平衡" (∎중p.36)
- **7 時間** "時間設定"(**■**37.18)

时间改足 (MSP.10

8 微笑拍攝 "白香塘中"

"自動捕捉微笑(微笑拍攝)"(**p**3p.45)

- 9 媒體
- 10 電池指示

"檢查剩餘錄影時間" (📭 p.61)

11 連續拍攝

"快門模式(相片)" (pp.212)

12 錄影模式

"在自動摸式下拍攝影片" (☎p.24) "手動錄影" (☞p.30)

13 設定智慧型全自動的場景 顯示在智慧自動功能下自動偵測到的場景。可能 會偵測到多個場景。

"使用智慧全自動的場景" **☞**p. 25)

14 靜音模式

"靜音模式" (📭 p.26)

- **15 變焦** "變焦" (**c**중p.208)
- **16 聚焦** "手動調整聚焦"(**№** p.33)
- 17 亮度

"調整亮度" (pp.34)

影片錄製



- 1 影片模式
 "₩/屳 (影片/相片)鍵" (☞p.225)
 2 影片畫質
 "影片畫質" (☞p.208)
- 3 延時錄影 "間隔錄影(延時錄影)"(■☞p.54)
- 4 影像穩定器
 "減少攝影機晃動"(₫⋧ p.52)
 6 風聲切除
- "風聲切除" (☞p.207)
- 7 延時錄影計數器 "間隔錄影(延時錄影)"(☞p.54)
- 8 檢查剩餘錄影時間
 "檢查剩餘錄影時間"(☞p.61)
- 9 場景計數器

拍攝相片



- 1 相片模式
- "⊯"/Ѽ (影片/相片)鍵"(☞p.225) 2 相片大小
 - "相片大小" **(☞p.212)**
- 3 自拍定時器 "拍攝團體照(自拍定時器)" (☞ p.58)
- **4 剩餘拍攝張數** "檢查剩餘錄影時間"(**▲**灣 p.61)
- 5 聚焦
- 6 錄影進行中

播放影片



1 影片模式

"**≌/**❻ (影片/相片)鍵"(☞p.225)

- 2 影片畫質 "影片畫質"(**L**≩p.208)
- 3 操作指示
 "播放影片的操作鍵"(∎중p.64)
 4 日期/時間
 - "顯示錄影的日期和時間"
- 5 媒體
- 6 電池指示 "檢查剩餘錄影時間"(☞p.61)
- 7 播放時間 "播放影片"(☞p.63)
- **8 延時播放** "延時錄影設定"(**∎**중p.54)
- **9 1080p 輸出** "HDMI 輸出"(**u**중p.221)
- **10 靜音模式** "使用靜音模式"(**□**중p.26)
- 11 場景計數器





1 相片模式

"**≌/**☑ (影片/相片)鍵"(☞p.225)

- 2 資料夾編號
- 3 檔案編號
- 4 日期/時間
 - 顯示錄影的日期和時間。
- 5 媒體
- 6 電池指示

"檢查剩餘錄影時間" (📭 p.61)

7 靜音模式

"使用靜音模式" (📭 p.26)

8 1080p 輸出

"HDMI 輸出" (pp.221)

當攝影機工作異常時

1 關閉 LCD 顯示器。



2 移除交流旅充和電池,再重新裝上。 打開 LCD 顯示器攝影機電源自動開啟。 (重置完成)

電池

使用電池時無法打開電源。

給電池充電。

- "給電池充電" (📭 p.13)
- 檢查端子是否骯髒。

如果本機的端子或電池骯髒,請用棉花棒或類似物品 擦拭。

如果使用 JVC 電池以外的任何其他電池,則無法保證 安全和性能。請務必使用 JVC 電池。

即使充過電,使用時間也很短。

無法為電池充電。

電池已充飽電後,指示燈就不再閃爍。 檢查端子是否骯髒。

如果本機的端子或電池骯髒,請用棉花棒或類似物品 擦拭。

使用非原廠電源供應器(交流旅充)時,可能會損壞本 機。請務必使用原廠電源供應器。

剩餘電池電量顯示不正確。

連接電源供應器時,不會顯示電池電量。 如果在高溫或低溫下長期使用本機,或電池反復充 電,可能無法正確顯示剩餘電量。

錄製

不能進行錄影。

檢查 ≌/ △ 鍵。

"➡/〇(影片/相片)鍵"(p.225) 如果遇上多重光源與不同拍攝條件在智慧全自動模式 下,可能無法正確曝光和調焦,此時請改為手動設定。 "手動調整聚焦"(p.33)

自動停止錄影。

錄影會自動停止,因為根據規格,不能連續錄影 12 個 小時以上。(可能需要過一段時間才能接著錄影。) 關閉本機,等待一會兒再打開。(溫度升高時,本機自 動停止,以便保護電路。)

相片的連拍速度很慢。

如果反復使用此功能,連拍速度會下降。 連拍速度可能因 SD 卡或某些錄影條件而下降。

不能自動調整焦點。

如果您在暗處錄影,或者拍攝對象沒有明暗對比,那 麼您可以手動調整聚焦。 "手動調整聚焦"(☞p.33) 用鏡頭清潔布擦拭鏡頭。 在手動錄影選單上取消手動聚焦。 "手動調整聚焦"(☞p.33)

變焦不起作用。

拍攝相片模式下沒有數位變焦功能。 延時錄影時無法使用變焦。(同時也不能拍攝相片和使 用影像穩定器功能。) 要使用數位變焦,請在選單中對應調整"變焦"。 "變焦"(mgp.208)

錄製快速移動或亮度變化很大的場景時,發生馬賽克

雜訊。

錄影時把"影片畫質"設為"UXP"或"XP"。 "影片畫質"(☞p.208)

SD 記憶卡

無法插入 SD 記憶卡。

確定 SD 記憶卡方向有無插反。 "插入 SD 記憶卡"(☞p.14)

播放

聲音或影片中斷。

在兩個場景連接部位,有時播放會中斷。這不是故障。

無聲。

當設定為靜音模式時,操作聲和放影聲均無輸出,請 關掉靜音模式。

"使用靜音模式"(☞p.26)

在共用選單中將"操作聲音"設定為"開"。

"操作聲音" (₽₴₽ p.219)

在延時錄影或高速錄影模式下,聲音不會錄下來。

"高速錄影" (pp.53)

"間隔錄影(延時錄影)" (pp.54)

同一影像長時間顯示。

請使用高速 SD 卡(Class 4 或更高速度)。 "可用記憶卡種類"(☞p.15) 請用棉花棒或類似物品擦拭 SD 卡的端子。 執行"共用"選單中的"格式化 SD 記憶卡"。(所有

資料都將刪除。)

"格式化 SD 記憶卡"(p.222)

畫面不流暢。

請使用高速 SD 卡(Class 4 或更高速度)。 "可用記憶卡種類"(☞p.15) 請用棉花棒或類似物品擦拭 SD 卡的端子。 執行"共用"選單中的"格式化 SD 記憶卡"。(所有 資料都將刪除。) "格式化 SD 記憶卡"(☞p.222) 確認您的電腦系統需求(使用 LoiLoFit 播放

時)(GZ-EX310)

"確認系統需求(指標需求)" (pp.93)

確認您的電腦系統需求(使用 Everio MediaBrowser 4 播放時)(GZ-E300)

"確認系統需求(指標需求)" (prop.100)

找不到錄好的檔案。

取消日期搜尋功能。

"依日期搜尋指定影片/相片" (IPP p.76)

在選單中選擇"播放其他檔案",仍然可以播放。) "播放其他檔案"(☞p.73)

影像在電視機上垂直拉長。

在"共用"選單中把"影像輸出"設為"4:3"。 "影像輸出"(☞p.221)

對電視畫面作出相應的調整。

影像在電視機上沒有正確顯示

將電纜拔下再重新接上。 "經由 HDMI 迷你端子連接"(☞p.78) 關閉本機並再次啟動。

顯示在電視上的影像太小。

在"共用"選單中把"影像輸出"設為"16:9"。 "影像輸出"(**□**중p.221)

使用 HDMI 迷你電纜連接電視時,沒有正確輸出影像和聲音。

取決於外接的電視機,有可能無法正確輸出影像和聲音。此時,請進行如下操作。 ④斷開 HDMI 迷你電纜,並再次連接。 ②關閉本機並再次啟動。

"經由 HDMI 迷你端子連接" (pr p.78)

編輯/複製

無法刪除檔案。

無法刪除受保護的檔案(影片/相片)。刪除檔案前請先取 消保護。

"保護檔案" (📭 p.81)

備份選單不消失。

只要接上了 USB 線,"備份選單"就會顯示。

電腦

無法將檔案複製到電腦的硬碟上。

要正確連接 USB 線。

如果未安裝隨機搭贈的軟體,某些功能可能無法正確 作用。進行備份之前,確認電腦必須有足夠的 HDD 空 間。

無法用電腦把檔案複製到 DVD 或 BD 片上。

要把影片錄製到光碟上,所用電腦必須有可以錄影的 DVD 或 BD 燒錄器。

無法上傳檔案到 YouTube 上。

先確認您是否已建立了 YouTube 帳號∘(YouTube 需要 帳號才能上傳。)

如在本機無法上傳,請變更檔案格式來上傳。 參考"Q&A","最新消息","下載資訊",等等。 請在搭贈的軟體的幫助檔案中點選"最新產品訊息"

我使用 Mac 電腦。

要錄製檔案到 Mac 電腦上(pgp.109)。

電腦無法辨認 SDXC 記憶卡。

確認您電腦作業軟體(OS)有無升級。 "當您的電腦無法辨認 SDXC 卡"(prp.15)

畫面/影像

LCD 顯示器很難看清楚。

如果在很亮的地方使用,如陽光直射的地方,液晶顯 示器可能很難看清楚。

液晶顯示器上出現一條或一團亮光。

改變本機的方向,防止光源進入視線。(本機附近有強 光源時,會出現一條或一團亮光,但這不是故障。)

拍攝的對象太暗。

當背景亮和拍攝對象暗時,請用背光補償。 "設定背光補償"(☞p.35) 使用場景選擇中的"全彩夜視"。 "依據場景(對象)拍攝"(☞p.31) 使用選單中的"增光"。 "增光"(☞p.207) 把錄影選單中的"調整亮度"設在"+"側。 "調整亮度"(☞p.34)

拍攝的對象太亮。

如果您已設定了背光補償,則把它設為"關"。 "設定背光補償"(map.35) 把錄影選單中的"調整亮度"設在"-"側。 "調整亮度"(map.34)

色彩看起來怪怪的。(太藍、太紅等)

稍等片刻,直到獲得自然的色彩。(調整白平衡可能需要一些時間。) 在錄影選單中把"白平衡"設為"手動"。根據光源 從"晴天"/"陰天"/"氖燈"/"潛水:藍"/潛水: 綠"中選擇。 選擇"手動白平衡",並作相應調整。 "設定白平衡"(☞p.36)

色彩看起來不同。

根據錄影選單設定"白平衡"。 "設定白平衡"(▲ P.36)

銀幕上有亮點或暗點。

盡管液晶顯示器的銀幕可能有 99.99%以上的有效像素,但 0.01%的像素可能是亮點(紅、藍、緑)或黑點。 這不是故障。這些點不會錄進畫面。

其他問題

觸控銀幕上的按鍵不作用。

使用使只輕按觸控銀幕上的按鍵。如果用指甲或戴了 手套來觸控,銀幕上的按鍵沒有反應。 要求維修前,先儲存好所錄資料。 ① 以 USB 訊號線連接至電腦。

- "選擇裝置"選單將會出現。
- ② 按住START/STOP 按鈕超過 2 秒。 "在電腦上播放"將會出現。 應在畫面切換後才在電腦上執行操作。

影像粗糙。

使用數位變焦時,由於使用數位放大,影像會顯得粗 糙。

本機發熱。

這不是故障。(本機使用較長一段時間後可能變熱。)

畫面語言已改變。

當您用 HDMI 迷你電纜把本機與語言設定不同的電視機連接時,可能會出現這種情況。

"經由 HDMI 與電視機連動操作"(pp.78)

使用 HDMI 迷你電纜連接電視時,沒有正確輸出影像和聲音。

根據外接的電視機而定,可能無法正確輸出影像和聲 音。此時,請進行如下操作。 ①斷開 HDMI 迷你電纜,並再次連接。 ②關閉本機並再次啟動。 "經由 HDMI 迷你端子連接"(☞p.78)

HDMI-CEC 功能未能妥善工作,且電視機未與本機配 合運作。

電視機的操作因規格而異,即使是相容 HDMI-CEC 的 電視機也不例外。因此,不能保證本機的 HDMI-CEC 功能能與所有電視機配合使用。在此情況下,把

"HDMI 控制"設為"關"。

"經由 HDMI 與電視機連動操作" (pgp.221)

在影片模式和相片模式之間切換時,或打開或關閉電 源時,本機運行緩慢。

建議您把所有影片和相片複製到電腦上,並消去本機 上的檔案。(如果本機上記錄過多的檔案,那麼本機作 出反應可能需要一些時間。)

給重要的錄製資料做好備份。

建議您把重要的錄製資料複製到 DVD 或其他記錄媒體 上儲存。

JVC 對丢失的資料概不負責。

錯誤提示?

檢查鏡頭蓋

開啟鏡頭蓋。

請設定日期/時間!

連接電源供應器,將電池充電24小時以上,並設定時間。 (如果該字樣仍然出現,則說明時鐘電池已耗盡。請洽詢 就近的 JVC 經銷商。) "時間設定"(☞p.18)

資料讀取錯誤

重新連接 USB 電纜。 關閉本機和它所連接的裝置,然後再次啟動。 重新裝上電池。

格式化錯誤!

檢查操作程序,再進行一次。 關閉本機並再次啟動。

資料刪除錯誤

檢查操作程序,再進行一次。 關閉本機並再次啟動。

記憶卡錯誤!

確定本機支援該記憶卡。 "可用記憶卡種類"(☞p.15) 關閉本機並再次啟動。 取下電源供應器和電池,然後取下 SD 卡並重新插入。 清除 SD 卡金屬端子上的污垢。 如果以上操作不解決問題,就要把檔案備份,並在 "共用"選單中執行"格式化 SD 記憶卡"。 (所有資料都將刪除。) "格式化 SD 記憶卡"(☞p.222)

未格式化

選擇"**OK"**,然後在"你要格式化嗎?"畫面上選擇 "是"。

攝影失敗

關閉本機並再次啟動。

無法再繼續拍照

拍照之前先停止錄影。(如在錄影中途移除或插入記憶卡 相片就無法再存入該卡。

播放失敗

取出 SD 卡,並重新插入。 "插入 SD 記憶卡"(☞p.14) 清除 SD 卡金屬端子上的污垢。 打開電源之前插入 SD 記憶卡。 不要讓本機處於強烈撞擊或振動環境下。

影片管理檔毀損,欲錄製或播放影片請修復,修復?

選擇 "OK"以恢復。(不能恢復的影片不會在索引畫面上 顯示,但或能在選單中用 "播放其他檔案"來播放。) "播放其他檔案" (123 p.73)

不支援的場景!

請使用本機錄製的檔案。(用其他裝置錄製的檔案可能無法 在本機播放。)

不支援的檔案!

請使用本機錄製的檔案。(用其他裝置錄製的檔案可能無法 在本機播放。)

檔案於保護狀態中

請檢查記憶卡的讀寫保護開關

把 SD 卡的寫入保護開關設為關。

空間不足

删除檔案或把檔案移動到電腦或其他裝置上。 換上新的 SD 卡。

最大數量之錄影資料夾/檔案已滿

 ①把檔案或資料夾移到電腦或其他裝置上。(檔案備份。)
 ②在媒體設定選單中,在 "格式化 SD 卡" 中選擇 "檔案 +管理編號"。(SD 卡上的所有資料都將刪除。)
 "格式化 SD 卡" (■ 2.22)

場景數量超過限制

資料夾數量溢滿

 ①把檔案或資料夾移到電腦或其他裝置上。(檔案備份。)
 ②在媒體設定選單中,在 "格式化 SD 卡" 中選擇 "檔案 +管理編號"。(SD 卡上的所有資料都將刪除。)
 "格式化 SD 卡" (■至 p.222)

檔案數量限制已超過

 ①把檔案或資料夾移到電腦或其他裝置上。(檔案備份。)
 ②在媒體設定選單中,在 "格式化 SD 卡" 中選擇 "檔案 +管理編號"。(SD 卡上的所有資料都將刪除。)
 "格式化 SD 卡" (□至 p.222)

播放清單數量超過限制

將播放清單數量抑制在 99 個檔案以下。(最多只能建立 99 個播放清單。)

已取消 因為播放清單數量超過最大限制

當建立 DVD 時,減少播放清單以便於儲存。 減少加入播放清單的影片數量,使其總數維持在 999 之下。

"從影片中建立播放清單" (prop.85)

處理已取消 由於操作空間的限制

減少加入播放清單的影片數量,使其總數維持在 999 之下。

"從影片中建立播放清單"(📭.85)

播放清單中有尚未登錄的場景某些場景無法播放 刪除該播放清單,重新建立新的播放清單。 "從影片中建立播放清單"(**€**종**p.85**)

錄影被取消

關閉本機並再次啟動。 保護本機,避免受振動和衝擊。

攝影機溫度過高關閉電源讓其冷卻請稍待 請將電源關閉讓其冷卻,過一陣子後再重新開啟。

電源關閉,或 USB 裝置不支援

打開所連接裝置之電源。 將 DVD 燒錄器或 BD 燒錄器接上交流電供應器。(外接 BD 燒錄器) 定期維護本機,以便長期使用。

- 小心:-
- 維護機器前,務必取下電池、電源供應器和電源 插頭。

攝影機

- 用於乾燥的軟布擦拭本機,除去所有污垢。
- 攝影機很髒時,用乾淨的布沾少許稀釋的中性清 潔劑來擦拭機體,然後再用清潔的乾布擦去清潔 劑。

小心:-

- 勿使用有溶解性的液體如苯、稀釋劑或酒精。否則可能會損壞本機。
- 使用化學品清潔布或清潔用品時,務必遵照產品 的警示標簽和說明。
- 不要讓設備長期接觸橡膠或塑膠產品。

鏡頭/液晶顯示器

 用鏡頭吹氣球(市售)來除塵,並用清潔布(市售)擦 掉污物。

如果鏡頭粘塵,可能會長霉。

 您也可以用市售的抗反射或有保護功能的薄膜貼 在銀幕上。
 但早中於薄描原度不可能会洗成屬物組膏

但是,由於薄模厚度不一,可能會造成觸控銀幕 無法流暢操作,且使銀幕變暗。

攝影機規格

百日	≣关细詞分明
电源	使用电源供愿品,且加电 DC 3.2 V 店田雪油组,古法雪 DC 3.6 V/(G7-EX310)
	位田電池組·直流電 DC3.5-3.6V
	(G7-E300)
雷源消耗	(GZ-EX310)
	2.3W (顯示器高度設為 3(標準))
	(GZ-E300)
	2.2W (顯示器亮度設為 4(較亮))
尺寸 (mm)	50 x 57 x 116
, , ,	(寬 x 高 x 深 不含握帶)
重量	(GZ-EX310)
	約 200g (僅攝影機本身),約 240g (包
	括隋附電池)
	(GZ-E300)
	約 195g (僅攝影機本身),約 225g (包
	括隋附電池)
	允許的工作溫度:0℃至40℃
	允許的貯存溫度:-20℃至 50℃
影像攝	1/5 8" 2 510 000 聿志(BSI CMOS)
京売け	
城の市	
10月12年12月 (早~十)	1010000-2200000 書表(影優穩宁)
(泉)/コ /	1,010,000~2,230,000 <u>画</u> 系(別 家 l 定
	品 ·
	IFTAILE 保工(GZ-EASTO)
	920,000~1,770,000
	(用)
 	1,710,000 畫素(4:3)
(他方)	2,290,000 畫素(16:9)
鏡頭	F1.8 – 6.3, f= 2.9mm 全 116.0mm
	AVCHD 影片時
	35mm 轉換:40.5mm 全 2,430mm
	(動態變焦:開)
	35mm 轉換:40.5mm 至 1,620mm
	(動態變焦:關)
	iFrame 影片時(GZ-WX310)
	35mm 轉換:46.0mm 至 2,530mm
	(動態變焦:開)
	35mm 轉換:46.0mm 至 1,840mm
	(動態變焦:關)
	相片時
	35mm 轉換:49.5mm 至 1,980mm
	(4:3)
	35mm 轉換:40.5mm 至 1,620mm
	(16:9)

項目	詳細說明
最低照度	3 lux
	1 lux(場景選擇:全彩夜視)
變焦	光學變焦:最高 40 倍
(錄影時)	動態變焦:最高 60 倍
	數位變焦: 200 倍
變焦	光學變焦:最高 40 倍
(照相時)	
LCD	3.0 ",23 萬畫素,彩色 LCD 顯示器。
顯示器	
記錄媒體	SD/SDHC/SDXC 記憶卡(市售)
	"可以使用的 SD 記憶卡類型"
	(∎ ≩p.15)
時鐘電池	充電電池

端子

項目	詳細說明
HDMI 輸出	HDMI 迷你端子
AV 輸出	影像輸出:1.0V (p-p), 75Ω
	聲頻輸出:300mV (rms), 1kΩ
USB	迷你 USB B 型 [,] USB 2.0 相容

影片

項目	詳細說明
錄製/播放格	AVCHD 標準
江	影像:MPEG-4 AVC/H.264
	聲頻:Dolby Digital 2ch
副檔名	.MTS
訊號系統	NTSC 標準
畫質(影片)	UXP
	1920 x 1080 畫素
	平均約 24 Mbps
	ХР
	1920 x 1080 畫素
	平均約 17 Mbps
	SP
	1920 x 1080 畫素
	平均約 12 Mbps
	EP
	1920 x 1080 畫素
	平均約 4.8 Mbps
	SSW(16:9)
	720 x 480 畫素(交織掃描)
	平均約 6.2 Mbps
	SEW(16:9)
	720 x 480 畫素(交織掃描)
	平均約 3 Mbps
音質(聲頻)	48 kHz, 256kbps

影片(iFrame)(GZ-EX310)

項目	詳細說明
錄製/播放格	MP4 標準
式	影像:MPEG-4 AVC/H.264
	聲頻:AAC 2ch
副檔名	.MP4
訊號系統	NTSC 標準
畫質(影片)	1280 x 720
	1280 x 720 畫素
	最大 36Mbps [,] 平均約 34 Mbps
	960 x 540
	960 x 540 畫素
	最大 28Mbps,平均約 26 Mbps
音質(聲頻)	48 kHz, 平均 128kbps

相片

項目	詳細說明
記錄格式	JPEG 標準
副檔名	.JPG
相片大小	"大約相片張數(單位:拍攝張數)"
	(I ₂ p.62)

交流電源供應器(AC-V11U)

項目	詳細說明
電源	AC 110V 至 240V ~ [,] 50Hz/60Hz
輸出	直流電 5.2V,1.0A
允許	0°C 至 40°C
工作溫度	(充電期間 10℃ 至 35℃)
尺寸 (mm)	66 x 28 x 47
	(寬 x 高 x 深 不含電線和交流電插頭)
重量	約 71g

電池(BN-VG114U)(GZ-EX310)

項目	詳細說明
電壓	3.6 V
容量	1400 mAh
尺寸 (mm)	31 x 21.5 x 43 (寬 x 高 x 深)
重量	約 40g

電池(BN-VG107U)(GZ-E300)

項目	詳細說明
電壓	3.5V - 3.6 V
容量	700 mAh
尺寸 (mm)	31 x 21.5 x 43 (寬 x 高 x 深)
重量	約 26g

註:

本產品的規格和外觀可能作進一步改進, 恕不另 行通知。