

## HD 高畫質記憶體攝影機

# GZ-HM550BU

詳細操作手冊





LYT2119-002TW

#### 目錄

| 刀學者指南            | 4              |
|------------------|----------------|
| 有用的拍攝技巧          |                |
| 假日/耶誕節           |                |
| 婚禮               |                |
| 旅行               |                |
| 遊樂場              |                |
| <b></b> 有始       |                |
| 確認配件是否齊全         | 1(             |
| 將電池組充電           | 1 <sup>.</sup> |
| 調整握帶             | 12             |
| 腕帶               | 12             |
| 插入 SD 記憶卡        | 12             |
| 可以使用的 SD 記憶卡類型   | 1:             |
| 設定時間             | 1:             |
| 重設時間             | 14             |
| 更換顯示語言           | 14             |
| 使用操作按鍵           | 14             |
| 使用觸控滑板           | 1              |
| 握住本攝影機           | 1              |
| 使用遙控器            | 15             |
| 安裝三腳架            | 16             |
| 在國外便用本機          |                |
| 任國外為電池允電         | 1              |
| 旅行期间按富地時間設定時間    |                |
| 設正日光節約時間<br>調購到加 |                |
| 選購配件             | 18             |

#### 球影

| 在自動模式下拍攝影片                    | 19 |
|-------------------------------|----|
| 變焦(影片)                        | 21 |
| 在影片錄影過程中截取相片                  | 21 |
| 抑制攝影機搖晃                       | 21 |
| 立即查看拍攝到的影片                    | 21 |
| 在自動模式下拍攝相片                    | 22 |
| 變焦(相片)                        | 23 |
| 立即查看拍攝到的相片                    | 23 |
| 手動錄影                          | 24 |
| 場景選擇                          | 25 |
| 手動調整焦距                        | 26 |
| 使用輔助對焦                        | 26 |
| 調整亮度                          | 27 |
| 設定快門速度                        | 27 |
| 設定白平衡                         | 28 |
| 設定背光補償                        | 28 |
| 設定測光區域                        | 29 |
| 特效錄影                          | 29 |
| 近拍(拍攝近拍鏡頭)                    | 30 |
| 錄影前,按主題登錄檔案                   | 30 |
| 用 YouTube <sup>™</sup> 格式拍攝影片 | 31 |
| 用 iTunes 格式拍攝影片               | 32 |
| 高速錄影                          | 32 |
| 延時錄影(耗時錄影)設定                  | 33 |
| 透過感應動作自動錄影(自動錄影)              | 34 |
| 剩餘錄影時間/電池電量                   | 35 |
|                               |    |

### 播放

| 播放影片        |    |
|-------------|----|
| 快速查看影片內容    |    |
| 播放管理資訊毀損的影片 |    |
| 特效播放        |    |
| 播放相片        | 40 |
| 幻燈片播放       | 40 |
|             |    |

| 搜尋特定的影片/相片         | 41 |
|--------------------|----|
| 群組搜尋               | 41 |
| 日期搜尋               | 41 |
| 主題搜尋               | 42 |
| 連接電視機並在 TV(電視機)上觀看 | 42 |
| 以 HDMI 迷你端子連接      | 43 |
| 以色差端子連接            | 44 |
| 以 AV 端子連接          | 44 |
| 清單播放               | 45 |
| 播放以本機製作的 BD/DVD    | 45 |
|                    |    |

#### 編輯

| 時月                               |    |
|----------------------------------|----|
| 刪除不需要的檔案                         |    |
| 刪除目前檔案                           |    |
| 刪除選取檔案                           |    |
| 刪除全部檔案                           |    |
| 保護檔案                             |    |
| 保護目前檔案                           |    |
| 保護選取檔案                           | 50 |
| 保護全部檔案                           | 51 |
| 取消全部檔案保護                         | 51 |
| 變更檔案的主題登錄                        |    |
| 變更目前檔案                           |    |
| 變更選取檔案                           |    |
| 分割檔案                             |    |
| 臉部檢知變焦                           |    |
| 播放過程中,在影片中截取相片                   |    |
| 截取影片中想要的部分                       |    |
| 截取用來上傳到 YouTube <sup>™</sup> 的影片 |    |
| 準備傳送到 iTunes 的影片                 |    |
| 建立帶著書面標題的播放清單                    |    |
| 從錄好的影片中建立播放清單                    | 60 |
| 用選取的檔案建立播放清單                     | 60 |
| 按群組建立                            | 61 |
| 按日期建立                            | 62 |
| 按主題建立                            | 63 |
| 編輯播放清單                           | 64 |
| 刪除播放清單                           |    |
| 爲播放清單加設書面標題                      |    |
|                                  |    |

#### 複製

| 把檔案複製到記憶卡                                 | 67 |
|---|----|
| 複製全部                                      | 67 |
| 複製選取的檔案                                   |    |
| 移動檔案                                      |    |
| 移動全部                                      |    |
| 移動選取的檔案                                   | 70 |
| 以 BD/DVD 燒錄器製作光碟                          |    |
| 進備 DVD 燒錄器(CU-VD50TW)                     |    |
| 准備 DVD 燒錄器(CU-VD3TW)                      | 72 |
| 準備 BD / / / / / / / / / / / / / / / / / / |    |
| 濯擇儲存至光碟上的書質(變更記錄媒體)                       |    |
| 複製所有檔案                                    | 73 |
| 按日期複製檔室                                   | 74 |
| 按主題複製檔室(只適用於影片模式)                         | 75 |
| 複製選定的播放清單(口滴田於影片模式)                       | 76 |
| 複製彈取的檔案                                   |    |
| 版表送收印油未                                   |    |
| 油灰油未                                      | 78 |
| 该表仅均月 ·······                             | 70 |
| 间女油从····································  | 70 |
|   |    |
| 準備 USB 外接式硬碟                              |    |
| 備份檔案                                      |    |
| 播放 USB 外接式硬碟中的檔案                          | 80 |
|   |    |

| 刪除 USB 外接式硬碟中的資料夾     | 81 |
|-----------------------|----|
| 將 USB 外接式硬碟格式化        | 81 |
| 將檔案複製至 DVD 錄影機或 VCR 中 | 81 |
| 複製檔案至電腦               | 82 |
| 核對系統需求(指標需求)          | 82 |
| 安裝隨附軟體                | 82 |
| 備份所有檔案                | 83 |
| 整理檔案                  | 84 |
| 把影片錄製到光碟片上            |    |
| 檔案和資料來清單              |    |
| JVC 軟體使用授權合約          |    |
| 不用隋附軟體進行檔案備份          |    |
| 複製到 Macintosh 電腦      |    |
|                       |    |

#### 選單設定

|   | 操作本機選單                                   | 89  |
|---|--|-----|
|   | 錄影選單(影片)                                 | 90  |
|   | 臉部優先 AE/AF(影片)                           | 91  |
|   | 攝影燈                                      | 91  |
|   | 登錄主題                                     | 92  |
|   | 影片畫質                                     | 92  |
|   | 變焦                                       | 92  |
|   | 增光/高速攝影                                  | 93  |
|   | 延時錄影(耗時錄影)                               | 93  |
|   | 目動錄影                                     | 93  |
|   |  |     |
|   | 風聲 伯际/伏门侯式                               | 94  |
|   | 無按縫嫁影·······<br>兔影潔問(相巴)                 | 94  |
|   |  | 90  |
|   | 版印度儿 <b>厶凵⁄凵 (</b> 旧八)                   | 96  |
|   | 内儿母                                      | 96  |
|   | 白山                                       |     |
|   | 相片大小                                     |     |
|   | 相片書質                                     |     |
|   | 增光                                       | 98  |
|   | 自動錄影                                     | 98  |
|   | 手動設定選單                                   | 99  |
|   | 場景選擇                                     | 99  |
|   | 聚焦                                       | 99  |
|   | 輔助聚焦                                     | 99  |
|   | 調整亮度                                     | 99  |
|   | 快門速度                                     | 99  |
|   | 日平衡                                      |     |
|   | 育光佣值                                     | 99  |
|   | 測光區或                                     | 99  |
|   | 行双                                       | 99  |
|   | · 川伯···································  | 99  |
|   | TTII从这半(影月)                              | 101 |
|   | 圖像種題                                     | 101 |
|   | 画家际总···································· | 101 |
|   | 清單播放                                     | 101 |
|   | 編輯清單                                     | 101 |
|   | 播放其他檔案                                   | 101 |
|   | 編輯                                       | 102 |
|   | 轉場/漸變效果                                  | 102 |
|   | 螢幕顯示                                     | 102 |
|   | 播放選單(相片)                                 | 103 |
|   | 刪除                                       | 103 |
|   | 編輯                                       | 103 |
|   | 搜尋日期                                     | 103 |
|   |  | 104 |
| 營 | 發幕顯示畫面                                   | 104 |
|   | LANGUAGE                                 | 105 |
|   |  |     |

|    | 日期顯示樣式   | 105 |
|----|--|-----|
|    | 顯示器亮度  | 106 |
|    | 顯示器背光  | 107 |
|    | 輔助聚隹   | 107 |
| 時  | 間調整  | 108 |
| 其  | 太設定選單/連拍速度   | 109 |
| ÷  | 演示模式   | 110 |
|    | 白動關閉電源   | 110 |
|    | 山 50 mm 70 电 / / · · · · · · · · · · · · · · · · · | 111 |
|    | ↓▼ 「耳 ロ ···································        | 111 |
|    | ₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩               | 112 |
|    | 溪拉   | 113 |
|    | 但11.<br>白動封告                                       | 113 |
|    | 百部71/1   | 114 |
|    | 火約<br>出廠預設値  | 114 |
| 浦  | 山枫頃の喧  | 115 |
| Æ  | 頭 元 忠 平··································          | 115 |
|    | 影俛齡山   | 115 |
|    | 於涿າ阳山  | 116 |
|    | し 注 剰 山<br>HDMI                                    | 116 |
|    | HDMI 抗生  | 117 |
|    | 乾芷/萨芷來古屈酸辛   | 117 |
| 挝  | 監才/監才変元風宜日   | 118 |
| ×7 | 题以定送 <del>早</del>                                  | 118 |
|    | 彩/THJnu%殊題······<br>相臣的記錄旗疊                        | 110 |
|    | 松式化內碍記啥嘿   | 110 |
|    | /11//11/1)注Ⅰ□/□尼□□                                 | 110 |
|    | ○○   ○□   □   □   □    □                           | 120 |
|    | ┉际土叩貝付   | 120 |

#### 按鍵及開關說明

| 正面     |  |
|--------|--|
| <br>背面 |  |
| 底部     |  |
| 內部     |  |
| 液晶顯示器  |  |

#### 液晶顯示器上的指示

| 常見錄影指示 |     |
|--------|-----|
| 影片錄影   |     |
| 相片拍攝   |     |
| 影片播放   |     |
| 相片播放   | 126 |

#### 故障排除

| 電池組<br>錄影<br>記憶卡<br>播放<br>編輯/複製<br>PC<br>螢幕/影像<br>其他問題            | 127<br>127<br>128<br>128<br>128<br>129<br>129<br>129<br>130<br>131 |
|---|--|
| 錯誤訊息?   |  |
| 維護  |  |
| 規格  |  |
| 使用藍芽相容裝置<br>改善通聯<br>相容藍芽裝置<br>登錄藍芽相容裝置<br>連接已登錄的裝置<br>傳送相片至藍芽相容裝置 |  |

#### 初學者指南

首先,讓我們學習攝影機的基本操作。

#### 充電

• 參閱使用者操作手冊顯示中的操作說明。

#### 錄影

• 參閱使用者操作手冊顯示中的操作說明。

#### 播放

• 參閱使用者操作手冊顯示中的操作說明。

#### 有用的拍攝技巧

握持攝影機的基本方式 ~錄下穩定的影像~



這是站立時的標準拍攝方式。務必掌握這一基本技巧, 以便拍攝出穩定的影像。

- 〔準備〕
- ① 雙腳平行分開,兩腳間距離不超過肩寬。
- 2 握住攝影機的右臂胳膊肘緊貼身體一側。
- ③ 用左手拿住液晶顯示器,進行相應的角度調整。

#### 伸出雙手拍攝~高角度拍攝~



當被攝對象處於一群人後面時,要伸手拍攝。

- 〔準備〕
- ① 雙腳平行分開,兩腳間距離不超過肩寬。
- 2 伸出右手,把攝影機舉過您的頭頂。
- ③ 用左手拿住液晶顯示器,進行相應的角度調整。

- 這種拍攝方式很難拍出穩定的影像,不到萬不得已不要 採用。
- 由於攝影機容易發生振動使影像模糊,所以儘量設定在 廣角。
- 多爲別人考慮。不要妨礙周圍的人。
- 蹲下,在眼部齊平位置拍攝



低位是拍攝年幼的孩子時常用的姿式。在孩子眼部齊平 位置拍攝,能清晰地捕捉到孩子的所有可愛表情。

- 〔準備〕
- ① 左膝跪地,右腳踩在地上。
- 2 握住攝影機的右臂胳膊肘靠在右膝上。
- ③ 用左手拿住液晶顯示器,進行相應的角度調整。

#### 搖拍

- 參閱使用者操作手冊顯示中的操作說明。用這個方法 拍攝寬廣的視角。
- 〔準備〕

按上述基本方法握持攝影機,不要轉動手臂,而是一邊 轉動身體一邊拍攝。

- ① 面對將要停止轉動的方向站立。
- 2 上身向將要開始錄影的方向扭曲。
- ③ 按開始鍵,錄影2秒鐘,然後慢慢轉回身體,面向前方。

面向前方時再錄影 2 秒鐘,然後按停止鍵。(90 度 轉動將耗時 5 秒左右,感覺像慢動作那樣。)

1.1.

#### 假日/耶誕節

#### 錄影全家歡度耶誕節的情景!



#### 裝飾耶誕樹和準備晩餐

在耶誕節,裝飾耶誕樹和準備晚餐是歡樂的組成部分。 一定要拍下全家共用天倫之樂的情景!

■ 裝飾耶誕樹



耶誕樹是營造耶誕氣氛的最重要的道具。全家人用五彩 繽紛的飾物裝飾一顆樅樹,這情景本身就充滿了歡樂。

#### ■ 準備晩餐



拍下每個人幫助準備晚間大餐的情景。您可以拍攝媽媽 做飯、孩子們幫忙的情景,當然還有做蛋糕的場面!

#### 錄影耶誕派對



一切準備就緒,終於到了耶誕派對時間。您不僅應該拍 攝吹蠟燭的場面,還要拍下全家面帶笑容圍坐在美食前 的情景,甚至還有爸爸喝過香檳後微醺的樣子!

#### 發現禮物



對孩子們來說,耶誕節最高興的事情莫過於第二天早上 收到禮物。在枕邊發現禮物時的驚喜表情,是不可不拍 的畫面。在孩子們醒來前做好拍攝準備!

#### 婚禮

爲新郎新娘製作一份絕妙的婚禮影片!



#### 婚禮前的討論和規劃

在舉行婚禮招待會的前一天,務必與新娘新郎討論一應 細節,例如婚禮的順序,有沒有娛樂節目,換不換衣服 等。瞭解新郎新娘的喜好,您將能拍出更適宜的畫面。

#### 找出捕捉新娘新郎的合適角度

婚禮的主角當然是新娘和新郎。清晰地錄影新娘新郎在 祝酒、致詞、娛樂節目和其他場景中的表情。另外,建 議捕捉來賓的面部鏡頭,然後對著新郎跟拍。只有大群 來賓的構圖索然無味,所以務必要注意拍攝角度和大小。

■ 構圖時把來賓放在前面,新郎新娘放在後面



#### 錄影來賓的表情和講話

您可以四處走動,錄下來賓的講話,要求來賓:"請對新 娘新郎講幾句話"。在來賓等候室,當新娘新郎換衣服時, 或在娛樂節目過程中,可以進行這類拍攝。

■ 從眼部位置拍到胸部位置



#### 致謝時新娘的臉部近拍

婚禮在新娘新郎致謝以及獻花時終於達到高潮。新娘用 動人的話語表達感激之情和父母滿懷喜悅地流淚是不能 不拍的場景。先用變焦拍攝新娘臉部近拍特寫。當新娘 開始淚眼盈盈時,再繼續拍一會兒。然後,慢慢把鏡頭 拉到廣角,表現深受感動的父母。

#### 用兩部攝影機進行進階操作

如果事後要編輯影片,那麼可以用兩部攝影機錄影,這 樣就能製作出場景不斷變換的影片。您可以向家裏有攝 影機的好朋友借一部。把借來的攝影機架在三腳架上, 專門拍新娘新郎的近拍特寫鏡頭。這樣,就能舉著另一 部攝影機四處走動,拍攝其他場景,透過編輯整理,製 成場景不斷變換的生動影片。如今,很多人都有一台數 位攝影機,即使您真的找不到多餘的攝影機,那麼把相 片插入影片的不同點,也是增加畫面變化的好方法。不 妨一試!

#### ■ <攝影機 1>

始終拍攝新娘和新郎的近拍特寫

■ <攝影機 2> 同時錄影朋友的祝詞



#### 旅行

抓住您在國內或國外旅途中的所有美好瞬間!



#### 攜帶不可少的設備

旅途要帶的必備之物取決於您的旅行目的和目的地。特別是 出國旅行,您必須根據當地的條件,想好需要帶的東西。這 裏提供一些建議供您參考。

#### ■ 攝影機

想一想您通常一天拍攝幾個小時。務必帶足錄影媒體,長時間的國外旅行更是如此。如果您用 SD 卡錄影,則要帶足 SD 卡,包括一些備用的記憶卡。

#### ■ 電池組

要按一天預計錄影時間的兩倍準備電池。例如,如果您計畫 每天錄影2小時,那麼要準備夠用4小時(實際錄影時間) 的電池。

如果是一日遊,您可以準備一顆容量小的電池,但如果是長時間旅行,則要準備幾顆容量大的電池。

#### ■ AC 電源旅充

JVC的AC電源旅充支援110V到240V電壓,因此能在世界上任何地方使用。

如果旅行時間長,則要攜帶 AC 電源旅充。睡覺時為電池充 電,以便充飽電後第二天拍攝。

■ 電源轉換插頭 (第 17 頁)



電源插座的形狀各國不同。務必事先瞭解電源插座的形狀,並攜帶合適的電源轉換插頭。

■ 充電器



當 AC 電源旅充與攝影機連接為電池充電時,則不能進行錄影。如果您計畫在晚上用攝影機錄影,那麼您要另外帶一個充電器為電池充電。您也可以同時使用充電器和攝影機,給多顆電池充電。

■ 三腳架



三腳架是錄影穩定影像不可或缺的物品。根據您的旅行 目的和旅行方式選擇合適的三腳架,例如放在桌上使用 的小三腳架,或至少 1 公尺高的三腳架。

#### 錄影出發前的忙亂情景

到了目的地再開始拍攝旅行影片,可能有點突兀。如果 是家庭旅行,則可以錄影出發前的準備工作;如果是與 朋友一起出遊,則可以錄影大家在集合地點集合的場 面。就出國旅行而言,在乘坐飛機的機場拍下標牌和顯 示文字,可能有助於將來參照。



#### 在名勝古跡運用跟拍技巧

名勝古跡是您肯定要錄影的地方。拍攝一個單幅畫面是 顯現不出雄偉的場景,此時可以嘗試跟拍技巧。此外, 您也可以拍攝旅遊景點常見的標牌或紀念碑。



表現每個人興高采烈的樣子

錄影影片時,僅僅拍攝景點或古跡是很乏味的。您可以 一邊錄影景點的美麗風光一邊發表自己的感想,這樣, 日後觀賞才會有意思。

#### 遊樂場

#### 給家裏每個人多拍幾個笑臉鏡頭!



#### 根據景物拍攝影片或相片

您可以選擇始終拍攝影片。不過,您可能也想拍一些相 片。以下章節說明哪些場景適合拍攝影片或相片。

■ 適合拍攝影片的場景



有身體動作變化的場景適合拍攝影片。這包括臉部表情 快速變化或發出驚喜之聲的情景。

\*有些遊樂場不准遊客進行任何錄影活動。一定要事先問 清楚。

〔舉例〕

- 旋轉木馬、卡丁車、旋轉咖啡杯等。
- 適合拍攝相片(照片)的場景



被攝對象動作很少的場景適合拍攝相片。嘗試從一個能 看清周圍環境的角度拍攝相片。

- 〔舉例〕
- 狂歡遊行、大轉輪、趣味自行車等。

#### 喊話引發回應

沒有揮手畫面或笑聲的影片,不僅日後觀看時乏味,而 且還浪費了攝影機的錄音功能。



錄影時,可以使盡揮手或大喊"好玩不好玩?"等,引起更多反應。

#### 從影片中的最佳時刻截取相片



閉眼鏡頭往往是拍攝時不小心造成的。要減少此類失 誤,可以利用從影片中截取相片的功能。影片實際上就 是一分鐘內連續錄影 60 張相片,使用這一功能,您可以 選取最佳時刻,把它儲存爲相片。"在播放過程中,在影 片中截取相片"( ☞ 第 56 頁)

#### 背光補償的進階操作

被攝對象處在背光處或表情看不清時,可以用背光補償。如果臉部顯得太暗,那麼可以設定"背光補償",提高整個影像的亮度。即使陰影下的臉部表情也能拍得明亮清晰。設定細節(**1**33 第 28 頁)

■ <不用背光補償>



■ <使用背光補償>



#### 確認配件是否齊全

如果有任何配件缺少,請詢問 JVC 經銷商。如有損壞請詢問最近的 JVC 維修據點。

| 圖片         | 說明   |
|------------|--|
|            | AC 電源旅充<br>AP-V30U<br>• 連接本機,將電池組充電。也可以在室內錄影或播放影片時使用。      |
|            | 電池組<br>BN-VG114U<br>・ 裝入攝影機供電。                             |
|            | 遙控器<br>RM-V760<br>• 可從一定距離外操作特定的功能。                        |
|            | <ul> <li>影音纜線</li> <li>連接攝影機與電視機,以便在電視機上播放錄影內容。</li> </ul> |
|            | 色差訊號線 <ul> <li>連接本機與電視機,以更高畫質在電視上播放錄影內容。</li> </ul>        |
|            | USB 電纜<br>(A型 -迷你 B型)<br>・ 連接攝影機與電腦。                       |
| $\bigcirc$ | CD-ROM<br>・ 在電腦上安裝隨附的軟體"Everio MediaBrowser"。              |
|            | 基本用戶使用者操作手冊<br>• 仔細閱讀,並儲存在安全的地方,以備需要時查閱。                   |

注:

"可以使用的 SD 記憶卡類型"(<sup>●</sup>3<sup>°</sup>第 13 頁) 在國外使用 AC 電源旅充時,請準備一個市售的轉換插頭,便於在到訪國家或地區使用。"在國外為電池充電" (●3<sup>°</sup>第 17 頁)

#### 將電池組充電

電池買來後,以及剩餘電量低時,要立即為電池充電。 購買時電池組內尙未充電。

1 安裝電池組。



- 把電池的頂部與本機對齊,並滑入電池,直至電池卡 住為止。
- 2 連接 AC 電源旅充與直流電端子。



3 插入電源。



• 充電過程中,充電燈會閃爍。充電結束時熄滅。

小心: —

- 如果使用 JVC 電池組以外的任何其他電池組,則無 法保證安全和性能。
- 充電時間:大約2時30分鐘(使用隨附的電池)充 電時間是在25℃的條件下使用本機時的時間。如果 電池在10℃-35℃室溫範圍以外的環境下充電,可 能需要較長時間,也可能不會開始充電。在某些使用 條件下,如低溫環境下,錄影時間和播放時間也可能 縮短。

充電電池:-

- 在低溫環境(10℃或更低)使用電池時,工作時間可能會縮短,或無法正常工作。冬季在戶外使用攝影機時,裝入電池前,先把電池弄暖,如放在口袋裏。
   (不要直接與熱體接觸。)
- 不要讓電池處於過高的溫度下,如直射的陽光或火。
- 如果電池長期不用,則要用完電池電力,把它從攝影
   機取出,以免變質。
- 取出電池後,將其置於溫度介於 15℃至 25℃的乾燥 場所。
- 重複充電會導致電池變質。
  - 換上新電池。

- 注:
- 在室內進行長時間錄影時,可以把攝影機與 AC 電源 旅充連接。(液晶顯示器闔上時,電池開始充電。)
- 請勿拉扯或彎曲 AC 電源旅充插頭和電纜。否則可能 會損壞 AC 電源旅充。

#### 取出電池組



把電池釋放桿滑向一邊,從攝影機取出電池組。

電池充電的大約時間

| 電池組       | 充電時間         | 實際錄<br>影時間 | 連續錄<br>影時間 |
|-----------|--------------|------------|------------|
| BN-VG114U | 2 小時         | 45 分鐘      | 1 小時       |
| (隨附)      | 30 分鐘        |            | 20 分鐘      |
| BN-VG121U | <b>3</b> 小時  | 1 小時       | 2 小時       |
|           | <b>30</b> 分鐘 | 10 分鐘      | 05 分鐘      |

\*以上是"顯示器背光"設為"標準"時的數值。

 電池達到使用壽命時,即使充飽電力,錄影時間也會 縮短。(換上新電池組。)



- ③ 扣緊並貼上握帶。
- 小心:一
- 務必妥善扣緊握帶。如果握帶鬆開,攝影機可能會掉 落,造成人身傷害或財產損壞。

#### 當作腕帶用

可將握帶釦子解除,把它套在手腕上。



#### 取下握帶的釦子



• 按住①的同時,拉動②,即可取下帶子。

#### 裝回握帶



用力推入,直至卡入為止。

#### 插入 SD 記憶卡

如果插入市售的 SD 記憶卡, 那麼, 當內建記憶體上的剩 餘錄影時間所剩無幾時,仍能不間斷地錄影到記憶卡上。 "可以使用的 SD 記憶卡類型"(ISF第 13 頁) "約略的影片錄影時間"(『写第36頁)

1 關閉液晶顯示器。



2 打開卡槽蓋。



3 插入 SD 記憶卡。



• 插入時將標籤那面朝外。

#### 警告

- 千萬不要把 SD 卡插反。否則可能會損壞攝影機和 SD
- 卡。
- 插入或取出 SD 記憶卡之前,先關掉攝影機的電源。 •
- 插入 SD 記憶卡時,不要接觸金屬接點。

注:

- 若要錄到 SD 記憶卡上,需要進行媒體設定。 不使用 SD 記憶卡時,把媒體設定設在"內建記憶體" 進行錄製。
- "影片的記錄媒體"(☞第118頁) "相片的記錄媒體"(☞第118頁)
- 要使用已經在其他裝置上用過的記憶卡,需要透過媒 體設定用"格式化 SD 記憶卡"對 SD 記憶卡進行格式 化(初始化)。
- "格式化 SD 記憶卡"(137第119頁)

#### 取出記憶卡

把 SD 記憶卡向內推一次,然後直接拉出。



#### 可以使用的 SD 記憶卡類型

此攝影機可以使用以下 SD 記憶卡。

#### SDHC 卡



• 用 Class 4 或以上相容 SDHC 卡 (4GB 到 32GB) 進行影片錄影。

#### SD 記憶卡



• 此攝影機支援 256 MB 到 2 GB 的 SD 記憶卡。 已由生產廠商在以下製造商出品的 microSD 記憶卡操 作上經過確認。

- Panasonic
- ・東芝
- SanDisk
- ATP

注:

- 不使用上述指定的 SD 記憶卡(包括 SDHC 卡),會 導致錄影失敗或資料遺失。
- Class 4 和 Class 6 保證能在讀取或寫入資料時分別 達到 4 MB/秒和 6 MB/秒的最低傳輸速率。

#### 設定時間

購機後首次打開本機時、長期不用時、或時鐘尙未設定時,會出現"設定日期/時間!"的畫面。

- 錄影前請先設定時間。
- 1 打開液晶顯示器。



- 開啓攝影機。
- 關閉液晶顯示器時,攝影機也隨之關閉。
- 2 選擇"是"並觸碰@。



3 設定日期和時間。



- 用觸控滑板依次調整年、月、日、時和分。
- 觸碰操作鍵"←"/"→",即可移動游標。
- 4 選擇您居住的區域,並觸碰@



- 顯示城市名稱和時差。
- 所選區域的顏色改變後, 觸碰 · S
- 注: -
- 以後可再次重設時間。"重設時間"(■第14頁)
- 在國外使用攝影機時,您可以按當地時間設定錄影時間。

"旅行期間按當地時間設定時間"( 📭 第 17 頁)

- 在播放模式下,也可以關閉或打開時間顯示。 "螢幕顯示畫面"(**1**37第102頁)
- 本機的時鐘設定方式因機型而異。
- "時間設定方式"(📭第106頁)
- 用手指觸碰滑板和畫面周圍的操作按鍵。
- 如用指甲或戴手套觸摸,觸控滑板及按鍵不起作用。
- 即使觸碰了,畫面上的顯示也不會起作用。

#### 開始

#### 重設時間

透過選單用"時間調整"設定時鐘。 1 觸碰: , 顯示選單。 () , 顯示選單。

2 選擇"時間調整"並觸碰@。



3 選擇"時間設定"並觸碰 .



4 設定日期和時間。



- 用觸控滑板依次調整年、月、日、時和分。
- 觸碰操作鍵"←"/"→",移動游標。
- 設定日期和時間後,觸碰 · 。
- 5 選擇您居住的區域,並觸碰@



- 顯示城市名稱和時差。
- 所選區域的顏色改變後,觸碰 .
- 台灣地區為格林威治標準時間+8小時,故請設定時, 選擇 GMT+8的時區。
- 在國外旅遊時,請依各該國家的時區調整,以免仍保 留台灣時間,因而出現白天影像卻顯示夜晚的時間。

#### 更換顯示語言

畫面語言可以改變。

1 觸碰,顯示選單。



2 選擇"顯示設定(DISPLAY SETTINGS"並觸碰@。



- 3 選擇"語言"並觸碰@。
- 4 選擇所需語言並觸碰 .

#### 使用操作按鍵

根據使用中的功能而定,操作按鍵的功能可能會顯示在 畫面上。 顯示操作按鍵的功能



• 如要操作,用手指輕輕觸碰滑板和畫面周圍的按鍵。

#### 注:

- "觸碰"表示輕輕觸碰操作鍵。
- 如果用指甲或戴手套觸摸,觸控滑板及操作按鍵不起 作用。
- 即使觸碰了,畫面上的顯示也不起作用。

#### 使用觸控滑板

用指腹沿觸控滑板滑動,以便順利操作。按住滑板期間, 游標自動移動。觸碰滑板,可以進行細微操作,例如; 一點一點的慢慢移動游標。

• 參閱使用者操作手冊顯示中的操作說明。

注:

- 如果用指甲或戴手套觸摸,觸控滑板及操作按鍵不起 作用。
- 即使觸碰了,畫面上的顯示也不起作用。

#### 握住本攝影機

手持攝影機時,緊握本機,胳膊肘緊貼身體兩側,以防 攝影機振動。



#### 使用遙控器



- 註記:
- 在本裝置的5公尺範圍內,將遙控器直接指向感應器。
- 若感應器受陽光或強光直接照射,所傳送的遙控訊號可能無法有效傳達, 或可能導致不正常的運作。

#### 準備遙控器

#### 首次使用遙控器



購買時,遙控器內已隨附鈕型電池(CR2025)。
 使用前請先將絕緣紙撕除。

重新插入電池



- 壓下固定片即可拉出電池盒
- 插入鈕型電池,「+」的一邊朝上。



| 操作按鈕                   | 說明   |
|------------------------|--|
| 播放/暫停按鈕<br>▶/ <b>Ⅱ</b> | • 開始/暫停播放影片或幻燈片。                                     |
| 左邊按鈕 ◀◀                | <ul> <li>向左移動游標。</li> <li>播放時執行倒帶搜尋。</li> </ul>      |
| 右邊按鈕 ▶▶                | <ul> <li>● 向右移動游標。</li> <li>● 播放時執行向前搜尋。</li> </ul>  |
| ⊤按鈕 <b>丅</b>           | <ul> <li>放大(暫停時)。</li> <li>播放影片時將音量調高(+)。</li> </ul> |
| ₩ 按鈕 ₩                 | <ul> <li>縮小。(暫停時)</li> <li>播放影片時將音量調低(-)。</li> </ul> |

- 5 索引按鈕
- 停止播放並返回縮圖顯示。
- 6 資訊按鈕
- 錄影:顯示剩餘時間(只適用於影片)及電池剩餘電量。
- 播放:顯示錄影日期等檔案資訊。

#### 安裝三腳架

本裝置可以裝在三腳架上。這樣做對於防止手震及在固定位置錄影相當有效。



為免本裝置掉下,請在安裝前小心檢查三腳架的安裝螺絲孔及本裝置的定位孔,並將螺絲扭緊至穩固為止。

小心:-

為亞本裝置掉下而導致受傷或損壞,請閱讀三腳架的使用手冊,並確定安裝是否妥當。

- 註記:一
- 在易受手震影響的情況下(例如在陰暗地點或變焦至望遠端時),最好( 用三腳架錄影。
- 使用三腳架錄影時,請將數位影像穩定器設為 (關)。
   "減少手震"(☞ 第21頁)

#### 在國外使用本機

電源插座的形狀各國、各地區不同。要為電池充電,您 需要與電源插座形狀相符的轉換插頭。 "在國外為電池充電"(『3第17頁) 在"時間調整"的"地區設定"中,選擇旅行目的地,按當地 時間更改日期和時間顯示。 "旅行期間按當地時間設定時間"(『3第17頁) 在"時間調整"的"設定日光節約時間"中選擇"開"時,時間

的設定會提前 1 個小時。

"設定日光節約時間"(1237第18頁)

#### 在國外爲電池充電

電源插座的形狀各國各地區不同。要為電池充電,您需 要與電源插座形狀相符的轉換插頭。

|                       | _    | -              | -    | _         | -       | _       | •                 |
|-----------------------|------|----------------|------|-----------|---------|---------|-------------------|
| A                     |      | в              | В    | F         | C       |         | 0                 |
|                       |      | ••             | _    | -         |         |         | $\bigcirc$        |
|                       |      | <b>F</b>       | Ę    |           | F       |         |                   |
| North America         |      | Europe         |      | C         | lceania |         | Fyuukintou        |
| United States         | A    | Iceland        | С    | Australia | 0       | Israel  | C                 |
| Canada                | A    | Ireland        | С    | Guam      | A       | Iran    | C                 |
| Mexico                | A    | United Kingdom | B.BF | Tahiti    | C       | Kuwait  | B.C               |
|                       |      | Italy          | С    | Tonga     | 0       | Jordan  | B.BF              |
| Asia                  |      | Austria        | С    | New Zea   | land O  | _       |                   |
| India B.C             | C.BF | Netherlands    | С    | Fiji      | 0       |         | Africa            |
| Indonesia             | C    | Canary Islands | С    |           |         | Algeria | A.B.BF.C          |
| Singapore E           | B.BF | Greece         | C    |           | Latin   | Egypt   | B.BF.C            |
| Sri Lanka B.(         | C.BF | Switzerland    | С    | Argentina | BF.C.O  | Guinea  | C                 |
| Thailand A.           | BF.C | Sweden         | C    | Colombia  | A       | Kenya   | B.C               |
| South Korea           | A.C  | Spain          | A.C  | Jamaica   | A       | Zambia  | B.BF              |
| China A.B.BF          | 0.0  | Denmark        | С    | Chile     | B.C     | Tanzani | a B.BF            |
| Nepal                 | С    | Germany        | C    | Haiti     | A       | Republi | c of South Africa |
| Pakistan              | B.C  | Norway         | C    | Panama    | A       |         | B.C.BF            |
| Bangladesh            | C    | Hungary        | С    | Bahamas   | A       | Mozam   | bique C           |
| Philippines A.        | BF.O | Einland        | C    | Puerto Ri | co A    | Morocci | <u> </u>          |
| Vietnam               | A.C  | France         | C    | Brazil    | A.C     |         |                   |
| Hong Kong Special     | B.BF | Belgium        | С    | Venezuel  | a A     |         |                   |
| Administrative Region |      | Poland         | B.C  | Peru      | A.C     |         |                   |
| Macau Special         | B.C  | Portugal       | B.C  |           |         |         |                   |
| Administrative Region |      | Romania        | С    |           |         |         |                   |
| Malaysia B.           | BF.C |                |      |           |         |         |                   |

#### 旅行期間按當地時間設定時間

在"時間調整"的"地區設定"中,選擇旅行目的地,按當地時間更改日期和時間顯示。旅行回來後,恢復地區設定。 1 觸碰,顯示選單。

- 2 選擇"時間調整"並觸碰@。



3 選擇"地區設定"並觸碰@。



4 選擇您旅行的地區,並觸碰 .



• 顯示城市名稱和時差。

注:

 "地區設定"設定更改時鐘時間,計入時差。回國後, 重新選擇最初設定的地區,恢復原來的時間設定。

#### 設定日光節約時間

在"時間調整"的"設定日光節約時間"中,選擇"開"時,時間的設定提前 1 個小時。

1 觸碰,顯示選單。



2 選擇"時間調整"並觸碰 ()。



3 選擇"設定為日光節約時間"並觸碰⊙。



4 設定為日光節約時間,並觸碰∞。



注:

什麼是日光節約時間?
 日光節約時間是指夏季一段時間裏把時鐘的設定提

前1小時。主要由西方國家採用。

• 旅行回來後,恢復原先對日光節約時間的設定。

| 選購的配件         |                    |
|---------------|--------------------|
| P             |                    |
| 產品名稱          | 說明                 |
| 電池組           | • 延長此攝影機隨附電池組的錄影   |
| ・ BN-VG114U   | 時間。也可當作備用電池。       |
| ・ BN-VG121U   |                    |
| 充電器           | • 不用此攝影機,也能為電池充電。  |
| ・ AA-VG1U     |                    |
| DVD燒錄器        | • 未使用電腦時,能將本機上錄製   |
| CU-VD3TW      | 的圖像複製到 DVD 上。      |
|               |                    |
| DVD燒錄器        | • 與電腦連接時,能如同外接式    |
| CU-VD50TW     | DVD 光碟片般燒錄 DVD 與功  |
|               | 能。此外,將 CU-VD50TW 與 |
|               | 電視機連接,能播放燒錄的       |
|               | DVD ·              |
| 色差纜線          | • 能觀賞高畫質。          |
| • QAM1266-001 |                    |
| USB纜線         | • 將本機與 BD 燒錄器或推薦的  |
| • QAM0852-001 | USB 外接硬碟機連接(參看下    |
|               | 表)。                |

注:

• 如需更多資訊,請查閱產品目錄。

• BN-VG114U 是此攝影機隨附的電池組。

#### **約略的錄影時間**(使用電池組)

| 電池組               | 實際錄影時間     | 連續錄影時間     |
|-------------------|------------|------------|
| BN-VG114U<br>(隨附) | 45 分鐘      | 1 小時 20 分鐘 |
| BN-VG121U         | 1 小時 10 分鐘 | 2 小時 05 分鐘 |

- \* 以上是"顯示器背光"設為"標準"時的數值。
- 如果反覆使用變焦或停止錄影,實際錄影時間可能會 縮短。(建議備妥三倍於預計錄影時間的電池。)
- 電池達到使用壽命時,即使充飽電,錄影時間也會縮短。(請換新電池。)

#### 在自動模式下拍攝影片

使用自動模式,您在錄影時不必考慮設定細節。

1 打開液晶顯示器,選擇影片模式。



- 出現影片模式圖示。
- 2 查看錄影模式是不是自動。



- 如果錄影模式是手動,則觸碰 【 ) 鍵。
   每觸碰一次,在自動和手動之間切換錄影模式。
- 3 開始錄影。



• 再按一次,即停止。





| 顯示圖示             | 說明   |
|------------------|--|
| 錄影模式             | 按 <b>A/M鍵</b> ,在A(自動)和M(手動)<br>之間切換錄影模式。                                       |
| 影片畫質             | 顯示在錄影選單中,"影片畫質"設定的圖示。 "影片畫質" ( <b>D</b> 第 92 頁 )                               |
| 剩餘錄影時間           | 顯示影片錄影的剩餘時間。   |
| ●REC正在錄<br>影     | 當正在進行影片錄影時會出現。   |
| ●II 錄影-待<br>機    | 當錄影暫停時出現。  |
| 畫面計數表<br>(已錄影時間) | 顯示目前正在錄製的影片已經用掉的時<br>間。  |
| 記錄媒體             | 顯示記錄影片的媒體圖示。<br>記錄媒體可以切換。<br>"影片的記錄媒體"<br>( ☞ 第118頁)                           |
| 電池指示燈            | 顯示電池的剩餘電量。<br>按資訊鍵 <sup>(」</sup> ,即可顯示電量的詳情。<br>"剩餘錄影時間/電池電量"( <b>■</b> )第35頁) |

# 影片錄影的操作鍵 W 變焦(廣角) 「 變焦(墜遠) 「 變焦(墜遠) 「 變焦(墜遠) 「 優穩定器 ● 目動/手動 ● 皮速瀏覽 ● 段振開始/停止 操作鍵 說明 T/W 變焦 與執行變焦桿有相同的作用。 使用此處來變焦,經常發生的攝影機

| 2           | 使用此處來變焦,經常發生的攝影機振動現象能降至最少。"變焦"( <b>1</b> 3)第21頁)                    |
|-------------|---|
| 影像穩定器       | 設定是否減輕攝影機振動。<br>"抑制攝影機搖晃" (┖̄͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡ 著 21頁) |
| 錄影開始/停<br>止 | 如 START/STOP 鍵的功能。  |
| 快速瀏覽        | 能查看最近拍攝的影片。<br>"立即查看拍攝到的影片"( 13 第 21 頁)                             |
| 自動/手動       | 在自動和手動之間切換錄影模式。   |

注:

• 觸碰觸控滑板時,出現變焦的圖示。

#### 錄影時有用的設定

- 錄影時對影片進行分類,在播放時就能輕易找到。
   "將檔案登錄為主題"(127第92頁)
- 當"快速重新啓動"設為"開"時,如果關閉顯示器來關機,5分鐘之內打開液晶顯示器,攝影機會立刻開機。
   見"快速重新啓動"(137第112頁)
- 當"自動關閉電源"設為"開"時,攝影機有5分鐘不工 作就會自動關閉,以便省電。(僅在使用電池時)
   見"自動關閉電源"(123年110頁)
- 當"臉部優先 AE/AF"設為"開"(預先設定)時,本機偵 測臉部,並自動調整其亮度和焦距,以便清晰錄製臉 部。

見"臉部優先 AE/AF" (13)第 91 頁)

當"無接縫錄影"設為"開",如果記錄媒體上的剩餘空間用完時,在切換到另一個記錄媒體後錄製仍持續進行。

見"無接縫錄影" (📭 第 94 頁)

#### 小心: —

- 不要讓鏡頭對準直射的陽光。
- 不要在雨中、雪中或浴室等潮濕的地方使用攝影機。
- 不要在濕度過高或多塵的地方以及有蒸汽或煙霧的 地方使用攝影機。
- 影片錄影處於進行中時,存取指示燈亮起。指示燈亮 著時,不要取下電池、AC 電源旅充或 SD 卡。
- 備份重要的記錄資料
   建議將重要的記錄資料複製到 DVD 或其他記錄媒
   體以儲存。 JVC 對任何資料的遺失概不負責。

注:-

- 錄製重要場景之前,建議先進行試錄一小段。
- 開始拍攝前查看媒體的剩餘錄影時間。如果沒有足夠的空間,可以把資料移動(複製)到電腦或光碟片上。
- 錄影完成後,千萬別忘了製作副本!
- 錄影會自動停止,因為根據 MPEG 規格,不能連續錄影 12 個小時以上。
   要確保連續錄製,在開始錄製前將"無接縫錄影"設為

"開"。 見"無接縫錄影" (**正**)第 94 頁)

- 對於長時間的錄影,如果檔案超過 4 GB,會把它分成兩個或更多檔案。
- 在室內進行長時間錄影時,可以連接攝影機與 AC 電 源旅充。

<sup>•</sup> 液晶顯示器闔上時,無法使用觸控滑板及操作鍵。

#### 變焦

可以用變焦功能來調整視角。



- 用 W 端(廣角)進行寬廣角度的拍攝。
- 用 T 端 (望遠) 放大被攝對象。
- 注:
- 用動態變焦,能擴大變焦範圍,而不會降低影質。
- 使用數位變焦時,由於是數位放大,影像會較為粗糙。
  變焦倍率範圍可以更改。

"變更變焦倍率範圍" (▲>第 92 頁)

#### 在影片錄影過程中截取相片

在影片模式下(待機或錄影),按拍照(SNAPSHOT)鍵,可以拍攝相片。



· 拍攝相片時,畫面上會亮起"PHOTO"指示。



• 在影片錄影過程中拍攝的相片會儲存在**媒體設定**中的指定位置。參考

"相片的記錄媒體"(四字第 118 頁)

注:

| •  | 畫質 | 因"材 | 目片言 | 畫質"    | :設え | 官而   | 異  | 0 |
|----|----|-----|-----|--------|-----|------|----|---|
| "縋 | 更相 | 片書  | '皙" | ( ाস্ক | 笛   | 98 ī | 百) |   |

#### 抑制攝影機搖晃 (手振補償)

當 DIS 打開時,能有效減少錄影過程中的攝影機振動感。



· 每次觸碰可切換手振補償的設定。

|   | 顯示    |    | 設定   |
|---|-------|----|--|
| Ø | (手振補償 | 1) | 正常拍攝條件下減少攝影機的振動。                             |
| Ð | (手振補償 | 2) | 用廣角拍攝明亮場景時,更有效地減<br>少攝影機的振動。<br>*僅限於廣角端(約5倍) |
| Ø | (關)   |    | 停用手振補償。                                      |

注:

- 建議在使用三腳架和錄影時動作很慢的對象, 關閉此 模式。
- 如果攝影機振動過度,就不可能達到完全穩定。
- 該設定僅對影片錄影有效。

#### 立即查看拍攝到的影片

您可以在錄影模式下查看剛拍攝的影片。(快速瀏覽)



注:

- · 您還可以在查看影片後將其刪除 m。
- 一旦關掉電源,就不能透過快速瀏覽調出剛拍攝到的
- 影片了。此時可以改用播放方式來查看影片。

# 在自動模式下拍攝相片

使用自動模式,您在拍照時不必考慮細節設定。 1 打開液晶顯示器,選擇相片模式。 (打開鏡頭蓋。)



- 出現相片模式圖示。
- 2 查看記錄模式是不是自動。



- 如果記錄模式是手動,則觸碰△/圖鍵。每碰一次, 模式就在自動和手動之間切換。
- 3 設定被攝對象的焦點。



- 焦點對準時,對焦圖示會亮綠燈。
- 4 拍攝相片。



• 拍攝相片時,亮起 PHOTO 指示。

#### 相片拍攝過程中的顯示



| 顯示圖示  | 說明                                |
|-------|-----------------------------------|
| 記錄模式  | 按本/M鍵在本(自動)和M(手動)之                |
|       | 間切換記錄模式。                          |
| 相片尺寸  | 顯示相片尺寸的圖示。                        |
|       | "相片尺寸"( <b>113</b> 第 <b>97</b> 頁) |
| 相片畫質  | 顯示在錄製選單中選擇的"相片畫質"設                |
|       | 定的圖示。                             |
|       | "相片畫質" ( 📭 第 98 頁 )               |
| 拍攝張數  | 顯示相片拍攝的剩餘張數。                      |
|       | 快門速度顯示快門速度。                       |
| 快門速度  | 顯示快門速度                            |
| 對焦    | 焦點對準後亮綠燈。                         |
| 正在錄影  | 進行相片拍攝時出現。                        |
| 記錄媒體  | 顯示錄製相片的媒體圖示。                      |
|       | 記錄媒體可以切換。                         |
|       | "相片的記錄媒體" ( 📭 第 118 頁 )           |
| 電池指示燈 | 顯示電池大約的剩餘電量。                      |
|       | 按資訊鍵〇,即可顯示電量的詳情。                  |
|       | "剩餘錄影時間/電池電量"( 📭 第35頁)            |

#### 相片拍攝時的操作鍵





快速瀏覽

| 操作鍵    | 說明                    |
|--------|-----------------------|
| T/W 變焦 | 如同變焦桿一樣的功能。           |
|        | "變焦"(☞第21頁)           |
| 快速瀏覽   | 能查看最近拍攝的相片。           |
|        | "立即查看拍攝到的相片"(13年第23頁) |
| 自動/手動  | 在自動和手動之間切換記錄模式。       |

注:

• 液晶顯示器關閉時,無法使用觸控滑板及操作鍵。

• 觸碰觸控滑板時,出現變焦圖示。

#### 拍照時有用的設定

- 當"快速重新啓動"設為"開"時,如果關閉顯示器來關 掉電源後,5分鐘以內打開液晶顯示器,攝影機會 立即開機。
  - 見"快速重新啓動"(📭第 112 頁)
- 當"自動關閉電源"設為"開"時,攝影機有5分鐘不工作,就會自動關閉,以便省電。(僅在使用電池時) 見"自動關閉電源"(123第110頁)
- 當"臉部優先 AE/AF"設為"開"(預先設定)時,本機偵 測臉部,並自動調整其亮度和焦距,以便清晰錄製臉 部。
- 見"臉部優先 AE/AF" (📭 第 95 頁)
- ・可以變更相片解析度
   見"相片尺寸" (ロン第 97 頁)

小心:

- 不要讓鏡頭對準直射的陽光。
- 不要在雨中、雪中或浴室等潮濕的地方使用攝影機。
- 不要在濕度過高或多塵的地方以及有蒸汽或煙霧的 地方使用攝影機。
- 相片拍攝進行中時,存取指示燈亮起。指示燈亮著時,不要取下電池、AC 電源旅充或 SD 記憶卡。
- 注:
- 拍攝重要場景之前,建議進行試拍數張。
- 當錄製相片時,手振補償功能不會運作。

#### 變焦

可以用變焦調整視角。



- 用 W 端(廣角端)進行寬廣角度的拍攝。
- 用 T 端(望遠端)放大被攝對象。
- 注:
- 相片模式下僅有光學變焦功能。

#### 立即查看拍攝到的相片

您可以在相片模式下查看剛拍攝的相片。(快速瀏覽)



#### 注:

- 您還可以在查看相片後將其刪除 面。
- 一旦關掉電源,就不能透過快速瀏覽調出剛拍攝到的 相片了。此時可以改用播放模式查看相片。

#### 手動錄影

您可以用手動錄影模式調整設定,如亮度和快門速度。 影片模式和相片模式都可以設定成手動錄影。

1 選擇影片或相片模式。



- 出現影片或相片模式圖示。
- 2 選擇手動錄影模式。



- 每次觸碰,模式在自動和手動之間切換。
- 3 開始錄影。



- 再按即可停止。
- 注:
- 手動設定僅在手動模式下顯示。

#### 手動錄影的選單

可以設定以下各項。

| 名稱     | 說明  |
|--------|---|
| 0      | • 可以輕易進行適合拍攝條件的錄影。                            |
| 場景選擇   | "場景選擇"(『37第25頁)                               |
| ٢      | • 如果被攝對象沒有被自動對焦,則用                            |
| 聚焦     | 手動對焦。   |
|        | "手動調整焦距"(13年第26頁)                             |
| ASSIST | • 使用此功能更精確調整焦距                                |
| 輔助對焦   | "使用輔助對焦"(137第26頁)                             |
| -Ò-    | • 可以調整畫面的總亮度。                                 |
| 調整亮度   | • 在黑暗或明亮的地方錄影時使用該功                            |
|        | 台 <u></u> 。                                   |
|        | "調整亮度"(13 第 27 頁)                             |
| 8      | <ul> <li>・ 快門速度可從 1/2 至 1/4000 之間設</li> </ul> |
| 設定快門速度 | 定。  |
|        | "設定快門速度"(136第27頁)                             |
| WB     | • 可以調整畫面的總體顏色。                                |
| 白平衡    | • 當畫面上的顏色與實際顏色不同時,                            |
|        | 便用該設定。  |
|        | "設定白平衡"(157第28頁)                              |
|        | • 當被攝對象因背光而發暗時用該設定                            |
| 背光補價   | 更止影像。<br>我这样 医转位 医转位化                         |
|        |   |
| 0      |   |
| し測光    |   |
| 區域/方式  | "設定測光區域"( <b>C</b> 3 弗 29)                    |
| Ē      | • 可以拍出酷似老照片或黑白影片的影                            |
| 特效     |   |
| A14    | "特效錄影"(▲3第29頁)                                |
|        | <ul> <li>用該功能拍攝被攝對象的近拍(微距)</li> </ul>         |
| 近拍     | - 鏡頭。   |
|        | "拍攝近拍鏡頭"(☞第 30 頁)                             |

#### 場景選擇

- 可以用最合適的設定錄影常見的場景。
- 1 觸碰,顯示選單。



2 選擇"手動設定"並觸碰@。



3 選擇"場景選擇"並觸碰@。



4 選擇場景並觸碰⊙。



| *影像僅是表 | 示意。                 |
|--------|---------------------|
| 設定     | 特效                  |
| 全彩夜視   | 當周圍黑暗時,能自動提高增益,使場景變 |
|        | 亮。要防止攝影機振動,可以用三腳架。  |
|        | OFF ON              |
| 黃昏     | 捕捉夜景的自然感。           |
|        | OFF ON              |
| 人像模式   | 使背景模糊,突出畫面中的人物。     |
|        | OFF ON              |
| 運動     | 在每一幅中清晰捕捉快速移動的拍攝對象。 |
|        | OFF ON              |
| 雪景     | 在陽光明媚的日子錄製雪景時,防止被攝對 |
|        | 象顯得太暗。              |
|        | OFF ON              |
| 聚光燈    | 防止人物在聚光燈投射下顯得太亮。    |
|        | OFF ON              |

#### 手動調整聚焦

在"自動"下對焦不清楚,或需要手動對焦時,使用該功能。

1 觸碰,顯示選單。



2 選擇"手動設定"並觸碰@。



3 選擇"焦距"並觸碰⊗。



4 選擇"手動"並觸碰⊙。



5 用觸控滑板調整焦距。



- 向上滑動,對焦遠處的被攝對象。
- 向下滑動,對焦近處的被攝對象。
- 6 觸碰@確認。



- 注:
- 在望遠(T)端被對焦的對象,拉遠到廣角(W)端 時仍然處於焦點上。

#### 使用輔助對焦

被聚焦的主題以彩色輪廓顯示,提高焦距精確度。

1 觸碰,顯示選單。



2 選擇"手動設定"並觸碰 @。



3 選擇"輔助對焦"並觸碰 @ 。



4 用滑板調整焦距。



5 觸碰@確認。



注:

當被聚焦對象的輪廓以所選顏色顯示時,相片變成黑白。如果相片變得難以看清楚,則請更換輪廓顏色。
 "輔助聚焦色彩"(IPS 第 107 頁)

#### 調整亮度 您可以根據光源設定色調。 1 觸碰, 顯示選單。 • • • • • 2 選擇"手動設定" 並觸碰 . ð M 選擇"調整亮度" 並觸碰@。 3 確定しつ ? 離開 選擇"手動" 並觸碰@。 4 A自動 ? 】 離開 確定 5 用觸控滑板選擇亮度值。 確定 • • •影片錄影下的補償範圍:-6至+6 • 相片錄影下的補償範圍:-2.0 至+2.0 • 向上滑動增加亮度。 • 向下滑動降低亮度。 6 觸碰◎ 確認。 20

#### 設定快門速度

您可以設定快門速度,以適應被攝對象的動作。

1 觸碰, 顯示選單。



2 選擇"手動設定" 並觸碰 ()。



3 選擇"快門速度" 並觸碰 🚱。



4 選擇"手動" 並觸碰⊙。



5 用觸控滑板選擇快門速度。



- 快門速度可從 1/2 至 1/4000 之間設定。
- 向上滑動提高快門速度。
- 向下滑動降低快門速度。
- 6 觸碰 @ 確認。



- 注:
- 低快門速度下錄影時,建議使用三腳架。

#### 設定白平衡

您可以根據現場燈光設定色調。 1 觸碰:,顯示選單。



2 選擇"手動設定"並觸碰 🐵。



3 選擇"白平衡"並觸碰@。



4 選擇所需設定並觸碰 。



| 設定    | 詳細說明               |
|-------|--------------------|
| 自動    | 自動調整到自然色彩。         |
| 手動白平衡 | 顏色不自然問題沒有得到解決時使用該功 |
|       | fE。                |
| 晴天    | 在陽光明媚的日子在戶外拍攝時設定該功 |
|       | 能。                 |
| 陰天    | 在陰天或陰影下面拍攝時設定該功能。  |
| 氖燈    | 在攝影燈等照明燈下拍攝時設定該功能。 |

#### 使用手動白平衡

- 1 在鏡頭前舉起一張白紙,使白紙佔據整個畫面。
- 2 選擇"手動白平衡"並按住...。
- 游標閃爍。
- 3 選單消失後鬆開 .

#### 設定背光補償

當被攝對象因背光而發暗時,您可以用該設置修正影像。

1 觸碰, 顯示選單。



2 選擇"手動設定"並觸碰@。



3 選擇"背光補償"並觸碰 .



4 選擇"開"並觸碰⊙。



#### 設定測光區域

您可以把指定區域的亮度設為標準。

1 觸碰,顯示選單。



2 選擇"手動設定"並觸碰@。



3 選擇"測光區域/類型"並觸碰@。



4 選擇"定點"並觸碰 .





 · 選擇"定點"時,觸碰操作鍵"←"/"→",選擇定點框的 位置。選定後,觸碰@進行確認。

#### 特效錄影

您可以給影片和相片加上各種效果,營造出不同於一般 錄影的氣氛。



#### \*此處之圖像僅為示意。

1 觸碰,顯示選單。



2 選擇"手動設定"並觸碰@。



3 選擇"特效"並觸碰⊙。



4 選擇效果並觸碰 ∞。



| 設定  | 詳細說明                                |
|-----|-------------------------------------|
| 長長  | 沒有特效。                               |
| 褐色調 | 給圖片帶有老照片那樣的褐色效果。                    |
| 黑白色 | 拍攝如同老電視影像般的黑白效果。                    |
| 復古片 | 跳過幾幅,讓影像帶有老電影的效果。<br>• 這口能在影片模式下設定。 |
|     | 跳渦樂幅,使影像看起來像—— 系列演續性                |
| ман |                                     |
|     | • 這只能在影片模式下設定。                      |

注:

| <ul> <li>可以對影片和相片分別調整設定。</li> </ul> |               |  |  |
|-------------------------------------|---------------|--|--|
| 影片                                  | 褐色調/黑白色/復古/跳格 |  |  |
| 相片                                  | 褐色調/黑白色       |  |  |

#### 近拍 (拍攝近拍鏡頭)

您可以用近拍功能拍攝近距離特寫鏡頭。



#### \*此處之相片僅為示意。

1 觸碰, 顯示選單。



2 選擇"手動設定" 並觸碰 <sup>(1)</sup>。



3 選擇"近拍" 並觸碰 .



4 選擇"開" 並觸碰☺。



| 設定    | 詳細說明                     |  |  |  |  |  |
|-------|--------------------------|--|--|--|--|--|
| 鬬     | 用望遠(T)端拍出 1 公尺以內的近距離鏡頭。  |  |  |  |  |  |
|       | 用廣角(W)端拍出 5公分以內的近距離鏡頭。   |  |  |  |  |  |
| 開     | 用望遠(T)端拍出 50 公分以內的近距離鏡頭。 |  |  |  |  |  |
|       | 用廣角(W)端拍出 5公分以內的近距離鏡頭。   |  |  |  |  |  |
|       |                          |  |  |  |  |  |
|       | 警告                       |  |  |  |  |  |
| • 不拍法 | f拍鏡頭時,將"近拍"設為關,否則,相片可能   |  |  |  |  |  |
| 會模糊   | 玥。                       |  |  |  |  |  |

#### 錄影前,按主題登錄檔案

錄影時對影片進行分類,將來播放時就能輕易找到。

1 選擇影片模式。



2 觸碰, 顯示選單。



3 選擇"登錄主題" 並觸碰 @ 。



4 選擇主題類型 並觸碰 .



| 主題類型(例) |
|---------|
| 嬰兒與幼童   |
| 運動會     |
| 娛樂      |
| 主題      |
| 運動      |
| 旅行      |
| 聚會      |
| 婚禮      |
| 寵物      |
| 公務      |

- 畫面上出現一個圖示,影片就錄影在所選主題下面。
   (影片將繼續錄影在同一主題下面,直到修改為止。)
- 注:
  - 要取消主題登錄,在第4步驟觸碰"取消"。

|   | Nev I |   |       |   |    |  |
|---|-------|---|-------|---|----|--|
| , | 確定    | 5 | C取消EL | 1 | 離開 |  |
|   | (OK)  |   |       | 0 |    |  |
| - |       |   |       | - |    |  |

• 以後可以再次更改登錄的主題。

"變更目前顯示的檔案的主題"(四第52頁) "變更所選檔案的主題"(四第53頁)

#### 用 YouTube<sup>™</sup>格式拍攝影片

您把影片張貼在影片分享網站 YouTube<sup>™</sup>上,即可輕易 與家人和朋友分享愉快的回憶。透過上傳拍攝,可以直 接拍攝適合上傳 YouTube<sup>™</sup>的影片(10分鐘以內)。

#### 注:

如需有關 YouTube<sup>™</sup>的更多資訊,請訪問以下網站。 http://www.youtube.com/

1 選擇影片模式。



2 按一下 UPLOAD/EXPORT 按鈕顯示 "上傳拍攝 內容" / "匯出拍攝內容" 選單。



• 選擇 "匯出拍攝內容" 並觸碰 @ 按鈕。



- 每觸碰一次,就會在 開 與 關 之間切換。
- 設為 開 時,"😯"標誌會在畫面上出現。
- 若要取消本設定,請設為 "關"。
- 設定後, 觸碰 → 按鈕。
- 3 開始錄影。



- 再按即可停止。
- 用上傳模式錄影的影片,最長為 10分鐘。
   10分鐘後自動停止錄影。

注:

- 上傳錄影最多只能進行 10 分鐘,這是 YouTube<sup>™</sup> 規定的時限。
- 在此攝影機上,不能把影片改成上傳所用的檔案格式。要上傳影片檔案,請參閱下文"上傳影片"。
- 停止錄影時,上傳錄影圖示消失。要用上傳模式再錄 影另一影片,請再次進行設定。

#### 上傳影片

您可以用隨附的軟體"Everio MediaBrowser",把影片上 傳到 YouTube<sup>™</sup>。在電腦上安裝軟體,並連接此攝影機 與電腦。

如需有關如何使用軟體的詳細說明,請參閱幫助檔案。
 "安裝隨附軟體"(137第82頁)

"連接本機與電腦"(『予第83頁)

#### 上傳影片遇到問題

- 檢查一下您是否在 YouTube<sup>™</sup> 上建立了一個帳戶。
   (您需要有一個 YouTube<sup>™</sup> 帳戶,才能向 YouTube<sup>™</sup>上傳檔案。)
- 請參照隨附軟體 "Everio MediaBrowser" 的說明檔案
   中 "Click for Latest Product Info" 的 "Q&A"、"Latest Information"、"Download Information" 等內容。

#### 用 iTunes 格式拍攝影片

如果在打開匯出設定的情況下錄影,那麼本機與電腦連接時,您就能將影片傳輸到蘋果軟體"iTunes"上。用 iTunes格式錄影影片時,顯示"LIB."。用隨附的軟體傳輸 影片。

"安裝隨附軟體"(📭第82頁)

注:

如需有關 iTunes 和 iPod 的更多資訊,請訪問以下網站。 http://www.apple.com/itunes/

1 選擇影片模式。



- 出現影片模式圖示。
- 2 按 UPLOAD/EXPORT 鍵,顯示上傳設定/匯出設定 選單。



3 選擇"匯出攝影"並觸碰@鍵。



- · 每按一下,就在 ON 和 OFF 之間切換模式。
- 要取消該設定,可設為"OFF"。
- 完成設定後,觸碰♪鍵。
- 4 開始錄影。



- 再按即可停止。
- 注:

•停止錄影時,匯出模式的圖示會消失。 若要以匯出模式錄製另一套影片,請再次執行設定。

#### 將拍下的影片傳送至 iPod

您可以用隨附的軟體"Everio MediaBrowser",把影片匯 出到 iTunes。在電腦上安裝軟體,並連接此攝影機與電 腦。

- 如需有關如何使用軟體的詳細說明,請參閱幫助檔案。
- 有關如何將檔案傳輸到 iPod 的詳情,參閱 iTunes 的幫助檔案。

"安裝隨附軟體"(四第82頁)

"備份所有檔案"(**1**37第83頁)

#### 匯出檔案至 iTunes 時遇到困難

• 請參照隨附軟體 "Everio MediaBrowser" 的說明檔案 中 "Click for Latest Product Info" 的 "Q&A"、"Latest Information"、"Download Information"等內容。

#### 高速錄影

#### 可將快速移動的對象拍出更清楚畫面。

1 選擇視頻模式。



#### 2 觸碰 📾 鍵。



3 選擇"高速錄影"



4 選擇想要的錄影速度。



5 壓下攝影鍵(STAR/STOP)開始錄影。



- ●當錄影開始即倒數,時限用完時記錄會自動停止。 時間到達 "0:00:00"即停止,
- ●錄影完成後,被當成一段影片保存。
- ●倒數計時拍攝中按下"START/STOP 鍵即停止錄影。
- ●要取消該設置,將"高速錄影" 設為"關"。

| 錄影速度   | 最長期間     | 影片播放時間              |  |  |
|--------|----------|---------------------|--|--|
| 每秒120張 | 長達4秒     | 2倍於錄影期間<br>- 長達 8 秒 |  |  |
|        |          | 以注 <b>9</b> 1/2     |  |  |
| 每秒300張 | 長達 4 秒   | 5倍於錄影期間             |  |  |
|        |          | 長達 20 秒             |  |  |
| 每秒600張 | 長達 2.4 秒 | 10倍於錄影期間            |  |  |
|        |          | 長達 24 秒             |  |  |

Ps: 以每秒 300 張拍 4 秒,再以每秒 60 張播放 20 秒 即 拍 4 秒播 20 秒,5 倍於錄影期間。

注:

- 影片畫質會固定在 XP 模式。
- 高速錄影,聲音無法記錄。
- 臉部檢知無法設定。
- 高速錄影啓用時,只有光學變焦可以使用。
- 提高到更高的錄製速度,導致更大的顆粒及更暗的圖像。在高速刻錄過程中,儘量在一個光亮的地點放置拍攝對象,進行錄製時建議使用三腳架。
   "安裝三腳架"( < 第 16 頁)</li>

#### 延時錄影(耗時錄影)

利用這一功能,透過按一定的間隔拍攝若干幅畫面,在短時間內顯示長時間內緩慢發生的場景的變化。這對做觀察很有用,例如花蕾的綻放。

1 選擇影片模式。



2 觸碰,顯示選單。



3 選擇"延時錄影"並觸碰@。



4 選擇錄影間隔時間(1到80秒)並觸碰極。



• 秒數越多,錄影間隔時間越長。

5 開始錄影。



- 按照所選擇的間隔時間拍攝一幅圖像。
- 當錄影間隔時間設在"20秒間隔"或更高時,攝影機在 不錄影時切換到省電模式。在下一個錄影點,將關閉 省電模式,並自動開始錄影。
- 再按 START/STOP 鍵,停止錄影。





| 顯示      | 說明                |
|---------|-------------------|
| 速度指示    | 顯示設定的錄影間隔時間。      |
| 影片畫質    | 顯示設定的影片畫質圖示。      |
| 剩餘錄影時間  | 按目前所選影片畫質錄影所剩的時間。 |
| 正在錄影    | 當影片錄影處在進行中時出現。在省電 |
|         | 模式下會閃爍。           |
| 錄影-待機   | 當錄影暫停時出現。         |
| 實際用掉的時間 | 錄影開始後顯示實際用掉的時間。   |
| 已錄影時間   | 顯示影片的實際已錄影時間。已錄影時 |
|         | 間增加,以每秒張數(幅數)為單位。 |

#### 延時錄影(耗時錄影)設定

秒數越多,錄影間隔時間越長。

| 設定     | 詳細說明                   |  |  |  |  |  |
|--------|------------------------|--|--|--|--|--|
| 静      | 停用該功能。                 |  |  |  |  |  |
| 1 秒間隔  | 間隔1秒拍攝一幅。錄好的影片將按30倍    |  |  |  |  |  |
|        | 速播放。                   |  |  |  |  |  |
| 2秒間隔   | 間隔2秒拍攝一幅。錄好的影片將按60倍    |  |  |  |  |  |
|        | 速播放。                   |  |  |  |  |  |
| 5 秒間隔  | 間隔 5 秒拍攝一幅。錄好的影片將按 150 |  |  |  |  |  |
|        | 倍速播放。                  |  |  |  |  |  |
| 10 秒間隔 | 間隔10秒拍攝一幅。錄好的影片將按300   |  |  |  |  |  |
|        | 倍速播放。                  |  |  |  |  |  |
| 20 秒間隔 | 間隔20秒拍攝一幅。錄好的影片將按600   |  |  |  |  |  |
|        | 倍速播放。                  |  |  |  |  |  |
| 40 秒間隔 | 間隔 40 秒拍攝一幅。錄好的影片將按    |  |  |  |  |  |
|        | 1200 倍速播放。             |  |  |  |  |  |
| 80 秒間隔 | 間隔 80 秒拍攝一幅。錄好的影片將按    |  |  |  |  |  |
|        | 2400 倍速播放。             |  |  |  |  |  |

小心: -

- 延時錄影時,無法錄音。
- 慢速錄影時,變焦、同步拍攝相片和手振補償功能沒 有作用。
- 若錄影時間不到"0:00:00:17"時便停止錄影,則該段 影片不會儲存。
- 選定慢速錄影之後,不能變更相片畫質。
   選定慢速錄影之前應先進行該設定。

注:

- 即使關掉電源,延時錄影的設定也一併儲存。
   打開電源時,畫面上出現"延時錄影"字樣。
- 錄影開始 99 個小時後自動停止。
- 如果延時錄影的間隔時間很長,則可以使用三腳架和 AC 電源旅充。
- 此外,建議手動對焦和設定白平衡。
- "安裝三腳架"(137第16頁)
- "手動調整焦距"(歐第26頁)
- "設定白平衡"(13年第28頁)

#### 透過感應動作自動錄影(自動錄影)

這一功能使本機透過感知被攝物體在液晶顯示器所示紅 框內的運動(亮度)變化,而自動錄影。(自動錄影) 影片和相片模式都可以設定該功能。

1 選擇影片或相片模式。



- 2 根據被攝對象進行構圖。
- 用變焦等調整視角。
  - 一旦開始自動錄影,就不能使用變焦操作功能。
- 3 觸碰,顯示選單。



4 選擇"自動錄影"並觸碰 @ 。



5 選擇"開"並觸碰 ⊛。



**6** 當紅框內的被攝對象移動時,自動開始錄影。



- · 選單顯示消失後 2 秒出現紅框。
- 在影片錄影模式下,只要紅框內仍有被攝對象的運動
   (亮度變化),錄影就一直繼續。紅框內不再有被攝 對象的運動(亮度變化)時,會在 5 秒後停止錄影。
- 要手動停止影片錄影,按 START/STOP 鍵。不過, 由於影片錄影停止後,自動錄影設定仍設在打開上, 所以一旦紅框內探測到被攝對象的運動(亮度變 化),就會再次開始錄影。要取消自動錄影,把它設 為"關"。

小心: -

- 此時尙唯一有效的手動錄影設定是"近拍"。其餘全都 被設定為"自動"。
- 設定為自動錄影後,不能使用數位變焦、DIS、自拍 和連拍功能。
- 自動錄影不能與延時錄影一起使用。兩者都設定時, 以延時錄影優先。
- 設為自動錄影後,無法使用自動關閉電源功能和省電 模式。

注:

- 在影片錄影過程中,有 5秒鐘畫面沒有變化,錄影就 會停止。
- 紅框內被攝對象的運動太快,或亮度變化太小時,可 能不會開始錄影。
- 當亮度變化太小時,可能不會開始錄製。
- 即使紅框內沒有運動,也會由於亮度變化而開始錄影。
- 自動錄影效能受到它對周圍亮度的靈敏度影響。該功 能在某些環境下可能無法運作。
- 正在變焦時無法開始錄影。

#### 剩餘錄影時間/電池電量

您可以檢查記憶體和 SD 記憶卡上的剩餘影片錄影時間 以及剩餘電池電力。

1 選擇影片或相片模式。



2 按心



- · 按1次,顯示剩餘錄影時間。前進至第3步驟。
- · 按2次,顯示剩餘電池電力。前進至第4步驟。
- 3 顯示影片錄影之記錄媒體的剩餘錄影時間。



- 剩餘錄影時間只顯示於錄影模式內。
   如要選擇相片模式,請直接跳到步驟4。
- 要變更影片畫質,用滑板選擇影片畫質,並觸碰
- 要顯示剩餘電池電量, 觸碰 ";" 鍵。
- 要退出顯示,觸碰:,鍵。
- 4 顯示剩餘電池電量。



#### 約略的影片錄影時間

|                                       | ユマカミフト女師          |         |                   |                   |                          |  |
|---------------------------------------|-------------------|---------|-------------------|-------------------|--------------------------|--|
| 畫質                                    | 内建記憶體             | SDHC +  | SDHC +            | SDHC +            | SDHC +                   |  |
|                                       | (32GB)            | 4 GB    | 8 GB              | 16 GB             | 32 GB                    |  |
| UXP                                   | <b>2</b> 小時 57 分鐘 | 21 分鐘   | 44 分鐘             | <b>1</b> 小時 29 分鐘 | 2 小時 58 分鐘               |  |
| XP                                    | 4小時9分鐘            | 31 分鐘   | 1小時2分鐘            | 2小時5分鐘            | <b>4</b> 小時 <b>12</b> 分鐘 |  |
| SP                                    | 5 小時 54 分鐘        | 43 分鐘   | <b>1</b> 小時 28 分鐘 | 2 小時 58 分鐘        | <b>5</b> 小時 <b>57</b> 分鐘 |  |
| EP                                    | 14 小時 45 分鐘       | 1小時49分鐘 | <b>3</b> 小時 41 分鐘 | 7 小時 26 分鐘        | 14 小時 53 分鐘              |  |
| ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ |                   |         |                   |                   |                          |  |

實際錄影時間會因拍攝環境而縮短。

#### **約略的相片數量**(單位:張數)

| 相片大小                  | 畫質 | SDHC 卡 | SDHC 卡 | SDHC 卡 | SDHC 卡 | 內建記憶體  |
|-----------------------|----|--------|--------|--------|--------|--------|
|                       |    | 4GB    | 8GB    | 16GB   | 32GB   | (32GB) |
| 3520 x 2640<br>(4:3)  | 精細 | 970    | 1950   | 3800   | 7690   | 7610   |
|                       | 標準 | 1460   | 2940   | 5890   | 9999   | 9999   |
| 3072 x 2304<br>(4:3)  | 精細 | 1230   | 2490   | 5890   | 9999   | 9999   |
|                       | 標準 | 1960   | 3960   | 7920   | 9999   | 9999   |
| 2592 x 1944<br>(4:3)  | 精細 | 1740   | 3500   | 7000   | 9999   | 9999   |
|                       | 標準 | 2720   | 5490   | 9999   | 9999   | 9999   |
| 1600 x 1200<br>(4:3)  | 精細 | 4440   | 8950   | 9999   | 9999   | 9999   |
|                       | 標準 | 7500   | 9999   | 9999   | 9999   | 9999   |
| 640 x 480<br>(4:3)    | 精細 | 9999   | 9999   | 9999   | 9999   | 9999   |
|                       | 標準 | 9999   | 9999   | 9999   | 9999   | 9999   |
| 3520 x 1984<br>(16:9) | 精細 | 1250   | 2510   | 5030   | 9999   | 9999   |
|                       | 標準 | 1960   | 3960   | 7920   | 9999   | 9999   |
| 3072 x 1728<br>(16:9) | 精細 | 1660   | 3350   | 6710   | 9999   | 9999   |
|                       | 標準 | 2610   | 5250   | 9999   | 9999   | 9999   |
| 2592 x 1456<br>(16:9) | 精細 | 2260   | 4560   | 9120   | 9999   | 9999   |
|                       | 標準 | 3530   | 7100   | 9999   | 9999   | 9999   |
| 1920 x 1080<br>(16:9) | 精細 | 4140   | 8330   | 9999   | 9999   | 9999   |
|                       | 標準 | 6310   | 9999   | 9999   | 9999   | 9999   |
| 1280 x 720<br>(16:9)  | 精細 | 8570   | 9999   | 9999   | 9999   | 9999   |
|                       | 標準 | 9999   | 9999   | 9999   | 9999   | 9999   |
|                       |    |        |        |        |        |        |

當所拍的相片張數超過 10000 張時,銀幕上顯示 "9999" 張。
 當第 9999 張相片拍完後,檔案編號又回到 "0001" 重新記數。

**約略的錄影時間**(使用電池組)

| 電池組       | 實際錄影時間     | 連續錄影時間     |
|-----------|------------|------------|
| BN-VG114U | 45 分鐘      | 1 小時 20 分鐘 |
| BN-VG121U | 1 小時 10 分鐘 | 2小時5分鐘     |

• 以上是"攝影燈"設為"關"以及"顯示器背光"設為"標準"時的數值。

如果使用變焦或反復停止錄影,實際錄影時間可能會縮短。
 (建議按三倍於預計錄影時間備妥電池。)
# 播放影片

您可以從索引畫面(宮格圖顯示)選擇和播放錄好的影 片。

在"影片的記錄媒體"中所選擇的儲存目標的內容顯示在 索引畫面上。

"影片的記錄媒體"(『警第118頁)

1 選擇播放模式。



2 選擇影片模式



3 選擇所需影片並觸碰 .



- 如果游標停在偵測臉部的影片縮圖顯示上,則臉部會 整個顯示,並播放一會兒。
- 觸碰■,停止播放。

## 影片播放的操作鍵





播放/暫停」 6前搜尋

## 在索引畫面顯示過程中

| 顯示     | 說明                   |
|--------|----------------------|
|        | 開始播放所選擇的檔案。          |
| DIGEST | 您可以播放已錄影片的摘要。        |
| ď      | 您可以按錄影日期或登錄類別(主題)搜尋特 |
|        | 定的檔案。                |
| 前      | 刪除所選擇的檔案。            |
| ▲/▼    | 按住即可移動索引畫面的頁面。       |

## 在影片播放過程中

| 顯示 | 說明         |
|----|------------|
|    | 播放/暫停      |
|    | 停止(恢復宮格顯示) |
|    | 前進到下一段影片   |
|    | 回到此一段場景開始處 |
|    | 向前搜尋       |
| ₹  | 向後搜尋       |
|    | 向前慢放       |
|    | 向後慢放       |

注:

- 用手指來觸碰滑板和畫面周圍的操作鍵。
- 用指甲或戴手套接觸觸控滑板及操作鍵都不起作用。
- 即使觸碰了,畫面上的顯示也不起作用。
- 您可以按錄影日期或登錄類別(主題)搜尋特定的檔案。

在大量檔案中搜尋時很有用。

"群組搜尋"(四字第41頁)

"搜尋日期"(📭 第 41 頁)

"搜尋主題"(四)第 42 頁)

小心:一

• 備份重要的記錄資料 建議將重要的記錄資料複製到 DVD 或其他記錄媒體 以儲存。 JVC 對任何資料遺失概不負責。

## 調整影片音量



## 查看錄影日期和其他資訊

您可以顯示所選檔案的錄影日期。



## 增加/減少索引畫面上的顯示宮格數。

顯示索引畫面(宮格顯示)時,操作變焦桿,按下列順 序更改畫面上的檔案數:6 個檔案 → 12 個檔案 → 3 個檔案。

• 當顯示 3 個檔案時,還會出現檔案的資訊。

## 快速查看影片內容

您可以播放已錄影片的摘要(摘要播放)。這在迅速查 看影片內容時很有用。



#### 摘要播放的操作鍵



|        | 播放/暫停      |
|--------|------------|
|        | 停止(恢復縮圖顯示) |
| ► NORM | 恢復正常播放。    |
|        | 前進到下一段影片   |
|        | 回到此一段場景開頭  |
|        | 向前搜尋       |
| •      | 向後搜尋       |
|        | 向前慢放       |
| <      | 向後慢放       |

## 播放管理資訊毀損的影片

- 播放管理資訊毀損的影片。
- 1 選擇播放模式。



2 選擇影片模式。



3 觸碰,顯示選單。



4 選擇"播放其他檔案"並觸碰 .



5 選擇所需影片並觸碰 .



"影片播放的操作鍵"(1937年37頁)

注: -

- · 當管理資訊毀損時,會在 EXTMOV 資料夾建立一個 MTS 檔案。
- 視毀損檔案的情況而定,可能無法播放,或無法順暢播放。



您可以在已錄影片的開頭和結尾加上效果。

1 選擇播放模式。



2 選擇影片模式。



3 觸碰, 顯示選單。



4 選擇"轉場/漸變效果"並觸碰 ()。



5 選擇所需效果並觸碰 .



6 選擇所需影片並觸碰☺。



| 設定   | 詳細說明               |
|------|--------------------|
| 影    | 關閉效果。              |
| 漸白   | 以白色畫面淡入或淡出。        |
| 漸黑   | 以黑色畫面淡入或淡出。        |
| 橫拉幕  | 從左到右劃入,或以相反的方式劃出。  |
| 左右拉幕 | 黑色畫面有左右兩半,自中央向左右劃  |
|      | 入,或以相反的方式劃出。       |
| 捲軸拉幕 | 從黑色畫面底部向頂部劃入,或以相反的 |
|      | 方式劃出。              |
| 上下拉幕 | 從黑色畫面的中央往上下兩半劃入,或以 |
|      | 相反的方式劃出。           |

注:

• 效果不適用於 7 秒以內的影片。

# 播放相片

您可以透過索引畫面(宮格顯示)選擇和播放已錄影的 相片。在"相片的記錄媒體"中所選擇的儲存目標的內容顯 示在索引畫面上。

- "相片的記錄媒體"(123第118頁)
- 1 選擇播放模式。



2 選擇相片模式



3 選擇相片,並觸碰,開始播放。



• 觸碰 ■,停止播放。



## 顯示索引畫面時

| 顯示  | 說明                |
|-----|-------------------|
|     | 開始播放所選取的檔案。       |
| ď   | 您可以按錄影日期搜尋某個特定檔案。 |
| 自   | 刪除所選取的特定檔案。       |
| ▲/▼ | 按住即可移動索引畫面的各個頁面。  |

## 在播放相片時

| 顯示 | 說明                 |
|----|--------------------|
|    | 開始/暫停幻燈片播放         |
|    | 停止(恢復宮格顯示)         |
|    | 前進到下一張相片           |
|    | 回到前一張相片            |
| •  | 作爲幻燈片倒序播放。         |
|    | 幻燈片播放期間,按正常前進順序播放。 |
|    |                    |

#### 注:

- 用手指觸碰觸控滑板和畫面周圍的操作鍵。
- 用指甲或戴手套觸摸,觸控滑板及操作鍵不起作用。
- 即使觸碰了,畫面上的顯示也不起作用。
- 您可以按錄影日期搜尋某個特定檔案。
- 在大量檔案中搜尋時很有用。

"搜尋日期"(四第41頁)

## 查看錄影日期和其他資訊

您可以顯示所選檔案的錄影日期。



## 增加/減少索引畫面上的顯示數量。

顯示索引畫面(宮格顯示)時,操作變焦桿,按下列順 序更改畫面上的檔案數:6個檔案→12個檔案→3個檔 案。

• 當只顯示 3 個檔案時,還出現檔案的資訊。

## 幻燈片播放

相片能以幻燈片形式播放。在相片播放中,按播放鍵,開始幻燈片播放。



"相片播放的操作鍵"(123 第 40 頁)

注:

• 可增加幻燈片播放中的轉場效果。 "幻燈片效果"(**1**3 第 104 頁)

# 搜尋特定的影片/相片

當錄好的影片和相片數量龐大時,很難透過索引畫面找到所需的檔案。您可以用搜尋功能找到您想要的檔案。

- 如果是影片,您可以按"分組"、"搜尋日期"或"搜尋主 題"搜尋。
- 如果是相片,您可以按"日期搜尋"搜尋。
- "按錄影日期近似的群組搜尋"(下字第41頁)

"按錄影日期搜尋"(『37第41頁)

"按主題和錄影日期搜尋"(1937第42頁)

## 群組搜尋

您可以搜尋和播放按錄影日期近似而分組的影片。

- 搜尋在"影片的記錄媒體"中所選儲存目標的內容。
- 1 顯示搜尋功能。



- 您也可以選擇播放選單上的"搜尋",來顯示搜尋選單。
- 2 選擇"分組"並觸碰@。



3 從索引畫面(宮格圖)選擇,並觸碰碰,開始播放。



- 影片開始播放。
- 觸碰 ■,即停止播放。

注:

- 觸碰"DIGEST(摘要)",播放每部影片的前幾秒鐘畫 面,可以在短時間內查看許多影片的內容。
- 分組是按照錄影日期自動建立的。
- 繼續錄影時,分組可能會有變化。
- 經由播放選單選擇"刪除"以刪除不需要的檔案。

"刪除不需要的檔案"(13 第46頁)

## 搜尋日期

您可以按錄影日期搜尋/播放影片或相片。

- 搜尋在"影片的記錄媒體"或"相片的記錄媒體"中所選 儲存目標的內容。
- 相片只能按"搜尋日期"搜尋。
   \*圖中為影片模式。
- 1 顯示搜尋功能。



- 您也可以選擇播放選單上的"搜尋",來顯示搜尋選 單。對於相片,在選單上可選擇"搜尋日期"
- 影片和相片模式,都可以進行搜尋。
- 2 選擇"搜尋日期"並觸碰@。



3 選擇錄影日期並觸碰 .



- 每次觸碰[Swith Time]鍵,日曆上每星期的開始日期 在星期日與星期一之間切換。
- 4 選擇所需影片或相片,並觸碰, 開始播放。



- 您可以在影片模式下選擇影片,在相片模式下選擇相片。
  - 僅顯示在選定日期錄影的影片。

### 刪除所選日期的檔案—

從播放選單中選擇"刪除",以刪除不需要的檔案。 "刪除不需要的檔案"(127第46頁)

## 搜尋主題

您可以按主題和錄影日期搜尋和播放影片。

• 搜尋在"影片的記錄媒體"中所選儲存目標的內容。

• 沒有登錄的主題不會顯示。

"錄影前,請按主題登錄檔案"(正常第92頁)

1 顯示搜尋功能。



- 您也可以選擇播放選單上的"搜尋",來顯示搜尋選單。
- 2 選擇"搜尋主題"並觸碰@。。



3 選擇主題類型並觸碰 .



4 選擇錄影日期並觸碰@。



- 每次觸碰[Swith Time]鍵,日曆上每星期的開始日期 在星期日與星期一之間切換。
- 僅顯示在選定日期錄影的影片。
- 5 選擇所需檔案並觸碰, 開始播放。



刪除所選日期的檔案: 透過播放選單選擇"刪除",刪除不需要的檔案。 "刪除不需要的檔案"(**€**3年46頁)

## 連接電視機並在 TV(電視機)上觀看

您可以從 HDMI 端子、色差端子或 AV 端子輸出相片。選擇最適合您電視機的端子。

• 另請參閱所使用電視機的使用說明書。

"經由 HDMI 迷你端子連接"(137第 43 頁)

"經由色差端子連接"(四字第44頁)

"經由 AV 端子連接"(13 第 44 頁)

注:

 如播放時要顯示日期/時間,把連接設定選單中的" 顯示於TV上"設為"開"。在播放選單中把"螢幕顯示" 設為"全部顯示"或"僅顯示日期"。

"顯示於 TV 上"(127第 115 頁)

- "螢幕顯示"(四字第102頁)
- 有關電視機或連接方法的問題,請與電視機製造商聯絡。

## 影像在電視機上顯示不自然

| 故障              | 措施                    |
|-----------------|-----------------------|
| 影像在電視機上顯示不正     | • 拔下電纜並重新連接。          |
| 常。              | • 關閉攝影機並再次開           |
|                 | 啓。                    |
|                 | • 經由色差端子連接時,          |
|                 | 檢查連接設定選單中的"           |
|                 | 色差輸出"設定是否適合           |
|                 | 所連接的電視機。(預先           |
|                 | 設定是"1080i")           |
| 影像垂直方向顯現在電視機    | • 在連接設定選單中把"影         |
| 上。              | 像輸出"設為"4:3"。          |
|                 | "影像輸出""(📭第 115 頁)     |
| 影像水平方向顯現在電視機    | • 對電視畫面作出相應的          |
| 上。              | 調整。                   |
| 相片色彩看起來怪怪的。     | •如果影片是                |
|                 | 在"x.v.Color"設為"開"的    |
|                 | 情況下錄製時,則把電            |
|                 | 視機的 x.v.Color 設定設     |
|                 | 爲開啓。                  |
|                 | • 對電視畫面做出相應的          |
|                 | 調整。                   |
| HDMI-CEC 功能未妥善運 | • 電視機的操作因規格而          |
| 作,且電視機未與本機配合    | 異 , 即 使 是 相 容         |
| 運作。             | HDMI-CEC 的電視機也        |
|                 | 不例外。因此,不能保            |
|                 | 證本機的 HDMI-CEC 功       |
|                 | 能可與所有電視機配合            |
|                 | 使用。在此情況下,把            |
|                 | HDMI 控制設為"關"。         |
|                 | "HDMI 控制"( 📭 第 117 頁) |
| 畫面語言被改變         | ・ 當您用 HDMI 迷您纜線       |
|                 | 把本機與語言設定不同            |
|                 | 的電視機連接時,可能            |
|                 | 會出現這種情況。              |

## 以 HDMI 迷你端子連接

我們推薦使用分類2的 HDMI 纜線(高速纜線)。

1 連接至電視機。



- · 按住電源鍵() 2 秒鐘以上,即可關掉電源。
- 2 把 AC 電源旅充與此攝影機連接。



- 在選單設定"螢幕顯示"至"顯示全部"或"只顯示日期"。 "螢幕顯示" (123 第 102 頁)
- 3 按電視機上的外部輸入鍵,切換為攝影機的對應輸入端子。



4 播放檔案。



"播放影片"(<sup>▲</sup>第37頁) "播放相片"(<sup>▲</sup>第40頁)

#### 注:

• 根據連接,變更"HDMI 輸出"中的設定。

### "HDMI 輸出" (📭 第 116 頁)

 連接 HDMI 迷你纜線時,根據所連接的電視機而定, 相片或聲音可能無法正常出現在電視上。此時,請進 行下列操作。

- 1) 拔下 HDMI 迷你纜線,並再次連接。
- 2) 關閉本機並再次開啓。
- 使用 HDMI 纜線將本機連接至能使用 HDMI-CEC 的 電視機,您可以利用下列便利功能。

#### "經由 HDMI 與電視機配套操作" (123 第 43 頁)

#### 經由 HDMI 與電視機配套操作

使用 HDMI 纜線將本機連接至能使用 HDMI-CEC 的電 視機,您可以利用下列便利功能。

- HDMI-CEC(消費電子控制)是一項產業標準, 使經由 HDMI 纜線連接的 HDMI-CEC 相容設備具有互通性。 注:
- 並非所有由 HDMI 控制的設備都符合 HDMI-CEC 標準。與這些設備連接時,本機的 HDMI 控制功能無法 運作。
- 不保證本機能與使用 HDMI-CEC 的設備配套使用。
- 根據每種使用 HDMI-CEC 的設備的規格而定,有些 功能可能無法在本機上使用。(詳見電視機的使用說 明書。)
- 有些連接的設備可能會發生意外的運作現象。在此情況下,把 "HDMI 控制"設為"關"。

"HDMI 控制" (📭 第 117 頁)

### 準備

- 使用 HDMI 纜線連接本機與電視機。
- 開啓電視機,把 HDMI-CEC 相關設定設為"開"。(詳 見電視機的使用說明書。)
- 開啓本機,把"HDMI 控制"設為"開"。
- "HDMI 控制" (📭 第 117 頁)

## 操作方法 1

- 開啓本機。
- 2 選擇播放模式。
- 3 連接 HDMI 纜線。
- 當本機開啓時,電視機自動開啓,並切換至 HDMI 輸入模式。

## 操作方法 2

- 1 關閉電視機。
- 本機自動關閉。

注:

- 根據連接的電視而定,本機的顯示語言自動切換到本機開啓時為電視機選定的語言。(只有在本機支援為電視機所選語言的情況下,這一點才有效。)如果本機所用語言不同於電視機顯示語言,則將"HDMI 控制"設為"關"。 "HDMI 控制"(130年 117頁)。
- 即使變更本機的顯示語言,電視機的顯示語言也不會 自動切換。
- 當連接功放和調諧器等設備時,這些功能可能無法正 確運作。把"HDMI 控制"設為"關"。
- "HDMI 控制" (📭 第 117 頁)。
- 如果 HDMI-CEC 不能正常運作,則關閉本機,然後 再開啓。

小心:

當存取檔案時,不要取出記錄媒體或進行任何其他操作(比如關閉電源)。此外,務必使用隨附的 AC 電源 旅充,這是因為,如果操作過程中電池用完,記錄媒 體上的資料可能會損壞。如果記錄媒體上的資料損壞,那麼將記錄媒體格式化,即可再次使用該媒體。

## 以色差端子連接

1 連接至電視機。



- 按住電源鍵 2 秒 鐘以上,即可關掉電源。
- 2 把 AC 電源旅充與此攝影機連接。



- 在選單中,將"螢幕顯示"設為"顯示全部"或 "只顯示日期"。
- "螢幕顯示" (12) 第 102 頁)
- 3 按電視機上的外部輸入鍵,切換為攝影機的對應輸入端子。



4 播放檔案。



- "播放影片"(♥3第37頁) "播放相片"(♥3第40頁)
  - 注: -
- 根據連接,變更"色差輸出"中的設定。 "色差輸出" (**1**37第 116 頁)。

- 以 AV 端子連接
- 1 連接至電視機。



- 按住電源鍵<sup>(1)</sup>2 秒鐘以上,即可關掉電源。
- 2 把 AC 電源旅充與此攝影機連接。



- 在選單中,將"螢幕顯示"設為"顯示全部"或 "只顯示日期"。
- "螢幕顯示" (137第 102 頁)
- 3 按電視機上的外部輸入鍵,切換為攝影機的對應輸入端子。



4 播放檔案。



"播放影片"(103°第37頁) "播放相片"(103°第40頁)

注:

- 變更"影像輸出"中的設定,以便適應電視機的螢幕大小。
- "影像輸出" (📭 第 115 頁)

# 清單播放

播放您建立的播放清單。

1 選擇播放模式。



- 2 選擇影片模式
  - 皮下
- 觸碰,顯示選單。 3



選擇"清單播放"並觸碰00。 4



選擇所需清單並觸碰徑,以開始播放。 5



"影片播放的操作鍵"(『3第37頁)

- 觸碰"檢查"鍵,查看所選播放清單的內容。
- 要退出播放,觸碰颲。

### 建立播放清單:-

| "從錄好的影片中建立播放清單" | (163 第 60 頁) |
|-----------------|--------------|
| "把標題畫面添加到播放清單上" | (163 第 66 頁) |

# 播放以本機製作的 BD/DVD 光碟

以本機備份功能製作的 BD/DVD 片,可用 DVD 燒錄器播 放。(如 CU-VD50TW)或正常的 BD/DVD 播放機在 TV 上 播放。如連接本機與CU-VD50TW,即可播放 DVD 片。 (CU-VD50TW 為選購品)

| 播放設備   | 圖例    |
|--|-------|
| 有播放功能的 DVD 燒錄<br>器(CU-CD50TW)                      |       |
| 支援 BD/DVD-Video 標<br>準的 BD/DVD 播放機或<br>BD/DVD 錄影機。 | ***** |
|  |       |

## 以 BD/DVD 燒錄器播放

1 連接 USB 訊號線及 AC 交流電電源供應器。



① 請將 AC 交流電電源供應器連接至本裝置。 ② 連接 BD/DVD 燒錄器的 AC 交流電電源供應器。 ③ 連接隨附於 BD/DVD 燒錄器的 USB 訊號線。

- 若要在電視上觀看, 請將本裝置連接至電視機。 "連接電視機及觀賞" (写第42頁)
- 2 打開 LCD 螢幕。



• 建立 DVD 選單將會出現。

3 載入以本裝置製作的 BD/DVD。



- ① 按一下電源按鈕, 啓動電源。
- ② 按一下退出按鈕,打開光碟托盤。
- ③將托盤完全拉出,然後將新光碟好好放入。④將光碟托盤推入,直到發出一下喀嚓聲為止。





5 選擇所需檔案,然後觸碰 🞯 。



• 觸碰 ■ 即可停止播放。

小心:

連接各設備時,記得將電源關閉。
 否則可能導致觸電或故障。

注:-

- ·只能播放以本機製作的 BD/DVD。
- 選單上不會顯示章節。

#### 在DVD燒錄器上進行摘要播放

在播放機中播放您所製作的光碟,並從最上層選單中選 擇"摘要播放",就能不斷將光碟內的每個影片播放幾 秒。您可以用這項功能檢查影片內容或尋找想要的場景。

 若要恢復正常播放,請按播放機遙控器的最上層選單 按鈕,並選擇"移至正常播放"。



### 在 DVD 播放機上進行摘要播放

您可以播放已建立好的DVD ,每一場景的幾秒鐘畫面。 1 把建立好的DVD 裝入DVD 播放機。

- 2 在電視機上選擇"摘要播放"。
- 摘要就連續播放。



(本機上不出現畫面。)

- 注:
- 到正常播放/到索引選單
- 1)進行摘要播放期間,按DVD 設備的遙控器上層選單 鍵。
- 2) 選擇所要的項目。
- 用隨附的Everio MediaBrowser 軟體燒錄DVD 時, 不會出現"摘要播放"選單。

## 刪除不需要的檔案

當記錄媒體上的空間所剩無幾時,可以刪除不需要的影 片和相片。刪除檔案後,可以恢復記錄媒體的容量。 "刪除目前檔案"(137第46頁) "刪除選取檔案"(137第46頁) "刪除選取檔案"(137第46頁) "刪除全部檔案"(137第48頁)

- 注:-
- 刪掉的檔案不能復原。
- 播放清單內的檔案被刪除時,播放清單也會改變。
- 受保護的檔案無法刪除。
   請先消除保護,然後再刪除檔案。
- "保護檔案" ( 🖙 第49 頁)
- 將想要的檔案全部備份至您的 PC。 "所有檔案備份"( ☞第83 頁)

```
小心:
```

- 存取檔案時,請勿移除記錄媒體或執行其他操作。
- 使用隨附的AC交流旅充。
- 如果記錄媒體資料毀損,請再將媒體格式化。
   "格式化內建記憶體" (■3第119頁)
   "格式化SD記憶卡" (■3第119頁)

### 目前檔案

刪除目前顯示的檔案。

- 小心: —
- 刪掉的檔案無法恢復。
- 1 選擇播放模式。



2 選擇影片或相片模式。



3 觸碰,顯示選單。



4 選擇"刪除"並觸碰 ↔



5 選擇"目前檔案"並觸碰⊙。



6 確認這是要刪除的檔案,選擇"是"並觸碰碰。



- 要刪除的檔案出現在此畫面。
- 觸碰操作鍵"←" /"→",選擇前一個或下一個檔案。
- 刪除後,觸碰。
- 注:
- 當播放清單中的檔案被刪除時,播放清單也會改變。
- 受保護的檔案無法刪除。刪除檔案前要取消保護。
- "保護檔案"(📭第 49 頁)

## 檔案選取

刪除所選取的檔案。

小心: —

- 刪掉的檔案無法恢復。
- 1 選擇播放模式。



2 選擇影片或相片模式。



3 觸碰,顯示選單。



4 選擇"刪除"並觸碰@。



5 選擇"檔案選取"並觸碰 @。



6 選擇所需檔案並觸碰 🛛 。



7 選擇所有要刪除的檔案後, 觸碰"執行"。



- 刪除標記出現在所選擇的檔案上。要去掉刪除標記, 請再次觸碰@。
  - 觸碰"檢查"鍵,查看所選擇的檔案。
- 8 選擇"是"並觸碰....。



• 刪除後,觸碰,。

注:

•

- 當播放清單中的檔案被刪除時,播放清單會改變。
- 受保護的檔案無法刪除。
- 刪除檔案前要取消保護。

"保護檔案"(137第49頁)

## 全部刪除

刪除所有的檔案。

小心: —

- 刪掉的檔案無法恢復。
- 1 選擇播放模式。



2 選擇影片或相片模式。



3 觸碰, 顯示選單。



4 選擇"刪除"並觸碰碰。



5 選擇"全部刪除"並觸碰@。



6 選擇"是"並觸碰☺。



• 刪除後,觸碰,。

注:

- 在播放清單中的檔案被刪除時,播放清單會改變。
- 受保護的檔案無法刪除。
- 刪除檔案前要取消保護。

"保護檔案"(□3 第 49 頁)

# 保護檔案

透過保護檔案,防止無意中刪除重要的影片/相片。

- "目前檔案"(『37第49頁)
- "檔案選取"(『写第50頁)
- "全部保護"(1237第51頁)
- "取消全部保護"(『37第51頁)

小心: —

在格式化記錄媒體時,即使受保護的檔案也會被刪除。

## 目前檔案

保護目前顯示的檔案或取消其保護。

1 選擇播放模式。



2 選擇影片或相片模式。



3 觸碰,顯示選單。



4 選擇"編輯"並觸碰⊙。



5 選擇"保護/取消"並觸碰 .



6 選擇"目前檔案"並觸碰@。



7 檢查這是要保護或取消保護的檔案,選擇"是" 並 觸碰 · ·



- 畫面出現要保護或取消保護的檔案。
- 觸碰操作鍵"←" /"→",選擇前一個或下一個檔案。
- 完成設定後,觸碰,。
- 要離開畫面,觸碰,。

## 檔案選取

- 保護所選取的檔案或取消其保護。
- 1 選擇播放模式。

# 

2 選擇影片或相片模式。



3 觸碰, 顯示選單。



4 選擇"編輯"並觸碰⊙。



5 選擇"保護/取消"並觸碰@。



6 選擇"檔案選取"並觸碰@。



7 選擇所需檔案並觸碰 .



• **On**標記出現在所選擇的檔案上。要去掉保護標記, 請再次觸碰@。

- 觸碰"檢查",查看所選擇的檔案。
- 8 選定所有要保護或要取消保護的檔案後,觸碰。



9 選擇"是"並觸碰碰。



# 全部保護

保護所有的檔案。

1 選擇播放模式。



- 2 選擇影片或相片模式。
- 3 觸碰,顯示選單。



4 選擇"編輯"並觸碰⊙。



5 選擇"保護/取消"並觸碰@。



6 選擇"全部保護"並觸碰 ()。



7 選擇"是"並觸碰⊙。



• 完成設定後,觸碰🚱。

## 取消全部保護

取消所有檔案的保護。

1 選擇播放模式。



2 選擇影片或相片模式。



3 觸碰,顯示選單。



4 選擇"編輯"並觸碰⊙。



5 選擇"保護/取消"並觸碰@。



6 選擇"取消全部保護"並觸碰@。



7 選擇"是"並觸碰⊙。



• 完成設定後,觸碰.

## 變更檔案的主題登錄

把錄好的影片登錄在各種主題清單的合適專案下面,即 可輕易找到要播放的影片。 "變更目前顯示的檔案"(137第52頁) "變更選取檔案的檔案"(137第53頁)

注:

- 如果內容已定,也可以在錄影前把檔案登錄在主題 下面。
- "錄影前,按主題登錄檔案"(了第30頁)

## 目前檔案

查看和更改目前顯示的檔案的主題。

1 選擇播放模式。



2 選擇影片模式。



3 觸碰,顯示選單。



選擇"編輯"並觸碰@。 4



選擇"變更主題登錄"並觸碰@。 5



6 選擇"目前檔案"並觸碰極。



7 選擇您要登錄的檔案,並觸碰。



- 要登錄的檔案出現在此畫面。
- 觸碰操作鍵"←" /"→",選擇前一個或下一個檔案。
- 8 選擇一個新主題並觸碰歐。



- 您觸碰"取消"即可取消已登錄的主題。
- 完成設定後,觸碰<sub>66</sub>。
- 要離開畫面,觸碰,。

## 變更選取檔案

指定一個範圍,變更多個檔案的主題。

1 選擇播放模式。



2 選擇影片模式。



3 觸碰,顯示選單。



4 選擇"編輯"並觸碰碰。



5 選擇"變更主題登錄"並觸碰@。



6 選擇"設定範圍及變更"並觸碰 🚱。

7





• 觸碰"檢查",查看所選定的檔案。

8 選擇該範圍的最後一個檔案,並觸碰 ()。



- 觸碰"檢查",查看選定的檔案。
- 9 選擇一個新主題並觸碰 .



- 您觸碰"取消"即可取消已登錄的主題。
- 完成設定後,觸碰 · 。
- 要離開畫面,觸碰,。

# 分割檔案

- 您可以把選定的影片一分為二。
- 1 選擇播放模式。



- 2 選擇影片模式。
- 3 觸碰,顯示選單。



4 選擇"編輯"並觸碰⊙。



5 選擇"分割" 並觸碰 ()。



6 選擇所需檔並並觸碰 .



- 開始播放所選影片。
- 7 觸碰 · 暫停播放,然後在您想要分割檔案的點觸碰 "確定"。



- 實際分割點可能與設定點略有差異。
- 8 選擇"分割至此處"並觸碰 ()。



- 要再次選擇分割點,請選擇"取消"。
- 完成分割後,觸碰<sub>。</sub>

注:

- 播放分割好的檔案時,會顯示分割點的錄製日期。
- 上傳或匯出設定處於開啓狀態時,您不能分割檔案。

# 結合以無接縫錄影的影片

以原先錄在兩個獨立媒體的影片,使用"無接縫錄影", 可以合倂為單一影片。

"無接縫錄影" ( 📭 第94頁 )

1 選擇播放模式。

2 選擇視頻模式。



3 碰觸 颲,顯示功能選單。



4 選擇"無接縫錄影控制"並觸碰碰。



5 選擇"合倂場景"並觸碰 🕑。



- 本機開始檢測無接縫錄影影片。如果找不到無接縫錄 影影片,則無法進行合併。
- 選擇"刪除合併場景資訊"時,錄好的無接縫錄影影片
   再也無法合併。標記從檔案中除去。
- 6 選擇"是"並觸碰⊙。



7 選擇要存放合併影片的媒體,並觸碰 🕑



8 選擇"是"並觸碰⊙。



- 開始合倂影片。
- 影片合併,觸碰。

注:

 如果內建記憶體或 SD 卡空間不足,合併動作則無法 進行,在合併之前請檢查剩餘空間。

## 再次使用無接縫錄影影片記錄的方法

前一段記錄完成後,要再次使用無接縫錄影,就需要合 併無接縫錄影影片或刪除無接縫錄影影片的合併資訊。 要刪除無接縫錄影影片的合併資訊,在第5步驟中選擇 "刪除合併場景資訊"。

# 臉部檢知變焦

您可以放大相片中有臉部的部分,然後把它另存為新檔案。

1 選擇播放模式。



2 選擇相片模式。



3 選擇所需相片並觸碰@。



4 觸碰回。



- 偵測出臉部。
- 5 選擇要縮放的臉部,並觸碰@。



- 用紅色框起的臉部被拉近。
- 6 反復觸碰 🕑 , 變更變焦比率。



- 要調整/變更變焦區域,觸碰滑板。
- 7 觸碰"儲存"。



- 不管原來的長寬比是多少,縮放相片一律按 16:9 的 長寬比儲存。
- 8 選擇"是"並觸碰 🐼。



• 儲存後,觸碰,。

# 播放過程中,在影片中截取相片

- 您可以在錄好的影片中截取您喜歡的場景相片。
- 1 選擇播放模式。



2 選擇影片模式



3 選擇所需影片並觸碰 .



4 在播放過程中,在想要的場景上觸碰暫停



- 暫停影片後,您可以用向前慢放
   ▶和向後慢放
   ▶和向後慢放
   ↓操
   作鍵微調截取點。
- 5 拍攝相片。



- 注:
- 畫質因"相片畫質"設定而異。
- "相片畫質"(**D**3~第 98 頁)
- 截取到的相片儲存在"相片的記錄媒體"中指定的媒 體。
- "相片的記錄媒體"(▶●第118頁)

# 截取影片中的想要的部分

選擇所需的部分(一段)影片,儲存為一個新的影片檔案。 1 選擇播放模式。



2 選擇影片模式



3 觸碰, 顯示選單。



4 選擇"編輯"並觸碰⊙。



5 選擇"修剪"並觸碰 ᠃。



6 選擇所需影片並觸碰 🛛



- 開始播放所選影片。
- 7 觸碰 1 暫停播放,然後觸碰設定,設定起點。



• 觸碰, 回復播放。

"播放影片"(137)第37頁)

8 觸碰 <>>>> 暫停播放,然後觸碰設定,設定停止複製的點。



- 要重設起點,觸碰取消。
- 9 選擇"截取已修剪的檔案"並觸碰@。



- 要再次設定起點/終點,選擇"重新界定範圍"。
- 10 選擇"是"並觸碰@。



- 複製後,觸碰🐼。
- 複製完成時,複製好的檔案會添加到索引畫面。
- 注:
  - 根據 AVCHD 標準,影片的分割以大約 0.5 秒為單 位。
    - 因此,分割點可能不那麼精準。

## 截取用來上傳到 YouTube<sup>™</sup>的影片

將已錄妥影片的一部分(最多 10 分鐘)截取並複製上傳 到 YouTube<sup>™</sup>,並把它另存為 YouTube<sup>™</sup> 影片。如要 拍攝用於 YouTube<sup>™</sup>的影片,長度要短於 10 分鐘。

1 選擇播放模式。



2 選擇影片模式



3 按上傳/匯出鍵,顯示上傳設定/匯出設定選單。



4 選擇"傳設定"並觸碰∞。



5 選擇所需影片,然後觸碰 @



- 6 選擇"修剪"並觸碰 ᠃。
- ・ 當不需要修剪時,選擇"不要修剪",並觸碰☺,完成 設定。



- 如果選擇影片超過 10 分鐘,必須修剪。
- 7 觸碰 @ 暫停播放,然後觸碰"設定"設定複製起點。



• 設定起點後,繼續播放。

"播放影片" (▲第 37 頁)

8 觸碰@暫停播放,然後觸碰設定,設定停止複製點。



- 要重設起點,觸碰"取消"。。
- 9 選擇"截取已修剪的檔案" 並觸碰 🛛



- 要再次設定起點/終點,選擇"重新界定範圍"。
- 10 選擇"是"並觸碰@。



- 複製完成時,複製好的檔案會添加到索引畫面。
- 複製之後並觸碰 .
- 要離開畫面,觸碰,選擇"是"並觸碰,。
- 注:
- 根據 AVCHD 標準,影片的分割以大約 0.5 秒為單 位。因此,分割點可能不那麼精準。
- 您可以在錄影前設定好上傳拍攝,按照 YouTube<sup>™</sup> 的格式進行拍攝。
- "用 YouTube<sup>™</sup>格式拍攝影片"(**I**☎第 31 頁)

把影片上傳到 YouTube<sup>™</sup>

您可以用隨附的軟體"Everio MediaBrowser",把影片上 傳到 YouTubeTM。在電腦上安裝軟體,並連接此攝影機 與電腦。

- 如需有關如何使用軟體的詳細說明,請參閱幫助檔案。
- "安裝隨附軟體"(☞第82頁)

"複製到 Windows 電腦"(**F**3 82頁)

上傳影片遇到問題:——

- · 檢查一下您是否在 YouTube<sup>™</sup>上登入了帳戶。(您需要有一個 You-Tube<sup>™</sup>帳戶,才能向 YouTube<sup>™</sup>上 傳檔案。)
- 參閱"Q&A"、"最新資訊"、"下載資訊"等,"點選隨附 軟體"Everio MediaBrowser"幫助檔案中的最新產品 資訊。

# 準備傳送到 iTunes 的影片

添加"LIB."標記,將錄好的影片設定"匯出"屬性。"匯 出 EXPORT"屬性設定後,可以輕易地在電腦上用隨附 的軟體把影片登錄在 iTunes 上。

1 選擇播放模式。



2 選擇影片模式



3 按 UPLOAD/EXPORT 鍵,顯示上傳設定/匯出設定 選單。



4 選擇"匯出設定"並觸碰⊙



5 選擇所需影片並觸碰 🛛



- "LIB."標記出現在選定檔案上。要去掉"LIB."標記,請 再次觸碰 ∞。
- 觸碰"檢查",查看所選擇的檔案。
- 6 選擇所有檔案後,觸碰,。



• 若要離開此畫面,請選"是"並觸碰圖。

#### 注:

- 您可以在錄影前設定好 "匯出"拍攝,依 iTunes 的格式來拍攝影片。
- "用 iTunes 格式拍攝影片"(13年第 32 頁)
- 用隨附的軟體把錄好的影片傳送到電腦上時,影片
   的格式會改變。儲存在此攝影機上的檔案不受影響。
- 索引畫面上不會出現 LIB 的字樣。

### 把轉好的影片傳輸到 iPod

您可以用隨附的軟體"Everio MediaBrowser",把影片匯出到 iTunes。在電腦上安裝軟體,連接本攝影機與電腦。

- 如需有關如何使用軟體的詳細說明,請參閱幫助檔案。
- 有關如何將檔案傳輸到 iPod 的詳情,參閱 iTunes 的幫助檔案。
- "安裝隨附軟體"(四字第82頁)

"備份所有檔案"(137第83頁)

- 檔案匯出到 iTunes 時遇到問題:-
- 參閱"Q&A"、"最新資訊"、"下載資訊"等,"點選隨附 軟體"Everio MediaBrowser"幫助檔案中的最新產品 資訊。

## 建立帶著畫面標題的播放清單

- 建立一個播放清單,帶著選取的日期和選取的畫面標題。
- 1 選擇播放模式。



2 選擇影片模式。



3 觸碰 📾,顯示選單。



4 選擇"圖像標題"並觸碰 🐼。



5 選擇標題並觸碰 👀。



觸碰"檢查",檢查標題。

6 選擇想要的錄製日期並觸碰 🐵。



- 觸碰"檢查",檢查選擇的影片。
- 設定後,觸碰。

| 圖片標題    |
|---------|
| 最值得的記憶  |
| 快樂的週年紀念 |
| 商務      |
| 慶祝      |
| 祝辭      |
| 畢業      |
| 生日快樂    |
| 父親節快樂   |
| 母親節快樂   |
| 假期      |
| 「新年快樂   |
| 「情人節快樂  |
| 我們的寶貝   |
| 我們的家庭   |
| 觀光      |
| 外出度假    |
| 學校的記憶   |
| 季節問候    |
| 運動      |
| 婚禮      |
|         |

注:

• 在 DVD 播放機上播放由帶著標題的播放清單所燒錄 的 DVD。

如果您把本機與 DVD 燒錄器(選購的)連接,則不會 播出標題。

 如要將標題添加到已燒錄的播放清單上,請參照如下 步驟。

"添加標題畫面到播放清單上" (137第 66 頁)

## 從錄好的影片中建立播放清單

從錄好的影片中選取您喜愛的影片,並建立清單,稱為 播放清單。透過建立播放清單,您可以按自己喜歡的順 序僅僅播放您喜歡的影片。即使登錄到播放清單中,原 來的影片檔案也仍存於原處。

• 新增清單

"從選取檔案建立播放清單"(「第 60 頁)

- "按群組建立"(『第61頁)
- "按日期建立"(☞第62頁)
- "按主題建立"(**◎**第63頁)
- 編輯或刪除已建立的播放清單
- "編輯"(『第64頁)
- "刪除"(『3第65頁)

"把標題畫面添加到播放清單上" (137第 66 頁)

- 注:
- 當原始影片刪除或移動,播放清單的同一影片也會 移除。
- 登錄的影片檔案被分割時,播放清單不會受到影響。
   不過,如果分割後的影片任何一部分被刪除或移動,原始的檔案就會從播放清單移除。
- 最多可建立 99 個播放清單。

## 用選取的檔案建立播放清單

- 逐一安排檔案,建立播放清單。
- 1 選擇播放模式。



2 選擇影片模式。



3 觸碰,顯示選單。



4 選擇"編輯清單"並觸碰 ∞。





# 按群組建立

- 按群組安排多個檔案,建立播放清單。
- 1 選擇播放模式。



2 選擇影片模式。



3 觸碰,顯示選單。



4 選擇"編輯清單"並觸碰 ↔。



5 選擇"新增清單"並觸碰 ∞。



6 選擇"按群組建立"並觸碰@。



7 選擇要添加到播放清單的群組,並觸碰 。



• 觸碰"檢查",查看所選擇的影片。

8 選擇插入點並觸碰 .



- 所選取的影片被添加到右邊的播放清單內。
- 要從播放清單刪除影片,觸碰"→",選擇影片並觸碰
   ∞。
- 重複第 7-8 步驟,安排播放清單中的影片。
- 9 安排好後,觸碰,。



10 選擇"儲存並離開"並觸碰@。



## 按日期建立

- 按錄影日期安排多個檔案,建立播放清單。
- 1 選擇播放模式。



2 選擇影片模式。



3 觸碰,顯示選單。



4 選擇"編輯清單"並觸碰@。



5 選擇"新增清單"並觸碰@。



6 選擇"按日期建立"並觸碰 🚱。



7 選擇要添加到播放清單的日期,並觸碰極。



• 觸碰"檢查",查看所選擇的影片。

8 選擇插入點並觸碰 .



- 所選擇的影片被添加到右邊的播放清單內。
- 要從播放清單刪除影片,觸碰"→",選擇影片並觸碰 ☞。
- 重複第 7-8 步驟,安排播放清單中的影片。
- 9 安排好後,觸碰,。



10 選擇"儲存並離開"並觸碰 🐨。



## 按主題建立

- 按主題和錄影日期安排多個檔案,建立播放清單。
- 1 選擇播放模式。



2 選擇影片模式。



3 觸碰,顯示選單。



4 選擇"編輯清單"並觸碰 @ 。



5 選擇"新增清單"並觸碰@。



6 選擇"按主題建立"並觸碰。。



7 選擇主題並觸碰 .



8 選擇要添加到播放清單的日期,並觸碰@。



- 觸碰"檢查",查看所選擇的影片。
- 9 選擇插入點並觸碰 .



- 所選擇的影片被添加到右邊的播放清單內。
- 要從播放清單刪除影片,觸碰"→",選擇影片並觸碰
   。
- 重複第 8-9 步驟,安排播放清單中的影片。
- 10 安排好後,觸碰,。



11 選擇"儲存並離開"並觸碰@。



## 編輯

- 您可以變更已建立的播放清單的內容。
- 1 選擇播放模式。



2 選擇影片模式。



3 觸碰,顯示選單。



4 選擇"編輯清單"並觸碰 ↔。



5 選擇"編輯"並觸碰⊙。



6 選擇您要編輯的播放清單,並觸碰@。



7 選擇要添加到播放清單的檔案,並觸碰@。



• 觸碰"檢查",查看所選擇的影片。

8 選擇插入點並觸碰@。



- 所選取的影片被添加到右邊的播放清單內。
- 要從播放清單刪除影片,觸碰"→",選擇影片並觸碰
   ∞。
- 重複第 7-8 步驟,安排播放清單中的影片。
- 9 安排好後,觸碰,。



10 選擇"儲存並離開"並觸碰 🐨。



## 刪除

- 刪除您已經建立的播放清單。
- 1 選擇播放模式。



2 選擇影片模式。



3 觸碰,顯示選單。



4 選擇"編輯清單"並觸碰 ↔。



5 選擇"刪除"並觸碰@。



6 選擇您要刪除的播放清單,並觸碰@



- 選擇"全部刪除"時,將刪除所有已經建立的播放清單。
- 7 選擇"是"並觸碰...。



- 刪除後,觸碰。
- 要離開畫面,觸碰●。



2 選擇影片模式。

• • • • •

.

. .

確定う検査

**3)** 設:

愈開

....

波下

- 設定後,觸碰。。
- 要離開畫面,觸碰,。

# 把檔案複製到記憶卡上

您可以把內建記憶體或 SD 記憶卡上的影片或相片複製 到另一個媒體上。 您可以把影片和相片複製到另一張 SD 記憶卡上。 把相片複製到 SD 記憶卡上,便於攜帶到相片館沖洗。 "全部複製"(『3第 67 頁) "選取及複製"(『3第 68 頁)

## 小心: -

• 確保目的地媒體中有足夠的可用空間。

## 全部複製

把所有影片和相片複製到另一個媒體上。

1 選擇播放模式。



2 選擇影片或相片模式。



3 觸碰,顯示選單。



4 選擇"編輯"並觸碰⊙。



5 選擇"複製"並觸碰 ()。



6 選擇複製方向,並觸碰@。



- 複製方向因機型而異。
- 7 選擇"全部複製"並觸碰。。



8 選擇"是"並觸碰....。



- 複製開始。
- 複製後,觸碰,。

## 複製選取的檔案

把所選擇的影片和相片複製到另一個媒體上。

1 選擇播放模式。



2 選擇影片或相片模式。



3 觸碰,顯示選單。



4 選擇"編輯"並觸碰 ⊗。



5 選擇"複製"並觸碰@。



6 選擇複製方向,並觸碰,。



- 複製方向因機型而異。
- 7 選擇"選取及複製"並觸碰 🕑。



8 選擇所需檔案並觸碰 .



- 9 選擇所有要複製的檔案後,觸碰"執行"。



10 選擇"是"並觸碰@。



- 複製開始。
- 複製後,觸碰,。

# 移動檔案

您可以把內建記憶體或 SD 記憶卡上的影片或相片移動 到另一個媒體上。 移動過的檔案將從原來的媒體上刪除。 把相片移動到 SD 卡上,便於攜帶到相片館沖洗。 "全部移動"檔案(『3第 69 頁) "選取及移動"檔案(『3第 70 頁)

## 小心: —

• 確保目的地媒體中有足夠的可用空間。

## 全部移動

把所有影片和相片移動到另一個媒體上。移動過的檔案 將從原來的媒體上刪除。帶有保護標記的檔案不會從原 來的媒體上刪除。

Ô

⇔ [∞

1 選擇播放模式。



- 2 選擇影片或相片模式。
- 3 觸碰,顯示選單。



4 選擇"編輯"並觸碰 .



5 選擇"移動"並觸碰@。



**6** 選擇移動方向,並觸碰<br/>
④。



- 移動方向因機型而異。
- 7 選擇"全部移動"並觸碰@。



8 選擇"是"並觸碰碰。



- 開始移動檔案。
- 完成移動後,觸碰。

## 移動選取的檔案

把所選擇的影片和相片移動到另一個媒體上。移動過的 檔案將從原來的媒體上刪除。

1 選擇播放模式。



2 選擇影片或相片模式。



3 觸碰,顯示選單。



4 選擇"編輯"並觸碰碰。



5 選擇"移動"並觸碰@。



6 選擇移動方向,並觸碰@。



- 移動方向因機型而異。
- 7 選擇"選取及移動"並觸碰@。



8 選擇所需檔案並觸碰 .



- 9 選擇所有要移動的檔案後,觸碰執行。



10 選擇"是"並觸碰@。



- 開始移動檔案。
- 完成移動後,觸碰,。

## 以 BD/DVD 燒錄器製作光碟

您可以用另行選購的 BD/DVD 燒錄器,將所錄檔案複製到光碟上。

#### 相容的 BD/DVD 燒錄器

| 產品名稱                            | 說明   |
|---------------------------------|--|
| DVD 燒錄器<br>• CU-VD3TW           | <ul> <li>將以本裝置錄製的影像直接複製到 DVD<br/>上,不必透過 PC 複製。</li> </ul>  |
| DVD 燒錄器<br>• CU-VD50TW          | <ul> <li>能製作 DVD,與 PC 連接時可當作外接式 DVD 燒錄器使用。此外,將 CU-<br/>VD50U 連接至電視機,更可將所製作的<br/>DVD 播放出來。</li> </ul> |
| BD 燒錄器<br>• LG 機型編號<br>BE06LU10 | <ul> <li>將以本裝置錄製的影像直接複製到 BD<br/>上,不必透過 PC 複製。</li> </ul>   |

#### 以 BC/DVD 燒錄器製作光碟

#### ■ 準備 BD/DVD 燒錄器

"準備 DVD 燒錄器 (CU-VD50TW) (☞ 第71頁)
 "準備 DVD 燒錄器 (CU-VD3TW) (☞ 第72頁)
 "準備 BD 燒錄器"(☞ 第72頁)
 "選擇儲存至光碟上的畫質(變更記錄媒體)"(☞ 第73頁)

## ■ 正在複製到 BD/DVD

"複製所有檔案"(☞ 第73頁) "按日期複製檔案"(☞ 第74頁) "按事件複製檔案(只適用於影片模式)"(☞ 第75頁) "複製選定的播放清單(只適用於影片模式)"(☞ 第76頁) "複製選定檔案"(☞ 第77頁)

#### ■ 其他操作

"播放檔案"(☞第78頁) "複製後終結光碟"(☞第78頁) "摘要播放"(☞第78頁) 注:

• BD/DVD 的可錄影時間會隨著所用的錄影方式而出現差異

#### 準備 DVD 燒錄器 (CU-VD50TW)

1 連接 USB 訊號線及 AC 交流電電源供應器





- 建立 DVD 選單將會出現。
- 連接 USB 訊號線時,會顯示 建立 DVD 選單。

#### IND: -

連接各裝置時,記得將電源關閉。
 否則可能導致觸電或故障。

注:-

 與本裝置連接時,CU-VD50TW DVD 燒錄器上的所有按鈕,除了電源按鈕 及退出按鈕之外,都會無法使用。

## 準備 DVD 燒錄器 (CU-VD3TW)

1 連接 USB 訊號線及 AC 交流電電源供應器。



- 另外亦請參閱 DVD 燒錄器使用手冊。
  ① 請將 AC 交流電電源供應器連接至本裝置。
  ② 連接 DVD 燒錄器的 AC 交流電電源供應器。
  ③ 將隨附於 DVD 燒錄器的 USB 訊號線連接至本裝置。
- 2 插入新光碟。



- 按一下退出按鈕,打開光碟托盤。
   將托盤完至拉出,然後將新光碟好好放入。
- ③將光碟托盤推入,直到發出一下喀嚓聲爲止。
- 3 打開 LCD 螢幕。



- 建立 DVD 選單將會出現。
- 連接 USB 訊號線時,會顯示 建立 DVD 選單。
- 小心:一
- 連接各裝置時,記得將電源關閉)
- 否則可能導致觸電或故障

#### 準備 BD 燒錄器

注: 連接至外接式 Blu-ray 光碟驅動器時,使用帶有 Mini-A (公)-B (公)接 頭的 USB 連接線。

- 您不能使用本攝影機隨捆的 USB 訊號線
  - 若要使用随附於外接式 Blu-ray 光碟驅動器的 USB 線,請購買 USB 延長線 • Mini-A(公)-A(母)
  - (零件號碼: QAM0852-001)
  - 1 連接 USB 訊號線及 AC 交流電電源供應器。



① 請將 AC 交流電電源供應器連接至本裝置。 ② 連接 BD 燒錄器的 AC 交流電電源供應器。

- ③將 BD 燒錄器的 USB 訊號線連接至本裝置。
- 另外亦請參閱 BD 燒錄器使用手冊。
- 2 插入新光碟。
- 按一下 BD 燒綠器上的電源按鈕, 啓動電源。
   1
   2
   3

①按一下退出按鈕,打開光碟托盤。
 ②將托盤完全拉出,然後將新光碟好好放入。
 ③將光碟托盤推入,直到發出一下喀嚓聲爲止。

3 打開 LCD 螢幕。



- 備份選單將會出現。
- 連接 USB 訊號線時,會顯示備份選單。

AND :-

- 連接各裝置時,記得將電源關閉
- 否則可能導致觸電或故障
## 選擇儲存至光碟上的畫質 (變更記錄媒體)

設定打算使用 BD/DVD 燒錄器製作的光碟類型及影片畫質 使用 BD 燒錄器製作 DVD 或以 DVD 光碟燒錄器製作標準畫質的 DVD 時 必須調整。

1 選擇影片模式。



2 選擇 "變更記錄媒體" 並觸碰 🐵



#### ■ 以 DVD 燒錄器為影片備份

| 設定         | 說明                      |
|------------|-------------------------|
| DVD(AVCHD) | 在高畫質 DVD 中儲存影片。         |
| DVD-Video  | 將影片轉換爲標準影像畫質後儲存在 DVD 中。 |

#### ■ 以 BD 燒錄器為影片備份

| 設定                         | 說明                      |
|----------------------------|-------------------------|
| 藍光碟片                       | 在高畫質 BD 中儲存影片。          |
| DVD(AVCHD) 在高畫質 DVD 中儲存影片。 |                         |
| DVD-Video                  | 將影片轉換為標準影像畫質後儲存在 DVD 中。 |

以 DVD-Video 格式備份時的注意事項:-

- 花費比錄影時間長 1.2 倍的時間將影片從高清轉換為標準影像畫質。(原有的影片檔案將保持高畫質。)
- 每場場景以章節格式儲存 場景切換中影片暫停,但此非故障情形。
- 影片無法儲存至 DVD-R DL(雙層)光碟。使用 DVD-R 或 DVD-RW 光碟。 注:
- 以選擇"DVD-Video"所製作的 DVD,能在正常的 DVD 燒錄器上播放。
- •備份相片時,可以選擇"藍光碟片"或"DVD光碟"。相片的影像畫質不會改

變。

#### 複製所有檔案

記錄於本裝置上的所有檔案都會被複製。您也可以只選擇及複製從未被複製過的檔案。

1 選擇影片或相片模式。



2 選擇"從所有場景建立"/"全部儲存" 並觸碰 🐵 🛛



3 選擇複製用的媒體,並觸碰 .



4 選擇所需選單,然後觸碰 ☺



| 設定   | 說明                  |  |  |
|--|---------------------|--|--|
| <ul><li>▲ "所有場景"</li><li>▲ "所有助相片"</li></ul> | 複製記錄媒體中的所有檔案。       |  |  |
| ₩"未儲存的場景"<br>□"未儲存的相片"                       | 所有尚未複製的檔案會被自動選擇及複製。 |  |  |

5 選擇"執行"並觸碰 🞯



- 複製檔案所需的光碟數目會顯示於畫面。
   按情況準備光碟。
- 6 選擇 YES (是)或 NO (否),然後觸碰 ∞。(聲 只適用於模式)



- 選擇了"是"之後,有類似錄影日期的影片會顯示於相同群組。
- 選擇了"否"之後,影片會按照錄影日期顯示於畫面。
- 7 選擇"執行"並觸碰 🐵



- 顯示 "插入下一張光碟"時, · 要替換光碟。
- 複製後, 觸碰 🐵 -
- 8 關閉 LCD 螢幕,然後拔下 USB 訊號線。

小心:-

- 複製未完成之前,不要關掉電源或拔下 USB 訊號線。
- 播放時不在索引畫面上的檔案,就不能複製。

注:

• 欲檢查所建立的光碟,在步驟1選擇"播放"

### 當"你想要封片嗎"出現時。

如選單內"自動封片"設定為"關"時才會出現。

- "自動封片" (13 第 113 頁)
- 如要在其他設備上播放,選擇"是"然後觸碰 🐼。
- 如還要在 DVD 上追加更多檔案,選擇"否"然後觸 碰 🔊。

注:

- 如果建立2張或更多張光碟,除了最後1張以外,其 他都會自動封片,即使"自動封片"設定為"關"也 一樣。
- 即使在"備份"選單中選了"封片"也可進行 DVD 光碟的封片。
- "複製後封片" (123年94頁)
- 如要在其他設備上播放 BD-R 光碟,在建立光碟後, 選"封片"。

(本機上的的設定選單中, "自動封片"功能只能用於 建立 DVD 光碟類。)

### 按日期複製檔案

會依據檔案記錄日期來排列及複製檔案。

1 選擇影片或相片模式。



2 選擇"選擇並建立"/"選擇並儲存" 並觸碰 🐵 🛛





4 選擇"按日期建立"/"依照日期儲存" 並觸碰 ∞。



5 選擇想要的錄影日期並觸碰 .



6 選擇"執行"並觸碰 ◎。



- 複製檔案所需的光碟數目會顯示於畫面。
   按情況準備光碟。
- 觸碰"檢查"以便檢查要複製的檔案。
- 7 選擇 YES (是) 或 NO (否),然後觸碰 ∞。(繼 只適用於模式)



- 選擇了"是"之後,有類似錄影日期的影片會顯示於相同群組。
- 選擇了"否"之後,影片會按照錄影日期顯示於畫面。
- 8 選擇 "執行" 並觸碰 ∞。



- 顯示 "插入下一張光碟"時,要替換光碟。
- 複製後,觸碰 ∞。

9 關閉 LCD 螢幕,然後拔下 USB 訊號線。

- 小心:--
- 複製未完成之前,不要關掉電源或拔下 USB 訊號線。
- 播放時不在索引畫面上的檔案,就不能複製。

### 按主題複製檔案 (只適用於影片模式)

會根據登錄主題來排列及複製影片。 1 選擇影片模式。



2 選擇"選擇並建立"並觸碰 🞯 🖉



3 選擇複製用的媒體,並觸碰 .



4 選擇"按主題建立"並觸碰 . -



5 選擇所需事件,然後觸碰 ∞。



6 選擇"執行"並觸碰 ∞。



- 複製檔案所需的光碟數目會顯示於畫面。
   按情況準備光碟。
- 觸碰"檢查"以便檢查要複製的檔案。
- 7 選擇 YES (是) 或 NO (否),然後觸碰 ∞。



- 選擇了"是"之後,有類似錄影日期的影片會顯示於相同群組。
- 選擇了"否"之後,影片會按照錄影日期顯示於畫面。
- 8 選擇 "執行" 並觸碰 🞯



- 顯示 "插入下一張光碟" 時 · · 要替換光碟
- 複製後, 觸碰 🛛。
- 9 關閉 LCD 螢幕,然後拔下 USB 訊號線。

11: -

- 複製未完成之前,不要關掉電源或拔下 USB 訊號線。
- 播放時不在索引畫面上的檔案,就不能複製。
- 注:-
- 將檔案登錄爲事件

"錄影前將檔案登錄爲事件"( 🖙 第 30 頁) "更改影片的事件登錄"( 🖙 第 52 頁)

### 複製選定的播放清單(只適用於影片模式)

按照您喜好的順序排列及複製所建的播放清單。

1 選擇影片模式 -



2 選擇"選擇並建立"並觸碰 👀。



#### 3 選擇複製用的媒體,並觸碰 🐵



4 選擇"按播放清單建立"並觸碰 ∞。



5 選擇所需影片,然後觸碰 👁



- 若要檢查選定的影片,觸碰"檢查"。
- 6 選擇插入點並觸碰 ∞。



- 選定的影片會被加入右邊的播放清單。
- 若要刪除播放清單內的影片,請觸碰 "→" 選擇影片,然後觸碰 ∞。
- 重複第5-6步,並編排播放清單內的影片。
- 7 編排好之後, 觸碰"儲存"。



- "←"/"→" 及 ""儲存"" 操作按鈕的位置取決於游標的位置。
- 8 選擇"執行"並觸碰 🕑。



- 複製檔案所需的光碟數目會顯示於畫面。
- 按情況準備光碟。
  觸碰"檢查"以便檢查要複製的檔案。
- 9 觸碰 🐵。



10 選擇"執行"並觸碰 🐵。



- 顯示 "插入下一張光碟 " 時 ,要替換光碟。
- 複製後, 觸碰 🐨。

11 關閉 LCD 螢幕,然後拔下 USB 訊號線。

- 小心:-
- 複製未完成之前,不要關掉電源或拔下 USB 訊號線。
- 播放時不在索引畫面上的檔案,就不能複製。
- 注:-
- 播放清單表會顯示於所製 DVD 的最上層選單上。
- 建立播放清單
- "爲所拍影片建立播放清單"(☞ 第60頁)
- "建立有標題的播放清單"(🖙 第59頁)

### 複製選取的檔案

選擇及複製想要的檔案。

1 選擇影片或相片模式。



2 選擇"選擇並建立"/"選擇並儲存" 並觸碰 🐵。



3 選擇複製用的媒體,並觸碰 🕯



4 選擇"由場景選取"/"從相片選取"並觸碰 .



5 選擇所需檔案,然後觸碰 ∞。



- 選定的檔案上會出現勾選號。
   如要取消勾選號,請觸碰 (2)。
- 若要檢查影片,觸碰"檢查"。
- 一石女似正见//1 /四吨 100直
- 6 選擇後, 觸碰"儲存"。



7 選擇"執行"並觸碰 ☺。



- 複製檔案所需的光碟數目會顯示於畫面。
   按情況準備光碟。
- 8 選擇 YES (是) 或 NO (否), 然後觸碰 ∞。(繼 只適用於模式)



- 選擇了"是"之後,有類似錄影日期的影片會顯示於相同群組。
- 選擇了"否"之後,影片會按照錄影日期顯示於畫面。
- 9 選擇"執行"並觸碰 🐵。



- 顯示 "插入下一張光碟" 時,要替換光碟。
- 複製後, 觸碰 🛛
- 10 關閉 LCD 螢幕,然後拔下 USB 訊號線。
- 小心:-
- 複製未完成之前,不要關掉電源或拔下 USB 訊號線。
- 播放時不在索引畫面上的檔案,就不能複製

#### 播放檔案

檢查已製成的光碟 = 詳細的操作說明 "播放以本裝置製作的 BD/DVD" ( 🖙 第 45 頁 )

### 複製後封片 (終結)

在複製完成後終結光碟。這樣就能以本裝置或支援 BD-MV 及 AVCHD 格式的 PC、BD/DVD 燒錄器或 BD/DVD 播放機上播放光碟。

1 選擇影片或相片模式。



#### 2 選擇"封片"並觸碰 🛞



- 3 選擇"是"並觸碰 ◎
- 終結光碟後,觸碰 ☺。

#### 摘要播放

您可以將製成的 DVD 中所錄影片的每個場景播放幾秒鐘。

- 1 將製成的 DVD 放入 DVD 播放機中。
- 2 在電視機上選擇"摘要播放"
- 連續播放摘要。



(此畫面不會顯示於本裝置上。)

注:-

• 移到正常播放/移到索引選單

- 1) 在執行摘要播放時按下 DVD 裝置之遙控器上的最上層選單按鍵。 2) 選擇想要的項目。
- 以隨附的 Everio MediaBrowser 軟體製作 DVD 時,並沒有"摘要播放"選 單可以使用。

# 使用 USB 外接式硬碟

您可以將影片與相片檔案從本裝置複製到 USB 外接式硬碟中。您也可以 在本裝置上播放 USB 外接式硬碟中的檔案。

• 請亦參見 USB 外接式硬碟的操作手册。

#### 建議使用的 USB 外接式硬碟

| Seagate | FreeAgent™ Desk 系列        |  |  |
|---------|---------------------------|--|--|
| LaCie   | Design by Neil Poulton 系列 |  |  |

● 連接至上述產品時,使用帶有 Mini-A (公)及 Mini-B (公)接頭的 USB 連接線。

"可以選購的附件"(歐第18頁)

#### 使用 USB 外接式硬碟

"準備 USB 外接式硬碟"(☞ 第79頁)

- "爲檔案備份"(☞ 第80頁)
- "播放 USB 外接式硬碟中的檔案"(13 第80頁)
- "刪除 USB 外接式硬碟中的資料夾"(I\* 第81頁) "將 USB 外接式硬碟格式化"(I\* 第81頁)
- 注:-
- 不能使用容量超過 2 TB 的 USB 外接式硬碟。
- 複製可能要花費一點時間。(舉例說,在 XP 模式中保存小時影片費時 20 分鐘。
- 聲音或影片可能會在播放時中斷。
- 第一次將 USB 外接式硬碟連接至本裝置時,請將硬碟格式化。(所有資料已刪除。)
- 在您使用 PC 操作直接從本裝置複製到 USB 外接式硬碟中的資料時,請參見隨附之 Everio MediaBrowser 軟體的說明檔案。
- 小心:-
- •請勿在本裝置與 USB 外接式硬碟之間連接 USB 集線器
- 使用其他 USB 裝置時,例如 BD/DVD 燒錄器或另一個 USB 外接式硬碟 時,請中斷連接此 USB 外接式硬碟
- 在複製及播放時避免以下操作。
   -關閉本裝置或 USB 外接式硬碟。
   -將 USB 訊號線拔下。
- 即使已經將檔案複製到 USB 外接式硬碟中,也無法使用 BD/DVD 燒錄器 將已從本裝置刪除的檔案寫入光碟。
- 請勿使用 PC 格式化 USB 外接式硬碟。若您已經這樣做,請使用本裝置 將硬碟重新格式化。(USB 外接式硬碟中的所有資料都會被刪除。)
- 在使用 PC 時避免以下操作
   -刪除 USB 外接式硬碟中的檔案或資料夾
   -移動 USB 外接式硬碟中的檔案或資料夾
   -變更 USB 外接式硬碟中之檔案或資料夾的名稱
   這些作業會讓您無法在本裝置上播放那些資料。
- 使用 PC 編輯 USB 外接式硬碟中的資料前,先將資料複製到 PC = 直接 從 PC 編輯 USB 外接式硬碟中的資料將會讓您無法在本裝置上播放那些 資料。

## 準備 USB 外接式硬碟

- 1 連接至 USB 外接式硬碟。
- 關閉所有裝置。



- ① 請將 AC 交流電電源供應器連接至本裝置
- ② 連接 USB 外接式硬碟的 AC 交流電電源供應器
- ③ 連接隨附於 USB 外接式硬碟的 USB 訊號線
- 您不能使用本裝置隨附的 USB 訊號線。
- 2 打開 LCD 螢幕。
- 連接後,先啓動本裝置,然後啓動 USB 外接式硬碟。



- "影片備份","相片備份" 選單將會出現
- 連接 USB 訊號線時,會顯示 "影片備份"/"相片備份" 選單。



O

+

按下

0

.

1/1

雕制

0

0 0

0 0

0 0

81

#### 刪除 USB 外接式硬碟中的資料夾

1 選擇影片或相片模式。



2 選擇"刪除" 並觸碰 @



3 選擇所需資料夾,然後觸碰 ····。



4 選擇"刪除" 並觸碰 ⊗



• 刪除後, 觸碰 🛛 🗉

#### 將 USB 外接式硬碟格式化

- 1 選擇影片或相片模式。
- 2 選擇"格式化"並觸碰 @ -



(1)

按下

[O]

3 選擇"是"並觸碰 ◎。



•格式化之後, 觸碰 ,

# 將檔案複製到 DVD 錄影機或 VCR 中

- 將本裝置連接到 DVD 或 VCR 錄影機上,即可複製影片。
- 另外亦請參閱電視機、DVD 錄影機及 VCR 錄影機等裝置的使用手冊

影片输入 ③相片解入

3 音乐标入 (L)

Audio Input 0

晋肌輸入 (2)

按下

- 1 與 VCR/DVD 錄影機連接。

AV UR OTHER

請按住電源 Ů 按鈕 2 秒鐘或以上,關閉電源。

請按住電源 〇 按鈕 2 秒鐘或以上, 啓動本裝置。

在播放選單中將"螢幕顯示" 設為"只顯示日期"

"建立包含指定檔案的播放清單"(15 第60頁)

• 在本裝置上開始播放,並按下 VCR/DVD 錄影機的錄影按鈕

• 在連接設定選單中將"影像輸出" 設為相接電視機所用的書面比例(4:3

• 若要在複製時包括日期,將連接設定選單中的"顯示於 TV 上"設為"開"。

• 若有許多影片要複製,您可以預先建立播放清單,然後播放,以便一次複

• 以 USB 訊號線將本裝置連接至 Blu-ray 錄影機,也不能錄製影片。

3 準備電視機 / VCR 錄影機以便錄影。

• 切換至相容的外部輸入。

"影像輸出"(☞ 第115頁)

"顯示於 TV 上" ( 🖙 第115 頁 ) "螢幕顯示"(☞ 第102頁)

"播放影片" (☞ 第37頁) "播放播放清單"(128 第 45 頁)

製您喜愛的所有影片

播放完畢後,即可停止錄影。

"播放播放清單"(☞第45頁)

請用隨附的 AV 訊號線連接及複製

或 16:9)

5 開始錄影。

注:-

AVIA: -

• 插入 DVD-R 光碟或錄影帶。 4 準備本裝置以便播放。

2 選擇播放模式。

## 複製

## 複製檔案至電腦

#### 使用 Windows PC

您可以用隨附的軟體把檔案複製到電腦上。

還可以用電腦的 DVD 燒錄器建立 DVD(燒錄 DVD 光碟)。

如果沒有安裝隨附的軟體,那麼連接攝影機時,電腦會把攝影機當作外部儲存裝置。

注:

- · 要把影片錄影到光碟片上,所用電腦必須有可以錄影的 DVD 燒錄器。
- 用隨附軟體無法將相片錄製到光碟片上。

#### 使用随附軟體 Everio MediaBrowser 遇到問題 請向下列客戶服務中心諮詢。

#### • Pixela 用戶支援中心

| 電話 | 美國和加拿大(英語):+1-800-458-4029(觅費電話)   |
|----|--|
|    | 歐洲(英國、德國、法國和西班牙)   |
|    | (英語/德語/法語/西班牙語):+800-1532-4865(免費電話)   |
|    | 歐洲其他國家   |
|    | (英語/德語/法語/西班牙語):+44-1489-564-764   |
|    | 亞洲地區(英語):+63-2-438-0090  |
|    | 華語地區(中文):10800-163-0014(免費電話)  |
| 網站 | http://www.pixela.co.jp/oem/jvc/mediabrowser/e/  |
| f  | the transference of the state o |

• 如需瞭解如何將檔案上傳到 Youtube<sup>™</sup>, 請查閱 Everio MediaBrowser 的"幫助"選單中"MediaBrowser 幫助"。

| H | elp( <u>H</u> )                 |    |  |
|---|---------------------------------|----|--|
|   | MediaBrowser Help( <u>H</u> )   | F1 |  |
|   | Check the latest version online |    |  |
|   | Click for Latest Product Info   |    |  |
|   | Version info( <u>A</u> )        |    |  |

### 使用 Mac 電腦

將影片及相片複製到 PC。"使用 Mac 電腦" "(13) 第 88 頁)

### 核對系統需求(指標需求)

在"開始"選單中用右鍵點選"電腦"(或"我的電腦")並選擇"屬性",檢查以下各項目。

### Windows 7 / Windows Vista

• 參閱使用者操作手冊顯示中的操作說明。

#### Windows XP

參閱使用者操作手冊顯示中的操作說明。

|       | Windows 7 / Windows Vista            | Windows XP                           |
|-------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 作業系統  | Windows 7 32/64 位元                   | Windows XP                           |
|       | Home Premium                         | Home Edition 或 Professional          |
|       | (僅限預裝版)                              | (僅限預裝版) Service Pack 3               |
|       | Windows Vista 32/64 位元               |                                      |
|       | Home Basic 或 Home Premium            |                                      |
|       | (僅限預裝版) Service Pack 2               |                                      |
| 中央處理器 | Intel Core Duo CPU 1.66 GHz 或更高      | Intel Core Duo CPU 1.66 GHz 或更高      |
|       | 推薦 Intel Core 2 Duo CPU 2.13 GHz 或更高 | 推薦 Intel Core 2 Duo CPU 2.13 GHz 或更高 |
| 隨機記憶體 | 至少2GB                                | 至少1GB                                |

注:

如果您的個人電腦達不到上述系統要求,無法保證隨附軟體可以運作。

- "在不用隨附軟體的情況下備份檔案"(집 第 87 頁)
- 如需更多資訊,請與電腦製造商聯繫。

### 安裝隨附軟體

您可以用隨附的軟體,按日曆格式顯示錄好的影像,並 進行簡單的編輯。

### Windows 7 / Windows Vista

• 參閱使用者操作手冊顯示中的操作說明。

### Windows XP

• 參閱使用者操作手冊顯示中的操作說明。

# 備份全部檔案

備份前,確保電腦硬碟上留有足夠的剩餘空間。 1 連接 USB 纜線和 AC 電源旅充。



- ① 把 AC 電源旅充與此攝影機連接。
- ② 用隨附的 USB 電纜連接。
- 2 打開液晶顯示器。



- ・ 出現 USB 選單。
- 3 選擇"備份"並觸碰極。



- 隨附軟體 Everio MediaBrowser 在電腦上啓動。隨後的操作在電腦上進行。
- 4 選擇要備份的磁區。



點選"攝影機中的全部要備份的磁區"

5 開始備份。





- 備份開始。
- 6 完成備份後,點選"@"。



注:

- 備份前,把存有影片和相片的 SD 記憶卡裝入攝影機。
- 如果您在使用隨附軟體 Everio MediaBrowser 時遇 到問題,請洽詢"Pixela 用戶支援中心"。
- ・ "使用隨附軟體 Everio MediaBrowser "(1)37 第82頁)
- 備份前刪除不要的影片。 備份多個影片要費一些時間。

"刪除不需要的檔案"(▶ 第46頁)

### 自電腦拔下本機

1 點選"安全移除硬體"。



- 2 點選"安全刪除 USB Mass Storage Device"。
- 3 (用 Windows 7 / Windows Vista)請點選"OK"。
- 4 拔下 USB 纜線並關閉液晶監視器。

### 整理檔案

完成檔案的備份後,加上"家庭旅遊"或"田徑賽"等標籤加 以編排。這不僅對建立光碟片有用,而且對查看檔案也 有用。

- 1 點選 2 下 Everio MediaBrowser 圖示。
- 隨附軟體啓動。



2 顯示欲整理檔案的月份。



3 建立用戶清單。



錄製日期

and a

- 在用戶清單庫中加上新的用戶清單。
- 4 點選錄影日。
- 顯示該日錄影的檔案的縮圖。
- 5 把檔案登錄到已經建立的用戶清單上。



### 確認影片或相片:

- 您可以用畫面右上角的"選擇(SELECT)"選單來選擇檔案。
- 查看縮圖右上角的影片/相片圖示。



### 注:

• 如果您在使用隨附軟體 Everio MediaBrowser 時遇 到問題,請洽詢"Pixela 用戶支援中心"。

## "使用隨附軟體 Everio MediaBrowser"

(13)第82頁)

## 把影片錄製到光碟片上

把透過用戶清單安排的檔案複製到 DVD 上。

- 1 把一張新光碟片插入電腦可錄 DVD 的光碟機上。
- 2 選擇想要的用戶清單。



3 選擇光碟片類型。



4 選擇檔案選擇方法。



- 如果您選擇"選擇目前顯示的所有檔案",那麼只有顯示的影片被複製到光碟片上。繼續進行第6步驟。
- 如果您選擇"逐個選擇檔案",則進行第5步驟。
- 5 (選擇"逐個選擇檔案"時)依次選擇要複製到光碟 片的檔案。

| Trees to be descent on taken a   | 10                     |
|--|------------------------|
| Description of the local division of the loc | and wat hat hat he may |
| Second Second  | 9.0 6.00               |
| 1. The second se |                        |
| 拖曳   |                        |
| 1020   |                        |
|  |                        |
|  |                        |
|  |                        |
| any 1 AUCT IN Colors and Automation  | By                     |
| AVE-F M DE-FNEL (F)  | Laurent press          |
| 落下   |                        |
| -  |                        |
|  | m + 288                |
|  | 陆選                     |
| Contract of the local division of the local  |                        |

6 設定光碟片的最上層選單。



- 設定標題和選單背景。
- 7 開始複製到光碟片。



• 複製完後,觸碰""。

注:· 以下各類光碟

以下各類光碟片可使用隨附的軟體 Everio MediaBrowser 上使用。

DVD-R DVD-R DL DVD-RW DVD+R DVD+R DL DVD+RW BD

- Everio MediaBrowser 支援 3 種光碟格式:
   DVD-Video, AVCHD和 BD
- 當複製 UXP 錄影模式下錄好的影片,以便燒錄
   AVCHD 光碟時,必需要在複製前將影片轉換成 XP
   錄影模式。因此,可能比複製用其他模式錄製的影片
   耗時更長。
- 用 Everio MediaBrowser 播放器來播放光碟。操作方 法參閱隨附 Everio MediaBrowser 軟體的幫助檔案。
- 要查看 Everio MediaBrowser 的幫助檔案,透過 Everio MediaBrowser 的選單欄選擇"幫助",或在鍵盤 上按 F1。

F1

Help(<u>H</u>) MediaBrowser Help(<u>H</u>) Check the latest version online Click for Latest Product Info

 如果您在使用隨附軟體 Everio MediaBrowser 時遇 到問題,請洽詢"Pixela 用戶支援中心"。

"使用隨附軟體 Everio MediaBrowser"

Version info(A)

# (133 第 82 頁)

## 檔案和資料夾清單

在內建記憶體和 SD 記憶卡上,依照下列方式建立資料夾 和檔案。

只有必要時才建立。



小心:

 當資料夾或檔案在電腦上被刪除/移除/重新命名時, 就再也不能在此攝影機上播放了。

## JVC 隨附軟體授權合約

### 重要通告

致所有顧客:在您的 PC 上安裝或使用名為"DIGITAL PHOTO NAVIGATOR"的軟體程式("程式")之前,請務必仔細閱讀。 只有在您同意如下條款的前提下,日本 Victor 公司("JVC") 才授權您使用本程式。如果您不同意此處的條款,則不可以安 裝或使用此程式。但是,安裝或使用此程式即表示您接受這些 條款和條件。

- 1 版權;所有權 您承認此程式的所有版權和其他知識產權均由 JVC 及 其供應商所擁有,並且仍由 JVC 和此類供應商授予。此 程式受日本和其他國家的版權法及相關條例保護。
- 2 授權的授予
  - 根據此協定的條件,JVC 授予您使用此程式的非專 有權利。您可以在 HDD 或其他連結於您 PC 的其 他儲存裝置上安裝和使用此程式。
  - ② 您只可複製一(1)份此程式,用於個人備份或存檔。
- 3 程式的限制
  - 您不可以反向組織、分解、修正或修改此程式,除 非是在適用的法規明確允許的範圍內。
  - ② 除本協定明確說明的情況之外,您不可以全部或部 分複製或使用此程式。
  - ③ 你沒有權利授權使用此程式,並且不可以散發、出借、租借或轉讓此程式給任何第三者,或者允許他們使用此程式。

#### 4 有限擔保

JVC 保證自您購買任何附此程式的我公司產品之日起三十 (30) 天內,此程式所收錄的任何媒體於材料和工程方面不會 有任何缺陷。 JVC 的全部責任以及您與此程式相關的唯一賠 償將是替換有缺陷的媒體。除在此明確規定的保證以及適用的 法律允許的範圍以外,JVC 及其供應商不承認任何其他不管是 明確的還是隱含的保證,包括但不限於與此程式及所附印刷品 有關的特殊目的的商業及保健的隱含擔保。如果有因此程式而 發生或引起的任何問題,您應當自費解決此類問題。

### 5 有限責任

根據適用的法律所允許的範圍,JVC 及其供應商對於不管是 以合約、侵權或其他方式出現,還是與使用或無法使用此程 式有關的行為,在任何情況下對任何間接的、特殊的、偶然 的或必然的損害不負任何責任,即使 JVC 已被告知此類損 害的可能性。對於與使用此程式相關的以任何方式與第三方 要求相關而引發的任何損失、責任或代價,您將負責賠償, 並不會損害 JVC 的利益。

### 6 條款

自您在您的機器上安裝並使用此程式之日起,本協議生效,並 且按照以下規定有效至終止。如果您違犯本協議中的任何規 定,JVC 可能在不通知您的情況下終止本協定。在這種情況 下,JVC 可能對於因您的違犯而造成的損害提出索賠。如果本 協議被終止,那麼您必須銷毀儲存在您機器上的程式(包括從 您 PC 的任何記憶體刪除),並且不再擁有此程式。

7 出口管制

您同意您不會發貨、轉讓或出口此程式或基本資訊和技術至任何日本和其他相關國家發起禁運此類貨物的任何國家。

### 8 美國政府用戶

如果您來自美國的政府機構("政府"),您承認 JVC 所說明的 此程式是由未發表的"商業用 PC 軟體"組成的聯邦採購規則 (Federal Acquisition Regulation (FAR)) 2.101 (g)部分 中所定義的與 FAR12.212 部分所使用條目相同的"商業項目 ",並且僅授予您與 JVC 授予所有遵循本協議條款的商業最終 用戶相同的使用權利。

- 9 通則
  - 除非有 JVC 授權代表的書面檔案和簽名,對於本協 議的任何修改、改變、補充、刪除或其他變更均無 效。
  - ② 如果本協定的任何部分與任何限制本協定的任何法 規有衝突而無效,則剩下的規定仍然具有全部效力。
  - ③ 本協議依據日本的法律規定並予以解釋。東京地方 法院具有對於因制定、解釋和執行本協議而引發的 所有爭議進行判決的權利。

Victor Company of Japan, Limited

- 注:
- 如果您在德國獲得此程式,則如上第4部分(有限擔保)
   和第5部分(有限責任)中的規定由本協議的德文版本取代。

小心:

- 請按照使用說明書中所記述的操作程式來操作本機。
- 請僅使用隨機附帶的 CD-ROM。請勿使用任何其他的 CD-ROM 來起動此軟體。
- 請勿試圖更改本軟體。
- 未經 JVC 批准的改變或修改可以使用戶操作本機 的授權無效。

CD-ROM 的使用方法:-

- 切勿弄髒或劃傷光滑面(印刷面的背面)。無論在正反兩面都不要書寫任何文字,也不要黏貼標籤。如果CD-ROM 變髒,請使用一塊軟布,從中心的孔洞向外輕輕擦拭。
- 切勿使用一般光碟片清洗劑或清潔噴霧劑。
- 切勿彎曲 CD-ROM,也不要觸摸其光滑面。
- 切勿將 CD-ROM 存放於多塵、高溫或潮濕的環境中。並應使其避開直射陽光。

可從我們的全球網路伺服器上找到有關所提供軟體的最 新資訊(英語)。網址為:

http://www.jvc-victor.co.jp/english/global-e.html

### 不用隨附軟體進行檔案備份

用以下方法把檔案複製到電腦上。

1 連接 USB 電纜和 AC 電源旅充。



- ① 把 AC 電源旅充與此攝影機連接。
- ② 用隨附的 USB 電纜連接。
- 2 打開液晶顯示器。



- ・ 出現 USB 選單。
- 3 選擇"在電腦上播放"並觸碰 @ 。



- 如果 Everio MediaBrowser 程式啓動,則關閉之。
- 隨後的操作在電腦上進行。
- 4 從開始選單選擇"電腦"(Windows Vista)/ "我的電腦 "(Windows XP),然後點選 EVERIO\_MEM 或 EVERIO\_SD 圖示。
- 資料夾打開。
- 5 把檔案複製到電腦的任何資料夾(桌面等)。

小心:

 當資料夾或檔案在電腦上被刪除/移除/重新命名時, 就再也不能在此攝影機上播放了。

注:

- 要編輯檔案,需使用支援 MTS/JPEG 檔案的軟體。
- 將此攝影機從電腦移除時,把桌面上的 "EVERIO\_MEM"或"EVERIO\_SD"圖示拖曳到資源回 收桶即可。
- 在電腦上,上述操作方法可能因所使用系統而異。

# 複製到 Macintosh 電腦

用以下方法把檔案複製到電腦上。

1 連接 USB 電纜和 AC 電源旅充。



- ① 把 AC 電源旅充與此攝影機連接。
- ② 用隨附的 USB 電纜連接。
- 隨附軟體在此過程中無需使用。
- 2 打開液晶顯示器。



- 出現 USB 選單。
- 3 選擇"在電腦上播放"並觸碰@。



- 隨後的操作在電腦上進行。
- 4 在桌面上點選"EVERIO\_MEM"或"EVERIO\_SD"圖示。
- 資料夾打開。
- 5 點選欄位顯示圖示。



- 搜尋有所需檔案的資料夾。
- 6 把檔案複製到個人電腦的任何資料夾(桌面等)。 欲複製的檔案

| 000                                   |                                      | 6 | PROPOR |  |
|---------------------------------------|--------------------------------------|---|--------|--|
| A 10                                  |                                      | 0 | 0.     | 3  |
| Tavica<br>Shanudro<br>Gina<br>secondo | BUNKEY<br>BUNKEY<br>BUNKEY<br>BUNKEY | : | E NG01 | HOVULAD     HOVULAD     HOVULAD     HOVULAD     HOVULAD     HOVULAD     HOVULAD     HOVULAD  |
| (177)7-245                            |                                      |   |        | <ul> <li>NOVOSLAND</li> <li>NOVOSLAND</li></ul> |

小心:

當資料夾或檔案在電腦上被刪除/移除/重新命名
 時,就再也不能在此攝影機上播放了。

- 注:
- 要編輯檔案,需使用支援 MTS/JPEG 檔案的軟體。
- •將此攝影機中斷與電腦的連接時,請把桌面上的 "EVERIO\_MEM"或"EVERIO\_SD"圖示拖曳到垃圾桶 即可。

## iMovie 與 iPhoto

你可使用蘋果公司的 iMovie'08, 09(影片)或 iPhoto(相片) 從本機將檔案匯入至個人電腦。

如要核對系統要求,從蘋果選單中選擇"關於此 Mac 電腦 "。您可以判定作業系統使用版本、處理器和記憶體大小。

注:

- 有關 iMovie 或 iPhoto 的最新資訊,請查訊 Apple 網站。
- 有關 iMovie 或 iPhoto 的用法詳情,請參閱各相關軟 體的幫助檔案。
- 各項操作不保證能在所有的電腦環境中正常使用。

# 操作本機選單

- 使用觸控滑板和操作鍵來設定選單。 • 選單因所用模式而異。
- 1 觸碰,顯示選單。
- 2 選擇所需選單並觸碰。



o • • • O

選擇所需設定並觸碰。 3



注:

- 要關閉選單,觸碰,。
- 要回到前一個畫面,觸碰 つ。 •



- 要顯示幫助檔案,觸碰?。
  - $\Pi$ ? 離開  $\bigcirc$ 幫助

將所有設定恢復到預設值:

• 在本機設定選單中使用"出廠預設值"進行設定。

"出廠預設値"(103-第 114 頁)

# 錄影選單(影片)

您可以根據被攝對象或用途調整各種設定,如亮度和白平衡。您也可以更改畫質和增光等設定。

| 設定                    |   |
|-----------------------|---|
|                       | 錄影設定能以手動方式調整,                             |
| 手動設定                  | • 手動設定只會在以手動模式錄影時才出現。                     |
|                       | "手動設定選單" (ISF第 99 頁)                      |
| 除或/ <i>原生</i> . AE/AE | 自動偵測臉部並調整亮度及焦距。                           |
| 版印度元 AL/AF            | "臉部優先 AE/AF" (137第 91 頁)                  |
| 垣垦悠                   | 開/自動/關 攝影燈。                               |
| 1明泉シルユ                | "攝影燈" (☞第 91 頁)                           |
| <u> </u>              | 在錄影前登錄檔案,按照主題(例如「旅遊」、「運動會」)將影片分類。         |
| 豆球土起                  | "錄影前將檔案登錄主題" (133年30頁)                    |
| 影巴聿辉                  | 設定影片畫質。                                   |
| 彩月 重貝                 | "影片畫質" (四第 92 頁)                          |
| 繡住                    | 設定最大變焦比例。                                 |
| 安乐                    | "變焦" ( <b>D</b> 37第 92 頁)                 |
| <b>直</b> 沛            | 在增加拍攝速度,再以正常速度播放,可以分解並強調動作。               |
| 问还以家                  | "高速錄影" (☞第 93 頁) (☞ 第 32 頁)               |
| <b>持</b> 来            | 在暗處拍攝時,讓拍攝主體自動變得更明亮。                      |
| ▶<br>百八L              | "增光" (137第 93 頁)                          |
|                       | 以每隔一段時間拍攝一格畫面的方式,讓長時間內進展緩慢的場面變化能在短時間內顯示出  |
| 延時錄影                  | 來。  |
|                       | "延時錄影(又稱耗時錄影,或間隔錄影)" (■≥第33頁)             |
| 自動錄影                  | 感應 LCD 螢幕紅格內的亮度變化而讓本機自動開始或停止拍攝。           |
|                       | "透過感應動作自動錄影(自動錄影)" (■3 第 34 頁)            |
| x.v.Color             | 以「x.v.Color」錄影。                           |
|                       | "x.v.Color" ( <b>I</b> ☞ 第 93 頁)          |
| 風聲消除                  | 消除風聲。                                     |
|                       | "風聲消除" (■3 第 94 頁)                        |
| 快門模式                  | 可以調整連拍設置。                                 |
|                       | "快門模式" ( <b>I</b> SF 第 94 頁 )             |
|                       | 當前錄製媒體上的剩餘空間所剩無幾時,錄影會自動切換到不同的媒體繼續進行。      |
| 無接縫錄影                 | 比如,錄製過程中,SD 卡上的剩餘空間所剩無幾時,仍能不間斷地錄製到內置記憶體上。 |
|                       | "無接縫錄影" ( <b>€</b> 第94 頁 )                |

# 臉部優先 AE/AF

| 設定 | 詳細說明   |
|----|--------|
| 鬜  | 停用該功能。 |
| 開  | 使用該功能。 |

## 顯示該項目

1 選擇影片模式。



2 觸碰, 顯示選單。



3 選擇"臉部優先 AE/AF"並觸碰∞。



小心: —

將切

- 當"臉部優先 AE/AF"設為"開"時,會改變下列設定。
  - 如果"場景選擇"設為"聚光燈",它將切換到"OFF"。
  - 如果"聚焦"設為"手動",它將切換到"自動"。

• 如果"背光補償"設為"開",它將切換到 "關"。

• 如果"測光區域"設為"定點",它換到 "全螢幕"。

- 進行下列設定時,"臉部優先 AE/AF"將切換到"關"。
  - "場景選擇"設為"聚光燈"時
  - "聚焦"設為"手動"時
  - 選擇"輔助對焦"時
  - •"背光補償"設為"開"時
  - "測光區域"設為"定點"時

注:

• 視具體條件而定,不一定能偵測出臉部。

| 擫 | 퇋 | 派   | Ť |   |  |
|---|---|-----|---|---|--|
| 開 | 1 | 133 | 肾 | 0 |  |

| 开/ 前 | 应。           |
|------|--------------|
| 設定   | 說明           |
| 關    | 沒有亮起。        |
| 自動   | 周圍環境陰暗時自動亮起。 |
| 開    | 任何時候都亮起。     |

### 顯示該項目

1 選擇相片模式。



#### 2 觸碰 〇 以顯示選單。



3 選擇"攝影燈" 並觸碰 🐵 =



## 登錄主題

錄影前登錄檔案,依照主題(例如"旅行"、"田徑賽")給 影片分類。 操作細節 "錄影前,按主題登錄檔案"(☞第 30頁)

## 影片畫質

設定影片畫質。

| 設定  | 詳細說明                 |
|-----|----------------------|
| UXP | 能按最佳畫質錄影。            |
|     | • 僅適用於 BD。用高畫質拍攝的影片不 |
|     | 能儲存為 DVD。            |
| XP  | 能按高畫質錄影。             |
| SP  | 能按標準畫質錄影。            |
| EP  | 能長時間錄影。              |

注:

• 錄製快速移動的場景或亮度變化劇烈的場景時,設為 UXP 或 XP 模式,以免出現雜訊。

## 顯示該項目

## 1 選擇影片模式。



2 觸碰,顯示選單。



3 選擇"影片畫質"並觸碰☺。



## 變焦

設定最高變焦倍率。

| 設定         | 詳細說明                                  |
|------------|---------------------------------------|
| 10 倍/光學    | 變焦倍率最高可達 10 倍。                        |
| 16(15)倍/動態 | 設定為圖像穩定器① 或關閉圖像穩<br>定器時,可達到16 倍的變焦倍率。 |
|            | 設定為圖像穩定器②時,可達到 15<br>倍的變焦倍率。          |
| 64 倍/數位    | 變焦倍率最高可達 64 倍。                        |
| 200倍/數位    | 200 倍/數碼變焦倍率最高可達 200<br>倍。            |
| <br>注:     |                                       |

• 使用數位變焦時,由於用數位放大,影像會變得粗糙。

### 顯示該項目

1 選擇影片模式。



2 觸碰 🖤 以顯示選單。



3 選擇"變焦"並觸碰 💽。



# 增光

在暗處錄影時,自動使被攝對象顯得明亮。

| 設定  | 詳細說明              |
|-----|-------------------|
| 關   | 停用該功能。            |
| AGC | 場景黑暗時,用電子方式使場景變亮。 |
| 自動  | 場景黑暗時,自動使場景變亮。    |

注:

- 雖然"自動"亮化場景的強度高於"AGC",但被攝對象的動作可能顯得不自然。
- 可以對相片另行調整設定。

# 顯示該項目

- 1 選擇影片模式。
- 2 觸碰, 顯示選單。



3 選擇"增光"並觸碰⊙。



# 高速錄影 slow-motion (High speed) Recoring

這是一種很巧手的功能,便於以不同速度的高速進行攝影,卻以正常速度播放,使動作變成分解慢動作,可以分析動作的細節。例如;高爾夫揮杆的慢動作分析。詳見(**1**℃第32頁)

## 延時錄影 (耗時錄影)

利用這一功能,透過按一定的間隔拍攝若干幅畫面,在 短時間內顯示長時間內緩慢發生的場景的變化。這對做 觀察很有用,例如花蕾的綻放。 操作細節 "延時錄影(耗時錄影)"(『37第33頁)

## 自動錄影

透過感應亮度變化,自動錄影。 操作細節 "透過感應動作自動錄影(自動錄影)"(☞第 34 頁)

## x.v.Color

用"x.v.Color"模式錄製。

| 設定 | 詳細說明   |
|----|--------|
| 騎  | 停用該功能。 |
| 開  | 使用該功能。 |

## 顯示該項目

1 選擇影片模式。



2 觸碰, 顯示選單。



**3** 選擇"x.v.Color"並觸碰 ☞。



## 風聲消除

減低由風切造成的噪音。

| 設定 | 詳細說明   |
|----|--------|
| 關  | 停用該功能。 |
| 開  | 啓用該功能。 |

### 顯示該項目

1 選擇影片模式。



2 觸碰,顯示選單。



3 選擇"風聲消除"並觸碰 🚱。



## 快門模式

調整連拍速度

| 設定   | 詳細說明                            |
|------|---------------------------------|
| 只拍一張 | 記錄一張相片。                         |
| 連拍   | 當按下 SNAPSHOT(拍照)鍵之後就<br>連續一直拍照。 |
|      | •                               |

注:

- 可從基本設定選單"連拍速度"中變更連拍速度。
   "連拍速度"(12)第 109 頁)
- 在影片記錄中執行連拍,可暫將模式切換到"低速"。
- 影片模式下所拍的相片尺寸為 3200x1800。
- 某些SD可無法支援連拍(寫入過慢)。
- 連拍功能重複使用,連拍速度會下降。

## 顯示該項目

1 選擇影片模式。



2 觸碰 📖以顯示選單。



3 選擇"快門模式"並觸碰 ⊗。



#### 無接縫錄影

當前記錄媒體上的剩餘空間所剩無幾時,錄影會自動切換到不同的媒體繼續進行。

比如,錄影過程中,SD 卡上的剩餘空間所剩無幾時,仍 能不間斷地錄製到內建記憶體上。

| 設定 | 詳細說明       |
|----|------------|
| 目前 | 不自動切換錄影媒體。 |
| 開  | 自動切換錄影媒體。  |

注:

- 如果記憶體或 SD 卡內沒有足夠的剩餘空間,便不能 進行無接縫錄影。
- 無接縫錄影完成後,這個設定會自動切換到關"。
- 前一段記錄完成後,要再次啓用無接縫錄影,就需要 合併無接縫錄影影片或刪除無接縫錄影影片的合併 資訊,才能再使用下一次。

"結合以無接縫錄影錄製的影片。" (123 第54 頁)

## 顯示該項目

1 選擇影片模式。



2 觸碰 🖤 以顯示選單。



3 選擇 "無接縫錄影" 並觸碰 💽。



# 錄影選單(相片)

您可以根據被攝對象或用途調整各種設定,如亮度和白平衡。您也可以更改畫質和增光等設定。

| 設定    | 詳細說明                            |
|-------|---------------------------------|
| 手動設定  | 可以手動調整錄影設定。                     |
|       | • 這些設定只有在手動模式下才顯示。              |
|       | "手動設定選單" ( 🖙 第 99 頁 )           |
| 臉部優先  | • 自動偵測臉部並調整亮度和焦點。               |
| AE/AF | "臉部優先 AE/AF" (13) 第 95 頁)       |
| 閃光燈   | 開/關 閃光燈作為輔助光源。(1237第96頁)        |
| 自拍    | 拍攝集體照時使用該功能。                    |
|       | "自拍" (聲 第 96 頁)                 |
| 快門模式  | 可以調整連拍設定。                       |
|       | "快門模式" ( <sup>133</sup> 第 97 頁) |
| 相片大小  | • 設定相片尺寸(畫素)。                   |
|       | "相片尺寸"( <b>1</b> 37第 97 頁)      |
| 相片畫質  | 設定相片畫質。                         |
|       | "相片畫質" ( 133 第 98 頁 )           |
| 增光    | 在暗處錄影時,自動使被攝對象顯得明亮。             |
|       | "增光" (『3 第 98 頁)                |
| 自動錄影  | 透過偵測液晶顯示器所示紅框內的亮度變化,使本機自動錄製相片。  |
|       | "透過感應動作自動錄影(自動錄影)" (■③第34頁)     |

## 臉部優先 AE/AF

自動偵測臉部並調整亮度和焦點。

| 設定 | 詳細說明   |
|----|--------|
| 靜  | 停用該功能。 |
| 開  | 使用該功能。 |

## 顯示該項目

1 選擇相片模式。



觸碰●、顯示選單。 2



3 選擇"臉部優先 AE/AF"並觸碰@



小心: —

注:

AE/AF" •

- 當"臉部優先 AE/AF"設為"開"時,下列設定會改變。

- · 如果"場景選擇"設為"聚光燈",它將切換到"OFF"。
- 如果"聚焦"設為"手動",它將切換到"自動"。
- 如果"背光補償"設為"開",它將切換到"關"。
- 如果"測光區域"設為"定點",它將切換到"全螢幕"。

• "聚焦"設為"手動"時選擇"輔助對焦"時

• 視具體條件而定,不一定能偵測出臉部。

• "背光補償"設為"開"時 "測光區域"設為"定點"時。

- · 進行下列設定時,"臉部優先 AE/AF"將切換到"關"。
  - "場景選擇"設為"聚光燈"時

- 如果"自拍"設為"臉部偵測",您就不能啓動"臉部優先

# 閃光燈

用於設定閃光燈。

| 設定         | 說明                                 |  |
|------------|------------------------------------|--|
| 長期         | 閃光燈不會閃光。                           |  |
| 自動         | 周圍環境黑暗拍照時會自動閃光。                    |  |
| 自動去紅眼      | 會有一次預閃,以減少紅眼現象。                    |  |
| 開          | 啓動此功能。閃光燈永遠閃光。                     |  |
| 慢速同步處<br>理 | 閃光燈永遠閃光。但會放慢快門速度,使<br>背景和被攝對象都能照亮。 |  |

#### 注:

- 閃光燈充電期間,會有閃光燈的圖示在螢幕上閃爍。
- 如在"場景選擇"中選擇了"快門模式"或"全彩 夜視"、"夜景"、雪景設定時,閃光燈不閃光。



2 觸碰 📖 以顯示選單。



3 選擇"閃光燈"並觸碰 💽。



# 自拍 以自拍定時來拍攝團體照,使攝影師也可以入鏡。 設定 說明 停用自拍定時。 關 2秒 按下快照按鈕,會在2秒鐘後開始拍攝。 10秒 按下 SNAPSHOT 按鈕,會在 10 秒鐘後開始 拍攝。 本設定適合用來拍攝團體照。 按下 SNAPSHOT 按鈕時偵測臉部。在偵測到 臉 攝影師臉部 3 秒後開始拍攝。 部 對 (1) 偵測臉部 焦 攝影師 (2) 偵測到攝影師臉部。

# 顯示該項目

1 選擇影片模式。



2 觸碰 📖 以顯示選單。







# 快門模式

### 可以調整連拍設定。

\_

| 設定   | 詳細說明          |
|------|---------------|
| 單張拍攝 | 只拍攝一張相片。      |
| 連拍   | 按住拍照鍵時連續拍攝相片。 |

注:

- 在基本設定中,可以用"連拍速度"來改變連拍速度,連拍時,1秒鐘可最多拍攝3張相片。
- 有些 SD 記憶卡不支援連拍。
- 如果反覆使用此功能,連拍速度會下降。

## 顯示該項目

1 選擇相片模式。



2 觸碰,顯示選單。



3 選擇"快門模式"並觸碰⊙。



# 相片大小

設定相片的尺寸(畫素)。

|                 | ·/                |
|-----------------|-------------------|
| 設定              | 詳細說明              |
| 3520x2640(9.3M) | 拍攝相片長寬比為 4:3。     |
| 3027x2304(7M)   |                   |
| 2592x1944(5M)   |                   |
| 1600x1200(1.9M) |                   |
| 640x480(0.3M)   |                   |
| 3520x1984(7M)   | 拍攝相片長寬比為 16:9。    |
| 3027x1728(5.3M) | •以16:9比例所拍的相片,在沖印 |
| 2592x1456(3.8M) | 或列印時有可能被切邊。       |
| 1920x1080(2M)   |                   |
| 1280x720(0.9M)  |                   |

# 顯示該項目

1 選擇相片模式。



2 觸碰, 顯示選單。





## 相片畫質

### 設定相片畫質。

| 設定 | 詳細說明                 |
|----|----------------------|
| 精細 | 能以較高畫質拍攝,但可以拍攝的張數減少。 |
| 標準 | 能按標準畫質拍攝。            |

# 顯示該項目

1 選擇相片模式。



2 觸碰, 顯示選單。



3 選擇"相片畫質"並觸碰@。



# 增光

在暗處錄影時,自動使被攝對象顯得明亮。

| 設定  | 詳細說明              |
|-----|-------------------|
| 關   | 停用該功能。            |
| AGC | 場景黑暗時,用電子方式使場景變亮。 |
|     |                   |

注:

• 能對影片另行調整設定。

## 顯示該項目

1 選擇相片模式。



2 觸碰, 顯示選單。



3 選擇"增光"並觸碰@。



## 自動錄影

透過感應亮度變化,自動錄影。 操作細節 "透過感應動作自動錄影(自動錄影)"(☞第 34 頁) 手動設定選單

可以用手動方式來調整各項錄影設定。

#### 注:

· 這些設定只有在手動模式下才顯示。

| 設定   | 詳細說明                         |
|------|------------------------------|
| 場景選擇 | 可以選擇適合拍攝條件的設定。               |
|      | "場贯選择"(▲3 第 25 頁)            |
| 聚焦   | 可以手動調整焦距。                    |
|      | "手動調整聚焦"(■3 第 26 頁)          |
| 輔助對焦 | 被聚焦的主題以彩色輪廓顯示,提高焦距精確度        |
|      | "使用輔助對焦"(C3 第 26 頁)          |
| 調整亮度 | 調整畫面的整體亮度。                   |
|      | "調整亮度"( <b>L</b> 3 第 27 頁)   |
| 快門速度 | 快門速度可以調整                     |
|      | "設定快門速度" (137第27頁)           |
| 白平衡  | 根據光源調整色彩。                    |
|      | "設定白平衡"(「③第28頁)              |
| 背光補償 | 當被攝對象因背光而發暗時,用該設定修正影像。       |
|      | "設定背光補償"(133第28頁)            |
| 測光區域 | 能使您調整所需區域的亮度。                |
|      | "設定測光區域"(133第 29 頁)          |
| 特效   | 錄製影片或相片時帶有褐色或黑白等特殊效果。        |
|      | "特效錄影"( <b>F</b> 3第 29 頁)    |
| 近拍   | 使用變焦遠攝(T)端時拍攝近拍特寫鏡頭。         |
|      | "拍攝近拍鏡頭"( <b>U</b> 37第 30 頁) |

### 場景選擇

可以選擇適合拍攝條件的設定。 操作細節 "場景選擇"(『37第25頁)

### 聚焦

可以手動調整焦距。 操作細節 "手動調整聚焦"(☞第 26 頁)

#### 輔助對焦

被聚焦的主題以彩色輪廓顯示,提高焦距精確度。 操作細節 "使用輔助對焦"(103 第 26 頁)

#### 調整亮度

調整畫面的整體亮度。 操作細節 "調整亮度"(**©**第 27 頁)

## 快門速度

快門速度可以調整 "設定快門速度" (☞第 27 頁)

### 白平衡

根據光源調整色彩。 操作細節 "設定白平衡"(1537年3月28頁)

#### 背光補償

當被攝對象因背光而發暗時,用該設定修正影像。 操作細節 "設定背光補償"(『37第28頁)

### 測光區域

能使您調整所需區域的亮度。 操作細節 "設定測光區域"(<sup>■</sup>3<sup>°</sup>第 29 頁)

### 特效

錄製影片或相片時帶有褐色或黑白等特殊效果。 操作細節 "特效錄影"(**1**37 第 29 頁)

## 近拍

使用變焦遠攝(T)端時拍攝近拍特寫鏡頭。 操作細節 "拍攝近拍鏡頭"(**L** 第 30 頁)

| 播放選單 | (影片)                                    |
|------|---|
|      | (4)//////////////////////////////////// |

| 您可 | 以刪除 | 或尋找 | 特定影片 | 0 |
|----|-----|-----|------|---|

| 設定       | 詳細說明   |
|----------|--|
| 刪除       | 刪除不需要的影片。 "目前檔案"(□3第46頁) "增充器取"(□3第46頁)  |
|          | 備条速取 ( ▶◎ 弟 47 頁 )<br> "全部刪除" ( ▶◎ 第 48 頁 )  |
| 畫面(圖像)標題 | 只需從清單中選擇一個錄製日期和一個圖像標題,即可建立播放清單。"使用標題建立播放清單"(103)第59頁)  |
| 搜尋       | 根據群組、錄影日期或主題細加區分影片的索引畫面。   |
|          | "分組"(「\$P\$第41頁)<br>"地景口期"(「\$P\$第41頁)   |
|          | "搜尋口朔(●●● 第 41 頁)<br> "搜尋主題"(■● 第 42 頁)  |
| 清單播放     | 播放您建立的播放清單。<br>"清單播放"(『\$P\$第45頁)  |
| 編輯清單     | 建立或編輯播放清單。<br>"從錄好的影片中建立播放清單"(OFF) 60頁)  |
| 播放其他檔案   | 播放管理資訊毀損的影片。<br>"播放管理資訊毀損的影片"(『3第38頁)  |
| 編輯       | <ul> <li>· 複製</li> <li>· 複製</li> <li>· 抱着索複製到另一個媒體。</li> <li>"全部複製"(103第 67 頁)</li> <li>"選取及複製"(103第 68 頁)</li> <li>· 移動</li> <li>· 把檔案移動到另一個媒體。</li> <li>"全部移動"(103第 69 頁)</li> <li>"選取及移動"(103第 70 頁)</li> <li>· 保護/取消</li> <li>保護檔案以免無意中刪除。</li> <li>"目前檔案"(103第 50 頁)</li> <li>"全部保護"(103第 50 頁)</li> <li>"全部保護"(103第 51 頁)</li> <li>· 分割</li> <li>· 把選定影片一分為二。</li> <li>"分割檔案"(103第 53 頁)</li> <li>· 修剪</li> <li>選擇影片所需的部分,儲存為一個新的影片檔案。</li> <li>"截取影片中的個別場景"(103第 56 頁)</li> <li>· 變更主題登錄</li> <li>變更登錄主題。</li> <li>"目前檔案"(103第 52 頁)</li> <li>"對字常簡 B、 55 頁)</li> </ul> |
| 無接縫錄影控制  | 以兩個單獨媒體和使用"無接縫錄影"的影片錄製選單可以合併為單支影片。"結合以無接縫錄<br>影所錄製的影片"(103)第54頁)   |
| 轉場/漸變效果  | 在已錄影片的開始和結尾加上效果。 "特效播放" (137第39頁)  |
| 螢幕顯示     | 設定播放時是否顯示圖示等螢幕畫面。<br>"螢幕顯示"(CF)第 102 頁)  |

## 刪除

刪除不需要的影片。
操作細節
"目前檔案"(□3 第 46 頁)
"檔案選取"(□3 第 47 頁)
"全部刪除"(□3 第 48 頁)

## 圖像標題

只需從清單中選擇一個錄製日期和一個標題畫面,即可 建立播放清單。 操作細節 "使用標題建立播放清單"(**D**3)第 59 頁)

## 搜尋

根據群組、錄影日期或主題細加區分影片的索引畫面。
操作細節
"分組"(❶♂第 41 頁)
"搜尋日期"(❶♂第 41 頁)
"搜尋主題"(❶♂第 42 頁)

### 清單播放

播放您建立的播放清單。 操作細節 "清單播放"(**1**37第45頁)

#### 編輯清單

把您最喜歡的影片排在一份清單中,該清單稱為播放清 單。 透過建立播放清單,您可以按自己喜歡的順序僅僅播放

您喜歡的影片。即使登錄到播放清單中,原來的影片檔案也仍在原處。

操作細節

"從錄好的影片中建立播放清單"(103 第 60 頁)

## 播放其他檔案

播放管理資訊毀損的影片。 操作細節 "播放管理資訊毀損的影片"(123第38頁)

## 編輯

您可以進行複製或保護影片等操作。

| 設定     | 詳細說明                         |
|--------|------------------------------|
| 複製     | 把檔案複製到另一個媒體。                 |
|        | "全部複製"(1237第67頁)             |
|        | "選取及複製"(137)第68頁)            |
| 移動     | 把檔案移動到另一個媒體。                 |
|        | "全部移動"(1237第69頁)             |
|        | "選取及移動"( 📭 第70頁)             |
| 保護/取消  | 保護檔案以免無意中刪除。                 |
|        | "目前檔案"(1237第49頁)             |
|        | "檔案選取"(1037第50頁)             |
|        | "全部保護"(■予第 51 頁)             |
|        | "取消全部保護"(137第51頁)            |
| 分割     | 把選定影片一分為二。 "分割檔案" (📭 第 53 頁) |
| 修剪     | 選擇影片所需的部分,儲存爲一個新的影片檔案。       |
|        | "截取影片中的個別場景"( 📭 第56頁)        |
| 變更主題登錄 | 變更登錄的主題。                     |
|        | "目前檔案"(1237第52頁)             |
|        | "設定範圍及變更"( 📭 第 53 頁 )        |

### 複製

把檔案複製到另一個媒體。 操作細節 "全部複製"(123年67頁) "選取及複製"(123年68頁)

### 移動

把檔案移動到另一個媒體。 操作細節 "全部移動"(1237第69頁) "選取及移動"(1237第70頁)

### 保護/取消

保護檔案以免無意中刪除。 操作細節 "目前檔案"(『3第49頁) "檔案選取"(『3第50頁) "全部保護"(『3第51頁) "取消全部保護"(『3第51頁)

## 分割

把選定影片一分為二。 操作細節 "分割檔案" (p37第53頁)

#### 修剪

選擇影片所需的部分,儲存為一個新的影片檔案。 操作細節 "截取影片中的個別場景"(『3 第 56 頁)

### 變更主題登錄

變更登錄的主題。 操作細節 "目前檔案"(<sup>▲</sup>3<sup>•</sup>第 52 頁) "設定範圍及變更"(<sup>▲3<sup>•</sup>第 53 頁)</sup>

### 轉場/漸變效果

在已錄影片的開始和結尾加上效果。 操作細節 "特效播放"(1037第39頁)

#### 螢幕顯示

設定播放時是否顯示圖示等螢幕顯示畫面

| 設定    | 詳細說明    |
|-------|---------|
| 퉹     | 沒有任何顯示。 |
| 顯示全部  | 顯示全部。   |
| 只顯示日期 | 僅顯示日期。  |

## 顯示該項目

1 選擇播放模式。



2 選擇影片模式。



3 觸碰,顯示選單。



4 選擇"螢幕顯示"並觸碰 ∞。



## 播放選單(相片)

您可以刪除或尋找特定的相片。

| 設定    | 詳細說明                                       |
|-------|--|
| 刪除    | 刪除不需要的相片。                                  |
|       | "目前檔案"(🖾第 46 頁)                            |
|       | "檔案選取"(📭第 47 頁)                            |
|       | "全部刪除"(『37第48頁)                            |
| 搜尋日期  | 您可以按錄影日期搜尋和播放影片或相片。                        |
|       | "日期搜尋"(『37第41頁)                            |
| 編輯    | • 複製                                       |
|       | 把檔案複製到另一個媒體。                               |
|       | "全部複製"(『33第67頁)                            |
|       | "選取及複製"(『☞第68頁)                            |
|       | • 移動                                       |
|       | 把檔案移動到另一個媒體。                               |
|       | "全部移動"(『33第69頁)                            |
|       | "選取及移動"(『☞第70頁)                            |
|       | ・保護/取消                                     |
|       | 保護檔案以免無意中刪除。                               |
|       | "目前檔案"(🖙第 49 頁)                            |
|       | "檔案選取"(『37第50頁)                            |
|       | "全部保護"(『37第51頁)                            |
|       | "取消全部保護"(『37第51頁)                          |
| 幻燈片效果 | 可添加幻燈片播放中的轉場效果。                            |
|       | "幻燈片效果"(🖙 第 104 頁)                         |
| 螢幕顯示  | 設定播放時是否顯示圖示等螢幕顯示畫面。                        |
|       | "螢幕顯示"(聲第 104 頁)                           |
| 傳送相片  | 當本機與 BIP/OPP 相容裝置建立藍芽連接後,您可以將相片資料傳送到這些裝置中。 |
|       | "傳送相片相片至藍芽相容裝置" (『琴第 140 頁)                |

## 刪除

刪除不需要的相片。
操作細節
"目前檔案"(☞第46頁)
"檔案選取"(☞第47頁)
"全部刪除"(☞第48頁)

## 編輯

您可以進行複製或保護相片等操作。

| 設定    | 詳細說明               |
|-------|--------------------|
| 複製    | 把檔案複製到另一個媒體。       |
|       | "全部複製"(🖾第 67 頁)    |
|       | "選取及複製"(🖾 第 68 頁)  |
| 移動    | 把檔案移動到另一個媒體。       |
|       | "全部移動"(🖾 第 69 頁)   |
|       | "選取及移動"(🐼 第 70 頁)  |
| 保護/取消 | 保護檔案以免無意中刪除。       |
|       | "目前檔案"(📭 第 49 頁)   |
|       | "檔案選取"(📭第 50 頁)    |
|       | "全部保護"( 📭 第 51 頁 ) |
|       | "取消全部保護"(📭第 51 頁)  |

## 搜尋日期

您可以按錄影日期搜尋和播放影片或相片。 操作細節 "日期搜尋"(**1**3°第41頁)

### 複製

把檔案複製到另一個媒體。 操作細節 "全部複製"(137第67頁) "選取及複製"(137第68頁)

### 移動

把檔案移動到另一個媒體。 操作細節 "全部移動"(153年69頁) "選取及移動"(153年70頁)

## 保護/取消

保護檔案以免無意中刪除。 操作細節 "目前檔案"(『3第49頁) "檔案選取"(『3第50頁) "全部保護"(『3第51頁) "取消全部保護"(『3第51頁)

## 幻燈片效果

可添加幻燈片播放中的轉場效果。

| 設定  | 詳細說明                    |
|-----|-------------------------|
| 滑動  | 按照從右向左滑的方式切換畫面。         |
| 百葉窗 | 按照分割成直條的方式切換畫面。         |
| 棋盤格 | 按照變換棋盤圖案的方式切換畫面。        |
| 隨機  | 按"滑動"、"百葉窗"和"棋盤格"方式隨機切換 |
|     | 畫面。                     |

# 顯示該項目

1 選擇播放模式。



2 選擇相片模式。



3 觸碰,顯示選單。



4 選擇"幻燈片效果"並觸碰 @ 。



# 螢幕顯示畫面

設定播放時是否顯示圖示等螢幕顯示。

| 設定    | 詳細說明    |
|-------|---------|
| 鬝     | 沒有任何顯示。 |
| 顯示全部  | 顯示全部。   |
| 只顯示日期 | 僅顯示日期。  |

## 顯示該項目

1 選擇播放模式。



2 選擇相片模式。



3 觸碰,顯示選單。



4 選擇"螢幕顯示"並觸碰 ↔。



# 顯示設定選單

### 您可以調整各種顯示設定,如液晶顯示器的亮度等。

| 設定     | 詳細說明                               |  |
|--------|------------------------------------|--|
| 語言     | 可以改變畫面語言。"LANGUAGE 語言" (🖙 第 105 頁) |  |
| 日期顯示樣式 | 設定年月日的順序和時間顯示格式(24小時/12小時)。        |  |
|        | "日期顯示樣式"( <b>『3</b> 第 105 頁)       |  |
| 顯示器亮度  | 設定液晶顯示器的亮度。                        |  |
|        | "顯示器亮度"(『37第106頁)                  |  |
| 顯示器背光  | 設定顯示器的背光亮度。                        |  |
|        | "顯示器背光"(『37第107頁)                  |  |
| 輔助聚焦色彩 | 使用輔助對焦時,設定被聚焦主題輪廓的顏色。              |  |
|        | "輔助聚焦色彩" (L3 第 107 頁)              |  |

# 語言 LANGUAGE

畫面語言可以改變。

1 觸碰,顯示選單。



2 選擇"顯示設定"並觸碰 .





**4** 選擇所需語言並觸碰<sup>(2)</sup>。



## 日期顯示樣式

設定年月日的順序和時間顯示格式(24小時/12小時)。

1 觸碰,顯示選單。



2 選擇"顯示設定"並觸碰@。



3 選擇"日期顯示樣式"並觸碰@。



4 設定日期和時間顯示的方式。



- 日期顯示可設定成如下任何格式:"年・月・日"、
   "月・日・年"、"日・月・年"。
- 時間顯示可設定成如下任何格式:"12h"和"24h"。
- 觸碰操作鍵"←"/"→",移動游標。
- ・ 完成設定後,觸碰∞。

# 時間設定樣式

本機的時間設定方式因機型而異。



• "年、月、日、時"的順序因日期顯示方式而不同。

## 顯示器亮度

設定液晶顯示器的亮度。

1 觸碰,顯示選單。



2 選擇"顯示設定"並觸碰 .



3 選擇"顯示器亮度"並觸碰@。



4 調整顯示器的亮度。



- 向上滑動增加亮度。
- 向下滑動降低亮度。
- 完成設定後,觸碰 ·

# 顯示器背光

## 設定顯示器的背光亮度。

| 設定 | 詳細說明                 |
|----|----------------------|
| 較亮 | 增強顯示器的背光,而不管周圍條件如何。  |
| 標準 | 選定此項有助於省電。           |
| 自動 | 戶外使用時,把亮度自動設為"較亮",室內 |
|    | 使用時,則設為"標準"。         |

# 顯示該項目

1 觸碰, 顯示選單。



2 選擇"顯示設定"並觸碰@。



3 選擇"顯示器背光"並觸碰 @ 。



## 輔助聚焦色彩

使用輔助對焦時,設定被聚焦主題輪廓的顏色。

| 設定 | 詳細說明           |
|----|----------------|
| 紅  | 用紅色顯示被聚焦主題的輪廓。 |
| 綠  | 用綠色顯示被聚焦主題的輪廓。 |
| 藍  | 用藍色顯示被聚焦主題的輪廓。 |

## 顯示該項目

1 觸碰,顯示選單。



2 選擇"顯示設定"並觸碰 .



3 選擇"輔助聚焦色彩"並觸碰 ∞。



# 時間調整

重設目前時間,或在國外使用攝影機期間設定為當地時間。

| 設定    | 詳細說明                 |
|-------|----------------------|
| 時間設定  | 重設目前時間或變更設定。         |
|       | "重設時間" (📭 第 14 頁)    |
| 地區設定  | 只需選擇目的地,就能設定本機在海外使用  |
|       | 的當地時間。 "旅行期間按當地時間設定時 |
|       | 間" (📭第 17 頁)         |
| 設定日光節 | 設定是否遵守旅行目的地的日光節約時間。  |
| 約時間   | "設定日光節約時間" (📭第 18 頁) |
|       |                      |

注:

 日光節約時間是指在夏季一段時間裏把時鐘的設定 提前1小時。主要使用在西方國家。

### 改變設定

1 觸碰,顯示選單。



2 選擇"時間調整"並觸碰 🕑。


# 基本設定選單

您可以調整各種攝影機設定,例如操作聲音等。

| 設定    | 詳細說明                                |
|-------|-------------------------------------|
| 連拍速度  | 在連拍過程中,設定拍攝間隔。                      |
|       | "連拍速度" (19頁)                        |
| 演示模式  | 以摘要形式介紹本機的特殊功能。                     |
|       | "演示模式"( 13 第 110 頁 )                |
| 自動關閉電 | 設定這一功能,能預防忘記關閉電源的情況發生。              |
| 源     | "自動關閉電源"(聲 第 110 頁)                 |
| 操作聲音  | 打開或關閉操作音。                           |
|       | "操作聲音"(☞第111頁)                      |
| 錄影鍵   | 在液晶顯示器上顯示 REC 鍵,並把它用作 START/STOP 鍵。 |
|       | "錄影鍵"(1997第111頁)                    |
| 快速重新啓 | 液晶顯示器關閉後 5 分鐘內,把耗電量降到錄影時用電量的 1/3。   |
| 動     | "快速重新啓動"(137第 112頁)                 |
| 遙控    | 可以接受遙控器來控制本機。                       |
|       | "遙控" (略第113頁)                       |
| 自動封片  | 將所建立(燒錄)的光碟片設定為可讀狀態,使之能在 DVD 上播放。   |
|       | "自動封片" (13頁)                        |
| 更新    | 把攝影機的功能更新到最新版本。                     |
|       | "更新"(137第114頁)                      |
| 出廠預設值 | 把所有設定恢復到預設值。                        |
|       | "出廠預設値"( № 第114頁)                   |

# 連拍速度

在連續攝影當中,設定拍攝間隔時間。

| 設定 | 詳細說明                    |
|----|-------------------------|
| 高速 | ・在相片模式中用約0.4秒的時間連續拍出    |
|    | 高達6張的相片。                |
|    | ・在影片模式中用約0.4秒的時間連續拍出高   |
|    | 達 11 張的相片。              |
| 中速 | ・在相片模式中用約0.9秒的時間連續拍出    |
|    | 高達6張的相片。                |
|    | ·在影片模式中用約 1.1 秒的時間連續拍出高 |
|    | 達 <b>11</b> 張的相片。       |
| 低速 | 連續拍攝,直到記憶空間耗盡。          |
|    |                         |

## 注: -

• 連拍速度會逐漸減緩,類似於在"低速"模式下。

• 在影片記錄中執行連拍,可暫時將模式切換到"低速"。

# 顯示該項目

1 觸碰,顯示選單。



1 選擇"基本設定" 並觸碰@。



2 選擇"欄拍速度" 並觸碰 .



# 演示模式

開始播放演示模式,介紹此攝影機的功能特色。

| 設定 | 詳細說明          |
|----|---------------|
| 關  | 停用該功能。        |
| 開  | 播放攝影機特殊功能的演示。 |

# 播放演示模式

- ① 取出電池組和 SD 記憶卡。
- ② 連接 AC 電源旅充。
- ③ 打開液晶顯示器和電源。
- · 3 分鐘後開始播放演示。
- 要停止播放,觸碰@。
- 注:
- 此模式在播放模式下無法使用。

# 顯示該項目

1 觸碰, 顯示選單。



2 選擇"基本設定"並觸碰。。



3 選擇"演示模式"並觸碰@。



# 自動關閉電源

設定這一功能,能預防忘記關閉電源的情況發生。

| 設定 | 詳細說明                 |
|----|----------------------|
| 嗣  | 即使攝影機不運作5分鐘,電源也不會關閉。 |
| 開  | 如果攝影機不運作5分鐘,電源自動關閉。  |

注:

- 使用電池時,如果攝影機不運作 5 分鐘,電源自動關 閉。
- 當使用 AC 電源旅充時,攝影機會進入待機模式。

## 顯示該項目

1 觸碰, 顯示選單。



2 選擇"基本設定"並觸碰 🚱。



3 選擇"自動關閉電源"並觸碰@。



# 操作聲音

打開或關閉操作音。

| 設定 | 詳細說明   |
|----|--------|
| 鬝  | 關閉操作音。 |
| 開  | 打開操作音。 |

# 顯示該項目

1 觸碰,顯示選單。



2 選擇"基本設定"並觸碰@。



3 選擇"操作聲音"並觸碰 @ 。



# 錄影鍵

在液晶顯示器上顯示"錄影"鍵,並把它用作開始/停止鍵。

| 設定 | 詳細說明             |
|----|------------------|
| 鬜  | 沒有顯示。            |
| 開  | 在液晶顯示器上顯示 REC 鍵。 |

# 顯示該項目

1 觸碰,顯示選單。



2 選擇"基本設定"並觸碰@。



3 選擇"錄影鍵"並觸碰 .



# 快速重新啓動

當打開液晶顯示器時,能立即進行錄影。

| 設定 | 詳細說明                           |
|----|--------------------------------|
| 局  | 停用該功能。                         |
| 開  | 液晶顯示器在 5 分鐘內再次打開時,能迅<br>速打開電源。 |

# 顯示該項目

1 觸碰,顯示選單。



2 選擇"基本設定"並觸碰@。



3 選擇"快速重新啓動"並觸碰@。



• 液晶顯示器關閉後 5分鐘內,耗電量降到錄影時用電 量的 1/3。

# 遙控

| 容許以隨附的遙控器操作本裝置。 |                 |
|-----------------|-----------------|
| 設定              | 說明              |
| 國               | 不會接收來自遙控器的操作訊號。 |
| 開               | 接收來自遙控器的操作訊號。   |

# 顯示該項目

1 觸碰 
〇 以顯示選單。



2 選擇"基本設定"並觸碰 🐵。



## 3 選擇"遙控"並觸碰 ∞。



#### 自動封片

將所製作的光碟設為可讀取狀態、使之能在 DVD 燒錄器上播放。

| 設定 | 說明                            |
|----|-------------------------------|
| 關  | 讓所製作的 DVD 處於可記錄狀態(無法在本裝置以外播放) |
| 開  | 終結所製作的光碟,使之能在 DVD 燒錄器上播放。     |

• DVD-Video 光碟無視設定自動終結。

## 顯示該項目

1 觸碰 回以顯示選單。



2 選擇"基本設定"並觸碰 🐵



3 選擇"自動封片"並觸碰 🐵





• 請到我們的網站了解是否有可更新的韌體。

# 出廠預設値

出廠預設值把所有設定恢復到預設值。

1 觸碰, 顯示選單。



2 選擇"基本設定" 並觸碰 .





4 選擇"是" 並觸碰 ⊗



• 所有設定恢復到預設值。

# 連接設定選單

| 設定       | 詳細說明   |
|----------|--|
| 顯示於 TV 上 | 電視螢幕上的顯示圖示和日期/時間。                              |
|          | "顯示於 TV 上"(☞第 115 頁)                           |
| 影像輸出     | 根據連接的電視機設定長寬比                                  |
|          | (16:9 或 4:3)。"影像輸出"(『琴第 115 頁)                 |
| 色差輸出     | 設定色差端子的影片輸出解析度。 "色差輸出" (🖙 第 116 頁)             |
| HDMI 輸出  | 設定 HDMI 迷你端子的影片輸出解析度。                          |
|          | "HDMI 輸出" (📭 第 116 頁)                          |
| HDMI 控制  | 用 HDMI 迷你端子連接電視機和本機時,把相連操作設為開啓/關閉。             |
|          | "HDMI 控制" (IPF 第 117 頁)                        |
| 藍芽       | 利用支援藍芽登錄(配對)裝置,如頭戴式耳麥或智慧型手機,與本機以無線電方式建立連接,有效範圍 |
|          | 可達 10 公尺。(127 第 117 頁)                         |
|          | "登錄藍芽相容裝置" ( <b>137</b> 第 137頁)                |
|          | "連接至已登錄裝置" (133 頁)                             |
| 藍芽麥克風    | 當連接藍芽相容頭戴式耳麥時,用來指定聲音記錄設定。                      |
| 聲音       | "藍芽麥克風聲音" (137第 117頁)                          |

# 顯示於 TV 上

電視螢幕上的顯示圖示和日期/時間。

| 設定 | 詳細說明              |
|----|-------------------|
| 關  | 不在電視機上顯示圖示和日期/時間。 |
| 開  | 在電視機上顯示圖示和日期/時間。  |

# 顯示該項目

1 觸碰,顯示選單。



2 選擇"連接設定"並觸碰 @ 。



3 選擇"顯示於 TV 上"並觸碰@。



# 影像輸出

根據相連的電視機設定長寬比(16:9 或 4:3)。

| 設定   | 詳細說明                 |
|------|----------------------|
| 16:9 | 連接寬螢幕電視機(16:9)時選擇此項。 |
| 4:3  | 連接一般電視機(4:3)時選擇此項。   |

# 顯示該項目

1 觸碰, 顯示選單。



2 選擇"連接設定"並觸碰∞。





# 色差輸出

設定色差端子的影片輸出解析度。

| 設定    | 詳細說明               |
|-------|--------------------|
| 480 i | 以 480i 或 480p 輸出。  |
| 1080i | 以 1080i 或 720p 輸出。 |

# 顯示該項目

1 觸碰,顯示選單。



2 選擇"連接設定"並觸碰@。



3 選擇"色差輸出"並觸碰④。



# HDMI 輸出

設定 HDMI 迷你端子的影片輸出解析度。

| 設定    | 詳細說明                         |
|-------|------------------------------|
| 自動 1  | 建議一般情況選擇"自動 1"。              |
| 自動 2  | 當影片用"自動 1"沒有正確輸出時,再選<br>擇此項。 |
| 480 p | 當影片用"自動 2"沒有正確輸出時,選擇<br>此項。  |

注:

• 如 1080p 相容的 TV 與本機連接,在本機播放時,LCD 上會顯示 "1080P"。

## 顯示該項目

1 觸碰,顯示選單。



2 選擇"連接設定"並觸碰 @。



3 選擇"HDMI 輸出"並觸碰@。



# HDMI 控制

用 HDMI 迷你端子連接 TV 和本機時,把連接操作設為開 啓/關閉。

| 設定 | 詳細說明    |
|----|---------|
| 鬝  | 關閉連接操作。 |
| 開  | 開啓連接操作。 |

# 顯示該項目

1 觸碰,顯示選單。



2 選擇"連接設定"並觸碰 ()。



3 選擇"HDMI 控制"並觸碰 @ 。



# 藍芽

經過登錄(配對)藍芽的支援裝置,如頭戴式耳機(含麥克 風)和智慧型手機,連接到本機,可以在 10 公尺範圍內 建立無線連接。

操作細節請參考

| "登錄藍芽相容裝置" | (📭 第 137 頁) |
|------------|-------------|
| "連接至已登錄裝置" | (☞第 138 頁)  |

# 藍芽麥克風聲音

當連接藍芽相容耳機時,指定聲音記錄的設定。

| 設定            | 詳細說明                              |
|---------------|-----------------------------------|
| 關(OFF)        | 只從本機內建的麥克風錄音。                     |
| 開 <b>(ON)</b> | 同時混合錄入本機內建的麥克風<br>聲音和經過藍芽連接的耳機聲音。 |

注:

• 當耳機上的麥克風設定為開時,可能會出現迴音。

# 顯示該項目

1 觸碰,顯示選單。



2 選擇"連接設定" 並觸碰 @ 。



3 選擇"藍芽麥克風聲音" 並觸碰 ∞。



# 媒體設定選單

您可以對記錄媒體進行各種設定。

| 設定       | 詳細說明                                   |  |
|----------|--|--|
| 影片的記錄媒體  | 設定影片的記錄/播放媒體。                          |  |
|          | "影片的記錄媒體"( <sup>133</sup> 第 118 頁)     |  |
| 相片的記錄媒體  | 設定相片的記錄/播放媒體。                          |  |
|          | "相片的記錄媒體"( <sup>133</sup> 第 118 頁)     |  |
| 格式化內建記憶體 | 刪除內建記憶體上的所有檔案。 "格式化內建記憶體" (13 第 119 頁) |  |
| 格式化SD記憶卡 | 刪除 SD 記憶卡上的所有檔案。                       |  |
|          | "格式化 SD 記憶卡"( <sup>■37</sup> 第 119 頁)  |  |
| 刪除全部資料   | 將本機廢棄或轉送給另一人時執行此過程。                    |  |
|          | "刪除全部資料" (133 第 120 頁)                 |  |

# 影片的記錄媒體

設定影片的記錄/播放媒體。

| 設定    | 詳細說明            |
|-------|-----------------|
| 內建記憶體 | 把影片錄製到本機內建記憶體上。 |
| SD    | 把影片記錄到 SD 記憶卡上。 |

# 顯示該項目

1 觸碰, 顯示選單。



2 選擇"媒體設定"並觸碰@。



3 選擇"影片記錄媒體",並觸碰⊛。



# 相片的記錄媒體

設定相片的記錄/播放媒體。

| 設定    | 詳細說明             |
|-------|------------------|
| 內建記憶體 | 把相片錄製到攝影機內建記憶體上。 |
| SD    | 把相片錄製到 SD 記憶卡上。  |

# 顯示該項目

1 觸碰,顯示選單。



2 選擇"媒體設定"並觸碰 .



3 選擇"影片記錄媒體",並觸碰 @。



# 格式化內建記憶體

刪除內建記憶體上的所有檔案。

| 設定     | 詳細說明               |
|--------|--------------------|
| 檔案     | 刪除內建記憶體上的所有檔案。     |
| 檔案+管理編 | 刪除內部記憶體上的所有檔案,把資料夾 |
| 號      | 和檔案的編號重設為"1"。      |

小心:

- 格式化時,內建記憶體上的所有資料都會被刪除。格式化前,把內建記憶體上的所有檔案都複製到個人電腦上。
- 確保電池充足了電,或連接了 AC 電源旅充,因為格式化程序可能需要一些時間。

# 顯示該項目

1 觸碰,顯示選單。



2 選擇"媒體設定"並觸碰 🚱。



3 選擇"格式化內建記憶體"並觸碰 .



# 格式化 SD 記憶卡

刪除 SD 記憶卡上的所有檔案。

| 設定     | 詳細說明                 |
|--------|----------------------|
| 檔案     | 刪除 SD 記憶卡上的所有檔案。     |
| 檔案+管理編 | 刪除 SD 記憶卡上的所有檔案,把資料夾 |
| 號      | 和檔案編號重設為"1"。         |

小心: —

- 沒有插入 SD 記憶卡時不能選擇。
- 格式化時,記憶卡上的所有資料都會被刪除。格式化前,請把記憶卡上的所有檔案都複製到個人電腦上。
- 確認電池充飽了電,或連接了 AC 電源旅充,因為格式化程式可能需要一些時間。
- 使用前,用本機來格式化新買的 SD 記憶卡。

# 顯示該項目

1 觸碰,顯示選單。



2 選擇"媒體設定"並觸碰 .



3 選擇"格式化 SD 記憶卡"並觸碰 ∞。



4 選擇設定並觸碰 .



**5** 選擇"是"並觸碰<sup></sup>。</sup>



• 完成格式化後觸碰<sup>®</sup>。

# 刪除全部資料

將本機廢棄或轉送給另一個人時執行此過程。

1 觸碰,顯示選單。



小心: -

· 連接AC電源旅充,因爲刪除資料可能需要一些時間。

注:

• 重複該過程,使資料更難恢復。





- 1 藍芽天線
- "使用藍芽相容裝置" (136頁)
- 2. 鏡頭/電子式鏡頭蓋
- 不要碰鏡頭和鏡頭蓋(易髒、易壞)。
- 在影片錄製期間,不要用手指遮住鏡頭。
- 3 攝影燈
- 影片錄製期間,光線不足時可以打開。
- 4 遙控檢知窗
- 使用遙控器時,不要用手指蓋住。
- **5** 閃光燈
- "閃光燈" (137第96頁)
- 6 立體聲麥克風
- 在影片錄影期間,不要用手指蓋住麥克風。
- 7 POWER/CHARGE 指示燈
- 亮起:電源"打開"
- 閃爍:充電進行中
- 熄滅:充電完成
- 8 存取(ACCESS)指示燈
- 指示燈亮起或閃爍時,表示錄影或播放正在進行中。 不可拔出電池、AC電源旅充或 SD 記憶卡。

背面



- 1 變焦/音量桿
- 拍攝時:調整拍攝範圍。
- 播放時 (索引畫面): 變更影像顯示數量。
- 播放影片時:調整音量。
- **2** SNAPSHOT (拍照) 鍵
- 拍攝相片。
- **3** USB 端子
- •用 USB 線連接電腦。
- 4 DC(直流)電源端子
- 連接 AC 電源旅充,爲電池充電。
- 5 START/STOP (影片錄影) 鍵
- 開始/停止影片錄影。
- 6 手握帶鬆脫桿
- 可將手握帶取下,當作腕帶。
- 7 手握帶
- 手穿過握帶,握緊攝影機。
- "握住本攝影機"(13第15頁)



- 1 三腳架安裝孔
- "安裝三腳架"(16)第16頁)
- 2 SD 卡槽
- 插入選購的 SD 記憶卡。
- "插入 SD 記憶卡"(配) 第 12 頁)
- 3 電池釋放桿
- "將電池組充電"(📭第11頁)
- 4 電池座/生產年份

"將電池組充電" (配) 第 11 頁)

# 內部



- 1 揚聲器
- 影片播放過程中輸出音頻。
- 2 ▶ (播放)鍵
- 在錄影和播放模式之間切換。
- 3 ₩/□(影片/相片)鍵
- 在影片和相片之間切換。
- 4 UPLOAD(上傳)/XPORT(匯出)鍵
- 錄影:用 YouTube<sup>™</sup>格式拍攝影片。
- 播放:把影片改為 YouTube<sup>™</sup>或 iTunes 格式。
- 5 **心**(電源/資訊)鍵
- 錄影:顯示剩餘時間(僅限影片)和電池電量。
- 播放:顯示錄影日期等檔案資訊。
- 按住便可在液晶顯示器打開時,用以 開/關 電源。
- 6 AV 端子
- 連接至 TV(電視機)。
- 7 色差端子
- 連接至 TV(電視機)。
- 8 HDMI 端子
- ・ 連接至 HDMI TV(電視機)。



- 4 操作鍵
- 有時可能會顯示操作鍵的功能。
- 5 MENU(選單)鍵
- 顯示設定選單。

小心: —

不要用力擠壓其表面,或將其置於強烈衝擊下。
 這樣做可能會損壞或弄破螢幕。



[5h56m] 01 ●REC € 0:00:00; XVC (18 ΛĒ 17) en 16 (15) ÷, 1 影片模式 "₩/□(影片/相片)鍵"(墜第122頁) 2 延時(耗時)錄影 "延時錄影(耗時錄影)"(13 第 33 頁) 高速錄影 "高速錄影" "慢動作(高速)記錄" (□ 第 32 頁) 4 攝影燈 "攝影燈" (四字第 91 頁) 5 影片畫質 "影片畫質"(『37第92頁) 6 場景計數器 7 剩餘錄影時間 "在自動模式下拍攝影片"(13年 19頁) 8 錄影進行中 "在自動模式下拍攝影片"(13 第 19 頁) 9 延時錄影(耗時錄影)計數器 "以間隔方式錄影(延時錄影)" (配字第 33 頁) 10 藍芽麥克風音量 "藍芽麥克風聲音"(□3 第 117 頁) 11 無接縫錄影 "無接縫錄影"(四字第 94 頁) 12 相片錄影 "在影片錄影過程中截取相片"(『3第21頁) 13 連拍 "快門模式"(153 第 94 頁) "連拍速度"(137第109頁) 14 風聲消除 "風聲消除"(137第94頁) 15 主題錄影 "錄影前,按主題登錄檔案"(137第30頁) 16 DIS 手振補償(數位影像穩定器) "抑制攝影機搖晃"(🖾 第 21 頁) 17 雁出錄影 "用 iTunes<sup>™</sup>格式拍攝影片"(■ 第 32 頁) 18 上傳錄影 "用 YouTube<sup>™</sup>格式拍攝影片"(**■**第 31 頁) 19 x.v.Color "x.v.Color "(啐 第 93 頁)

(1)(2)120fps-(3)(4)(5)(6)

80SEC

影片錄影



## 9 自拍

"自拍"(『琴第 96 頁)



- 1 影片模式
- "础/□(影片/相片)鍵"(☞第122頁)
- 2 延時錄影(耗時錄影)
- "延時錄影" (📭 第 33 頁)
- 3 高速錄影
  - "高速錄影" "慢動作(高速)記錄" (▲ 第 32 頁)
- 4 清單播放
- "清單播放" (123 第 101 頁)
- 5 摘要播放
- "快速查看影片內容"(123 第 37 頁)
- 6 影片畫質
- "影片畫質"(163 第 92 頁)
- 7 無線電接收狀態
- "連接至已登錄之裝置"(138頁)
- 8 場景計數器
- 9 操作指示燈
- "播放影片"(103年第37頁)
- 10 媒體
- "影片的記錄媒體"(129第118頁)
- **11** 電池顯示
- "剩餘錄影時間/電池電量"(137第35頁)
- 12 日期/時間
- 13 揚聲器音量調整
- 14 以 1080p 輸出
- "HDMI 輸出" (123 第 116 頁)
- 15 x.v.Color
- "x.v.Color" (☞第 93頁)
- 16 轉場/漸變效果
- "特效播放" (129 第 29 頁)



#### 電池組

#### 當使用電池組時,無法開機。

給電池組充電。 "電池組充電"(『37第10頁) 如果此攝影機或電池組的端子骯髒,請用棉花棒或類似 物品擦拭。 如果使用 JVC 電池組以外的任何其他電池組,則無法保

## 即使電池充完電,使用時間仍很短。

重複充電會導致電池變質。換上新電池。 "選購的配件"(<sup>123</sup>第18頁)

證安全和性能。請務必使用 JVC 電池組。

#### 電池無法再充電。

電池充飽電後,指示燈不閃爍。 如果此攝影機或電池的端子骯髒,請用棉花棒或類似物 品擦拭。使用非原廠電池組,可能會損壞攝影機。 請務必使用原廠電池組。

# 剩餘電量無法正確顯示。

連接 AC 電源旅充時,不顯示電池電量。 如果在高溫或低溫下長期使用攝影機,或電池反覆充 電,可能無法正確顯示剩餘電量。

# 錄影

#### 記錄無法進行。

檢查 ▲/ □模式開關。
"內部"(○第 122 頁)
用▷(播放)鍵設定為錄影模式。
"內部"(○第 122 頁)

#### 錄影自動停止。

錄影會自動停止,原因是根據 MPEG 規格,不能連續錄 影超過 12 個小時。(可能需要過一段時間才能回復錄 影。) 請將電源關閉並等一下,再度開始錄影,(溫度升高時,

請將電源關闭业寺一下, **丹**度開始球影, ( 溫度升高時 攝影機自動停止,以便保護電路。 )

#### 照相時連拍速度下降。

連拍功能反覆使用會使速度下降,有時是因為某些 SD 卡 寫入速度不足,或是外部某些錄影條件不佳。

# 無法自動對焦。

#### 變焦功能失效。

相片模式下沒有數位變焦功能。 延時錄影時無法使用變焦。(同步相片錄製和手振補償也 不能使用。) 要使用數位變焦,需在選單中把"變焦"設為"64 倍/數位" 或"200 倍/數位"。 "變焦"(13)第 92 頁)

#### 當記錄快速動作場景或光線極端變化時,會出現馬賽克 雜訊。

錄製時把"影片畫質"設為"UXP"或"XP"。(☞第92頁)

# 記憶卡

SD 卡無法插入。

千萬不要把記憶卡插反。 "插入 SD 記憶卡"(13)第 12 頁)

# 無法複製到 SD 卡上。

要錄到記憶卡上,有必要進行媒體設定。 "影片的記錄媒體"(『3第118頁) 要使用已經在其他設備上用過的記憶卡,有必要透過媒 體設定用"格式化 SD 記憶卡"對記憶卡先進行格式化。 "格式化 SD 記憶卡"(『3第119頁)

#### 播放

#### 聲音或影像中斷。

在兩個場景連接部位,有時播放會中斷。這不是故障。

#### 無聲。

在高速錄影時,並未將聲音錄入。 "高速錄影" "慢動作(高速)錄影" (**1**37第 32 頁)

# 同樣的影像出現一段長時間。

更換 SD 卡。(當記憶卡損壞時有發生讀取資料困難的現 象,雖本機會極力讀取,如情形持續時還是會停頓。) 在媒體設定選單中執行"格式化 SD 卡"(所有資料會刪 除)。

"格式化 SD 卡" ( 🖙 第 119 頁 )

## 動作起伏不定

更換 SD 卡。(當記憶卡損壞時有發生讀取資料困難的現 象,雖本機會極力讀取,如情形持續時還是會停頓。) 在媒體設定選單中執行"格式化 SD 卡"(所有資料會刪 除)。

"格式化 SD 卡" (IS 第 119 頁)

確認PC的系統需求,是否可讓Everio MediaBrowser 順 利運作。

"核對系統需求(指標需求)" (📭第 82 頁 )

#### 無法找到以前拍過的檔案。

取消群組顯示和日期搜尋功能。 "搜尋特定的影片/相片"(「3第41頁) 更改"影片的記錄媒體"或"相片的記錄媒體"中的設定。(如 檔案在另一媒體上,當然也不會顯示。) "影片的記錄媒體"(「3第118頁) 選擇"播放其他檔案",然後在索引畫面上搜尋影片。(如 管理資訊毀損的影片檔案,此時可以播放。) "播放管理資訊毀損的影片"(「3第38頁)

#### **臉部檢知變焦無法運作**。

臉部檢知遇到歪臉、側面及未適度進入螢幕者就無法檢 知。

## 不顯示日期/時間。

在選單中設定"螢幕顯示"。 "螢幕顯示"(<sup>135</sup>第102頁) 在選單中把"顯示於TV上"設為"開"。 "顯示於TV上"(<sup>135</sup>第115頁)

## 影像未能正確顯現於 TV 上。

拔下纜線並重新連接。 "用 HDMI 迷你端子連線"(**□** 第 116 頁) 關閉本機並再次開啓。 如果使用色差端子連線,要先在連接設定選單設定"色 差輸出"以匹配所用的 TV。(本機預設於 1080i)。 "色差輸出"(**□** 第 116 頁)

## 影像垂直出現於 TV 上。

在連接設定選單中把"影像輸出"設為"4:3"。 "影像輸出"(23字第 115 頁) 對電視畫面作出相對應的調整。

#### 出現在 TV 上的影像太小。

在連接設定選單將"影像輸出"設定為 16:9 。 "影像輸出"(**1**3)第 115 頁)

#### 無法在播放 DVD 時帶著標題。

如果您把本機與 DVD 燒錄器(選購)連接,則標題不會播出。

# 編輯/複製

#### 檔案無法刪除。

受保護的檔案無法刪除。刪除檔案前請取消保護。 "目前檔案"(IP3 第 49 頁)

# 無法複製/移動檔案至 SD 卡。

請檢查 SD 卡的寫入保護開關,請將其設為 OFF。

## 無法複製至 BD 錄影機

用 USB 電纜將此攝影機與藍光錄影機連接也不能複製 影片,而要用隨附的 AV 電纜連接並進行複製。 "把檔案複製至 DVD 錄影機或 VCR"(『3 第 81 頁)

#### **無法以 DVD 燒錄器製作(建立) DVD 光碟 USB**線可能未 正確連接。

"準備 DVD 燒錄器(CU-VD50TW)" ( ☎第 71 頁)
 "準備 DVD 燒錄器(CU-VD3TW)" ( ☎第 71 頁)

如果沒有安裝隨附的軟體 Everio MediaBrowser, 某些功能無法正常運作。 "安裝隨附軟體" (123 第 82 頁)

要使用支援 DVD-R/RW 的 PC 和光碟片。

# 備份選單不會消失。

將本機用 USB 連接,備份選單就會出現。

#### 備份選單無法關閉。

將本機與燒錄器電源關閉,或移去其 AC 交流電源供應器。

# 無法刪除 USB 外接硬碟中的資料夾。

請改用 PC 來刪除。 當用 PC 來檔案添加或令資料夾移動/重新命名後,它們 就無法在用本機來刪除。

# 製作 DVD 選單留在畫面而不消失。

連接 USB 電纜時,會顯示"燒錄 DVD"選單。 "準備 DVD 燒錄器(CU-VD50TW)" (13)第 71 頁)

## 無法關閉製作 DVD 選單。

關閉本機和 DVD 燒錄器的電源,或拔下 AC 電源旅充。

# PC

#### 無法複製檔案至 PC 硬碟

正確連接 USB 電纜。 "備份全部檔案"(『3 第 83 頁) 如果沒有安裝隨附軟體"Everio MediaBrowser",有些功 能就可能無法正常使用。 "安裝隨附軟體"(『3 第 82 頁) 備份前,確保電腦硬碟上留有足夠的剩餘空間。 用隨附軟體無法將相片燒錄到光碟片上。

## 無法用 PC 將複製檔案至 DVD。

要把影片錄製到光碟片上,電腦必須裝有 DVD 燒錄器。

#### 我用的是 Mac 電腦。

使用下列方法把檔案複製到 Mac 電腦上。 "複製到 Macintosh 電腦"(13)第 88 頁)

# 無法上傳該檔案至 YouTube<sup>™</sup>。

檢查一下您是否在 YouTube<sup>™</sup>上已建立了帳戶。 (您需要有一個 You-Tube<sup>™</sup> 帳戶,才能向 YouTube<sup>™</sup> 上傳檔案。) 上傳錄影最多只能進行 10 分鐘,這是 YouTube<sup>™</sup>的時限。 此攝影機不能把影片改成上傳所用的檔案格式。 請參閱隨附 Everio MediaBrowser 軟體幫助檔案"點選 最新產品資訊"中的" Q&A "、"最新資訊"、"下載資訊"等 內容。

## 無法匯出該檔案至 iTunes。

請參閱隨附 Everio MediaBrowser 軟體幫助檔案"點選 最新產品資訊"中的" Q&A "、"最新資訊"、"下載資訊"等 內容。

## 螢幕/影像

## LCD 顯示器很難看清楚。

如果在很亮的地方使用,如陽光直射的地方,液晶顯示 器可能很難看清。

#### LCD 螢幕上出現一道或一團強光。

改變攝影機的方向,防止燈光進入視線。(攝影機附近有 強光時,會出現一條或一團亮光,但這不是故障。)

#### 拍攝對象過於陰暗。

當背景亮,被攝對象暗時,請使用背光補償。 "設定背光補償"( <sup>● ③</sup> 第 28 頁) 使用選單中的"攝影燈"或"閃光燈"。 "攝影燈"( <sup>● ③</sup> 第 91 頁) "閃光燈"( <sup>● ③</sup> 第 96 頁) 在場景選擇中選"全彩夜視" "場景選擇"( <sup>● ③</sup> 第 25 頁) 使用選單中的"增光"。 "增光"( <sup>● ③</sup> 第 93 頁) 把手動設定選單中的"調整亮度"設在"+"側。 "調整亮度"( <sup>● ③</sup> 第 27 頁)

#### 拍攝對象過於明亮。

如果正在使用背光補償,則把它設為"關"。 "設定背光補償"(「3第28頁) 把手動設定選單中的"調整亮度"設在"-"側。 "調整亮度"(「3第27頁)

#### 色彩不正常。(太藍、太紅等)

請稍等一下,讓自然色彩出現。(白平衡調整也許需要一點點時間。) 把手動選單設定中的"白平衡"設為"手動",再根據 現場光線從"晴天"/"陰天"/"氖燈"中選擇。選擇 "手動白平衡",並作相對應的調整。 "設定白平衡"(☞)第28頁)

#### 色彩看起來不太一樣。

把手動選單設定中的"白平衡"設為"手動",再根據 現場光線從"晴天"/"陰天"/"氖燈"中選擇。選擇 "手動白平衡",並作相對應的調整。 "設定白平衡"(「3第28頁) 如果使用了 x.v.Color 設定來拍攝,那麼就要在 TV 中設

定 x.v..Color 功能來觀賞。 "x.v.Color" (13)第 93 頁)

# 其他問題

#### 滑板及操作鍵不能動作。

用手指觸碰滑板和畫面周圍的操作按鍵。 如果用指甲或戴手套觸摸,觸控滑板及按鍵不起作用。 即使觸碰了,畫面上的顯示也不起作用。

# 遙控器無作用。

更換新的電池。 "使用遙控器" (CF 第 15 頁) 將基本設定選單中的 "遙控"設為 "開"。 "遙控" (CF 第 113 頁) 遙控器可能無法在戶外或暴露於強光下運作。

#### 在影片模式與相片模式間切換時,或開、關 電源時,攝 影機反應遲緩。

建議您把所有影片和相片複製到電腦上,並刪除此攝影 機上的檔案。(如果此攝影機上有太多已錄的檔案,那麼 攝影機反應時可能需要較長時間。)

#### 影像有些粗糙。

使用數位變焦時,由於是用數位方式放大,影像會比較 粗糙。

在高速錄影時,影像也會比較粗糙。 "高速錄影" "慢動作(高速)錄影" (**D**3-第 32 頁)

## 本機發熱。

這不是故障。(攝影機使用較長一段時間後可能變熱。)

## 將重要資料備份。

建議你將重要的影像資料複製到 DVD 或其他的儲存記錄 媒體。JVC 公司對遺失的資料將不會負擔任何責任。

#### 連接 HDMI 迷你訊號時,電視上無法出現影像或聲音。

根據所連接的電視機而定,圖像或聲音可能無法妥善出現在電視上。此時,請進行下列操作。(1)拔下 HDMI 迷你纜線,並再次連接。(2)關閉本機並再次開啓。 "以 HDMI 迷你端子連接"(┎☞第 43 頁)

#### 螢幕語言變更。

當您用 HDMI 迷你纜線把本機與語言設定不同的電視機 連接時,可能會出現這種情況。 "經由 HDMI 與電視機 配套操作" (13)第 43 頁)

# HDMI-CEC 功能沒有正常運作,並且電視機也沒有在連接本機後運作。

電視機的操作因規格而異,即使是相容 HDMI-CEC 的電 視機也不例外。因此,不能保證本機的 HDMI-CEC 功能 可與所有電視機配合使用。在此情況下,把"HDMI 控制" 設為"關"。 "HDMI 控制"(123 第 117 頁)

#### 錯誤訊息?

#### 設定日期/時間!

連接 AC 電源旅充,給電池充電 24 小時以上,並設定時 間。(如果該字樣仍然出現,則說明時鐘電池已耗盡。請 就近詢問 JVC 經銷商。) "設定時間"(103 第 13 頁)

# 資料讀取錯誤

重新連接 USB 電纜。關閉攝影機和與之連接的設備,然後再打開。或重新裝上電池組。

#### 格式化錯誤!

檢查操作程序,再進行一次。 "格式化內建記憶體"(**1**3 第 119頁) 關閉攝影機並再次啓動。

#### 資料刪除錯誤

檢查操作程式,再進行一次。 "刪除全部資料 "(137第120頁) 關閉攝影機並再次啓動。

# 內建記憶體有誤!

把"影片的記錄媒體"設為"SD",然後錄到 SD 記憶卡。 "影片的記錄媒體" (137第 118頁) 關閉本機並再次開啓。

## 記憶卡錯誤!

關閉攝影機並再次啓動。取下 AC 電源旅充和電池後,取 出 SD 卡,然後重新插入。除去 SD 卡端子上的任何灰 塵。如果以上操作不能解決問題,就要把檔案備份,並 在媒體設定選單中執行"格式化 SD 記憶卡"。(所有資料 都將刪除。)

"格式化 SD 記憶卡"(137第 119 頁)

#### 未格式化

當"你想要格式化嗎?所有資料都會刪除",選擇 "OK",然後在"要進行格式化嗎?"畫面上選擇"是"。

# 攝影失敗

取出 SD 記憶卡,並重新插入 "插入 SD 記憶卡"(℃ 第 12 頁) 除去 SD 記憶卡端子上的任何灰塵。開啓電源前插入 SD 記憶卡。切勿讓本機受到強烈衝擊/振動。

#### 影像管理檔案毀損欲錄製或播放影片請修復 修復?

選擇"確定"以恢復。(不能恢復的影片不會在索引畫面上 顯示,但也許能在選單中透過"播放其他檔案"播放。)" 播放管理資訊毀損的影片"(**□**3 第 38 頁)

#### 不支援的檔案!

請使用本攝影機錄影的檔案。(用其他設備錄影的檔案可 能無法於本攝影機播放。)

## 檔案於保護狀態中

關閉"編輯"選單中的"保護/取消"功能。(■3第49頁)

# 檢查記憶卡的寫入保護開關。

將此開關設為 OFF。

#### 空間不足

刪除檔案或把檔案移動到電腦或其他裝置上。

換上新的 SD 卡。

無接縫錄影必須要在內建記憶體或 SD 卡中有足夠的可 用空間才能進行。這一點請您事先要確認。

## 已達可記錄資料夾或檔案數量的上限

- (1) 把檔案或資料夾移到 PC 或其他裝置上。(將檔案備份。)
- (2) 在媒體設定選單的"內建記憶體格式化"或"格式化 SD 記憶卡"中選擇"檔案 + 管理編號"。(內建記憶 體或 SD 卡上的所有資料都將刪除。)

## 資料夾數量超過

- (1) 把檔案或資料夾移到電腦或其他裝置上。(將檔案備份。)
- (2) 在媒體設定選單的"內建記憶體格式化"或"格式化 SD 記憶卡"中選擇"檔案 + 管理編號"。(內建記憶 體或 SD 卡上的所有資料都將刪除。)

#### 檔案數量限制超過

將檔案或資料夾移往 PC 或其他裝置(備份您的檔案) 在媒體設定選單中,格式化內建記憶體或格式化 SD 卡時,選擇 "檔案+管理編號"(所有資料會刪除)。

#### 超過播放清單數量限制

把播放清單的數量減少到 99 個檔案以下。(最多只能建 立 99 個播放清單。)

## 無檔案

更改"影片的記錄媒體"或"相片的記錄媒體"中的設定,並 確認檔案不是錄到其他媒體上。"影片的記錄媒體"(**D**>>第 118頁)

#### 無登錄主題之場景。

設定主題。

"變更檔案的主題登錄" (四第 52 頁)

#### 電源已關閉,或 USB 設備不支援

打開所連接 USB 設備的電源。 把 AC 電源旅充與 BD/DVD 燒錄器連接。

#### 插入光碟片/更換光碟片

打開 BD/DVD 燒錄器的托盤,檢查及重設 BD/DVD ,然後關上托盤。

替換 BD/DVD 燒錄器內的光碟。

#### 無法與藍芽裝置備相通。

請確認這個藍芽裝置與本機之間沒有障礙物。 "改善通聯"( ℃ 第 136 頁) 檢查登錄裝置並再登錄一遍。 "登錄藍芽相容裝置" ( ℃ 第 137 頁)

參考其使用說明書。

#### 目前無法拍攝更多的相片

拍攝相片前停止影片錄影。(如果在影片錄影過程中取出 和插入 SD 卡,就無法記錄相片。)

# 播放失敗

取出 SD 記憶卡,並重新插入。 "插入 SD 記憶卡"(127第 12 頁) 除去 SD 記憶卡端子上的任何灰塵。 開啓電源前插入 SD 記憶卡。 切勿讓本機受到強烈衝擊/振動。

# 不支援的場景

請使用以本機所錄製的檔案。(用其他設備錄影的檔案可 能無法於本攝影機播放。)

#### 場景數量已超過

- (1) 把檔案或資料夾移到電腦或其他設備上。(將檔案備份。)
- (2) 在媒體設定選單的"內建記憶體格式化"或"格式化 SD 記憶卡"中選擇"檔案 + 管理編號"。(內建記憶 體或 SD 卡上的所有資料都將刪除。)

#### 已取消,因爲播放清單數量已超過

燒錄 DVD 時,減少要儲存的播放清單數量。把要添加到 播放清單上的影片數量減少到 999 個以下。 "從錄好的影片中建立播放清單"((☎)第 60 頁)

#### 由於作業空間不足導致處理取消

把要添加到播放清單上的影片數量減少到 999 個以下。 "從錄好的影片中建立播放清單" (137 第 60 頁)

## DVD-R 光碟片已使用過

換一張新的光碟片。

#### 記錄已取消

把"影片的記錄媒體"設為"SD",然後錄到 SD 記憶卡。 "影片的記錄媒體"(C3 第 118 頁) 關閉本機並再次開啓。 保護本機避免受到振動和衝擊。 定期維護本機,使其能夠長時間使用。

小心: —

• 維護機器前,務必取下電池、AC 電源旅充和電源插頭。

## 攝影機

- 用乾燥的軟布擦拭攝影機,除去灰塵。
- 攝影機很髒時,把布浸在中性洗滌劑溶液中,用力擰乾後用濕布擦拭機身(但不可用水或任何液體接觸或擦拭鏡 頭),然後用乾淨的布擦去洗滌劑。

小心: —

- 不要使用苯或稀釋劑。否則可能會損壞攝影機。
- 使用化學品清潔布或清潔用品時,務必遵照產品的警示標籤和說明(不可用水或任何液體接觸或擦拭鏡頭)。
- 不要讓本機長期接觸橡膠或塑膠產品。

# 鏡頭/LCD 液晶顯示器

• 用鏡頭吹風球(市售)除塵,並用清潔布(市售)擦掉灰塵。如果鏡頭粘塵,可能會長黴。

| 攝影機                     |   |
|-------------------------|---|
| 項目                      | 詳細說明  |
| 電源                      | 使用 AC 電源旅充:直流電 5.2 V<br>使用電池:直流電 3.6 V  |
| 電源消耗                    | 3.2W (當"攝影燈"設為"關","顯示<br>器背光"設為"標準"時)<br>額定電流消耗:1.8 A   |
| 尺寸(毫米)                  | 52 x 62 x 110(寬×高×深:不含握帶)   |
| 重量                      | 約 260 g(僅攝影機重量),<br>約 300 g(包括隨附電池組)  |
| 工作環境                    | 允許的工作溫度:0℃ 至40℃<br>允許的貯存溫度:-20℃ 至50℃<br>允許的工作濕度:35%至80%   |
| 圖像擷取元<br>件              | 1/2.3 " 10,620,000  |
| 記 錄 區 域<br>(影片)         | 5,650,000 畫素(光學變焦)<br>2,070,000 (動態變焦,手振補償 關)<br>2,070,000 ~ 4,770,000 (動態變焦,手振<br>補償 ②)                        |
| 記 錄 區 域<br>(相片)         | 9,290,000 畫素 (4:3)<br>6,980,000 畫素 (16:9)   |
| 鏡頭                      | F2.8-F4.5,f=6.7毫米至67.0毫米<br>(相當 35毫米時:48.3毫米至483毫米)   |
| 濾光鏡直徑                   | Ø37 毫米  |
| 最低照度                    | 10 lux (增光:AGC)<br>4 lux (增光:AUTO)<br>1 lux (場景選擇:全彩夜視模式)   |
| 閃光燈                     | 建議拍攝距離:2公尺以內  |
| 變焦<br>(影片攝影)            | <ul> <li>光學變焦: 最高 10 倍</li> <li>動態變焦: 最高 16 倍(手振補償①)</li> <li>最高 15 倍(手振補償②)</li> <li>數位變焦: 最高 200 倍</li> </ul> |
| 變焦<br>(相片攝影)            | 光學變焦: 最高 10 倍   |
| 連拍速度<br>(影片攝影中<br>同步拍照) | 高速:約30張/每秒<br>中速:約10張/每秒<br>低速:約1張/每秒(最大)   |
| 連拍速度<br>(相片攝影)          | 高速:約15張/每秒<br>中速:約7張/每秒<br>低速:約1.4張/每秒(最大)  |
| 液晶顯示器                   | 2.7"寬,12.3 萬畫素,多晶砂彩色液晶顯<br>示器   |
| 記錄媒體                    | 內部記憶體(32GB)<br>SD/SDHC 卡(市售)<br>"可以使用的記憶卡類形"(☞第13頁)   |
| 時鐘電池                    | 充電電池  |

| 端子     |                               |  |  |  |  |  |  |
|--------|-------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| 項目     | 詳細說明                          |  |  |  |  |  |  |
| HDMI   | HDMI™ 迷你端子 (V1.3, x.v.Color™) |  |  |  |  |  |  |
| 色差輸出   | Y,Pb,Pr 色差輸出                  |  |  |  |  |  |  |
|        | Y: 1.0V (p-p), 75Ω            |  |  |  |  |  |  |
|        | Pb/Pr: 0.7V (p-p), 75Ω        |  |  |  |  |  |  |
| AV 輸出  | 視頻輸出: 1.0V (p-p), 75Ω         |  |  |  |  |  |  |
|        | 音頻輸出: 300 mV (rms), 1KΩ       |  |  |  |  |  |  |
| USB    | 迷你 USB 種類 AB,符合 USB 2.0       |  |  |  |  |  |  |
|        |                               |  |  |  |  |  |  |
| 影片     |                               |  |  |  |  |  |  |
| 項目     | 詳細說明                          |  |  |  |  |  |  |
| 錄影/播放格 | AVCHD 標準                      |  |  |  |  |  |  |
| 式      | 視頻: MPEG-4/AVC/H.264          |  |  |  |  |  |  |
|        | 音頻: Dolby Digital(2 ch)       |  |  |  |  |  |  |
| 副檔名    | .MTS                          |  |  |  |  |  |  |
| 訊號系統   | NTSC 標準                       |  |  |  |  |  |  |
| 影片畫質/聲 | UXP                           |  |  |  |  |  |  |
| 音品質    | 1920 x 1080 畫素                |  |  |  |  |  |  |
|        | 平均約 24 Mbps(百萬位元/每秒)          |  |  |  |  |  |  |
|        | XP                            |  |  |  |  |  |  |
|        | 1920 x 1080 畫素                |  |  |  |  |  |  |
|        | 平均約 17 Mbps(百萬位元/每秒)          |  |  |  |  |  |  |
|        | SP                            |  |  |  |  |  |  |
|        | 1920 X 1080 畫案                |  |  |  |  |  |  |
|        | 半玙約 12 Mbps(白禹位元/母杪)<br>  FD  |  |  |  |  |  |  |
|        | EP<br>1920 x 1080 書表          |  |  |  |  |  |  |
|        | 本均約 4.8 Mbps(百萬位元/每秒)         |  |  |  |  |  |  |
| 音質(音頻) | 48kHz, 256 kbps (千位元/每秒)      |  |  |  |  |  |  |
|        |                               |  |  |  |  |  |  |

# 相片

| 項日         | 言羊絲田言分日月                  |  |  |  |
|------------|---------------------------|--|--|--|
| <u>я</u> ц | 日十小田田/0.71                |  |  |  |
| 格式         | JPEG 標準                   |  |  |  |
| 副檔名        | .JPG                      |  |  |  |
| 影像尺寸       | *約略拍攝數量(單位:張) (123 第 36頁) |  |  |  |
| 畫質         | 精細/標準                     |  |  |  |

# 藍芽規格:

版本:藍牙 2.1 + EDR 認證 輸出功率:最大 +4 dBm(2 級功率) 有效區域:10 m 以內 配置檔案:HSP(Headset)/ SPP(Serial Port Profile)/ BIP(Basic Image Profile)/ OPP (Object Push Profile

# AC 電源旅充(AP-V30U)

| 項目      | 詳細說明                                      |
|---------|---|
| 電源供應    | AC 110 V ~ 240 V <sup>,</sup> 50 Hz/60 Hz |
| 輸出      | DC 5.2 V <sup>,</sup> 1.8 A               |
| 允許工作溫度  | 0℃ 至 40℃(充電期間 10℃至 35℃)                   |
| 尺寸 (毫米) | 78 x 34 x 46 (寬×高×深:不包括電線和交               |
|         | 流電插頭)                                     |
| 重量      | 約 107 公克                                  |

# 電池組(BN-VG114U)

| 項目      | 詳細說明                      |  |  |  |
|---------|---------------------------|--|--|--|
| 電壓      | 3.6V                      |  |  |  |
| 容量      | 1400 mAh                  |  |  |  |
| 尺寸 (毫米) | 31 x 21.5 x 43(寬 x 高 x 深) |  |  |  |
| 重量      | 約 40 公克                   |  |  |  |

# 遙控器(RM-V760U)

| 項目     | 詳細說明                       |  |  |  |  |
|--------|----------------------------|--|--|--|--|
| 電源供應   | DC 3 V (鈕扣電池 CR2025)       |  |  |  |  |
| 電池壽命   | 約1年 (依使用次數而定)              |  |  |  |  |
| 操作距離   | 約5公尺                       |  |  |  |  |
| 容許工作溫度 | <b>0</b> ℃ 至 40℃           |  |  |  |  |
| 尺寸(毫米) | 32.5 x15.6 x 68(寬 x 高 x 深) |  |  |  |  |
| 重量     | 約 16 公克                    |  |  |  |  |

注:

本產品的規格和外觀可能因改進而作變更, 忽不另行通知。

\* 選購的配件(137第18頁)

# 使用藍芽相容裝置

## 本機具有藍芽功能

您可以根據下表與其他藍芽相容裝置以無線電方式連 接。

# 藍芽相容裝置的功能性

| 操作功能性     | 藍芽相容裝置  |
|-----------|---|
| 控制本攝影機    | ● 智慧型手機   |
| 在錄影時監視影像  | ● 智慧型手機   |
| 輸入所拍相片    | <ul> <li>智慧型手機</li> <li>BIP/OPP 相容裝置<br/>(如某些手機)</li> </ul> |
| 記錄地理資訊*1  | <ul> <li>● 智慧型手機</li> <li>● GPS 接收機</li> </ul>              |
| 監聽聲訊/收錄聲訊 | ● 耳機 (耳機+麥克風)   |

\*1 記錄地理資訊可以用本機隨附的軟體,詳情見 Everio MediaBrowser 的求助檔案。

# 使用藍芽相容裝置

- 1 對智慧型手機,安裝其獨特的應用。
- **2** 登錄(配對)裝置。
- "登錄藍芽相容裝置" (137頁)
- 3 將藍芽相容裝置連接至本機。 "連接已登錄的裝置" (☎3 第 138 頁)
- 4 真正拍攝之前執行演練(測試錄影)。
- 5 執行實際拍攝(操作)。

# 改善通聯

- ① 某些連接的裝置可能無法支援本機的操作。
- 使用前請先確認。
- ② 確認本機與藍芽相容裝置之間沒有障礙物。
- 擺放藍芽相容裝置使其可與本機對望。



•任何障礙物或人體介入兩者之間均有可能使其斷訊。



• 當使用頭戴式耳麥時,必須正對著本機。



- ③ 近可能讓藍芽相容裝置與本機接近。
- 雖然可以在 10 公尺範圍通聯,但是越近通訊越佳。
- \*如果通訊微弱,資料會花較長時間傳送或造成雜音。

# 相容藍芽裝置

本機可與以下藍芽相容裝置連接使用。 請參考這些裝置的使用說明書,除了智慧型手機外都要 確認它們的藍芽章程。

| 裝置選擇<br>(本機藍芽設定) | 目標裝置/相容章節                                |  |  |  |
|------------------|--|--|--|--|
| 智慧型手機            | RIM                                      |  |  |  |
|                  | <ul> <li>BlackBerry Bold 9000</li> </ul> |  |  |  |
|                  | BlackBerry Curve 8900                    |  |  |  |
|                  | BlackBerry Curve 8310                    |  |  |  |
|                  | HTC                                      |  |  |  |
|                  | <ul> <li>Touch Diamond</li> </ul>        |  |  |  |
|                  | Touch Pro                                |  |  |  |
| BIP/OPP          | BIP(Basic Image Profiler - Image         |  |  |  |
|                  | Responsor 基本影像章,影像反應)                    |  |  |  |
|                  | OPP(Object Push Profile,Push Server      |  |  |  |
|                  | 目標推動章,推動伺服)                              |  |  |  |
| GPS 接收機          | SPP(Serial Port Profile, Device B 串      |  |  |  |
|                  | 接阜章,裝置 B)                                |  |  |  |
| 耳機               | HSP(Headset Profile, HS 頭戴式耳麥            |  |  |  |
|                  | 章 HS) (頭戴式耳機+麥克風)                        |  |  |  |

小心: -

- 當登錄裝置時,要確認在藍芽設定中選擇正確的目標
   裝置。如果目標裝置錯誤,即使裝置已登錄也無法
   建立連接。
- 雖然說本機在 10 公尺內均可能支援連接,但裝置越接近,通聯狀況就越佳。
- 執行通聯,至少要距離其它電子產品2公尺以上,如 影音設備或辦公機械設備,特別是本機非常容易受 其微波之干擾。遇到這種情況,請將其距離拉大到3 公尺,若非如此可能會造成通聯錯誤。同時TV和無 線收音機太靠近本機其接收情況也會劣化。
- 如果本機靠近無線設備或廣播設備也會使通聯失常,遇到這種情形請變換其擺放位置。
- 由無線 LAN 設備所造成的無線干擾
   無線 LAN 設備所用的頻率與本機藍芽頻寬相同都是
   2.4G,使用本機靠近這些設備可能造成無線電波干擾,使得通聯速度下降或連接失敗。遇到此情形, 請將不用設備的電源關掉。

## 登錄藍芽相容裝置

爲了讓本機與藍芽相容裝置共用,有必要在本機上先執 行登錄(配對)工作。

1 觸碰, 顯示選單。



2 選擇"連接設定"模式,並觸碰∞。



3 選擇"藍芽"並觸碰⊙。



4 選擇要登錄的裝置,並觸碰"登錄(REG)"。



| 耳機      | 您可以用一個頭戴式耳麥(頭戴式耳機<br>+麥克風),在拍攝過程中聽取聲音。        |
|---------|---|
|         | 在"藍芽麥克風聲音"設定中,您還可<br>以更加利用這個裝置再攝影時加入您<br>的旁白。 |
| GPS 接收器 | 利用 GPS 接收器將地理資料錄入影片<br>或相片中。                  |
| BIP/OPP | 傳送照片資料到藍芽相容裝置之中。                              |
| 智慧型手機   | 您可使用登錄後的手機當作本機的遙<br>控器,只要手機預裝應用程式即可。          |

5 選擇可用裝置的搜尋來登錄,並觸碰@。



- 系統開始在可登錄範圍中搜尋藍芽相容裝置。
- 設定方法因裝置或有不同,請參考其說明書。
- 6 選擇裝置並登錄,並觸碰 @ 。



- 如果要登錄的裝置找不到,請再檢查裝置的設定,然後 重新開始搜尋。
- 一次最多可以顯示 9 個裝置的名稱。
- •如果裝置名稱無法取得,藍芽裝置的位址(BD address), 會出現而取代之。
- 如果裝置名稱的字母無法顯現,會以方框 □代之。
- 7 輸入該裝置的識別碼來登錄。



- 以滑板來選出一個數值,並觸碰@輸入之。
- 觸碰 "CLE" 可消去最後一位數字。
- 當輸入數字完成,請觸碰"確定"。
- 用不同的數字來代表不同裝置的登錄識別碼。
- 如果裝置無須認證時,識別碼輸入畫面就不出現。
- 識別碼一般又被稱為"PIN碼"。
- 有關識別碼的詳情,請參考該裝置的說明書。
- 在裝置登錄完成後, 觸碰 😪 。

注:

- 由您所用的裝置而定,也許登錄會失敗,此外裝置雖
   已登錄但連接建立亦有可能失敗。
- 您可以最多登錄2組耳機和僅有1組GPS接收器、
   BIP/OPP相容裝置,或智慧型手機。
- 您可以最多同時登錄2組耳機(頭戴式耳麥)。但如果 耳機的類型不同時,連接無法建立。此時請拔下裝置,重新安裝。
- 裝置搜尋的結果不同可能是;因所選擇的裝置不同、
   訊號條件不同、裝置的擺放位置不同。
- 在登錄藍芽裝置期間,自動關機,省電功能和演示模式都會失效。

# 連接至已登錄的裝置 (建立連接)

欲在本機上使用藍芽相容裝置,必須在登錄之後建立連 接。

藍芽相容裝置建立連接,要在裝置 "ON"(打開)時,用 選單來設定連接。

1 觸碰, 顯示選單。



2 選擇"連接設定"模式,並觸碰@。



3 選擇"藍芽"並觸碰@。



4 選擇要連接的裝置,並觸碰 .



• 螢幕最右邊的小圖示如果從 OFF 變為 ON 表示連接建立成功。

對頭戴式耳機(耳機+麥克風)、GPS 接收器和智慧型手機,顯示無線電接收狀態的圖示也會出現。

#### 小心:

- · 當某裝置登錄和連接後仍無法被本機所支援,會出現
   "無法與此藍牙裝置通訊"字樣。請檢查被登錄的
   裝置並再登錄一次。
- 您可以最多連接2組耳機。
- 不同類型的藍芽相容裝置不能同時連接本機。(例如;同時連接頭戴式耳麥和智慧型手機)
- 相片拍攝模式無法使用耳機送出或接收聲音資料。
- 當執行基本設定選單中的"出廠預設值"時,所有藍 芽相容裝置的登錄資料也會刪除。
- 在連接藍芽裝置時,自動關機,省電功能和演示模式 都會失效。

#### 關於斷線:-

- 連接至本機的藍芽相容裝置,在下列情況中會被自動切斷。
- 當本機電源關閉時。
- 當本機用 USB 線接上 DVD 燒錄器或 PC 時。
- 當本機進行延時(耗時)錄影時。
- 當本機執行基本設定選單中的"出廠預設值"時。

注: —

- 當本機與所連接的裝置通訊失敗,10秒後本機與該 裝置自動斷線。
- 不同類型的藍芽相容裝置不能同時連接本機,此時請 拔除較早連接的裝置。
- 當本機執行延時(耗時)錄影時、或接上 USB 線時、執行"出廠預設值"時,所有連接的藍芽相容裝置都 會斷線。
  - \* 執行"出廠預設值"時,登錄資料也會刪除。

## 當藍芽相容裝置連接後出現的指示

您可以在錄影螢幕上檢查藍芽連接狀態



| 無線電接收狀態  | 顯不監芽連接的無線電接收狀態。     |
|----------|---------------------|
| GPS 通訊狀態 | 顯示與 GPS 的通訊狀態。      |
|          | 如果 GPS 無法取得地理資訊,小圖示 |
|          | 會閃爍不已。              |
| 藍芽麥克風音量  | 顯示藍芽麥克風工作時的音量強度。    |
|          |                     |

注:

- 無線接收狀態只是個指標,不是即時的顯示。
- 取決於信號接收條件,指示可能無法更新,尤其是當 信號接收狀態由弱轉強時反應特別慢。
- · 在 BIP/OPP 連接時,無線接收狀態不顯示。
- 與所連接的裝置的通訊,需要時間還原無線電接收狀態。尤其是通訊突然中斷如電源關閉等。

#### 共容連接表

| 連接數量    | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 2  |
|---------|-----|-----|-----|-----|-----|----|
| 連接案例    | 案 例 | 案 例 | 案 例 | 案 例 | 案 例 | 案例 |
|         | 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6  |
| 耳機      | V   |     | _   |     |     | V  |
| 耳機      | —   | V   | _   | —   | _   | V  |
| GPS 接收器 |     |     | >   |     |     |    |
| BIP/OPP |     |     |     | V   |     |    |
| 智慧型手機   | —   |     |     |     | >   |    |

#### 登錄了2支耳機時

當登錄了2之耳機(含麥克風的頭戴式耳機)時,只能使用 其中一支麥克風。

麥克風只能從其中一支耳機發音,並有一小麥克風圖示 出現。



• 如選用另外一支耳機的麥克風,請按 MIC,其他同上。

注:

您可以變更藍牙麥克風聲音的設定。
 "藍芽麥克風聲音" (13)第 117 頁)

# 傳送相片至藍芽相容裝置

當 BIP/OPP 相容裝置建立藍芽連接後,您可將拍攝的相 片資料傳送到這些裝置中。

1 選擇播放模式。



2 選擇相片模式



3 觸碰 
回 以顯示選單。



4 選擇"傳送相片",並觸碰∞。



- 5 選擇要接收資料的連接裝置,
- 操作詳情請參考該裝置的使用說明書。
- 6 確認傳送影像是否正確,選"是"並觸碰 🕑



- 傳送的相片會出現在螢幕上。
- 觸碰操作鍵"←" / "→",選擇前一個或下一個檔案。
- ●影像傳送完成後,觸碰 ◎ 。

- 注:
- 同時連接 BIP/OPP 相容裝置時,BIP 連接有優先權。 如果無法選擇連接,唯有在 BIP 連接失敗後 OPP 連 接才會替代。
- 在傳送相片之前,確認開啓了連接裝置的藍芽連接功 能並設定於資料接收模式。
   如果藍芽連接功能在相片傳送開始後才設定,傳送 將會失敗。
- 一次只能傳送一張相片,想多傳幾張就要重複同樣的動作。
- 相片無法反過來傳送(從裝置傳回攝影機)。
- 由連接的裝置規格而定,即使傳送成功,您可能無法 看見或編輯檔案。
   要在連接的裝置上看見或編輯檔案,請參考其使用

設明書中對其影像尺寸接受的規定。在記錄時,設 定相同的尺寸或稍小的影像尺寸。

關於 BIP 連接:--

- 相片傳送的條件(影像尺寸,資料大小),可以從連接的 裝置取得。
   相片根據下列取得的條件後開始傳送;
- (1)如果相片尺寸符合條件,影像不經任何改變直接傳送。

(2) 如相片尺寸太大,影像會壓縮至 VGA(640x480) 或 FWVGA(854x480)規格。

(3) 如果資料量過大,影像也會壓縮到 VGA(640x480) 或 FWVGA(854x480)規格。

關於 OPP 連接: --

- 即使連接裝置相容 OPP 連接,相片傳送也可能失敗。 這要取決於此裝置可接收的檔案格式。
- 無論影像的尺寸多大,相片傳送時都會壓縮到下列尺寸;
  - 4:3 相片: VGA(640x480)
  - ・16:9 相片:FWVGA(854x480)