版權

本出版品,包括全部的照片、圖示和軟體,受國際著作權法保護,我們保有所有的版權。不論是本手冊,或任何其內所包含的資料,在未獲作者書面同意前,均不得複製。

©版權所有,2009年

承擔責任聲明

本文件所含資訊必要時得予以變更,不另行通知。製造商不針對本文件之內容負責或作擔保,尤其否認任何關於銷售性或適合任何特定的目之隱含性擔保。製造商保留修訂本出版品之權利,且得隨時改變其內容,並無義務要通知任何人關於此等修訂或改變。

商標識別

Kensington 為 ACCO Brand 公司在美國的註冊商標,已於全世界其他國家申請註冊。

本手冊中提及之所有其它產品為各該所有人之財產,謹誌於此。

重要安全資訊

重要事項:

強烈建議您先仔細閱讀這本手冊,再開始使用您的投影機。遵循安全指示和使用方法指示,可確保您 安全地使用本投影機多年。請妥善保存本手冊,以供將來參考。

符號說明

機體上及手冊中會用警告符號提示危險狀況。

本手冊提示重要資訊的模式如下。

註:

提供目前主題的額外資訊。

重要事項:

提供不可忽視的額外資訊。

注意:

對可能損害機體的狀況提出警告。

警告:

對可能損害機體、產生危險環境、或是傷害人體的狀況提出警告。

本手冊全文都會以粗體字標出零組件及 OSD 功能表項目,例如: 「按下遙控器上的**功能表**按鈕以便開啓**主選單**功能表。」

一般安全資訊

- 不得開啓外殼。除了投影燈泡以外,本機並無任何可由使用者自行維修的部件。如需維修,請與合格的維修人員聯絡。
- ▶ 請遵循本手冊及機殼上的所有「警告」及「注意」訊息。
- > 投影燈泡非常亮。為避免傷害眼睛,燈泡亮時請勿直視鏡頭。
- ▶ 請勿將本裝置放在不穩固的表面、推車或支架上。
- > 避免在接近水源、日光直射、或是發熱裝置附近使用本系統。
- ▶ 請勿將書本或提袋之類的重物放在機體上。

投影機安裝須知

將投影機置於水平表面。 升降仰角不得超過15度。除了安裝在桌面或吊掛於天花板,切勿採用其他方式安裝,否則投影機燈 泡壽命將大幅縮短。







▶ 排氣口周圍至少要留有 50 公分的空間。











- ▶ 請確認進氣口不會吸入排氣口排出的熱氣。
- 在封閉空間內使用本投影機時,空間內的周圍溫度不得超過操作溫度,且在投影機運轉時,不得阻 塞進氣及出氣口。
- 所有封閉空間皆應通過散熱評估,確保投影機不會出現循環使用排出熱氣的情形,否則即使封閉空間的溫度仍未超過操作溫度的範圍,也會發生裝置當機的可能性。

電源安全

- ▶ 限用內附的電源線。
- ▶ 請勿以任何東西壓住電源線。將電源線置於不會被踩到的地方。
- ▶ 存放或長期不使用遙控器時,請將遙控器的電池取出。

DLP 投影機 - 使用手冊

更換燈泡

更換燈泡手續不正確時,可能引起危險。請參閱第 35 頁的*更換投影機燈泡*,以取得此程式的清楚安全指示。更換燈泡前:

- ▶ 拔除電源線。
- ▶ 讓燈泡冷卻約一小時。

清理投影機

- ▶ 先拔除電源線,再進行清理。請參閱第 37 頁的清理投影機。
- ▶ 讓燈泡冷卻約一小時。

法規警告

在安裝及使用投影機之前,請先閱讀第50頁「法規遵循」一節中的法規注意事項。

重要回收指示:

(Hg) 本產品內的燈泡含有汞。如未經適當棄置程式,其中所含的電子廢棄物可能會導致危險。請依照當地、州立、或是聯邦法規進行回收或棄置。如需詳細資訊,請與「美國電子產業聯盟」(Electronic Industries Alliance) 聯絡,網址為: <u>WWW.EIAE.ORG</u>。如需燈泡的專用棄置資訊,請查看: <u>WWW.LAMPRECYCLE.ORG</u>。

符號解釋



抛棄:請勿使用家庭或一般垃圾收集服務來拋棄電氣和電子設備。歐盟各國要 求使用個別回收服務。

關於本手冊

本手冊之用途在於供使用者參考,說明如何安裝與使用 DLP 投影機。可能的話,相關資訊 (如圖例及其說明) 都會出現在同一頁內。本文格式同樣也適於列印,既便於閱覽、亦可節省紙張,進而保護環境。建議您只列 印需要的部分即可。



目錄

開始使用	1
句裝清單	1
投影機組件外觀	2
H5080 系列右前方視圖	
俯視圖:螢幕顯示 (OSD) 按鈕與燈號	
後視圖	
底部視圖	
遙控器組件	
投影機與遙控器按鈕	
設定與操作	
置 λ 涤 拉哭雷池	11
直/2011年10日11日11日11日11日11日11日11日11日11日11日11日11日1	12
先该输入线值	13
又又入沂印这种印或項	13
小叶汉彩 (kin)	13
冬秋%//J950.9%	15
也 动汉 [第四] 1997 (Q	
四到又彩版 國即投影機	16
調整投影機水准	
崎正政形版小平 使田 Shift 調整投計影像位置	
题整 <u>年</u> 有影像位置	18
调整水平影像位置	10
Shift 節圍調整圖	19
調整變售環、對售與梯形校下	20
然首照二 (OSD) 计论主乳宁	21
螢幕顯示 (OSD) 功能表設定	
螢幕顯示 (OSD) 功能表設定 OSD功能表控制	
螢幕顯示 (OSD) 功能表設定 OSD功能表控制 <i>瀏覽 OSD</i>	21 21 21 21
螢幕顯示 (OSD) 功能表設定 OSD功能表控制 <i>瀏覽 OSD</i> 設定 OSD 語言	21 21 21 21 22
 螢幕顯示 (OSD) 功能表設定 OSD功能表控制 <i>瀏覽 OSD</i> 設定 OSD 語言 OSD 功能表簡介 	21 21 21 22 22 23
 螢幕顯示 (OSD) 功能表設定 OSD功能表控制 瀏覽 OSD 設定 OSD 語言 OSD 功能表簡介 影像:基本主選單 	21 21 21 22 23 24
 螢幕顯示 (OSD) 功能表設定 OSD功能表控制 瀏覽 OSD 設定 OSD 語言 OSD 功能表簡介 影像:基本主選單 影像:進階主選單 	21 21 21 22 23 23 24 25
 螢幕顯示 (OSD) 功能表設定	21 21 21 22 23 23 24 25 26
 螢幕顯示 (OSD) 功能表設定 OSD功能表控制 瀏覽 OSD. 設定 OSD 語言 OSD 功能表簡介 影像:基本主選單 影像:進階主選單 HSG 調整 ViviSetings 	21 21 21 22 23 24 25 26 26 26
 螢幕顯示 (OSD) 功能表設定 OSD功能表控制 瀏覽 OSD. 設定 OSD 語言 OSD 功能表簡介 影像:基本主選單 影像:進階主選單 影像:進階主選單 HSG 調整. ViviSettings. 顯示主選單 	21 21 21 21 22 23 23 24 25 26 26 27
 螢幕顯示 (OSD) 功能表設定 OSD功能表控制 瀏覽 OSD. 設定 OSD 語言. OSD 功能表簡介. 影像:基本主選單. 影像:進階主選單. HSG 調整. ViviSettings. 顯示主選單. PC 詳細調整. 	21 21 21 22 23 24 25 26 26 26 27 28
螢幕顯示 (OSD) 功能表設定 OSD功能表控制 瀏覽 OSD. 設定 OSD 語言. OSD 功能表簡介. 影像:基本主選單. 影像:進階主選單. HSG 調整. ViviSettings. 顯示主選單. PC 詳細調整. 系統設定:基本主選單.	21 21 21 22 23 23 24 25 26 26 26 27 28 29
 螢幕顯示 (OSD) 功能表設定 OSD功能表控制 瀏覽 OSD. 設定 OSD 語言 OSD 功能表簡介 影像:基本主選單 影像:進階主選單 HSG 調整 ViviSettings 顯示主選單 PC 詳細調整 系統設定:基本主選單 	21 21 21 22 23 24 25 26 26 26 27 28 29 30
螢幕顯示 (OSD) 功能表設定 OSD功能表控制 瀏覽 OSD. 設定 OSD 語言. OSD 功能表簡介. 影像:基本主選單. 影像:進階主選單. HSG 調整. ViviSettings. 顯示主選單. PC 詳細調整. 系統設定:基本主選單. 主選單設定. 訊號來源.	21 21 21 22 23 23 24 25 26 26 26 26 26 27 28 29 30 30
螢幕顯示 (OSD) 功能表設定 OSD功能表控制 瀏覽 OSD. 設定 OSD 語言. OSD 功能表簡介. 影像:基本主選單. 影像:基本主選單. 影像:進階主選單. HSG 調整. ViviSettings. 顯示主選單. PC 詳細調整. 系統設定:基本主選單. 主選單設定. 可能來源. 系統設定:進階主選單.	21 21 21 22 23 24 25 26 26 26 26 27 28 29 30 30 30 31
螢幕顯示 (OSD) 功能表設定 OSD功能表控制 瀏覽 OSD. 設定 OSD 語言 OSD 功能表簡介 影像:基本主選單 影像:進階主選單 HSG 調整 ViviSettings 顯示主選單 PC 詳細調整 系統設定:基本主選單 意況號來源 系統設定:進階主選單 燈泡設定	21 21 21 22 23 23 24 25 26 26 26 27 28 29 30 30 31 32 24
 螢幕顯示 (OSD) 功能表設定 OSD功能表控制 瀏覽 OSD 設定 OSD 語言 OSD 功能表簡介 影像:基本主選單 影像:進階主選單 HSG 調整 ViviSettings 顯示主選單 PC 詳細調整 系統設定:基本主選單 素統設定:進階主選單 系統設定:進階主選單 系統設定:進階主選單 超泡設定 HDMI Closed Castion (際基式会算) 	21 21 21 21 22 23 23 24 25 26 26 26 27 28 29 30 30 30 31 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32
 螢幕顯示 (OSD) 功能表設定 OSD功能表控制 瀏覽 OSD 設定 OSD 語言 OSD 功能表簡介 影像:基本主選單 影像:進階主選單 HSG 調整 ViviSettings 顯示主選單 PC 詳細調整 系統設定:基本主選單 素統設定:進階主選單 遊波定 HDMI Closed Caption (隱藏式字幕) 121 統(4) 	21 21 21 21 22 23 23 24 25 26 26 26 26 27 28 29 30 30 30 31 32 32 32 32 32 33 32 32 33 32 32 33 32 33 33
 螢幕顯示 (OSD) 功能表設定 OSD功能表控制 瀏覽 OSD 設定 OSD 語言 OSD 功能表簡介 影像:基本主選單 影像:進階主選單 HSG 調整 ViviSettings 顯示主選單 PC 詳細調整 系統設定:基本主選單 主選單設定 初號來源 系統設定:進階主選單 燈泡設定 HDMI Closed Caption (隱藏式字幕) 12V 輸出 A 	21 21 21 21 21 22 23 24 25 26 26 26 27 28 29 30 30 31 32 33 33 33 33 33
 螢幕顯示 (OSD) 功能表設定 OSD 功能表的 DSD 功能表简介 DSD 功能表 DSD 动能表 DSD 动能	21 21 21 21 21 22 23 24 25 26 26 26 27 28 29 30 31 32 33 33 34
 螢幕顯示 (OSD) 功能表設定 OSD功能表控制 <i>瀏覽 OSD</i> 設定 OSD 語言 OSD 功能表簡介 影像:基本主選單 影像:進階主選單 <i>HSG 調整</i> <i>ViviSettings</i> <i>取示主選單 </i> <i>PC 詳細調整</i> 系統設定:基本主選單 <i>主選單設定</i> <i>訊號來源</i> 系統設定:進階主選單 <i>燈泡設定</i> <i>HDMI</i> <i>Closed Caption (隱藏式字幕)</i> 12V 輸出 A 資訊主選單 	21 21 21 21 21 22 23 24 25 26 26 26 26 26 27 28 29 30 31 32 33 33 33 34 35
螢幕顯示 (OSD) 功能表設定 OSD功能表控制 瀏覽 OSD 設定 OSD 語言 OSD 功能表簡介 影像:基本主選單 影像:進階主選單 HSG 調整 ViviSettings 顯示主選單 PC 詳細調整 系統設定:基本主選單 主選單設定 刑號來源 系統設定:進階主選單 燈泡設定 HDMI Closed Caption (隱藏式字幕) 12V 輸出A 資訊主選單 建塑設投影機燈泡	21 21 21 21 21 22 23 24 25 26 26 26 26 26 27 28 29 30 31 32 33 33 33 34 35 35
螢幕顯示 (OSD) 功能表設定 OSD功能表控制 瀏覽 OSD 設定 OSD 語言 OSD 功能表簡介 影像:基本主選單 影像:進階主選單 HSG 調整 ViviSettings 顯示主選單 PC 詳細調整 系統設定:基本主選單 主選單設定 刑號來源 系統設定:進階主選單 燈泡設定 HDMI Closed Caption (隱藏式字幕) 12V 輸出A 資訊主選單	21 21 21 21 21 22 23 24 25 26 26 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 37 37

DLP 投影機 - 使用手册

<i>清理機身</i>	
使用實體鎖	
使用Kensington [®] 安全鎖	
使用安全鏈鎖	
故障排除	
学日期時的破效	20
币兄问起 奕 胖合	
□、以降功/际12×1	
及加以呼心応	40 41
影/ 隊 问 起	41 41
运江研问题	
区间2007版	43
規格	
規格	44
投影距離和投影尺寸	
H5080 系列投影距離與尺寸對昭表	
H5080系列時脈模式表	
投影機尺寸	
法規劃循	50
FCC警告	
加拿大	
安全認證	
EN 55022 警告	



包裝清單

請小心拆封投影機,並檢查是否內含下列項目:



H5080 投影機系列(含鏡頭蓋)



如有任何項目遺失、損壞、或是故障,請立即與經銷商聯絡。建議您保留原有的包裝材料,以備將裝置送回進行保證服務。

· 注册:
游召去雕刻的理论中住田机影搬
<i>世兄仕胼凰凹堤垷屮使用仅刻馈。</i>

投影機組件外觀

<u>H5080 系列右前方視圖</u>



項目	標示	說明	參閱頁數:
1.	紅外線接收器	接收遙控器紅外線訊號的接收器	8
2.	鏡頭	使用前取下鏡頭蓋	
3.	聚焦環	將投射影像聚焦	20
4.	變焦環 (僅限 VX 系列)	放大投射影像	20
5.	高度調整支架	調整投影機高度	17
6.	功能鍵	參閱俯視圖:螢幕顯示 (OSD) 按鈕與燈號	4
7.	燈泡蓋	移除燈泡蓋可更換燈泡或色輪	35
8.	鏡頭垂直移動	垂直調整影像位置	18

DLP 投影機 - 使用手册

項目	標示	說明	參閱頁數:
9.	鏡頭水平移動	水平調整影像位置	19
10.	鏡頭釋放鈕	拆下鏡頭前必須先按下釋放鈕	13

重要事項:

投影機上的通風口可讓空氣循環良好,以確保投影機燈泡保持低溫。切勿阻擋通風口。

<u>俯視圖:螢幕顯示 (OSD) 按鈕與燈號</u>



訊號來源

項目	標示	說明	參閱頁數:
1.	主選單	開啓和退出 OSD 的按鈕	
2.	▲ (向上箭頭) / 梯形校正+	在 OSD 中瀏覽及變更設定值 快速選單 - 梯形校正	21
3.	進入	進入或確認選定的 OSD 選單項目	
4.	空白	顯示屏幕背景與靜音狀態	
5.	◀ (向左箭頭)	在 OSD 中瀏覽及變更設定值	21
6.	自動	將影像尺寸、位置及解析度最佳化	
7.	▶ (向右箭頭)	在 OSD 中瀏覽及變更設定值	
8.	▼ (向下箭頭) / 梯形校正-	在 OSD 中瀏覽及變更設定値 快速選單 - 梯形校正	21
9.	訊號來源	進入訊號來源選單	12

<u>後視圖</u>



項目	標示		說明	參閱頁數:
1.	VIDEO	連接自視	連接自視訊裝置的複合訊號線	
2.	YPbPr	連接支援	色差視訊端子的裝置	10
3.	HDMI 1/2/3	連接自 H	DMI 裝置的 HDMI 訊號線	12
4.	USB	連接自電	腦的 USB 線	
5.	IR 接收器	接收遙控	器的 IR 訊號	8
		紅色	錯誤代碼	
6.	燈泡 LED	閃爍	燈泡未就緒 (暖機/關機/散熱中) (請參閱第 40 頁的〈LED 錯誤訊息〉)	
7.	溫度 LED	紅色	錯誤代碼	40
		橘色	待機	
8.	電源 LED	綠色	正常運作中	
		閃爍	電源開啓/散熱中	
9.	電源	開啓或關 按此按鈕	開啓或關閉投影機(必須先開啓主電源開關)。 按此按鈕可讓投影機進入待機模式。	
10.	RS-232C	連接遙控	連接遙控器的 RS-232 序列埠	
11.	12V 輸出 A/ B	使用市售 機開機時 (詳見以下	的纜線將投影機連接至螢幕後,螢幕會在投影 自動展開。投影機關機時,螢幕將自動收起 < <p>備註說明)。</p>	33

備註:

•若要使用此功能,您必須在OSD上開啓「螢幕觸發」功能。

- 螢幕控制器及相關支援是由螢幕製造商提供。
- •請勿將此插孔用於非預期的用途。

DLP 投影機 – 使用手册

項目	標示	說明	參閱頁數:
12.	VGA/ SCART/ YPbPr	連接自電腦及組件的 RGB 訊號線	12
13.	S-VIDEO	連接自視訊裝置的 S-Video 訊號線	12
14.	AC IN	連接電源線	13
15.	電源開關	開啓/關閉投影機的電源	15
16.	安全鏈鎖	防止未經授權使用 H5080	38
17.	Kensington 安全鎖	以 Kensington® 安全鎖將投影機鎖在固定的物體上	38





項目	標示	說明	參閱頁數:
1.	傾斜調整器	旋轉調整器以調整角度位置	17
2.	天花板支撐孔	如須將投影機吊掛天花板請洽經銷商	

註:

安裝投影機時,請務必使用符合 UL 標準的天花板吊掛套件。

有關吸頂安裝,請使用核准的固定硬體以及最長 6 mm (0.23 英时)的 M4 螺絲。 吸頂固定套件的構造必須具有合適的形狀和強度。吸頂固定套件的載重能力必須超過安裝設備的重

量,並且另外能夠承受超過設備重量(不低於5.15公斤)三倍的重量超過60秒。

遙控器組件



重要事項:

1. 避免在日光燈開啓時使用投影機。某些高頻燈光會幹擾遙控器操作。

2. 請務必確認遙控器與投影機之間沒有任何阻礙物。若兩者之間有阻礙物,您可以利用投射螢幕之類的反射面將遙控訊號反射至投影機。

3. 投影機上的按鈕及方向鍵與遙控器上對應的按鈕及方向鍵具備相同功能。本使用手冊會根據遙控器來說明各項功能。

項目	標籤	說明	參考頁:
1.	電源關閉	關閉投影機的電源	13
2.	HDMI 2	顯示 HDMI 2 的訊號來源選項	
3.	S-VIDEO	顯示 S-VIDEO 的訊號來源選項	
4.	VIDEO	顯示視訊的訊號來源選項	
5	向上鍵/	瀏覽及變更 OSD 的設定	
J.	梯形校正+	快速主選單 – 梯形校正	
6.	進入	輸入並確認 OSD 的設定	21
7.	向右鍵	瀏覽及變更 OSD 的設定	
8.	向下鍵		
9.	寬長比	顯示寬長比選項	
10.	訊號來源	值測輸入裝置 	
11.	狀態	開啓 OSD 狀態主選單 (值測到輸入裝置時,才會開啓此主選單)	21
12.	亮度	顯示亮度設定列	
13.	清晰度	顯示清晰度設定列	
14.	色彩飽和度	顯示色彩飽和度設定列	
15.	色調	顯示色調設定列	
16.	空白	將螢幕變成空白	
17.	凍結	凍結/解除凍結螢幕上的圖像	
18.	自動	自動調整頻率、相位及位置	
19.	背光	開啓或關閉遙控器的背光,時間約10秒。在背光亮起時按 可讓背光再亮起10秒。	下其他按鍵,
20.	<u> </u>	調敷辛量 (H5080 不見備辛訊功能)	21
21.	音量 +	调亚目里(115000 小兵佣目司(切肥)	21
22.	靜音	關閉內建喇叭的音量	
23.	對比	顯示對比設定列	
24.	影像模式	變更顯示模式設定	
25.	主選單/退出	開啓及退出 OSD	21
26.	向左鍵	瀏覽及變更 OSD 的設定	~ 1
27.	COMP	顯示 Component 的訊號來源選項	
28.	PC	顯示 PC 的訊號來源選項	
29.	HDMI 1	顯示 HDMI 1 的訊號來源選項	
30.	電源開啓	開啓投影機的電源	13
31.	IR 傳送器	將訊號傳送至投影機	

遙控器操作範圍

遙控器利用紅外線傳輸來控制投影機。使用遙控器時,紅外線毋須直接指向投影機本體。亦即遙控器 不需與投影機側面或後方保持垂直,遙控器在投影機四周半徑約7公尺(23英呎)、及上下各15度的 範圍內皆可正常運作。若投影機無法回應遙控器,不妨移近一些。

投影機與遙控器按鈕

要操作投影機時,可使用遙控器或是投影機上方的按鈕。所有的動作都可以用遙控器操控;但是投影機上的按鈕用途就較為有限。



置入遙控器電池

按箭頭方向滑動電池盒蓋,取下蓋子。



2. 按圖示電池極性 (+/-) 放入提供的電池。



3. 重新合上蓋子。



警告:

- 1. 僅限使用AA 電池(建議使用鹼性電池)。
- 2. 根據當地法律法規處理廢舊電池。
- 3. 長期不使用投影機時,請取出電池。

連接輸入裝置

PC、筆記型電腦和視訊裝置可同時連接至投影機。視訊裝置包括 DVD、VCD、VHS 放影機,以及攝影機與數位相機等。請閱讀連接裝置的使用手冊,以確認該裝置是否有相應的輸出接頭。



項目	標示	說明
A	VIDEO	連接自視訊裝置的複合訊號線
B	YPbPr	連接支援色差視訊端子的裝置
0	HDMI 1/2/3	連接自 HDMI 裝置的 HDMI 訊號線
D	USB	連接自電腦的 USB 線
0	RS-232C	連接遙控器的 RS-232 序列埠
6	12V 輸出 A/ B	使用市售的纜線將投影機連接至螢幕後,螢幕會在投影機開機時自動 展開。投影機關機時,螢幕將自動收起。
©	VGA/ SCART/ YPbPr	連接自電腦及組件的 RGB 訊號線
0	S-VIDEO	連接自視訊裝置的 S-Video 訊號線

警告:

基於安全預防措施,請先拔除投影機及所有連接裝置的電源線,再開始連接裝置。

安裝或拆卸選購的鏡頭

小心:

- •由於投影機及鏡頭組件內含精密零件,請勿搖晃或在上方施加過度的壓力。
- 在拆卸或安裝鏡頭前,務必先關閉投影機的電源,並靜待散熱風扇停止運轉,然後再關閉主電源開 關。
- 拆卸或安裝鏡頭時,請勿觸碰鏡頭表面。
- 避免在鏡頭表面留下指紋、灰塵或油漬。
- •請勿刮傷鏡頭表面。
- •請在放置投影機的平面下方墊一塊軟布,以避免刮傷。
- •若要拆下並儲存鏡頭,請將鏡頭蓋裝在投影機上,避免沾染灰塵。

拆卸投影機的鏡頭

- 1 將上機蓋向外推開,如右圖所示。
- 2. 將鏡頭釋放鈕推至解鎖位置。



- 3. 握住鏡頭。
- **4** 逆時針方向旋轉鏡頭。 鏡頭即會鬆開。
- 5. 緩慢拉出鏡頭。



DLP 投影機 – 使用手册

安裝新的鏡頭

 對準凹槽並正確地放置電子接觸墊, 如右圖所示。

> 備註: IRIS 的針腳方向應與右圖相同。



2. 順時針轉動鏡頭,直到將鏡頭固定至 定位。

啓動及關閉投影機

<u> 啓動投影機</u>

- 1. 請拆下鏡頭蓋。
- 2. 將電源線和訊號線確實接上。連接後,電源 LED 將會亮起紅色。
- 3. 按下投影機背面的 💭 或遙控器上

№ 按鈕,以開啓投影機。
 此時,電源 LED 將閃爍著綠色。
 啓動畫面將顯示大約 30 秒。初次使
 用投影機時,在啓動畫面顯示過後,
 可在快速主選單中選擇偏好語言。





4.



5. 開啓欲在螢幕(桌電、筆電、影片播 放器等)上顯示的訊號來源。投影機 會自動偵測訊號來源,並顯示在螢幕 上。若未顯示,請按下主選單按鈕並 前往「系統設定:基本」。

> **備註:** 若同時連接多個訊號來源,按下遙控 器上的「訊號來源」鍵可進行切換。

-	PC
	HDMI1
	HDMI2
	HDMI3
	COMPONENT
1 <mark></mark> 6 	VIDEO
	S-VIDEO

- PC:透過 VGA 輸入的類比 RGB / SCART / YPbPr
- HDMI 1/2/3:高畫質多媒體介面
- COMPONENT: DVD 輸入 YCbCr / YpbPr,或 HDTV 輸入 YPbPr
- VIDEO:傳統的複合視訊
- S-VIDEO: 超級視訊 (Y/C 分離)

備註: 請先開啓投影機,再選擇訊號來源。初次開啓投影機時,請記得選擇您已安裝的鏡頭類型。

關閉投影機

Ⅰ. 以一秒的間隔連按兩下遙控器上的
 □ 可了 或投影機背面的 ② 按鈕,
 □ 即可關閉投影機。按第一下時,螢幕
 上會顯示以下訊息。
 再按一下按鈕,可確定關機操作。若
 未按下按鈕,訊息將在 5 秒內消失。

2. 散熱風扇會持續約 60 秒的散熱循環,而 PWR LED 也會變成橘色。

當LED恆亮橘色時,表示投影機已進入待機模式。
 若要重新開啓投影機,必須先等待投影機完成散熱循環,並進入待機模式中。當進入待機模式後,只要按下投影機背面的 或遙控器上的 按鈕,即可重新開機。

- 3. 拔除連接電源插座及投影機的電源線。
- 4. 請勿在電源關閉後馬上開啓投影機。

調整投影機水準

裝設投影機時,請注意下列事項:

- 放置投影機的桌架應保持平穩。
- 放置投影機時應與螢幕垂直。
- 在調整投影機的角度前,請先拆下後調整腳架的後腳架固定器。
- 確定纜線都位於安全位置,以免被人踏到。
- 若要調高投影機,請按順時針方向轉 動調整器。



2. 若要調低投影機,請抬起投影機,並 按逆時針方向轉動調整器。



使用Shift 調整投射影像位置



Shift 提供鏡頭移動功能,可水平或垂直調整投射影像的位置,其調整範圍將於後述說明。 Shift 是一款獨特的系統,不但能調整鏡頭,還能維持比傳統鏡頭移動系統更高的 ANSI 對比。

調整垂直影像位置

垂直影像高度允許在 110% 到 30% 的半影像高度之間進行調整。請注意,最大的垂直影像高度調整會 受到水平影像位置的限制。舉例來說,若水平影像位置已調至最大值,則無法依照上述說明將垂直影 像位置高度調至最大值。如需詳細資訊,請參考 Shift 範圍調整圖。



調整水平影像位置

當鏡頭置中時,可左右調整水平影像位置,最大調整範圍可達半影像寬度的10%。請注意,最大的水 平影像高度調整會受到垂直影像位置的限制。舉例來說,若垂直影像位置已調至最大值,則無法將水 平影像位置高度調至最大值。如需詳細資訊,請參考 Shift 範圍圖表。



左側 ┶┿┿ 右側 (W/2) x 10% (W/2) x 10%

Shift 範圍調整圖



DLP 投影機 - 使用手册

調整變焦環、對焦與梯形校正

- 利用影像-變焦控制 (僅 投影機配備此控制環)重 設投射影像與螢幕的尺 寸。
- 利用影像-聚焦控制 (僅 投影機配備此控制環) 讓 投射影像更清晰。

 利用垂直梯形校正按鈕 (投影機或遙控器皆有此 鍵)修正梯形影像(上面 較寬或下面較寬)的 現象。



遙控器和 OSD 面板

4. 畫面上出現梯形校正控制框。

■ 垂直梯形修正 0 ■

螢幕顯示(OSD)功能表設定

OSD功能表控制

您可以藉由投影機的 OSD 調整影像,並更改各項設定。

<u>瀏覽 OSD</u>

您可以使用遙控器的箭頭按鈕或是投影機頂部的按鈕來瀏覽及更改 OSD。下列圖例說明投影機的對應按鈕。





- 1. 若要開啓 OSD,請按下功能表按鈕。
- 2. 主選單共有六個。按 ◀▶ 箭頭按鈕, 可切換不同的功能表。
- 按▲▼ 箭頭按鈕,可在單一功能表內 上下移動。
- 4. 按 ◀▶ 箭頭按鈕, 更改設定值。
- 5. 按**功能表**按鈕,關閉 OSD 或是退出子 功能表。

$\mathbf{\lambda}$		ð	Ъ.	3	
影像:	基本				
8	顯示模式				使用者 1
*2	使用者模式				普通
ی 🔆 ا	亮度		50	_	
	對比				
0	色彩飽和度			,	
•	色調				
	清晰度		50		
	儲存設定				
5	重設圖片設定				

註:

影像訊號來源不同,OSD 內的項目也會有所差異。以影像中的「PC 詳細調整」項目爲例:只有在 連接時 PC 時,才能修改基本主選單。從缺的項目若非無法使用、就是變爲灰色。

設定 OSD 語言

請按照您的喜好設定 OSD 語言,再繼續動作。

1. 按下主選單按鈕。按下 ◀▶ 鍵並瀏覽至系統設定:基本。

	M	<u> </u>	ß	Ð	3	
系統認	定:基本					
S	語言					English
6	開機畫面					VIVITEK
M	投影					正放前投
	空白畫面計時					停用
U S	自動關機					5 分鐘
23	睡眠計時器					30 分鐘
	背景顏色					紫色
6	主選單設定					
	訊號來源					

- 2. 按▲▼箭頭按鈕,直到「語言」項目反白。
- 3. 按下 ◀▶ 鍵,直到選取您要的語言。
- 4. 按下主選單按鈕以關閉 OSD。

OSD 功能表簡介

利用下列圖例可迅速找出設定項目,或決定設定值範圍。



影像:基本主選單

按下**主選單**按鈕以開啓 OSD。按下 ◀▶ 鍵並瀏覽至**影像:基本**主選單。按下 ▲▼ 鍵可在 影像:基本主選單中上下移動。按下 ◀▶ 鍵可變更設定值。

註:

自訂圖片中的影像:基本功能表僅適用於「使用者 1/ 2/ 3 模式」。

	K	≥	ð	đ	3		
影像:	基本						
8	顯示模式					使用者 1	
*	使用者模式					普通	
*	亮度			50			
۲	對比					•	
۲	色彩飽和度						
	色調						
M	清晰度			50			
	儲存設定						
t	重設圖片設定						

項目	說明
顯示模式	按下 ◀▶ 鍵並選擇顯示模式。 (範圍:電影/亮度/普通/使用者 1/使用者 2/使用者 3) 備註: 啓用 ISF 模式時可選擇 ISF Day/ISF Night。
使用者模式	按下 ◀▶ 鍵並選擇使用者模式。 (範圍:電影/亮度/普通)
亮度	按下 ◀▶ 鍵並調整顯示畫面的亮度。
對比	按下 ◀▶ 鍵並調整顯示畫面的對比。
色彩飽和度	按下 ◀▶ 鍵並調整視訊的色彩飽和度。 備註:只有在選取 Component、Video 或 S-Video 輸入訊號來源時,才可使用此功 能。
色調	按下 ◀▶ 鍵並調整視訊的色調。 備註:只有在選取 NTSC 系統的 Component、Video 或 S-Video 輸入訊號來源時,才 可使用此功能。
清晰度	按下 ◀▶ 鍵並調整顯示畫面的清晰度。。 備註: 只有在選取 Component、Video 或 S-Video 輸入訊號來源時,才可使用此功 能。
儲存設定	按 進入 (ENTER) 按鈕儲存所有設定。
重設圖片設定	按 進入 (ENTER) 按鈕將所有設定恢復為預設值。

影像:進階主選單

按下**主選單**按鈕開啓 OSD 主選單。按下 ◀▶ 鍵並移動至 影像:進階主選單。按下 ▲▼ 鍵可在 影像: 進階主選單中向上或向下移動。按下 ◀▶ 鍵可纖更設

影像:進階主選單中向上或向下移動。按下 ◀▶ 鍵可變更設定值。

			ß	đ	٢		
影像:	進階						
: ģ .	降噪			15	_		
18	色溫					燈泡原生	
	伽碼			14			1
	色域						
6	HSG調整						
٢	色彩空間					自動	
	DynamicBlack	k				劇院 1	
13	IRIS						
٧M	ViviSetting	s					

項目	說明
降噪	按下 ◀▶ 鍵可調整降噪。
色溫	按下 ◀▶ 鍵可調整色溫。
伽碼	按下 ◀▶ 鍵可調整顯示畫面的伽碼校正。 備註:此功能僅能在使用者 1/2/3 模式中使用。
色域	按下 ◀▶ 鍵並設定色域。 (範圍:原生/ 劇院 / HDTV/ EBU/ SMPTE-C)
HSG 調整	按下 進入 (ENTER) 按鈕並進入 HSG 調整子選單。 有關 HSG 調整的詳細資訊,請參閱第 26 頁的說明。
色彩空間	按下 ◀▶ 鍵可調整色彩空間。 (範圍:自動/RGB/SDTV/HDTV) 備註:只有在選取 HDMI 輸入訊號來源時,才能使用此功能。
DynamicBlack	按下 ◀▶ 鍵並設定 DynamicBlack (動態黑化)。 DynamicBlack 可讓投影機自動最佳化陰暗的電影場景,能展現驚人的畫面細節、提升 陰暗場景的整體亮度,呈現出更出色的黑階效果及細緻度。 (範圍:劇院 1/劇院 2/關)。
IRIS	按下 ◀▶ 鍵並調整 IRIS。 (範圍:1 至 9)。
ViviSettings	按下 進入 (ENTER) 鍵,並進入 ViviSettings 子選單。 如需詳細資訊,請參閱第 26 頁的 ViviSettings

<u>HSG 調整</u>

按下 進入 (ENTER) 按鈕並進入 HSG 調整子選單。

HSG調整		
主色		R
色調	0	•
飽和度	100 🗖	
	100 🗖	
		64
		61 81
		MENU

項目	說明
主色	按下 ◀▶ 鍵可調整主色。 備註:本系統提供六種色彩 (R/G/B/C/M/Y),供使用者自行設定。
色調	按下 ◀▶ 鍵可調整色調。
飽和度	按下 ◀▶ 鍵可調整飽和度。
增加	按下 ◀▶ 鍵可調整增加。

ViviSettings

按下進入 (ENTER) 鍵,並進入 ViviSettings 子選單。

Vivi Settings		
Vivi∐otion		低
Vivi Peaking	0	
唐 色	0	
		MENU

項目	說明
ViviMotion	按下 ◀▶ 鍵並選擇不同的 MEMC 程度。 (範圍:關 / 低 / 中 / 高)
ViviPeaking	按下 ◀▶ 鍵並調整動態適應清晰度增強 (2D 峰值) 值。 (範圍:0至3)
膚色	按下 ◀▶ 鍵並選擇不同的膚色。 (範圍:0至5) 備註:只有在選取 Component、Video 或 S-Video 輸入訊號來源時,才可使用此功能。

顯示主選單

按下**主選單**按鈕開啓 OSD 主選單。按下 ◀▶ 鍵並移動至**顯示**主選單。按下 ▲▼ 鍵可在**顯示**主選單中 向上或向下移動。

按下 ◀▶ 鍵可變更設定值。

	K	~	ð	đ	٢		
顯示							
	寬高比					自動	
-	梯形校正						
	親訊過掃描			10		-#	
- @ ;	PC詳細調整						
8							
8							
8							

項目	說明
寬高比	按下 ◀▶ 鍵可調整寬長比。 (範圍: 自動 /16:9/4:3/寬螢幕/真實)
梯形校正	按下 ◀▶ 鍵可調整梯形校正。 備註:只有在自動梯形校正關閉時,才能使用此功能。
視訊過掃描	按下 ◀▶ 鍵可調整視訊過掃描。
PC 詳細調整	按下 進入 (ENTER) 按鈕並進入 PC 詳細調整子選單。 有關 PC 詳細調整的詳細資訊,請參閱第 28 頁的說明。

<u>PC 詳細調整</u>

按下 ENTER 按鈕並進入 PC 詳細調整子選單。

備註:

只有在 PC 輸入來源 (類比 RGB) 選取時,才能自訂 PC 詳細調整主選單中的設定。

PC詳細調整			
自動			
頻率	0	-	
相位	32		
水平位置	0	-	
垂直位置	0	-	
		M	ENU)

項目	說明
自動	按下控制面板上的 ENTER/AUTO 按鈕,或遙控器上的 ENTER/AUTO 按鈕,可自動調 整頻率、相位及位置。
頻率	按下 ◀▶ 鍵可調整 A/D 取樣數。
相位	按下 ◀▶ 鍵可調整 A/D 取樣時脈。
水平位置	按下 ◀▶ 鍵可向左或向右調整顯示位置。
垂直位置	按下 ◀▶ 鍵可向上或向下調整顯示位置。

系統設定:基本主選單

按下**主選單**按鈕開啓 OSD 主選單。按下 ◀▶ 鍵並移動至**系統設定:基本**主選單。按下 ▲▼ 鍵可在 系統設定:基本主選單中上下移動。按下 ◀▶ 鍵可變更設定值。

		•	đ	3	
系統認	定:基本				
A	語言				English
8	開機畫面				VIVITEK
M	投影				正放前投
-	空白畫面計時				停用
e 5	自動關機				5 分鐘
25	睡眠計時器				30 分鐘
	背景顏色				紫色
	主選軍設定				
	訊號來源				

項目	說明
語言	按下 ◀▶ 按鈕可選擇不同的在地化主選單。 (範圍:英語/丹麥語/荷蘭語/芬蘭語/法語/德語/義大利語/日語/韓語/挪威 語/波蘭語/葡萄牙/俄語/繁中/簡中/西班牙語/瑞典語)
開機畫面	按下 ◀▶ 按鈕可選擇不同的開機畫面。 (範圍:Vivitek/藍色/黑色)
投影	按下 ◀▶ 按鈕可在四種投影方式中進行選擇: 正放前投/倒吊前投/正放後投/倒吊後投。
空白畫面計時	按下 ◀▶ 鍵可調整空白畫面計時。當預設時間一到,將自動恢復投射的影像。 (範圍: 停用/5分鐘/10分鐘/15分鐘/20分鐘/25分鐘/30分鐘)
自動關機	按下 ◀▶ 鍵可調整自動關機計時器。若投影機未在預設的時間內偵測到輸入訊號來 源,即會自動關機。 (範圍:停用/5分鐘/10分鐘/15分鐘/20分鐘/25分鐘/30分鐘)
睡眠計時器	按下 ◀▶ 鍵可調整睡眠計時器。當預設時間一到,投影機將自動關機。 (範圍: 停用/30分鐘/1小時/2小時/3小時/4小時/8小時/12小時)
背景顏色	當未偵測到輸入訊號來源時,按下 ◀▶ 鍵可選擇背景顏色。 (範圍:紫色/藍色/黑色)
主選單設定	按下 進入 (ENTER) 按鈕並進入主選單設定子選單。有關主選單設定的詳細資訊,請參 閱第 30 頁的說明。
訊號來源	按下進入(ENTER)按鈕並進入訊號來源子選單。有關訊號來源的詳細資訊,請參閱第30頁的說明。

主選單設定

按下 進入 (ENTER) 按鈕並進入主選單設定子選單。

主選單設定	
	居中
<u>主選單顯示時間</u>	5秒
1977 1977	
	MENU

項目	說明
主選單位置	按下 ◀▶ 按鈕可在五種 OSD 位置中進行選擇: 左上角/右上角/ 居中 /左下角/右下角
主選單顯示時間	按下 ◀▶ 按鈕可設定 OSD 逾時前的主選單顯示時間。 (範圍:5秒/10秒/15秒/20秒/25秒/30秒)

<u> 訊號來源</u>

按下 進入 (ENTER) 按鈕並進入訊號來源子選單。

訊氋來源	
PC	\checkmark
HDMI 1	\checkmark
HDMI 2	✓
HDMI 3	\checkmark
Component	\checkmark
Video	\checkmark
S-Video	\checkmark
快速自動搜尋	
	MENU

項目	說明
PC	按下 ◀▶ 按鈕可啓用或停用 PC 訊號來源。
HDMI 1	
HDMI 2	按下 ◀▶ 按鈕可啓用或停用 HDMI 訊號來源。
HDMI 3	
Component	按下 ◀▶ 按鈕可啓用或停用 Component 訊號來源。
Video	按下 ◀▶ 按鈕可啓用或停用 Video 訊號來源。
S-Video	按下 ◀▶ 按鈕可啓用或停用 S-Video 訊號來源。
快速自動搜尋	按下 ◀▶ 按鈕可啓用或停用快速自動搜尋,該功能可用於尋找可用的輸入訊號來源。 備註:當選取所需的訊號來源時,即會關閉快速自動搜尋功能。

系統設定:進階主選單

按下**主選單**按鈕開啓 OSD 主選單。按下 ◀▶ 鍵並移動至**系統設定:進階**主選單。按下 ▲▼ 鍵可在**系統設定:進階**主選單中上下移動。

	M	5	Ĩ	-B		
系統語	设定:進階					
ę	燈泡設定					
-#0-	HDWI					
4	高海拔模式				關	
(€) (+111	Closed Captio					
ý	LED控制				普通	
0	12♥ 輸出 ム				關	
20	12♥ 輸出 B				開	
٥	鏡頭類型				標準	
5	重設所有設定値	Ì				

項目	說明
燈泡設定	按下 進入 (ENTER) 按鈕並進入燈泡設定子選單。有關燈泡設定的詳細資訊,請參閱 第 32 頁的說明。
HDMI	按下 進入 (ENTER) 按鈕並進入 HDMI 子選單。有關 HDMI 的詳細資訊,請參閱第 32 頁的說明。
高海拔模式	當環境高度高於 1500m 或溫度超過 40℃ 時,按下 ◀▶ 按鈕可開啓或關閉高海拔模 式。
Closed Caption (隱藏式字幕)	按下 進入 (ENTER) 按鈕並進入Closed Caption (隱藏式字幕)子選單。 有關 Closed Caption (隱藏式字幕)的詳細資訊,請參閱第 33 頁的說明。
LED 控制	按下 ◀▶ 鍵可選擇 LED 控制。 選擇 普通 將啓用普通 LED 顯示;選擇關閉則會停用 LED 顯示。
12V 輸出 A	按下 ◀▶ 鍵,可開啓或關閉 12V 輸出 A。 使用市售的纜線將投影機連接至螢幕後,螢幕會在投影機開機時自動展開。投影機關機時,螢幕將自動收起。
12V 輸出 B	按下 ◀▶ 鍵,可開啓或關閉 12V 輸出 B。
鏡頭類型	按下 ◀▶ 鍵並選擇鏡頭類型。 (範圍:短/ 標準 /長/)
重設所有設定値	按下進入(ENTER)按鈕表示確定將所有設定恢復為預設值。

燈泡設定

按下 進入 (ENTER) 按鈕並進入燈泡設定子選單。

燈泡設定	
<u> 燈泡模式</u>	標準
	 0 小時
	MENU

項目	說明
燈泡模式	按下 ◀▶ 鍵可調整燈泡亮度。
重設燈泡計時	更換燈泡後,按下 進入 (ENTER) 鍵可重設燈泡小時。
燈泡小時	顯示燈泡至目前爲止的使用時數。

<u>HDMI</u>

按下進入(ENTER)按鈕並進入HDMI子選單。

HDMI		
HDMI 格式		自動
HDMI 放大器增益	3	
		50.
		MENU

項目	說明
HDMI 格式	按下 ◀▶ 按鈕可在三種 HDMI 顯示格式中進行選擇: 自動/PC 訊號/影像訊號。
HDMI 放大器增益	按下 ◀▶ 鍵可調整 HDMI 放大器增益。

<u>Closed Caption (隱藏式字幕)</u>

Closed Caption	
啟用隱藏式字幕	開
字幕版本	CC1
2	
	MENU .

按下進入 (ENTER) 按鈕並進入 Closed Caption (隱藏式字幕)子選單。

項目	說明
啓用隱藏式字幕	按下 ◀▶ 鍵可開啓或關閉隱藏式字幕。
字幕版本	按下 ◀▶ 鍵可選擇字幕版本。

<u>12V 輸出A</u>

若將 12V 輸出 A 設為開啓,則開機時投影機會自動降低投影畫面。電源關閉時,螢幕觸發功能將停止 傳送低觸發電壓至螢幕控制器,同時螢幕將會捲起。

Þ	N.		ß	ł	3		
系統調	设定:進階						
ę	燈泡設定						
-90-	HDMI						
₹	高海拔模式					關	
ф) чтт	Closed Captio	n					
ģ	LED控制					普通	
6	12♥ 輸出 ▲					開	
6	12♥ 輸出 B					開	
٢	鏡頭類型					標準	
5	重設所有設定値	i					

資訊主選單

按下**主選單**按鈕開啓 OSD 主選單。按下 ◀▶ 鍵並移動至 資訊主選單。



項目	說明
訊號來源	顯示使用中的輸入訊號來源。
解析度	顯示輸入訊號來源的原生解析度。
燈泡小時	顯示燈泡至目前爲止的使用時數。
韌體版本	顯示投影機的韌體版本。

備註:

此主選單中顯示的資訊僅供檢視之用,無法進行編輯。

維護與安全

更換投影機燈泡

一旦投影燈泡燒壞,就必須更換。更換時請務必使用經過認可的零件,您可以向當地銷售商訂購。

重要事項:

- a. 本產品內所使用的投影燈泡內含少量水銀。
- **b.** 棄置此產品時,不可將其視爲一般家庭垃圾。
- C. 棄置此產品時,請依照當地法規處理。

警告:

更換燈泡前,至少應將投影機關機,並將電源線拔除30分鐘以上。否則可能導致嚴重燙傷。

- 按下電源鍵,關閉投影機的 電源。
- 至少要讓投影機散熱 30 分 鐘。
- 3. 拔除電源線。



- 4. 鬆開燈泡蓋。
- 5. 向上拉並取出機蓋。



6. 使用螺絲起子拆下燈泡模組的螺絲。



7. 將燈泡模組向外拉出。



 反向執行步驟1至5,安裝 新燈泡模組。
 安裝時,請將燈泡模組與接 頭對齊後,水準置入,以発 模組損壞。

> **註**: 鎖緊螺絲前,請確認燈泡模 組是否完全插入,以及燈泡 接頭是否確實卡好。



9. 燈泡模組更換完畢後,開啓投影機並重設燈泡。

燈泡重設:

按下**主選單 →** 選擇**系統設定:進階 →** 選擇**燈泡 →** 選擇燈泡**模組**或**重設燈泡計時 →** 按下 ◀▶ 鍵並調整設定。

清理投影機

清理投影機以便去除塵埃與污垢,確保操作無礙。

警告:

1. 清理投影機前,至少應將投影機關機,並將電源線拔除30分鐘以上。否則可能導致嚴重燙傷。

2. 限用濕布清理。但不要讓水分滲入投影機通風口。

3. 若清理時有少量水分滲入投影機,只需保持投影機斷電並置於通風良好的室內數小時,即可繼續 使用。

4. 若清理時有大量水分滲入投影機,請直接送修。

清理鏡頭

您可以從大部分的攝影器材店購得光學鏡片清潔劑。請參考下列指示來清理投影機鏡頭。

- 1. 在乾淨軟布上倒入少許光學鏡片清潔劑。(不要直接倒在鏡頭上。)
- 2. 以圓形動作輕輕抹淨鏡頭。

注意:

1. 不要使用研磨清潔劑或溶劑。

2. 若要避免變色或褪色, 請不要讓清潔劑沾到投影機外殼。

<u>清理機身</u>

請參考下列指示來清理投影機機身。

- 1. 用乾淨濕布抹除灰塵。
- 2. 以溫水稀釋溫和清潔劑 (如洗碗精之類) 後沾濕抹布 , 然後擦拭外殼。
- 3. 洗淨抹布,再度擦拭投影機。

注意:

若要避免外殼褪色或變色,請不要使用含有酒精的研磨性清潔劑。

DLP 投影機 - 使用手册

使用實體鎖

*使用*Kensington[®] 安全鎖

如果您十分注重安全,請使用 Kensington 插槽與安全纜,將投影機與固定物品鎖在一起。



註:

請向供應商洽詢如何購買合適的 Kensington 安全纜線。

安全鎖由 Kensington's MicroSaver Security System 提供。如有任何建議,請逕洽:Kensington, 2853 Campus Drive, San Mateo, CA 94403, U.S.A. 電話: 800-535-4242, <u>http://www.Kensington.com</u>。

使用安全鏈鎖

除了密碼保護功能及 Kensington 安全鎖以外,安全鏈孔也有助於防止未經授權使用 H5080。 請參閱下圖:



故障排除

常見問題與解答

以下指南會提供處理技巧,讓您解決使用投影機時常見的問題。如果問題無法解決,請聯絡經銷商尋求協助。

通常在花了許多時間檢查後,才發覺問題其實只是單純地沒把線插好。因此在進行特定問題檢查前,請先檢查以下事項。

- 用其它的電器來確認插座是否有供電。
- 確認投影機已開機。
- 確認所有連線都已牢牢插好。
- 確認所有連接的裝置都已開機。
- 確認連接的PC 未進入待機模式。
- 確認連接的筆記電腦已調為外部顯示。(通常只要按下筆記電腦上的組合功能鍵即可。)

故障排除技巧

在每一種問題的特定章節中,請依序嘗試各步驟。這樣可以快一點解決問題。

試著找出問題點,不要更換未損壞的部件。 例如,如果您換了電池,而問題並未解決,請將原本的電池裝回去,再嘗試下一個步驟。 試著紀錄你的故障排除步驟:這些資料在叫修或是送修時都會很有用。

燈號故障訊息

故障代碼訊息	電源 LED 閃爍	就緒 LED 閃爍	溫度 LED 閃爍
燈泡就緒	開	開	民間
開機	開	目前	目的
冷卻中	開	閃爍	目的
過熱	目目的	日日前	開
斷熱感應器故障	4	4	民日
偵測到燈泡使用壽命終了	5	3	目的
燃燒器風扇故障	6	1	目的
燈泡風扇故障	6	2	目的
電源風扇故障	6	3	目的
DMD 風扇故障	6	4	目的
燈泡外蓋開啓	7	日本的	目的
DMD 故障	8	目目前	目目
色彩輪故障	9	目目	目期

發生故障時,請先拔除 AC 電源線,稍等一分鐘後再重新啓動投影機。如果電源或 Ready 燈號仍然閃 爍,或 Over Temp 燈號仍然亮著,請洽服務中心。

影像問題

問題:螢幕無影像

- 1. 檢查筆記型電腦或桌上型 PC 的設定。
- 2. 關閉所有裝置,再重新以正確順序開啓電源。

問題:影像模糊

- 1. 調整投影機的聚焦。
- 2. 按下遙控器或投影機的自動按鈕。
- 3. 確認投影機至螢幕的距離在10公尺範圍內 (33 英呎)。
- 4. 檢查投影機鏡頭是否乾淨。

問題:影像上下寬窄不一致(梯形現象)

- 1. 重新擺放投影機位置,盡量使其與螢幕垂直。
- 2. 使用遙控器或投影機上的「梯形校正」按鈕來修正問題。

問題:影像反置

檢查OSD中安裝 I功能表的投影方式設定。

問題:影像出現條紋

- 1. 在 OSD 的**電腦**功能表中,將頻率與水準縮放設定改為預設值。
- 2. 爲確保問題不是由連接PC的顯示卡所引起,請改接其他電腦試試看。

問題:影像扁平無對比

在OSD的影像功能表中,調整對比設定。

問題:投射影像色彩與來源影像不符

在OSD的影像功能表中,調整色溫與伽碼設定值。

燈泡問題

問題:投影機無燈光

- 1. 檢查電源線是否插緊。
- 2. 用其他電器測試,確認電源供電正常。
- 3. 以正確順序重新啓動投影機,檢查電源燈號是否為綠色。
- 4. 如果您最近更换過燈泡,請試著重新安裝燈泡。
- 5. 更換燈泡模組。
- 6. 把舊燈泡裝回投影機後,送修。

問題:燈泡不亮

- 1. 電源突波可能導致燈泡不亮。重插電源線。當Ready燈號亮起時,再度按下電源按鈕。
- 2. 更換燈泡模組。
- 3. 把舊燈泡裝回投影機後,送修。

遙控器問題

問題: 投影機對遙控器無回應

- 1. 將遙控器朝向投影機的遙控感應器。
- 2. 確認遙控器與感應器間無障礙物。
- 3. 關閉室內所有螢光燈。
- 4. 檢查電池極性。
- 5. 更換電池。
- 6. 關閉附近具有紅外線功能的裝置。
- 7. 將遙控器送修。

送修投影機

如果您無法解決問題,請將投影機送修。請將投影機裝入原始紙箱中。在箱中放入故障問題說明與嘗試修正問題的步驟清單,這些資訊對維修人員可能很有用。請將投影機送至您原先購買的地點維修。

HDMI 常見問題

問題:「標準」HDMI 訊號線與「高速」HDMI 訊號線有何差異?

HDMI Licensing, LLC 最近宣布,將會以「標準」或「高速」訊號線進行訊號線測試。

- •標準 (或稱為「第一類」) HDMI 訊號線已經過測試,能提供 75Mhz 或高達 2.25Gbps 的速度, 相當於 720p/1080i 的訊號。
- 高速(或稱為「第二類」) HDMI 訊號線已經過測試,能提供 340Mhz 或高達 10.2Gbps 的速度,這是目前 HDMI 訊號線的最高頻寬。此類訊號線能順利處理 1080p 的訊號,包含來自訊號來源且色彩深度及/或更新率不斷增加的訊號。此外,高速訊號線還能支援更高解析度的顯示,如 WQXGA 劇院監視器 (解析度 2560 x 1600)。

問題:若連接距離超過10公尺,該如何使用 HDMI 訊號線?

目前有許多市售的 HDMI 轉接頭適合 HDMI 解決方案,能將訊號線的有效距離從 10 公尺延至更 長的距離。這些公司製造出各式各樣的解決方案,包括加長訊號延長線 (訊號線中包含主動式電子 組件,能提升及延長訊號)、中繼器、放大器、CAT5/6 以及光纖解決方案。

問題:如何分辨 HDMI 訊號線是否通過認證?

所有 HDMI 產品皆必須通過製造商的認證,此為 HDMI Compliance Test Specification (HDMI 符 合性測試規格)的一部份。不過還是有可能取得擁有 HDMI 標誌,卻未經過正確測試的訊號線。 HDMI Licensing, LLC 將會主動調查這些少數個案,確保 HDMI 商標能在市面上正確使用。我們 建議消費者向聲譽良好的來源及受信任的公司購買訊號線。

如需詳細資訊,請瀏覽 <u>http://www.hdmi.org/learningcenter/faq.aspx#49</u>

規格

規格

型號	H5080 系列						
顯示類型		TI DLP DMD 0.65"					
原生解析度		1920 x 1080					
重量	8.8 kg (19 lbs)						
鏡頭類型	標準	長	短				
投影距離	1.5~7公尺	2~20公尺	0.5~3公尺				
投影畫面尺寸	37" ~ 300"	31.2" ~ 468"	29.25" ~ 200"				
投影鏡頭	手動對焦/ 手動變焦	手動對焦/ 手動變焦	固定變焦				
變焦比率	1.25	1.5	固定				
垂直梯形校正		+/- 15 度					
投射方式	正放前投	、倒吊前投、正放後投、	倒吊後投				
資料相容性	VGA, SVG	A, XGA, SXGA, SXGA+, I	UXGA, Mac				
SDTV/ EDTV/ HDTV	480i, 57	76i, 576p, 480p, 720p, 1080	i, 1080p				
視訊相容性	NTS	C 4.43, PAL (M/N/60), SE	CAM				
水平同步	15.31 – 90 kHz						
垂直同步		43 – 85 Hz					
安全認證	FCC-B, UL,	CUL, CB, CE, CCC, KC, PC	CT, and C-tick				
作業溫度		$5^{\circ} \sim 40^{\circ} C$					
尺寸	431 mm	n(寬) x 181 mm (高) x 344	mm (深)				
電源輸入	100~240 萬用	插頭,一般為 110VAC (1	00~240)/±10%				
耗電量	標準	模式:310W/提升模式:	370W				
待機		<1 瓦					
燈泡		280W					
		數位:HDMI x 3					
		類比:RGB HD-15 x 1					
訊號輸入端		複合: RCA x 1 (黃)					
	S-Video : mini dim x 1						
	Component : RCA x 3						
		RS-232					
控制端	DC_out (螢幕觸到	送):DC 插孔 x 2 (DC12V)	200mA 輸出功能)				
	鍵性	監模擬控制:USB 接頭 (B	型)				
安全設定		Kensington 安全鎖					

投影距離和投影尺寸



H5080 系列投影距離與尺寸對照表

標準投影鏡頭	:	TR:	1.54	~	1.93
--------	---	-----	------	---	------

		ŀ	mly					
距離 (m)	1.28	3.42	4.27	8.55	1.36	2.73	3.41	10.23
對角線 (")	30	80	100	200	40	80	100	300
梯形修正角度(度)	9.93	9.93	9.93	9.93	12.39	12.39	12.39	12.39
影像高度 (mm)	373.6	996.2	1245.3	2490.5	498.1	996.2	1245.3	3735.8
影像寬度 (mm)	664.1	1771.0	2213.8	4427.6	885.5	1771.0	2213.8	6641.4
A (mm)	37.4	99.6	124.5	249.1	49.8 99.6 124.5 373.6			

長距投影鏡頭:TR: 1.93~2.89

		TE	LE		WIDE			
距離 (m)	3.20	5.12	6.40	25.59	2.14	3.42	4.27	19.23
對角線 (")	50	80	100	400	50	80	100	450
梯形修正角度(度)	6.66	6.66	6.66	6.66	9.9	9.9	9.9	9.9
影像高度 (mm)	622.6	996.2	1245.3	4981.1	622.6	996.2	1245.3	5603.7
影像寬度 (mm)	1106.9	1771.0	2213.8	8855.2	1106.9	1771.0	2213.8	9962.1
A (mm)	62.3	99.6	124.5	498.1	62.3	99.6	124.5	560.4

*短距投影鏡頭:*TR: 0.77

	固定						
距離 (m)	0.5	1.4	3.0	3.4			
對角線 (")	30	80	175	200			
梯形修正角度(度)	24.1	24.1	24.1	24.1			
影像高度 (mm)	373.6	996.2	2179.2	2490.5			
影像寬度 (mm)	664.1	1771.0	3874.2	4427.6			
A (mm)	37.4	99.6	217.9	249.1			

H5080 系列時脈模式表

投影機可以顯示數種解析度。下表列出本投影機可以顯示的解析度。

訊號	解析度	水準同步 (KHZ)	垂直同步 (HZ)	合成 / S-VIDEO	色差	RGB (類比)	DVI / HDMI (數位)
VGA	640 x 350	31.5	70.1			0	0
	640 x 350	37.9	85.1			0	0
	720 x 350	31.5	70.0			0	0
	640 x 400	37.9	85.1			0	0
	720 x 400	31.5	70.0			0	0
	720 x 400	37.9	85.0			0	0
	720 x 400	39.4	87.8	—		0	0
	640 x 480	37.5	75.0	—		0	0
	640 x 480	43.3	85.0	—	—	О	0
	800 x 600	48.1	72.2	—	—	О	0
	800 x 600	50.3	80	—		0	Ο
	800 x 600	53.7	85.1	—		0	0
	1024 x 576	29.6	50	—	—	О	0
	1024 x 576	35.8	60	—	—	О	0
	1024 x 768	60.0	75.0	—		0	0
VESA (DMT)	1024 x 768	68.7	85.0	—		0	0
VESA (DMT)	1152 x 864	54.3	60.0			О	0
	1152 x 864	63.9	70.0			0	0
	1152 x 864	67.5	75.0			0	0
	1152 x 864	77.5	85.0			О	0
	1280 x 720	37.5	50			О	0
	1280 x 720	45	60			0	0
	1280 x 1024	64.0	60.0			0	0
	1280 x 1024	80.0	75.0			0	0
	1280 x 1024	91.1	85.0			О	0
	1600 x 1200	75.0	60.0			О	0
	1920 x 1080i	33.8	60.0			0	0
	1920 x 1080i	28.1	50.0			0	0
	1920 x 1080p	27	24			О	0
	1920 x 1080p	56.25	50			0	Ο
	1920 x 1080p	67.5	60			0	0
CGA84	640 x 400	31.5	70.1			0	0
SMT	640 x 480	31.5	60.0	—		0	0
51711	640 x 480	34.9	66.6			0	0

	解析度	水準同步 (KHZ)	垂直同步 (HZ)	合成 / S-VIDEO	色差	RGB (類比)	DVI / HDMI (數位)
VESA	640 x 480	37.9	72.8			0	0
	800 x 600	35.2	56.3			0	0
	800 x 600	37.9	60.3			0	0
	800 x 600	46.9	75.0			0	Ο
	1024 x 768	48.4	60.0			0	Ο
	1024 x 768	56.5	70.1	_		0	О
	1024 x 768	57.7	72	_		0	О
	1280 x 720	56.4	75			0	Ο
	1280 x 720	64.4	85			0	Ο
	1280 x 768	47.4	60.0			0	Ο
	1280 x 768	56	70.0	_		0	О
	1280 x 768	60.3	75.0			0	0
	1280 x 768	68.8	85.0			0	Ο
DMT	1280 x 800	49.7	60			0	0
DMT	1400 x 1050	64.7	60.0			0	0
	720 x 480i	15.8	60.0			0	0
	720 x480p	31.5	60.0			0	0
	720 x576i	15.6	50.0			0	Ο
	720 x 576p	31.3	50.0			0	Ο
	1280 x 720p	45.0	60.0			0	0
	1280 x 720p	37.5	50.0	_		0	Ο
CVT	1920 x 1200	74.0	60.0			0	Ο
Apple Macintosh	640 x 480	35.0	66.7			0	Ο
	832 x 624	49.7	74.5	_		0	О
	1024 x 768	60.2	74.9	_		0	Ο
	1152 x 870	68.7	75.1	_		0	Ο
NTSC/NTSC4.43	彩度次載波頻率: 3.58 MHz & 4.43 MHz				0		—
PAL	CCIR、Chroma 次載波頻率: 4.43 MHz			_	0	_	
SECAM	CCIR 次載波頻率: 4.25/4.4 MHz			_	0		—
SDTV	480i	15.8	60.0	0			0
	576i	15.6	50.0	0			0
FDTV	480p	31.5	60.0	0			О
EDIV	576p	31.3	50.0	0		—	0

DLP 投影機 – 使用手册

訊號	解析度	水準同步 (KHZ)	垂直同步 (HZ)	合成 / S-VIDEO	色差	RGB (類比)	DVI / HDMI (數位)
HDTV	720p	45.0	60.0	0	—		0
	720p	37.5	50.0	0			0
	1080i	33.8	60.0	0			0
	1080i	28.1	50.0	0			0
	1080p	27	24	0			0
	1080p	28.125	25	0			0
	1080p	33.75	30	0			0
	1080p	56.25	50	0			0
	1080p	67.5	60	0			0

O: 支援的頻率

—: 不支援的頻率

H5080 系列面板的原生解析度為 1920 x 1080。 如果使用非原生解析度,畫面可能會出現字體或線條變形現象。

投影機尺寸





FCC警告

本設備已通過測試,證實為符合 FCC 規範第 15 款規定的 Class B 數位裝置。該規範設計了在一般商業環境中使用該項裝置的限制條件,確保提供適當防護以免造成破壞性幹擾。

本設備會產生、使用、並發射無線電波頻率能量,如果不依手冊指示安裝及使用,可能會對無線電通訊造成破壞性幹擾。在住宅區操作此設備也可能造成破壞性幹擾,使用者必須自行負責消除該幹擾。

未經監管部門明文核准之變更或改裝,可能導致使用者的操作權失效。

加拿大

本 B Class 數位設備符合加拿大 ICES-003 之規範。

安全認證

 $\mathsf{FCC}\text{-}\mathsf{B}$ VL cUL CB CE CCC KC PCT A $\mathsf{C}\text{-}\mathsf{tick}$

EN 55022 警告

本設備屬於 Class B 產品。在家庭環境內可能會引起無線電幹擾,因此使用者必須自行衡量使用。通常本設備只會在會議室或禮堂中使用。