

專業PTR電動遙控雲台固定架

**WM-10**

操作指南

[www.datavideo.com](http://www.datavideo.com)

# 目錄

產品保固.....	4
<b>產品保固準則</b> .....	4
<b>三年產品保固</b> .....	5
廢品處理.....	5
產品介紹.....	6
產品組合與安裝 .....	6
<b>準備工作</b> .....	6
<b>組合步驟</b> .....	8
安裝 PTR-10/10T.....	12
安裝 PTC-150 .....	14
常見問題集.....	16
尺寸與重量.....	17
產品規格.....	18
全球服務與支援 .....	20

## **產品和服務免責聲明**

本使用說明書中提供的資訊僅作為指南。一直以來，Datavideo 努力提供正確、完整和適當的資訊。但 Datavideo 無法排除本手冊中的一些資訊可能不正確或不完整，本手冊可能包含打字錯誤、資訊遺漏或不正確資訊。Datavideo 建議您重複確認此文件資訊的準確性。Datavideo 不負任何遺漏或錯誤的責任，或任何之後本手冊資訊所造成的損失或損害。本手冊內容或產品相關的更進一步資訊可聯絡您當地的 Datavideo 辦公室或經銷商取得。

# 產品保固

## 產品保固準則

- 產品自購買日起皆有一年生產瑕疵保固。
- 保固期內任何維修需提供原始購買發票或其它相關文件證明。
- 產品保固期限自購買日期起算；購買證明遺失或購買日期未填寫者，以產品出廠日期加 30 天為保固起始日。
- 所有非 Datavideo 製造的產品（沒有 Datavideo logo 的產品）從購買日起保有一年的保固期。
- 因意外(天災、地變、雷擊等意外事故)、不當使用(如液晶破裂、液體、沙粒、塵土滲入、受潮等)、未經 Datavideo 授權之人員所進行之維修或修改，皆不在保固範圍內。
- 因電腦系統病毒和惡意軟體造成的損壞不在保固範圍內。
- 未經授權自行安裝電腦的第三方軟體所造成的損壞不在保固範圍內。
- 所有文件或運送費用包含保險皆由購買方所負擔。
- 任何其它性質的索賠皆不在保固範圍內。
- 包括耳機，線材、電池、金屬零件、外殼、電纜捲筒和易損零件在內的所有配件均不在保固範圍內
- 保固僅在產品購買的國家或地區有效。
- 本產品保固準則不影響您的法定權利。


## 三年產品保固

- 自 2017 年 7 月 1 日起凡購買 Datavideo 產品，30 天內至官方網站登錄註冊或向當地 Datavideo 分公司或其授權經銷商提出申請，即可免費從一年升級為三年保固。



- 消耗性產品如 LCD 面板、DVD Drives、硬碟、固態硬碟、SD 卡、USB 隨身碟、燈光、非 PCIe 板卡和第三方提供的 PC 電腦組件僅維持一年保固。
- 如欲升級為三年保固，需在購買日 30 天內於 Datavideo 官方網站註冊，或於當地 Datavideo 分公司或其授權經銷商處註冊。

## 廢品處理



### 本產品符合歐盟 WEEE 廢電子電機設備指令

為了應付日漸增加的廢電子電機廢棄物，減輕掩埋場及焚化爐的負擔，防止廢電子電機廢棄物中所含之有害物質進入環境，歐盟於 2003 年 1 月 27 日通過

「廢電子電機設備指令」（Directive on the Waste Electronics and Electrical Equipment WEEE），

要求製造商必須負起收集、回收並妥善處置廢電子電機產品。您購買本公司產品將不會成為廢棄物，它會有效的回收並加以處理。

# 產品介紹

WM-10 是一個專業的壁掛式安裝支架，專為 Datavideo PTR-10/PTR-10T 電動遙控雲台以及包含 PTC-150/PTC-150T/PTC-200/PTC-200T 在內的 Datavideo PTZ 攝影機系列而設計。WM-10 由 6061 鋁合金製成。此外，WM-10 為使用者提供了水平儀來測量裝置是否呈水平的安裝。

**註：PTR-10 全系列和 PTC 全系列雲台攝影機皆適用。**

## 產品組合與安裝


請依照以下步驟組裝 WM-10 壁掛架。

### 準備工作

1. 首先，比對下表，確認產品包裝內的部件齊全。


序號	名稱	Qty
1	固定架	1
2	支架 (左)	1
3	支架 (右)	1
4	圓桿	1
5	底板	1
6	M5x20 鍍鎳內六角螺絲	12
7	膨脹螺絲	4
8	M5 螺絲	4
9	M3 x 10mm 螺絲+彈簧華司 (PTR-10/10T 安裝用)	4
10	M3 x 8mm 螺絲 (加強 PTR-10/10T 安裝用)	4

2. 在 WM-10 的安裝表面上鑽四個孔，孔距可參考下圖。完成鑽孔後，根據下個段落的步驟組裝 WM-10。




## 組合步驟

下圖為 WM-10 的爆炸圖，號碼為組裝步驟順序。







1. 如下圖所示，將固定架與先前的四個鑽孔對齊，並利用四支膨脹螺絲將其鎖緊。




2. 如下圖所示，利用兩支 **M5x20 鍍鋅內六角螺絲**將左支架鎖至固定架。




3. 如下圖所示，利用兩支 **M5x20 鍍鋅內六角螺絲**將右支架鎖至固定架。




4. 如下圖所示，利用兩支 **M5x20 鍍鋅內六角螺絲**將圓桿固定於左支架與右支架之間。



5. 如下圖所示，將底板插入到左右支架之間，之後利用六支 **M5x20 鍍鋅內六角螺絲** 將其固定。左右支架的內滑軌可讓您前後滑動底板。




**注意：**您可透過水平儀確保固定架安裝正確，意即與水平線平行。若氣泡位於中心，即代表固定架與水平線平行。若氣泡位於兩端的其中一端，即代表固定架往氣泡端傾斜。




## 安裝 PTR-10/10T


若您要將 PTR-10/10T 安裝在 WM-10 上，先將其放置在 WM-10 的底板並使其底部的螺絲孔與如下圖所示的底板螺絲孔對齊。



利用四支 **M3 x 10mm 螺絲+彈簧華司**將 PTR-10/10T 固定。



若 PTR-10/10T 安裝至 WM-10 之後發現有晃動的情形，您可使用四支 M3 x 8mm 螺絲由底部往上鎖進到如下圖所示的四個螺絲孔，以加強穩固效果。




# 安裝 PTC-150


安裝前，先確認您有以下裝置：

- PTC-150 雲台攝影機
- PTC-150 的標準配件
  - 天花板支架
  - M4 螺絲 x 4
- WM-10 壁掛式安裝支架

將 PTC-150 安裝到 WM-10 前，先把天花板支架的上蓋與下蓋利用四支 **M4 螺絲** 分別安裝到 WM-10 的底板與 PTC-150 的底部。




如下圖所示，將 PTC-150 固定在 WM-10 的底板上。



# 常見問題集


這個章節敘述您在使用本產品時有可能遇到的問題，如果有任何問題，請參考相關說明並嘗試所建議的解決方案。若問題依舊存在，請聯絡您當地經銷商或服務中心。

序號	問題敘述	解決方案
1	PTR-10/10T 安裝至 WM-10 後出現晃動問題。	<p>若 PTR-10/10T 安裝至 WM-10 之後發現有晃動的情形，您可將四支 M3 x 8mm 螺絲由底部往上鎖進到如下圖所示的四個螺絲孔，以加強穩固效果。</p> 



# 尺寸與重量

單位: 毫米



**重量: 4.0 Kg (8.80 lb)**

**最大載重: 100 Kg**

## 產品規格

型號	WM-10
產品名稱	專業 PTR 電動遙控雲台固定架
重量	4 kg (8.80 lb)
尺寸	416 x 200 x 126 mm
最大載重	100 kg
適用產品	PTR-10 series PTC-140 series PTC-150 series PTC-280 series PTC-300 series

## 備註

---

## 服務與支援

您對產品的滿意是我們最大的動力，我們樂意在您安裝和操作設備的過程中即時提供技術支援與服務。如有任何疑問或需求，可登入官方網站 [www.datavideo.com](http://www.datavideo.com) 查詢或連繫洋銘當地分公司與經銷商進行諮詢。



請掃描 QRcode 查看最新版本產品說明書

<https://www.datavideo.com/product/WM-10>

**datavideo**  
[www.datavideo.com](http://www.datavideo.com)



**洋銘科技股份有限公司**

服務專線：(02)8227-2666

地址：新北市中和區建一路 176 號 18 樓之 2

Email: [service@datavideo.com.tw](mailto:service@datavideo.com.tw)

所有商標與版權內容皆為各自所有權人之財產，洋銘科技股份有限公司保留所有權利。