



1 Connect Power and A/V Source
連接電源\连接电源

1-1 Connect Power
連接電源\连接电源




1-2 Connect the input device(s) to the projector
連接電腦或其他輸入訊號
连接计算机或其他输入讯号




2 Power On (In Order)
依序開啓電源\依次开启电源

2-1 Power on Projector
開啓投影機電源\开启投影机电源




2-2 Power on image source
開啓影像來源\开启影像来源



3 Installation Guide 使用安裝說明 / 使用安裝說明

3-1 Projector screen requirement 投影屏幕要求 / 投影屏幕要求





For best projection results, it is required that a true-flat tension screen surface (i.e., fixed frame projection screen, whiteboard,...) be used.

為達到最好的投影效果，務必使用完全平整緊實的屏幕或牆壁上(例如：固定框架投影屏幕、電子白板...)
为达到最好的投影效果，務必使用完全平整緊實的屏幕或牆壁上(例如：固定框架投影屏幕、電子白板...)

3-2 Screen Size / Projection Distance 屏幕尺寸 / 投影距離 屏幕尺寸 / 投影距離

	Focus Ring Alignment	
	Yellow-Mark 黃線記號 / 黃線記號	White-Mark 白線記號 / 白線記號
Screen Size (Diagonal) 屏幕對角尺寸 / 屏幕對角尺寸	97"	87"
Distance (D) 投影距離 / 投影距離	62.3 ± 10mm	22.4 ± 10mm
Offset (H) 垂直位移 / 垂直位移	440 ± 50mm	342 ± 50mm

3-3 Image Focus: 投影對焦 / 投影對焦



For fixed projection screen sizes (87" or 97"), the designated marks (white or yellow) on the focus rings must be properly aligned-up together in a straight line.

For customized projection screen sizes (88"–96"), please contact your local service center for assistance.

設定固定投影尺寸 (87" or 97") 時，兩個對焦環上的記號線 (白或黃)，需與機器上的記號線，對齊成一線
客製化的投影尺寸 (88"–96")，需如何對焦設定，請聯繫您當地的服務中心。

设定固定投影尺寸 (87" or 97") 时，两个对焦环上的记号线 (白或黄)，需与机器上的记号线，对齐成一
客制化的投影尺寸 (88"–96")，需如何对焦设定，请联系您当地的服务中心。